RV130およびRV130Wのログ設定

目的

ログ設定は、ネットワーク上でさまざまなイベントが記録されるときのエラーメッセージ、 認証違反メッセージ、およびトレースデータのロギングルールと出力先を定義します。ログ 設定では、メッセージを生成したファシリティとその重大度に基づいて、どのシステムメッ セージをログに記録するかを指定することもできます。

リモートログサーバを使用すると、メッセージのログおよびアーカイブの場所を一元化して 組織を改善し、ネットワークを容易に管理できます。その結果、ルータのリセットや電源の オフ/オンを行っても、パケットは失われません。

このドキュメントの目的は、RV130およびRV130Wでログ設定を行う方法について説明する ことです。

適用可能なデバイス

- RV130
- RV130W

[Software Version]

• v1.0.1.3

ログ設定の構成

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Logging > Log Settingsの順に選択します。Log Settingsウィンドウが開きます。

Log Settings							
Log Configuration	Log Configuration						
Log Mode:	Enable						
Log Severity for Loc	cal Log and Email: 📃 Emergen	y 🗌 Alert 🗌 Critical 🗌 Error 🗌 Warning 💭 Notification 📄 Information 🗌 Debugging					
Email Alert	Enable						
	WAN up/d	wn 🗌 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🗌 CPU overload 🗌 System startup					
Remote Log Serv	ver Table						
	Remote Log Server	Log Severity	Enable				
🗌 No data to di	splay						
Add Row	Edit Delete						
Save	ancel						

ステップ 2 : Log Modeフィールドで、Enableチェックボックスにチェックマークを入れて、デバイスでのロギングを有効にします。

Log Settings				
Log Configuration				
Log Mode:	🗹 Enable			
Log Severity for Local Log	and Email: 🔲 Emergen	Emergency 🗌 Alert 🔲 Critical 🔲 Error 🗐 Warning 💭 Notification 🗐 Information 💭 Debugging		
Email Alert:	Enable	Enable		
	WAN up/d	🗌 WAN up/down 🗌 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🗌 CPU overload 🔲 System startup		
Remote Log Server Tab	ble			
	Remote Log Server	Log Severity		
No data to display				
Add Row Edi	it Delete			
Save Cancel				

ステップ 3:Log Severity for Local Log and Emailフィールドで、ログに記録するイベント のカテゴリに対応するチェックボックスをオンにします。

L	Log Settings					
	Log Configuration	n				
	Log Mode:	Enable				
	Log Severity for Lo	ocal Log and Email: 🛛 📝 Emergend	zy 🗹 Alert 🗹 Critical 🗵 Error 🗹 Warning 🗹 Notification 🗹 Information 🗹 Debugging 🔵			
	Email Alert:	Enable				
		WAN up/d	own 🗌 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 📄 CPU overload 📄 System startup			
	Remote Log Se	rver Table				
		Remote Log Server	Log Severity			
	No data to	display				
	Add Row Edit Delete					
	Save Cancel					

使用可能なオプションは次のように定義され、優先順位の高いものから低いものの順に表示 されます。

・緊急:デバイスがダウンしているか使用できない場合にメッセージが記録されます。通 常、メッセージはすべてのプロセスにブロードキャストされます。

・ Alert:すべてのデバイス機能が動作しなくなった場合など、重大なデバイスの誤動作が 発生した場合にメッセージが記録されます。

・ Critical:2つのポートが正常に機能していないが、残りのポートは正常に動作しているな ど、重要なデバイスの不具合が発生した場合にメッセージが記録されます。

・エラー:単一ポートがオフラインであるなど、デバイス内にエラーが発生した場合にメ ッセージが記録されます。

・Warning:デバイスは正常に機能しているが、動作に問題がある場合にメッセージがロ グに記録されます。

・ Notification : デバイスが正常に機能しているにもかかわらず、システム通知が発生した 場合にメッセージがログに記録されます。

・情報 : エラー状態ではないが、注意または特別な処理が必要な状態がデバイスに存在す る場合、メッセージが記録されます。

・デバッグ:すべての詳細なデバッグメッセージを表示します。

注:優先順位の低いレベルに配置されたログ重大度オプションを選択すると、優先順位の高

いログ重大度オプションが自動的に含まれ、チェックされます。たとえば、Error logsを選 択すると、エラーログに加えて、Emergency、Alert、およびCriticalのログが自動的に含ま れます。

ステップ 4: Email Alertフィールドで、Enableチェックボックスにチェックマークを付ける と、パフォーマンスとセキュリティに影響を与える可能性がある特定のイベントや動作、ま たはデバッグ目的で、デバイスから電子メールアラートを送信できます。

Log Settings					
Log Configuration					
Log Mode: 🛛 Enable					
Log Severity for Local Log and Email: 🛛 🖉 Emerg	ency 🗹 Alert 🗹 Critical 🖉 Error 🕼 Warning 🕼 Notification 🖤 Information 🖉 Debugging				
Email Alert: 🗹 Enable					
🗐 WAN u	p/down 🔲 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🔲 CPU overload 🔲 System startup				
Remote Log Server Table					
Remote Log Server	Log Severity				
No data to display					
Add Row Edit Delete					
Save Cancel					

注:電子メールアラートを完全に設定するには、電子メール設定もデバイスに対して設定す る必要があります。詳細については、『<u>RV130およびRV130Wでの電子メール設定</u>』を参照 してください。

ステップ5:(オプション)ステップ4で電子メールアラートが有効になっている場合は、電 子メールアラートを受信するイベントに対応するチェックボックスをオンにします。

Log Settings					
Log Configuration					
Log Mode:	C Enable				
Log Severity for Local Log and Email:	✓ Emergency ♥ Alert ♥ Critical ♥ Error ♥ Warning ♥ Notification ♥ Information ♥ Debugging				
Email Alert:	C Enable				
	🛛 WAN up/down 🗹 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🗹 CPU overload 🗹 System startup				
Remote Log Server Table					
Remote Log	Server Log Severity				
No data to display					
Add Row Edit De	lete				
Save Cancel	Save Cancel				

使用可能なオプションは、次のように定義されます。

・ WAN up/down:WANリンクがアップまたはダウンの場合に電子メールアラートを送信し ます。

・サイト間IPsec VPNトンネルのアップ/ダウン:VPNトンネルが確立されたとき、VPNト ンネルがダウンしたとき、またはVPNトンネルのネゴシエーションが失敗したときに電子 メールアラートを送信します。

・ CPU過負荷 – CPU使用率が1分以上指定されたしきい値よりも高い場合に電子メールア ラートを送信し、使用率が1分以上通常のレベルに戻った場合に別の電子メールアラート を送信します。

・システムの起動:システムが起動するたびに電子メールアラートを送信します。

リモートログサーバの追加/編集

ステップ1: Remote Log Serverテーブルで、Add Rowをクリックします。

Remote Log Server Table				
	Remote Log Server Log Severity			
	No data to display			
Add Row	Edit Delete			

新しい行が表示され、新しいフィールドと使用可能なオプションが示されます。

Remote Log Server Table				
	Remote Log Server	Log Severity	Enable	
	1.1.1.1	🖉 Emergency 🗹 Alert 🖉 Critical 🖉 Error 🖉 Warning 🖉 Notification 🖉 Information 🗖 Debugging		
Add Row	Edit	Delete		

ステップ 2: Remote Log Server列の行のフィールドに、ログを収集するログサーバのIPア ドレスを入力します。

ſ	Remote Log Server Table					
		Remote Log Server	Log Severity	Enable		
		192.168.1.100	Emergency Alert Critical Error Warning Notification Information Debugging			
	Add Row	Edit Delete				
	Save Cancel					

ステップ 3:Log Severity列で、対応するリモートログサーバのログの適切な重大度を確認 します。

	Remote Log Ser	Remote Log Server Table					
Remote Log Severty Enable Enable							
		192.168.1.100	Emergency Alert Critical Critical Warning Notification Information Debugging				
	Add Row Edit Delete						
	Save	Save Cancel					

ステップ 4: Enable列で、対応するリモートログサーバのロギング設定を有効にするチェッ クボックスにチェックマークを付けます。



ステップ5:特定のリモートログサーバの情報を編集するには、対応するチェックボックス をオンにしてエントリを選択し、Editボタンをクリックします。

L	Remote Log Server Table						
Remote Log Server Log Serverity Enable				Enable			
	192.168.1.100			Enabled			
	Add Row	Edit Delete					
Ľ	`						
	Save	Save Cancel					

注:新しい行を作成した後で編集できるようにするには、Saveをクリックする必要があり ます。

手順6:Saveをクリックして設定を保存します。

ログを表示するには、Web設定ユーティリティでStatus > View Logsの順に移動します。 View Logsページが開き、System Log Tableが表示されます。

View Logs			
System Log Table			Showing 1 - 20 of 374 20 👻 per page
Filter: Log Severity matches Emergency Alert Critical Critical Firor	Warning 🗹 Notification 🗹 Informat	ion 🗹 Debugging 🛛 🛛 Go	
Log Index Log Time	Log Severity	Description	
1 2014-09-18 12:19:40 PM	err	syslog-ng[1962]: Connection broken to AF_INET(192.168.1.100:514), reopening in 60 seconds	
2 2014-09-18 12:19:40 PM	debug	syslog: bsd: start cron to do "41 0 * * mon root /sbin/bsd check "	
3 2014-09-18 12:19:40 PM	debug	syslog: bsd: Start bsd_cron	
4 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Disconnected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
5 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
6 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wi0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
7 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
8 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
9 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
10 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
11 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
12 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
13 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
14 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
15 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
16 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
17 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
18 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
19 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
20 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
Refresh Logs Clear Logs Save Log	gs		It representation Page 1 of 19 🕨 封

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。