# RV345PルータのPower over Ethernet(PoE)設定

#### 目的

Power over Ethernet(PoE)は、RV345PなどのPoEベースのデバイスで使用できる機能で、 ネットワークトラフィックの干渉を受けることなく、銅線ケーブルを介して接続された受電 デバイス(PD)に電力を供給します。Webベースのユーティリティの[PoE設定(PoE Settings)]ページでは、ポート制限またはクラス制限PoEモードを選択でき、生成するPoEト ラップを指定します。PDが実際に接続され、電力を消費する場合は、許容される最大電力 よりも大幅に少ない電力を消費する可能性があります。電源が投入されたデバイスが破損し ていないことを確認するために、電源オンのリブート、初期化、またはシステム設定が行わ れると、出力電力が無効になります。

このドキュメントの目的は、RV345PルータでPoE設定を設定する手順を説明することです。

## 該当するデバイス

• RV345P

#### [Software Version]

1.0.00.33

#### Power over Ethernetの設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[**LAN] > [PoE Settings]を選択します** 。



ステップ2:[電力モード]オプションボタンを選択します。次のオプションがあります。

- [ポート制限(Port Limit)]:特定のワット数で動作するようにポートを設定する場合に選択します。
- [Class Limit]:ポートごとの最大電力制限は、分類ステージの結果であるデバイスのクラスに よって決まります。この段階では、PDがクラスを指定します。これは、PDが消費する最大

電力の量です。クラス制限を構成するには、ステップ<u>12に進みます</u>。

**注**:この例では、[Port Limit]が選択されています。

POE Settings	
Power Mode:	• Port Limit Edit
	Class Limit Edit
Legacy:	Enable
SNMP Traps:	Enable
Power Trap Treshold:	95 % (Range:1-99, Default: 95)

ステップ3:[Edit]をクリ**ックします**。POE設定テーブルが表示されます。

POE Settings	
Power Mode:	• Port Limit Edit
	Class Limit Edit
Legacy:	Enable
SNMP Traps:	Enable
Power Trap Treshold:	95 % (Range:1-99, Default: 95)

ステップ4:設定するLANポートの対応するオプションボタンをクリックします。 **注:**この例では、LAN3が選択されています。

#### POE Settings(Port Limit Mode)

PO	E Setting Table	1						
	Port	Enable	Power Priori	Adminis	Max Po	Power C	Class	PoE Sta
0	LAN1	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN3	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
0	LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0

ステップ5:[Edit]をクリ**ックします**。[PoE Settings-Port Limit]ページが開きます。

#### POE Settings(Port Limit Mode)

PO	E Setting Table	)						
	Port	Enable	Power Priori	Adminis	Max Po	Power C	Class	PoE Sta
0	LAN1	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN3	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
0	LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0
	Edit							

ステップ6:PoEを有効にするには、[PoE有効**]チェ**ックボックスをオンにします。このコマ ンドはデフォルトで有効になっています。

Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	<ul> <li>Critical</li> </ul>
	O High
	O Low
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

ステップ7:[Power Priority Level]のオプションボタンをクリックします。優先順位が低いポートは、電力が制限されている場合、優先順位が高いポートよりも電力が拒否される可能性があります。オプションは、[クリティカル(Critical)]、[ハイ(High)]、および[ロー(Low)]です。デフォルトは[低]です。

注:この例では、Criticalが使用されています。

Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	<ul> <li>Critical</li> </ul>
	O High
	◯ Low
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

ステップ8:[AdministrativePower Allocation] フィールドに、0 ~ 30000の範囲の値を入力し ます。この値は、ポートに割り当てられている電力(mW)を示します。デフォルト値は 30000 です。

**注**:この例では、デフォルトのmW値である30000が使用されます。

Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	<ul> <li>Critical</li> </ul>
	O High
	Low
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

注:ページの次の領域はカウンタです。

- [Class]:エンドデバイスが受信できる電力レベルを決定します。
  - クラス0 --- 15.4 Wの最大電力がポートに供給されます。これはデフォルトです。
  - クラス1 --- 4.0ワットの最大電力がポートに供給されます。
  - クラス2 7.0ワットの最大電力がポートに供給されます。
  - クラス3 15.4 Wの最大電力がポートに供給されます。
  - クラス4 --- 30ワットの最大電力がポートに供給されます。
- Max Power Allocation:デバイスに割り当てられる最大電力。
- [Power Consumption]:指定されたポートに接続されている受電デバイスに割り当てられた電力(ミリワット単位)。
- 過負荷カウンタ:過負荷電流の総数。
- Short Counter:電力不足の発生の合計数。
- Denied Counter: 接続されているデバイスの電源が拒否された回数。

- [不在カウンタ(Absent Counter)]:デバイスが検出されなくなったために、接続されたデバイ スへの電力が停止された回数。
- Invalid Signature Counter:接続デバイスから無効なシグニチャを受信した回数。

PoE Settings-Port Limit	
Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	• Critical
	O High
	O Low
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

ステップ9:[Apply]をクリ**ックします**。[POE Settings (Port Limit Mode)]ページに戻ります。

Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	<ul> <li>Critical</li> </ul>
	O High
	O Low
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

ステップ10:(オプション)ポート制限の下にさらにポートを設定するには、ステップ4 ~ 9を繰り返します。

LAN1         Enable         Iow         0         0         0         0         0           LAN2         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0           LAN3         Enable         critical         30000         30000         0         0         0         0           LAN3         Enable         critical         30000         30000         0         0         0         0           LAN5         Enable         low         0         0         0         0         0         0           LAN6         Enable         low         0         0         0         0         0         0           LAN6         Enable         low         0         0         0         0         0         0           LAN7         Enable         low         0         0         0         0         0         0           LAN8         Enable         low         30000         30000         0         0         0         0           LAN10         Enable         low         30000         30000         0         0         0         0           LAN12		Port	Enable	Power Priori	Administrati	Max Power	Power Cons	Class	PoE Standard
LAN2         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0           LAN3         Enable         critical         30000         30000         0         0         0         0           LAN3         Enable         critical         30000         0         0         0         0         0           LAN5         Enable         Iow         0         0         0         0         0         0           LAN6         Enable         critical         0         0         0         0         0         0         0           LAN6         Enable         critical         0 <td></td> <td>LAN1</td> <td>Enable</td> <td>low</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		LAN1	Enable	low	0	0	0	0	0
LAN3Enablecritical3000030000000LAN5Enablelow000000LAN6Enablecritical000000LAN6Enablecritical0000000LAN7Enablelow00000000LAN8Enablelow00000000LAN9Enablelow300003000000000LAN10Enablelow300003000000000LAN11Enablelow300003000000000LAN12Enablelow00000000LAN13Enablelow00000000		LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
LAN5EnableIow000000LAN6Enablecritical0000000LAN7EnableIow00000000LAN8EnableIow00000000LAN8EnableIow00000000LAN9EnableIow3000030000000000LAN10EnableIow3000030000000000LAN12EnableIow3000030000000000LAN13EnableIow00000000LAN14EnableIow00000000	D	LAN3	Enable	critical	30000	30000	0	0	0
LAN6Enablecritical00000LAN7Enablelow000000LAN8Enablelow000000LAN9Enablelow30000300000000LAN10Enablelow30000300000000LAN11Enablelow30000300000000LAN12Enablelow30000300000000LAN13Enablelow000000		LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
LAN7         Enable         Iow         0         0         0         0         0         0           LAN8         Enable         Iow         0         0         0         0         0         0         0           LAN8         Enable         Iow         0         0         0         0         0         0         0           LAN9         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN10         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN11         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN12         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN13         Enable         Iow         0         0         0         0         0         0         0	D	LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
LAN8         Enable         Iow         0         0         0         0         0           LAN9         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0           LAN10         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0           LAN10         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0           LAN11         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0           LAN12         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0           LAN13         Enable         Iow         0         0         0         0         0           LAN14         Enable         Iow         0         0         0         0         0		LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
LAN9         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0           LAN10         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN10         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN11         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN12         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0         0           LAN13         Enable         Iow         0         0         0         0         0         0	D	LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
LAN10         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0           LAN11         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN12         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN13         Enable         Iow         0         0         0         0         0	LAN9 Enable low 30000 30000 0 0 0								
LAN11         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0           LAN12         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN13         Enable         Iow         0         0         0         0         0         0           LAN14         Enable         Iow         0         0         0         0         0	D	LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
LAN12         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0           LAN13         Enable         Iow         0         0         0         0         0         0           LAN14         Enable         Iow         0         0         0         0         0		LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
LAN13         Enable         Iow         0         0         0         0         0         0           LAN14         Enable         Iow         0	С	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
LAN14 Enable low 0 0 0 0 0	D	LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
		LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0
Edit									

ステップ11:[**Back**]をクリック**し**、メインの[POE Settings]ページに戻ります。次に、ステッ プ<u>20に進みます</u>。

LAN1EnableIow000000LAN2EnableIow300003000000000LAN3Enablecritical300003000000000LAN5EnableIow00000000LAN6Enablecritical00000000LAN6Enablecritical000000000LAN7Enablelow0000000000LAN8Enablelow00000000000LAN9Enablelow30000300 <td< th=""><th></th><th>Port</th><th>Enable</th><th>Power Priori</th><th>Administrati</th><th>Max Power</th><th>Power Cons</th><th>Class</th><th>PoE Standar</th></td<>		Port	Enable	Power Priori	Administrati	Max Power	Power Cons	Class	PoE Standar
LAN2EnableIow3000030000000LAN3Enablecritical30000300000000LAN5EnableIow0000000LAN5EnableIow0000000LAN6Enablecritical0000000LAN7EnableIow0000000LAN8EnableIow0000000LAN9EnableIow300003000000000LAN10EnableIow300003000000000LAN12EnableIow0000000LAN13EnableIow0000000		LAN1	Enable	low	0	0	0	0	0
LAN3Enablecritical3000030000000LAN5Enablelow000000LAN6Enablecritical000000LAN7Enablelow0000000LAN8Enablelow0000000LAN9Enablelow300003000000000LAN10Enablelow300003000000000LAN11Enablelow300003000000000LAN13Enablelow0000000		LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
LAN5EnableIow000000LAN6Enablecritical0000000LAN7EnableIow00000000LAN8EnableIow00000000LAN8EnableIow00000000LAN9EnableIow300003000000000LAN10EnableIow300003000000000LAN11EnableIow300003000000000LAN13EnableIow0000000		LAN3	Enable	critical	30000	30000	0	0	0
LAN6         Enable         critical         0         0         0         0         0         0           LAN7         Enable         Iow         0 </td <td></td> <td>LAN5</td> <td>Enable</td> <td>low</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
LAN7         Enable         Iow         0         0         0         0         0         0         0           LAN8         Enable         Iow         0		LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
LAN8         Enable         Iow         0 <th< td=""><td></td><td>LAN7</td><td>Enable</td><td>low</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></th<>		LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
LAN9         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN10         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0         0           LAN11         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0         0           LAN12         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN13         Enable         Iow         0         0         0         0         0		LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
LAN10         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0           LAN11         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN12         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN13         Enable         Iow         0         0         0         0         0		LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
LAN11         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0           LAN12         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN13         Enable         Iow         0         0         0         0         0         0		LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
LAN12         Enable         Iow         30000         30000         0         0         0         0           LAN13         Enable         Iow         0 <t< td=""><td></td><td>LAN11</td><td>Enable</td><td>low</td><td>30000</td><td>30000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>		LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
LAN13 Enable low 0 0 0 0 0 0	)	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
		LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
LAN14 Enable low 0 0 0 0 0	5	LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0

<u>ステップ12:ステップ2</u>で[Class Limit]を選択した場合は、[Edit]をクリックすると、[POE Settings (Class Limit Mode)]ページが表示されます。

POE Settings	
Power Mode:	O Port Limit
	<ul> <li>Class Limit</li> </ul>
Legacy:	Enable
SNMP Traps:	Enable
Power Trap Treshold:	95 % (Range:1-99, Default: 95)

- ステップ13:設定するLANポートの対応するオプションボタンをクリックします。
- **注**:この例では、LAN3が選択されています。

0	E Setting Tabl	le				
	Port	Enable	Power Priorit	Max Power A	Power Consu	Class
	LAN1	Enable	low	30000	0	0
5	LAN2	Enable	low	30000	0	0
	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
	LAN5	Enable	low	0	0	0
	LAN6	Enable	critical	0	0	0
	LAN7	Enable	low	0	0	0
	LAN8	Enable	low	0	0	0
	LAN9	Enable	low	30000	0	0
	LAN10	Enable	low	30000	0	0
	LAN11	Enable	low	30000	0	0
	LAN12	Enable	low	30000	0	0
	LAN13	Enable	low	0	0	0
	LAN14	Enable	low	0	0	0

ステップ14:[Edit]をクリ**ックします**。

OE Setting Ta	ble				
Port	Enable	Power Priorit	Max Power A	Power Consu	Class
LAN1	Enable	low	30000	0	0
LAN2	Enable	low	30000	0	0
LAN3	Enable	critical	30000	0	0
LAN5	Enable	low	0	0	0
LAN6	Enable	critical	0	0	0
LAN7	Enable	low	0	0	0
LAN8	Enable	low	0	0	0
LAN9	Enable	low	30000	0	0
LAN10	Enable	low	30000	0	0
LAN11	Enable	low	30000	0	0
LAN12	Enable	low	30000	0	0
LAN13	Enable	low	0	0	0
LAN14	Enable	low	0	0	0

ステップ15:PoEを有効にするには、[PoE有効**]チェ**ックボックスをオンにします。このコマ ンドはデフォルトで有効になっています。

# **PoE Settings-Class Limit**

Port:		LAN3	
PoE Enable:	<b>O</b>		
Power Priority	<ul> <li>Critical</li> </ul>		
	O High		
		O Low	
Class:	0		
Max Power A	30000 mW		
Power Consu	0 mW		
Overload Cou	Overload Counter:		
Short Counte	r:	0	
Denied Count	er:	0	
Absent Count	0		
Invalid Signat	0		
		_	
Apply	Cancel		

ステップ16:[Power Priority Level]のオプションボタンをクリックします。優先順位が低いポートは、電力が制限されている場合、優先順位が高いポートよりも電力が拒否される可能性があります。オプションは、[クリティカル(Critical)]、[ハイ(High)]、および[ロー(Low)]です。デフォルトは[低]です。

注:この例では、[Critical]が選択されています。

# **PoE Settings-Class Limit**

Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	<ul> <li>Critical</li> </ul>
	🔵 High
	O Low
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter	: 0
Apply Cancel	

**注**:ページの次のフィールドはカウンタです。

•[Class]:エンドデバイスが受信できる電力レベルを決定します。

– クラス0 — 15.4 Wの最大電力がポートによって供給されます。これはデフォルトで す。

- クラス1 4.0ワットの最大電力がポートによって供給されます。
- クラス2 --- 7.0ワットの最大電力がポートによって供給されます。
- クラス3 15.4ワットの最大電力がポートによって供給されます。

- クラス4 --- 30ワットの最大電力がポートによって供給されます。

- Max Power Allocation: 選択したポートで許可される最大電力量。
- [Power Consumption]:ポートに接続されている受電側デバイスに割り当てられている電力量 (ミリワット単位)。

- Overload Counter:過負荷になった回数。
- •ショートカウンタ:電力不足が発生した回数。
- Denied Counter:受電デバイスの電源が拒否された回数。
- [不在カウンタ(Absent Counter)]: 受電デバイスが検出されなかったために電力が停止した回数。
- Invalid Signature Counter: 無効なシグニチャが受信された回数。

ステップ17:[Apply]をクリ**ックします**。[POE Settings (Class Limit Mode)]ページに戻ります 。

# PoE Settings-Class Limit



ステップ18:(オプション)クラス制限の下にさらにポートを設定するには、ステップ13 ~ 17を繰り返します。

#### POE Settings(Class Limit Mode)

	Port	Enable	Power Priority L	Max Power Allo	Power Consum	Class
	LAN1	Enable	low	30000	0	0
	LAN2	Enable	low	30000	0	0
	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
	LAN5	Enable	low	0	0	0
5	LAN6	Enable	critical	0	0	0
5	LAN7	Enable	low	0	0	0
5	LAN8	Enable	low	0	0	0
	LAN9	Enable	low	30000	0	0
	LAN10	Enable	low	0	0	0
	LAN11	Enable	low	30000	0	0
	LAN12	Enable	low	30000	0	0
	LAN13	Enable	low	0	0	0
	LAN14	Enable	low	0	0	0
	Edit					
_						

#### ステップ19:[**Back**]をクリックし、メインの[POE Settings]ページに戻ります。

	Port	Enable	Power Priority L	Max Power Allo	Power Consum	Clas
5	LAN1	Enable	low	30000	0	0
5	LAN2	Enable	low	30000	0	0
	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
5	LAN5	Enable	low	0	0	0
	LAN6	Enable	critical	0	0	0
	LAN7	Enable	low	0	0	0
	LAN8	Enable	low	0	0	0
	LAN9	Enable	low	30000	0	0
	LAN10	Enable	low	0	0	0
	LAN11	Enable	low	30000	0	0
	LAN12	Enable	low	30000	0	0
	LAN13	Enable	low	0	0	0
	LAN14	Enable	low	0	0	0

<u>ステップ20:古いデ</u>バイスに対応**するには**、[Enable Legacy]チェックボックスをオンにし ます。

POE Settings		
Power Mode:	<ul> <li>Port Limit</li> </ul>	Edit
	O Class Limit	Edit
Legacy:	Enable	
SNMP Traps:	Enable	
Power Trap Treshold	: 95 % (Range:1-9	9, Default: 95)

ステップ21:Simple Network Transport Protocol(SNMP)がトラップ通知を送信できるように するには、[SNMPトラップを有効にする(Enable SNMP Traps)]チェックボックスをオンに します。トラップが有効になっている場合は、SNMPを有効にし、少なくとも1つの SNMP通知受信者を設定する必要があります。

POE Settings		
Power Mode:	<ul> <li>Port Limit</li> </ul>	Edit
	Class Limit	Edit
Legacy:	🗹 Enable	
SNMP Traps:	C Enable	
Power Trap Treshold	d: 95 % (Range:1-9	99, Default: 95)

ステップ22:[*Power Trap Threshold*]フィールドに、電力制限に対するパーセンテージで表し た使用量しきい値を入力します。電力がこの値を超えると、アラームが開始されます。デフ ォルト値は 95 です。

POE Settings	
Power Mode:	• Port Limit Edit
	O Class Limit
Legacy:	Enable
SNMP Traps:	Enable
Power Trap Treshold:	95% (Range:1-99, Default: 95)

注: PoEプロパティテーブルには、設定された各ポートのカウンタが表示されます。

- Operational Status:設定されたポートの動作ステータス。
- 公称電力:スイッチが接続されているすべてのPDに供給できる合計電力。
- [Consumed Power]:現在PoEポートで消費されている電力量。
- [Allocated Power]:ポートに割り当てられた電力の量。
- [Available Power]:公称電力(消費電力)。

POE Properties Table							
Operational Status	Nominal Power	Consumed Power	Allocated Power	Available Power			
	120w	0w	0w	120w			

ステップ23:[Apply]をクリ**ックします**。

POE Settings									
Power Mode: • Port Limit Edit									
Class Limit Edit									
Legacy: 🗸	Legacy: 🖸 Enable								
SNMP Traps:	Enable								
Power Trap Treshold: 95	Power Trap Treshold: 95 % (Range:1-99, Default: 95)								
POE Properties Table	POE Properties Table								
Operational Status	Nominal Power	Consumed Power	Allocated Power	Available Power					
	120w	0w	0w	120w					
Apply Cancel	Apply Cancel								

ステップ24:(オプション)構成を永続的に保存するには、[構成のコピー/保存(Copy/Save Configuration)]ページに移動するか、ページの上部にあるアイコンをクリックします。



これで、RV345PルータのPoE設定が正常に設定されました。