# RV34xシリーズルータでの仮想ローカルエリア ネットワーク(VLAN)の設定

目的

RV34xシリーズデュアルWAN VPNルータは、小規模企業に最適な、使いやすく柔軟性に優れた高性能デバイスです。このルータシリーズは、Webフィルタリング、アプリケーション 制御、IPソースガードなどのセキュリティ機能が追加され、小規模オフィスやリモート従業 員に対して安全性の高い、ブロードバンド、有線接続を提供します。これらの新しいセキュ リティ機能により、ネットワーク上で許可されたアクティビティを微調整することも容易に なります。

仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)は、物理的な場所に関係なく、ブロードキャスト ドメインを形成するために結合されたホストの論理グループです。管理VLANは、管理 VLANに設定されたユーザだけがデバイスにアクセスできるように設定されます。管理 VLANに対する攻撃はネットワークセキュリティに違反する可能性があるため、管理 VLANをデフォルト以外に変更することをお勧めします。これにより、異なる物理LAN上の VLANのメンバー間で安全な通信が可能になります。

VLANは、次の2種類のインターネットプロトコル(IP)バージョンで設定できます。IPバージ ョン4(IPv4)およびIPバージョン6(IPv6)。 当初、IPv4はメインアドレスシステムで、ドット 付き10進表記で表される32ビットの2進数を使用していました。現在、IPv4アドレスはほと んど枯渇しており、新しいシステムであるIPv6は新しいアドレスに対する使用が増加してい ます。IPv6では、16進数とコロンを使用して、128ビットの2進数を表します。

このドキュメントの目的は、RV34xシリーズルータのさまざまなタイプのIPバージョンを使用してVLANを設定する方法を示すことです。

# 該当するデバイス

• RV34xシリーズ

## [Software Version]

• 1.0.1.16

# RV34xシリーズルータでのVLANの設定

#### IPv4ベースのVLANの設定

ステップ1:ルータのWebベースのユーティリティにログインし、[LAN] > [VLAN Settings] ]を選択します。



ステップ2:VLANテーブルで、[Add]をクリックして新しいVLANを作成します。

VL/	AN Table				
	VLAN ID	Name	Inter-VLAN	IPv4 Address/Mask	IPv6 Address/Mask
	1	VLAN1	Enabled	192.168.1.1 / 24	fec0::1 / 64
С	Add	Edit	Delete		

ステップ3:[VLAN ID]フィールドに、VLAN IDとして2~4094の数値を入力します。

VLA	AN Table			
	VLAN ID	Name	Inter-VLAN Routing	IPv4 Address/Mask
	1	VLAN1	Enabled	192.168.1.1 / 24
	20	VLAN20		IPv4 Address:

**注:**この例では、VLAN IDは20です。入力したVLAN IDに従って、VLAN名が自動的に入力 されます。

ステップ4:(オプション)異なるVLAN間の通信を許可するに**は、[Enable Inter-VLAN** 

Routing]チェックボックスをオンにします。これはデフォルトでオンになっています。

**注**: VLAN は LAN 環境でブロードキャスト ドメインを分けます。ある VLAN のホストが別の VLAN のホストと通信する必要がある場合、トラフィックはそれらの間をルーティング される必要があります。

VL/	AN Table			
	VLAN ID	Name	Inter-VLAN Routing	IPv4 Address/Mask
	1	VLAN1	Enabled	192.168.1.1 / 24
<	20	VLAN20		IPv4 Address:

ステップ5:[IPv4 Address]フィールドで、IPv4アドレスを割り当てます。

注:この例では、192.168.2.1がIPv4アドレスとして使用されています。

20	VLAN20	<	IPv4 Address:	192.168.2.1	
			Prefix Length:	24	

ステップ6:IPv4アドレスのプレフィクス長を入力します。これにより、サブネットワーク内のホスト数が決まります。

注:この例では、24が使用されます。

20	VLAN20	IPv4 Address: 192.168.2.1
		Prefix Length: 24

ステップ7:[Apply]をクリ**ックします**。



これで、RV34xシリーズルータでIPv4ベースのVLANを正しく設定できました。

۷	VLAN Settings								
K	Success. To permanently save the configuration. Go to C								
	VL/	AN Table							
		VLAN	Name	Inter-VLAN	IPv4 Address/M				
		1	VLAN1	Enabled	192.168.1.1 / 24				
		20	VLAN20	Enabled	192.168.2.1 / 24				
		Add	Ed	it D	elete				

#### IPv6ベースのVLANの設定

ステップ1:[IPv6]列は、[IPv4 Address/Mask]列の右側にあります。[IPv6アドレス/マスク (IPv6 Address/Mask)]列で、オプションボタンをクリックして、IPv6がプレフィクスを取得 する方法を決定します。次のオプションがあります。

- [Static]: 一意のローカルアドレスまたはプレフィクスを手動で入力します。
- DHCP-PDからのプレフィクス:プレフィクスは、IPv6 Dynamic Host Configuration
   Protocol(DHCP)プレフィクス委任(DHCP-PD)を通じて取得されます。これを選択した場合は、ステップ3に進みます。

注:この例では、[Static]が選択されています。

\	/L	AN Setti	ngs			
	١	LAN Table				
	C	VLAN	Name	Inter-VLAN	IPv4 Address/Mask	IPv6 Address/Mask
	C	] 1	VLAN1	Enabled	192.168.1.1 / 24	fec0::1 / 64
	C	20	VLAN20	0	IPv4 Address: 192.168.2.1 Prefix Length: 24	Prefix from DHCP-PD \$ + Prefix Length: 64 Preview [ fec0:3::eebd:1dff:fe44:5719 Interface Identifier: • EUI-64
		Add	E	dit	Delete	

ステップ2:[Prefix]フィールドに一意のローカルアドレスのプレフィックスを入力します。 注:この例では、fec0:3::を使用します。

Prefix: 💿 fec	0:3::	Prefix from	DHCP-PD +	
Prefix Length:	64	Preview [	fec0:3::eebd:1dff:fe44:5719	]
Interface Identifier: • EUI-64				

ステップ3:(オプション)DHCP-PDからのプレフィックスを選択した場合は、フィールドに文 字A ~ Fと0 ~ 9の最大4文字の組み合わせを入力します。これを選択すると、他のフィール ドはグレー表示されます。ステップ 7 に進みます。

注:この例では、842aが使用されています。

Prefix:	0	Prefix from DHCP-PD 🛊 + 842a		
Prefix Length:	64	Preview [ fec0:14::842a	1	
Interface Identifier:   EUI-64				

ステップ4:[プレフィックス*長*]*フィールド*に、IPv6アドレスに必要なプレフィックス長を入 力します。

注:この例では、プレフィクス長として64が使用されています。

Prefix: • fec0:3		fix from DHCP-PD +	
Prefix Length: 6	4 Pre	eview [ fec0:3::eebd:1dff:fe44:571	9 ]
Interface Identifier	r: 💿 EUI-64 🔵 🗌		

ステップ5:[Interface Identifier]領域のオプションボタンをクリックして、IPv6アドレスの最 後の64ビットの取得方法を決定します。次のオプションがあります。

- EUI-64:Extended Unique Identifier(EUI)-64は、IPv6ホストアドレスを自動的に設定する方法 です。
- Static:インターフェイスIDとして64ビットのアドレスを静的に入力します。フィールドにA ~ Fの4文字の組み合わせを入力し、0~9の文字を入力します。

注:この例では、EUI-64が選択されています。

Prefix: • fec0:3::	Prefix from DHCP-PD + +	
Prefix Length: 64	Preview [ fec0:3::eebd:1dff:fe44:5719	]
Interface Identifier:	64 🔾	

ステップ6:(オプション)[Static]を選択した場合は、フィールドに文字A ~ Fと0 ~ 9の最 大4文字の組み合わせを入力します。

注:この例では、842aが使用されています。

Prefix: 💿 fect	0:3::	Prefix from DHCP-PD +	
Prefix Length:	64	Preview [ fec0:3::842a	]
Interface Identi	fier: 🔵 EUI-6	64 💿 🛛 🛛 🕹	

#### <u>ステップ7:[</u>Apply]をクリックし**て設定**を保存します。

VLAN Settings													
VLAN Table													
	VLAN.	Name	Inter-	VLAN IP	v4 Address/N	Address/Mask IPv6 A		v6 Address/Mask					_
1 VLAN1 Enabled 192.168.1.1 / 24 fec0::1 / 64													
	20 VLAN20 ♂ IPv4 Address: 192.168.2.1 Prefix: ● fec0:3:: Prefix from DHCP_PD ★ +												
	Prefix Length: 24 Prefix Length: 64 Preview [ fec0:3::eebd:1dff:fe44:5715										719		
	Interface Identifier: • EUI-64												
Add Edit Delete Assign VLANs to ports													
VL	VLANs to Port Table												
VLA ID	N LAN	11 L	AN2	LAN3	LAN4	LAN5	LAN6	LAN7	LAN8	LAN9	LAN10	LAN11	LAN
	1 Unt	agged L	Intagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Unta
	20 Tag	ged T	agged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagg
	Edit												
A;	Apply Cancel												

これで、RV34xシリーズルータのIPv6設定が正常に設定されました。

### ポートへのVLANの割り当て

ステップ1:[VLANs to Port Table]で、[**Edit**]をクリックしてVLANをポートに割り当てます。

VLANs to Port Table									
VLAN ID		LAN1	LAN2	LAN3	LAN4				
1		Untagged	Untagged	Untagged	Untagged				
20		Tagged	Tagged	Tagged	Tagged				
Edit									

ステップ2 VLANを割り当てるポートを選択します。各ポートには、選択可能なドロップダウンオプションがあります。次のオプションがあります。

- Untagged:このモードは、特定のVLANとポートの関連付けがタグなしであることを指定します。着信トラフィックは、タグなしのポートとの関連付けを使用してVLANに転送されます。このVLANからのトラフィックは、このポートから出力されます。
- Tagged:このモードは、特定のVLANとポートの関連付けがタグ付けされることを指定します。このポートの着信トラフィックは、フレーム内のVLANタグに存在するVLAN情報に基づいて、特定のVLANに転送されます。このポートの出力トラフィックでは、関連付けがタグ付けされるとVLANタグが保持されます。
- Excluded:このモードは、指定されたVLANとポートの間に関連付けがないことを指定しま す。VLANからのトラフィックは、このポートからの入出力では許可されません。

**注**:ポートの数は、デバイスのモデルによって異なります。RV340には4つのLANポートが あり、RV345およびRV345Pにはどちらも16のポートがあります。この例では、VLAN 20に LAN2のタグが付けられています。

VLAN	s to Port Table					
VLAN ID	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4		
1	Untagged \$	Untagged \$	Untagged \$	Untagged \$		
20	Tagged \$	✓ Tagged Excluded	Tagged 🛟	Tagged \$		

ステップ3:[Apply]をクリックして設定を保存します。



Cancel

ステップ4:設定を永続的に保存するには、[Copy/Save Configuration(構成のコピー/保存											
)]ページに移動するか、ページの上部にあるアイコンをクリックします。 🚺 Save											
VLAN Settings											
Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.									ave icon.		
VLAN Table VLAN Name Inter-VLAN IPv4 Address/M IPv6 Address/Mask											
L	0		1 VI	AN1	Enabled	192.168.1.1	/ 24 fec0	c0::1 / 64			
L											
L											
L			20 V	4100	Enchlod	102 169 2 1	124 5000	·2··oobd·1df	6-fa44-5710	164	
20 VLAN20 Enabled 192.168.2.1 / 24 fec0:3::eebd:1dff:fe44:5719 / 64									04		
L											
Add Edit Delete											
L	Acci		ANe to r	orte							
	Maali	yn v	LANS to p	orts							
L	VL	ANs	to Port 1	able							
	VL/ ID	٨N	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5	LAN6	LAN7	LAN8	LAN9
		1	Untaggeo	d Untagg	jed Untaggeo	d Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
		20	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged
Edit											
L											
	_	_									
	Apply Cancel										

これで、RV34xシリーズルータのポートにVLANが正常に割り当てられたはずです。

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください