RV34xルータでのVPN設定用のユーザグループの作成

目的

この記事では、RV340ルータでバーチャルプライベートネットワーク(VPN)のセットアップ用の ユーザグループを作成する方法について説明します。

ユーザグループは、同じサービスセットを共有するユーザの集合に対してルータ上に作成されま す。これらのユーザグループは、Webログイン、ポイントツーポイントトンネリングプロトコル (PPTP)、L2TP、およびEzVPNなどの複数のサービスにアクセスする権限を付与できます。これ により、管理者は、ネットワークにアクセスする権限のあるユーザだけを制御およびフィルタリ ングできます。Green Bowは、ダウンロードできる一般的なVPN Clientの1つです。VPNでは、ク ライアントがVPNトンネルを正常に確立できるように、ルータのVPN設定を設定する必要があり ます。

Green Bow VPN Clientの使用の前提条件

Green Bow VPNクライアントとの接続を確立するには、まずVPNルータで次の項目を設定する必要があります。ここをクリックして、Green Bow記事を<u>表示します</u>。

- 1. この記事の手順に従って、ルータにユーザグループを作成します。
- 2. ルータにユーザアカウントを作成します。手順については<u>ここ</u>をクリックしてください。
- ルータにクライアントとサイト間プロファイルを作成します。詳しくは、ここをクリックし てください。
- 4. ルータにインターネットプロトコルセキュリティ(IPSec)プロファイルを設定します。詳し くは、ここをクリックし<u>てください</u>。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

・RV34xシリーズ | 1.0.01.17 (最新のダ<u>ウンロード</u>)

ユーザグループの作成

ステップ1:ルータのWebベースのユーティリティにログインし、[System Configuration] > [User Groups]を選択します。

注:この記事の画像は、RV340ルータのものです。オプションは、デバイスのモデルによって異なります。

Getting Started
Status and Statistics
Administration
 System Configuration
Initial Setup Wizard
System
Time
Log
Email
User Accounts
User Groups
IP Address Group
SNMP
Discovery-Bonjour
LLDP
Automatic Updates
Service Management
Schedule

ステップ2:[**Add**]をクリックし**て**、ユーザグループを追加します。

User Groups				
User Groups Table				
	Group	Web Login	S2S-VPN	
	admin	Admin	Disabled	
	guest	Disabled	Disabled	
	Add Ed	it Delete		
Apply Cancel				

ステップ3:[Overview(概要)]領域で、[Group Name(グループ名)]フィールドにグループの*名 前を入力*します。

User Groups					
Overview Group Name VPN					
Local	Local User Membership List				
#	Join	User Name	Joined Groups *		
1		VPNUser	admin		
2		cisco	admin		
3		guest	guest		

注:この例では、VPNが使用されています。

ステップ4:[Local Membership List(ローカルメンバーシップリスト)]で、同じグループに属する 必要があるユーザ名のチェックボックスをオンにします。

User Groups					
Overview					
Group Name: VPN					
	T				
Local User Membership List					
#	Join	User Name	Joined Groups *		
1		VPNUser	admin		
2		cisco	admin		
3		guest	guest		

注:この例では、vpnuserが選択されています。

ステップ5:[Services(サービス)]で、グループ内のユーザに付与する権限を選択します。次のオ プションがあります。

- [無効(Disabled)]: このオプションは、グループのメンバがブラウザを介してWebベースユー ティリティにアクセスできないことを意味します。
- [読み取り専用(Read Only)]:このオプションは、グループのメンバがログイン後にシステムのステータスを読み取ることができることを意味します。設定を編集することはできません。
- Administrator:このオプションは、グループのメンバーに読み取り/書き込み権限を与え、シ ステムのステータスを設定できます。



注:この例では、[Read Only]が選択されています。

ステップ6:[EzVPN/3rd Party Profile Member In-use]テーブルで、[Add]をクリックします。

EzVPN/3rd Party	EzVPN/3rd Party Profile Member In-use Table		
		#	Group Name
	C	Add	Delete

ステップ7:[Select a Profile]ドロップダウンリストからプロファイルを選択します。オプションは、VPNゲートウェイに設定されているプロファイルによって異なります。



注:この例では、[Clients]が選択されています。

ステップ8:[Add]をクリ**ックします**。



ステップ9:[Apply]をクリ**ックします**。



ステップ10:[**Save**]をクリ**ックします**。



これで、RV34xシリーズルータにユーザグループが正常に作成されたはずです。

この記事に関連するビデオを表示...

<u>シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください</u>