スイッチでのSimple Network Time Protocol(SNTP)ユニキャストサーバの設定

目的

ネットワークでは、システム時間の設定が非常に重要です。同期されたシステムクロックは 、ネットワーク上のすべてのデバイス間の参照フレームを提供します。ネットワークの管理 、セキュリティ保護、計画、およびデバッグのあらゆる側面で、イベントが発生するタイミ ングが決まるため、ネットワーク時間の同期は重要です。クロックが同期されていないと、 セキュリティ違反やネットワークの使用状況を追跡する際に、デバイス間でログファイルを 正確に関連付けることはできません。

同期された時間は、ファイルシステムが存在するマシンに関係なく、変更時間を一貫させる ことが重要であるため、共有ファイルシステムの混乱を軽減します。

Cisco Small BusinessスイッチはSimple Network Time Protocol(SNTP)をサポートしており、有効にすると、デバイスの時刻とSNTPサーバからの時刻を動的に同期します。スイッチはSNTPクライアントとしてのみ動作し、他のデバイスにタイムサービスを提供できません。

この記事では、スイッチでSNMPユニキャストサーバを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- •Sx250シリーズ
- •Sx300シリーズ
- •Sx350シリーズ
- •SG350Xシリーズ
- •Sx500シリーズ
- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 Sx300、Sx500
- 2.2.8.04 Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチでのSNTPユニキャストサーバの設定

SNTPクライアントユニキャストの有効化

Webベースのユーティリティの[システム時刻(System Time)]ページでは、システム時刻、 タイムゾーン、および夏時間(DST)を設定する方法が提供されます。

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Display Mode]ドロッ プダウンリストで[**Advanced**]を選択します。

注:この例では、SG350X-48MPスイッチが使用されています。

Display Mode:	Basic 🔹	Logout
	Basic	
	Advanced	
		,

注:Sx300またはSx500シリーズスイッチを使用している場合は、ステップ2に<u>進みます</u>。

<u>ステップ2:[</u>Administration] > [Time Settings] > [SNTP Unicast]の順に選択します。



注:SNTPクライアントユニキャストを動作させるには、メインクロックソース(SNTPサ ーバ)を有効にする必要があります。この機能を有効にする方法については、ここをクリッ クし<u>て手順を</u>参照してください。

ステップ3:[Enable SNTP Client Unicast] チェックボックスをオンにして、デバイスがユニ キャストSNTPサーバでSNTP事前定義のユニキャストクライアントを使用できるようにし ます。

SNTP Client Unicast: <a>Client Unicast

ステップ4:[IPv4 Source Interface]領域で、SNTPサーバとの通信に使用されるメッセージの 送信元IPv4アドレスとしてIPv4アドレスが使用されるIPv4インターフェイスを選択します。

注:[Auto]オプションを選択すると、システムは発信インターフェイスで定義されたIPアドレスから送信元IPアドレスを取得します。

SNTP Client Unicast:	Auto
IPv4 Source Interface	✓ VLAN1

注:この例では、VLAN1が選択されています。

ステップ5:[IPv6 Source Interface]領域で、SNTPサーバとの通信に使用されるメッセージの

送信元IPv6アドレスとしてIPv6アドレスが使用されるIPv6インターフェイスを選択します。

注:このオプションは、Sx250、Sx350、SG350X、およびSx550Xシリーズスイッチでのみ 使用できます。

IPv6 Source Interfac	🗸 Auto
	VLAN1

注:この例では、[Auto]が選択されています。

ステップ6:[Apply]をクリックして設定を保存します。

SNTP Unicast
The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate.
SNTP Client Unicast: 🗹 Enable
IPv4 Source Interface: VLAN1 \$
IPv6 Source Interface: Auto 💠
Apply Cancel

これで、スイッチでSNTPクライアントユニキャスト機能が有効になったはずです。

ユニキャストSNTPサーバの追加

ステップ1:[Administration] > [Time Settings] > [SNTP Unicast]を選択します。

 Administration
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
 Time Settings
System Time
SNTP Unicast
SNTP Multicast/Anycast
SNTP Authentication
Time Range
Recurring Range
System Log

注:Sx250、Sx350、SG350X、およびSx550Xシリーズスイッチには、ユニキャスト

SNTPサーバテーブルに3つのデフォルトユニキャストSNTPサーバがあります。

- ユニキャストSNTPサーバテーブルには、ユニキャストSNTPサーバごとに次の情報が 表示されます。
- SNTP Server:SNTPサーバのIPアドレス。優先サーバ(ホスト名)は、ストラタムレベ ルに従って選択されます。
- Poll Interval:ポーリングが有効か無効かを表示します。
- ・認証キーID:SNTPサーバとデバイス間の通信に使用されるキーID。
- Stratum Level:参照クロックからの距離を数値で表します。ポーリング間隔が有効でない限り、SNTPサーバをプライマリサーバ(ストラタムレベル1)にすることはできません。
- Status:SNTPサーバのステータス。可能な値は次のとおりです。
 - Up SNTPサーバは現在正常に動作しています。
 - Down:SNTPサーバは現在使用できません。
 - Unknown:SNTPサーバのステータスが不明です。
 - In Process:現在処理中のSNTPサーバへの接続。
- [Last Response]: このSNTPサーバから応答を受信した最後の日時。
- Offset: ローカルクロックに対するサーバクロックの推定オフセット(ミリ秒単位)。
 ホストは、RFC 2030で説明されているアルゴリズムを使用して、このオフセットの値を決定します。
- 遅延:サーバクロック間のネットワークパス上のローカルクロックに対する、サーバクロックのラウンドトリップ遅延(ミリ秒単位)の推定値。ホストは、RFC 2030で説明されているアルゴリズムを使用して、この遅延の値を決定します。
- [Source]:SNTPサーバの定義方法。例:手動またはDHCPv6サーバから実行します。
- Interface:パケットが受信されるインターフェイス。
- ステップ2:[Add]をクリックしてユニキャストSNTPサーバを追加します。

Unicast SNTP Server Table						
	SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level	Status	
	time-a.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1	Down	
	time-b.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1	Up	
	time-c.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1	Up	
Add Delete Restore Default Servers						

ステップ3:サーバを識別する方法を指定する[Server Definition]の次のいずれかのオプショ ンボタンをクリックします。

Server Definition:



次のオプションがあります。

•[IPアドレス別(By IP address)]:SNTPサーバがIPアドレスで識別されることを示します

- By name:SNTPサーバがSNTPサーバリストの名前で識別されることを示します。この オプションを選択した場合は、ステップ7に進みます。
- 注:この例では、[By IP address]が選択されています。
- ステップ4:目的のIPバージョンのオプションボタンをクリックします。

IP Version:

Version 6 Version 4

次のオプションがあります。

- •バージョン6:IPv6アドレスタイプを示します。
- バージョン4:IPv4アドレスタイプを示します。このオプションを選択した場合は、ステップ7に進みます。
- **注**:この例では、バージョン4が選択されています。

ステップ5:(オプション)バージョン6 IPアドレスタイプを選択した場合は、目的のIPv6ア ドレスタイプをクリックします。

Server Definition:	 By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔵 Global

次のオプションがあります。

- Link Local:1つのネットワークリンク上のホストを一意に識別するIPv6アドレスを示します。
- [Global]:IPv6アドレスが、他のネットワークから可視で到達可能なグローバルユニキャストであることを示します。このオプションを選択した場合は、ステップ7に進みます。

注:この例では、[Link Local]が選択されています。

ステップ6:(オプション)[Link Local IPv6]アドレスタイプを選択した場合は、[Link Local Interface]ドロップダウンリストからリンクローカルインターフェイスを選択します。

IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔵 Global
Link Local Interface:	✓ VLAN 1

注:この例では、VLAN 1が選択されています。

<mark>ステップ7</mark>:SNTPサーバのIPアドレスまたは名前を入力します。形式は、選択したアドレス タイプによって異なります。 注:この例では、24.56.178.141が使用されているIPアドレスです。

ステップ8:(オプション)[Server Definition]に[By name]が選択されている場合は、[SNTP Server]ドロップダウンリストからSNTPサーバの名前を選択します。[other]を選択した場合 は、隣接するフィールドにSNTPサーバの名前を入力します。

注:このオプションは、Sx300およびSx500シリーズスイッチでのみ使用できます。

SNTP Server:

Poll Interval:

Authentication:

time-a.timefreq.bldrdoc.gov time-b.timefreq.bldrdoc.gov time-c.timefreq.bldrdoc.gov Other

注:この例では、time-a.timefreq.bldrdoc.govが選択されています。

ステップ9:(オプション)[Poll Interval]の[**Enable**]チェックボックスをオンにして、システ ム時刻情報のSNTPサーバのポーリングを有効にします。ポーリング用に登録されたNTPサ ーバがポーリングされ、クロックはストラタムレベルが最も低いサーバから選択されます。

Poll Interval:



ステップ10:(オプション)認証を有効にするには、[Authentication]の[**Enable**]チェックボッ クスをオンにします。

Authentication:



注:スイッチのSNTP認証の設定方法については、ここをクリックして手順を<u>参照し</u>てくだ さい。

ステップ11:(オプション)認証が有効になっている場合は、[Authentication Key ID]ドロッ プダウンリストからキーIDを選択します。

Authentication Key ID:	✓ 1 2	
		l

ステップ12:[Apply]をクリックし、[**Close**]をクリ**ックします**。

Server Definition:	 By IP address
IP Version:	Version 6 • Version 4
IPv6 Address Type:	C Link Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 \$
SNTP Server IP Address/Name:	24.56.178.141
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	1 \$
Apply Close	

ステップ13:(オプション)[**Save**]をクリックし、設定をスタートアップコンフィギュレー ションファイルに保存します。

/IP 48-Port Gigabit P	oE Stac	save cisco kable Manage	Language: Engli ed Switch		
SNTP Unicast					
The Main Clock Source (SNTP Serv	rers) must be er	nabled for SNTP Client U	nicast to operate.		
SNTP Client Unicast: 🗹 Enable	e				
IPv4 Source Interface: VLAN1	•				
IPv6 Source Interface: Auto	•				
Apply Cancel	Apply Cancel				
Unicast SNTP Server Table					
SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level		
24.56.178.141	Enabled	1	255		
time-a.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1		
time-b.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1		
time-c.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1		
Add Delete Restore Default Servers					

これで、スイッチに新しいSNTPサーバが正常に追加されました。

ユニキャストSNTPサーバの削除

ステップ1:[Unicast SNTP Server Table]で、削除するSNTPサーバの横にあるチェックボッ クスをオンにします。

Uni	Unicast SNTP Server Table					
	SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level		
\bigcirc	24.56.178.141	Enabled	1	255		
	time-a.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1		
	time-b.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1		
	time-c.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1		
Add Delete Restore Default Servers						

ステップ2:[**Delete**]ボタンをクリ**ック**して、SNTPサーバを削除します。

Unicast SNTP Server Table						
	SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level		
	24.56.178.141	Enabled	1	255		
	time-a.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1		
	time-b.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1		
	time-c.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1		
Add Delete Restore Default Servers						

ステップ3:(オプション) 3つのデフォルトサーバを復元するに**は、[デフォルトサーバ**ーの 復元]をクリックします。

注:このオプションは、ユニキャストSNTPサーバテーブルに3台のデフォルトのユニキャ ストSNTPサーバがあるSx250、Sx350、SG350X、およびSx550Xシリーズスイッチにのみ 適用されます。

Unicast SNTP Server Table							
	SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level			
	24.56.178.141	Enabled	1	255			
	time-a.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1			
	time-b.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1			
	time-c.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1			
Add Delete		Restore Defa	ult Servers				

ステップ4:(オプション)[**Save**]をクリック**し**、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

IP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

SNTP Unicast

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations pa

The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate.

SNTP Client Unicast: C Enable IPv4 Source Interface: VLAN1 IPv6 Source Interface: Auto							
Apply Cancel							
Unicast SNTP Server Table							
SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level				
time-a.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1				
time-b.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1				
time-c.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1				
Add Delete Restore Default Servers							

これで、ユニキャストSNTPサーバテーブルからユニキャストSNTPサーバが正常に削除さ れたはずです。