スイッチでのリモートログサーバの設定

目的

システムログ(Syslog)サービスは、単にメッセージを受け入れ、ファイルに保存するか、単純な設定ファイルに従って印刷するだけです。この形式のロギングは、シスコのデバイスに 最適です。これは、保護された長期ストレージをログに提供できるためです。これは、日常 的なトラブルシューティングとインシデント処理の両方で役立ちます。

ログはデバイスのローカルメモリに保存され、ネットワーク経由でリモートログサーバに転 送することもできます。リモートログサーバのログはバックアップとして機能し、ログのマ ージとログ分析に非常に役立ちます。

この記事では、スイッチでリモートログサーバを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- •Sx250シリーズ
- Sx350シリーズ
- SG350Xシリーズ
- •Sx500シリーズ
- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.5.02 Sx500シリー
- 2.2.0.66 Sx250シリーズ、SG350シリーズ、Sx350Xシリーズ、Sx550Xシリーズ

リモートログサーバの設定

基本的なリモートログサーバの設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [System Log] > [Remote Log Servers]を選択します。



ステップ2:[Server Definition]オプションボタンからオプションを選択します。

Remote Log Servers		
Server Definition:	 By Name By IP Address Disabled 	
Server IP Address/Name:		
Apply Cancel		

次のオプションがあります。

- By Name: リモートログサーバが名前で識別されることを示します。
- [IPアドレス別(By IP address)]:リモートログサーバがIPアドレスで識別されることを示します。
- [無効(Disabled)]: リモートログサーバを無効にします。

注:この例では、[By IP Address]が選択されています。

ステップ3:[サーバIPアドレス/名前(Server IP Address/*Name*)]フィールドにサーバのIPアドレスまた*は名前を入力*します。

注:この例では、IPアドレスを入力します。

ステップ4:[Apply]をクリ**ックします**。

これで、スイッチのリモートログサーバの基本設定が行われたはずです。

高度なリモートログサーバの設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[Display Mode]ドロップダウ**ンリス** トで[Advanced]を選択します。

Display Mode:	Advanced *	Logout	About	Help
	Basic			0
	Advanced	-		~

ステップ2:[Administration] > [System Log] > [Remote Log Servers]を選択します。



ステップ3:(オプション)SYSLOGサーバに送信されるSYSLOGメッセージの送信元IPv4ア ドレスとしてIPv4アドレスが使用される送信元インターフェイスを選択します。

注:[Auto]オプションを選択すると、システムは発信インターフェイスで定義されたIPアドレスから送信元IPアドレスを取得します。これがデフォルト値です。



注:この例では、VLAN1が選択されています。

ステップ4:(オプション)SYSLOGサーバに送信されるSYSLOGメッセージの送信元IPv6ア ドレスとしてIPv6アドレスが使用される送信元インターフェイスを選択します。

注:[Auto]オプションを選択すると、システムは発信インターフェイスで定義されたIPアドレスから送信元IPアドレスを取得します。これがデフォルト値です。

Remote Log Servers			
	IPv4 Source Interface:	VLAN1 V	
	IPv6 Source Interface: Auto 🔻		
	Apply Cancel		

注:この例では、[Auto]が選択されています。

ステップ5:[Apply]をクリックして、構成設定を保存します。

Remote Log Servers		
IPv4 Source Interface: VLAN1 V		
IPv6 Source Interface: Auto 🔻		
Apply Cancel		

ステップ6:[Remote Log Server Table]領域で、[**Add**]をクリック**します**。

Remote Log Servers				
	Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations			
IPv4	IPv4 Source Interface: VLAN1 •			
IPv6	IPv6 Source Interface: Auto 🔻			
A	Apply Cancel			
Rem	Remote Log Server Table			
	Log Server UDP Port Facility Description Minimum Severity			
0 results found.				
-	Add Edit Delete			

ステップ7:[Receiver Definition]オプションボタンを選択します。

Receiver Definition:	By IP address O By name
IP Version:	Version 6 • Version 4
IPv6 Address Type:	Iink Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻
Log Server IP Address/Nan	ne:
UDP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defau
Facility:	Local 7 🔻
Description:	
Minimum Severity:	Informational 🔻
Apply Close	

- By Name: リモートログサーバが名前で識別されることを示します。
- [IPアドレス別(By IP address)]: リモートログサーバがIPアドレスで識別されることを示します。

注:この例では、[By IP address]が選択されています。

ステップ8:IPバージョンを選択します。

- •バージョン6:IPv6アドレスの種類を示します。
- •バージョン4:IPv4アドレスの種類を示します。

ステップ9:(オプション)ステップ8でバージョン6のIPアドレスタイプを選択した場合は、 目的のIPv6アドレスタイプをクリックします。

- Link Local:1つのネットワークリンク上のホストを一意に識別するIPv6アドレスを示します。
- Global:IPv6アドレスは、他のネットワークから可視で到達可能なグローバルユニキャストで あることを示します。

ステップ10:(オプション)ステップ9で[Link Local IPv6 Address Type]を選択した場合は、 [Link Local Interface]ドロップダウンリストからリンクローカルインターフェイスを選択し ます。

Receiver Definition:	By IP address
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔵 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻
Log Server IP Address/Name	VLAN 1

ステップ11:[Log Server IP Address/Name]フィールドの[Server Definition]フィールドに、選択したIPアドレスまたはリモートログサーバの名前を入力しま*す*。

Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	Link Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻
Log Server IP Address/Name:	192.168.1.1
ODP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defau
Facility:	Local 7 🔻
Description:	
Minimum Severity:	Informational ▼
Apply Close	

ステップ12:ログメッセージの送信先である[UDP Port]フィールドにUDPポート番号を入力 します。デフォルト値は 514 です。

ステップ13:サーバに送信されるログメッセージを説明するファシリティ値を選択します 。ファシリティは、リモートsyslogサーバターゲットを識別するために使用されるコード名 です。[Local 0 to Local 7]は[Facility]ドロップダウンリストで使用できます。1つのサーバに 割り当てることができるファシリティ値は1つだけです。2番目のファシリティコードが割 り当てられている場合、最初のファシリティ値が上書きされます。デフォルトは[Local 7]で す。

Facility:	Local 7 🔻	
Description:	Local 0	
	Local 2	
	Local 3	- 11
Minimum Severity:	Local 5 Local 6	1 🔻
Apply Close	Local 7	

ステップ14:[Description]フィールドにリモート・ログ・サーバのユーザー定義の説明*を入力*します。

Description:



ステップ15:リモートサーバに送信するログメッセージの最小重大度を選択します。デフォルト値の設定は[Informational]です。

Minimum Severity:	Informational 🔻
Apply Close	Emergency Alert Critical
	Error
	Warning
	Notice
	Informational
	Debug

[Minimum Severity]ドロップダウンリストには、次のイベント重大度レベルがあります。この重大度は、最も高い重大度から最も低い重大度までリストされます。

- •緊急-システムは使用できません。
- アラート:アクションが必要です。
- Critical システムが重大な状態にある。
- エラー システムはエラー状態です。
- 警告:システム警告が発生しました。
- Notice システムは正常に機能しているが、システム通知が発生している。
- [情報(Informational)]: [デバイス情報(Device Information)]。

ステップ16:[**Apply**]をクリックし、構成設定を保存します。

Receiver Definition:	By IP address By name	
IP Version:	Version 6 Version 4	
IPv6 Address Type:	Iink Local Global	
Link Local Interface:	VLAN 1 V	
Log Server IP Address/Name:	192.168.1.1	
ODP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defau	
Facility:	Local 7 V	
Description:	Remote log server	
Minimum Severity:	Error •	
Apply Close		

ステップ17:[閉じる]をク**リックします**。[Remote Log Server]テーブル領域に新しいサーバ が表示されます。

ステップ18:(オプション)[Save]をクリックして、起動設定ファイルを更新します。

MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch					
Remote Log Servers					
IPv4 Source Interface: VLAN1 ▼ IPv6 Source Interface: Auto ▼					
Apply Cancel					
Remote Log Server Table					
Log Server	UDP Port	Facility	Description	Minimum Severity	
192.168.1.1	514	Local 7		Error	
Add	Edit	Dele	te		

これで、スイッチの高度なリモートログサーバ設定が完了しました。