# スイッチでの802.1xポート認証設定の設定

## 目的

IEEE 802.1xは、クライアントとサーバ間のアクセス制御を容易にする標準です。ローカル エリアネットワーク(LAN)またはスイッチによってクライアントにサービスを提供するには 、スイッチポートに接続されたクライアントが、リモート認証ダイヤルインユーザサービス (RADIUS)を実行する認証サーバによって認証される必要があります。

802.1x認証では、許可されていないクライアントがパブリケーションアクセス可能なポート を介してLANに接続することを制限します。802.1x認証は、クライアントサーバモデルです 。このモデルでは、ネットワークデバイスには次の役割があります。

クライアントまたはサプリカント:クライアントまたはサプリカントは、LANへのアクセス を要求するネットワークデバイスです。クライアントはオーセンティケータに接続されてい ます。

オーセンティケータ:オーセンティケータは、ネットワークサービスを提供し、サプリカン トポートが接続されているネットワークデバイスです。次の認証方式がサポートされていま す。

802.1xベース:すべての認証モードでサポートされます。802.1xベースの認証では、オーセンティケータは802.1xメッセージまたはEAP over LAN(EAPoL)パケットからExtensible Authentication Protocol(EAP)メッセージを抽出し、RADIUSプロトコルを使用して認証サー バに渡します。

MACベース:すべての認証モードでサポートされます。メディアアクセス制御(MAC)ベース では、オーセンティケータ自体が、ネットワークアクセスを求めるクライアントに代わって ソフトウェアのEAPクライアント部分を実行します。

Webベース:マルチセッションモードでのみサポートされます。Webベース認証では、オー センティケータ自体が、ネットワークアクセスを求めるクライアントに代わってソフトウェ アのEAPクライアント部分を実行します。

認証サーバ:認証サーバは、クライアントの実際の認証を実行します。デバイスの認証サーバは、EAP拡張を備えたRADIUS認証サーバです。

**注**:ネットワークデバイスは、クライアントまたはサプリカント、オーセンティケータ、または両方のポートを使用できます。

次の図は、特定のロールに従ってデバイスを設定したネットワークを示しています。この例では、SG350Xスイッチが使用されています。



802.1x設定のガイドライン:

仮想アクセスネットワーク(VLAN)を作成します。 スイッチのWebベースのユーティリティ を使用してVLANを作成するには、ここをクリ<u>ックします</u>。CLIベースの手順については、こ こをクリ<u>ックします</u>。

スイッチのポートからVLANへの設定を行います。Webベースのユーティリティを使用して 設定するには、ここをクリ<u>ックします</u>。CLIを使用するには、ここをクリ<u>ックします</u>。

スイッチで802.1xプロパティを設定します。802.1xポートベース認証を有効にするには、ス イッチで802.1xをグローバルに有効にする必要があります。手順については<u>ここ</u>をクリック してください。

(オプション)スイッチで時間範囲を設定します。スイッチで時間範囲を設定する方法については、ここをクリックして<u>ください</u>。

802.1xポート認証を設定します。この記事では、スイッチの802.1xポート認証設定の設定方法について説明します。

スイッチでMACベースの認証を設定する方法については、ここをクリックして<u>ください</u>。

# 該当するデバイス

Sx300シリーズ

Sx350シリーズ

SG350Xシリーズ

Sx500シリーズ

Sx550Xシリーズ

# [Software Version]

1.4.7.06 — Sx300、Sx500

2.2.8.04 — Sx350、SG350X、Sx550X

# スイッチでの802.1xポート認証設定の設定

### RADIUSクライアントの設定

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Display Mode]ドロッ プダウンリストで[**Advanced**]を選択します。

**注**:使用できるメニューオプションは、デバイスのモデルによって異なります。この例では、SG550X-24が使用されています。



ステップ2:[Security] > [RADIUS Client]に移動します。



ステップ3:[*RADIUS Table*]セクションまで下にスクロール*し*、[**Add...]をクリック**して RADIUSサーバを追加します。



ステップ4:[Server Definition]フィールドで、RADIUSサーバをIPアドレスまたは名前で指定 するかどうかを*選択します*。[IP Version]フィールドで、RADIUSサーバのIPアドレスのバー ジョンを選択します。

注:この例では、By IP addressとVersion 4を使用します。

🚱 Add RADIUS Server - Google Chrome				×
A Not secure https://	192.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm			
Server Definition:	By IP address     By name			٦Ê
IP Version:	Version 6 Version 4 2			
IPv6 Address Type:	Iink Local Global			
Link Local Interface:	VLAN 1 V			
Server IP Address/Name				
Seriority:	(Range: 0 - 65535)			
Key String:	Use Default     User Defined (Encrypted)			
	User Defined (Plaintext) (0/128 characters used)			
Timeout for Reply:	Use Default     User Defined Default     sec (Range: 1 - 30, Default: 3)			
Authentication Port:	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)			
Accounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)			
Setries:	Use Default     User Defined Default     (Range: 1 - 15, Default: 3)			
🗢 Dead Time:	Use Default     User Defined Default     min (Range: 0 - 2000, Default: 0)			
Usage Type:	Login     802.1x     All			-

ステップ5:RADIUSサーバでIPアドレスまたは名前を入力します。

注: [Server IP Address/Name]フィールドに192.168.1.146のIPアドレスを入力します。

S Add RADIUS Server - Goog	Add RADIUS Server - Google Chrome – 🗆 🗙					
A Not secure   https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm					
Server Definition:	By IP address By name			٦Î		
IP Version:	Version 6 💿 Version 4					
IPv6 Address Type:	Ink Local Global					
Link Local Interface:	VLAN 1 *					
Server IP Address/Name:	192.168.1.146					
Priority:	(Range: 0 - 65535)					
Key String:	Use Default     User Defined (Encrypted)					
	User Defined (Plaintext) (0/128 characters used)					
Timeout for Reply:	Use Default     User Defined Default sec (Range: 1 - 30, Default: 3)					
Authentication Port:	<b>1812</b> (Range: 0 - 65535, Default: 1812)					
Accounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)					
Retries:	Use Default     User Defined Default (Range: 1 - 15, Default: 3)					
🗢 Dead Time:	Use Default     User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)					
Usage Type:	Login     802.1x     All			•		

ステップ6:サーバの優先度を入力します。優先順位によって、デバイスがユーザを認証す るためにサーバに接続する順序が決まります。デバイスは、最初に最も優先度の高い RADIUSサーバから開始します。0が最も高い優先順位です。

S Add RADIUS Server - Googl	Add RADIUS Server - Google Chrome –			×
▲ Not secure   https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm			
Server Definition:	By IP address      By name			<b>┐</b> ♠
IP Version:	Version 6  Version 4			
IPv6 Address Type:	Iink Local Global			
Link Local Interface:	VLAN 1 V			
Server IP Address/Name:	192.168.1.146			
Priority:	0 (Range: 0 - 65535)			
Key String:	Use Default     User Defined (Encrypted)			
Timeout for Reply:	User Defined (Plaintext)     User Default     User Defined Default     sec (Range: 1 - 30, Default: 3)			
Authentication Port:	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)			
Accounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)			
Retries:	Use Default     User Defined Default     (Range: 1 - 15, Default: 3)			
🔅 Dead Time:	Use Default     User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)			
Usage Type:	<ul> <li>Login</li> <li>802.1x</li> <li>All</li> </ul>			-

ステップ7:デバイスとRADIUSサーバ間の通信の認証および暗号化に使用するキー文字列 を入力します。このキーは、RADIUSサーバで設定されているキーと一致している必要があ ります。暗号化またはプレーンテキスト**形式**で入力**でき**ます。[Use **Default**]が選択されてい る場合、デバイスはデフォルトのキー文字列を使用してRADIUSサーバへの認証を試みます 。

注:ここでは、ユーザ定義(Plaintext)を使用し、キーの例を入力します。

スイッチのRADIUSサーバーの設定方法については、ここをクリックして<u>ください</u>。

S Add RADIUS Server - Googl	Add RADIUS Server - Google Chrome — 🗆 X				
▲ Not secure   https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm				
Server Definition:	By IP address By name			٦Î	
IP Version:	Version 6 💿 Version 4				
IPv6 Address Type:	Link Local Global				
Link Local Interface:	VLAN 1 *				
Server IP Address/Name:	192.168.1.146				
Priority:	0 (Range: 0 - 65535)				
Key String:	Use Default User Defined (Encrypted)				
1	User Defined (Plaintext) example     (7/128 characters used)				
Timeout for Reply:	Use Default     User Defined Default     sec (Range: 1 - 30, Default: 3)				
Authentication Port:	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)				
Accounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)				
Retries:	Use Default     User Defined Default     (Range: 1 - 15, Default: 3)				
. Dead Time:	Use Default     User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)				
Usage Type:	<ul> <li>Login</li> <li>802.1x</li> <li>All</li> </ul>			-	

ステップ8:[応答のタイムアウト]フィールドで、[既定を使用]または[ユーザ定義]を選択しま す。[User Defined] を選択した場合は、クエリーを再試行する前にデバイスがRADIUSサー バからの応答を待機する秒数を入力するか、再試行の最大回数が設定されている場合は次の サーバに切り替えます。[Use Default]が選択されている場合、デバイスはデフォルトのタイ ムアウト値を使用します。

注:この例では、[既定を使用]が選択されています。

Add RADIUS Server - Google	e Chrome	-	×
▲ Not secure   https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm		
IP Version:	Version 6  Version 4		-
IPv6 Address Type:	Iink Local Global		
Link Local Interface:	VLAN 1 T		
Server IP Address/Name:	192.168.1.146		
🔅 Priority:	0 (Range: 0 - 65535)		
Key String:	Use Default User Defined (Encrypted)		
	User Defined (Plaintext) example (7/128 characters used)		
Timeout for Reply:	User Defined Default sec (Range: 1 - 30, Default: 3)		
Authentication Port:	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)		
Accounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)		
Retries:	Use Default     User Defined Default     (Range: 1 - 15, Default: 3)		
🜣 Dead Time:	Use Default     User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)		
Usage Type:	<ul> <li>Login</li> <li>802.1x</li> <li>All</li> </ul>		
Apply Close			-

ステップ9:[Authentication Port]フィールドに、認証要求に使用するRADIUSサーバポートの UDPポート番号を入力します。[Accounting Port]フィールドに、アカウンティング要求用の RADIUSサーバポートのUDPポート番号を入力します。

**注**:この例では、認証ポートとアカウンティングポートの両方にデフォルト値を使用します。

S Add RADIUS Server - Google	e Chrome	-	×
A Not secure https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm		
IP Version:	Version 6  Version 4		•
IPv6 Address Type:	Iink Local Global		
Link Local Interface:	VLAN 1 *		
Server IP Address/Name:	192.168.1.146		
Priority:	0 (Range: 0 - 65535)		
Key String:	Use Default		
	User Defined (Encrypted)		
	User Defined (Plaintext) example     (//128 characters used)		
Timeout for Reply:	Use Default     Jefault     sec (Range: 1 - 30, Default: 3)		
Authentication Port: 1	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)		
Accounting Port: 2	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)		
Retries:	Use Default     User Defined Default (Range: 1 - 15, Default: 3)		
🗢 Dead Time:	Use Default     User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)		
Usage Type:	<ul> <li>Login</li> <li>802.1x</li> <li>All</li> </ul>		
Apply Close			-

ステップ10:[Retries]フィールドで[**User Defined**]を選択した場合は、障害が発生したと見な される前にRADIUSサーバに送信された要求の数を入力します。[Use **Default**]を**選択し**た場 合、デバイスは再試行の回数にデフォルト値を使用します。

[Dead Time] に[User Defined] を選択した場合は、応答しないRADIUSサーバがサービス要 求にバイパスされるまでに経過する必要がある時間(分)を入力します。[Use **Default**]を**選 択し**た場合、デバイスはデッドタイムのデフォルト値を使用します。0分と入力すると、デ ッドタイムはありません。

注:この例では、これらのフィールドの両方に対して[デフォルトを使用]を選択します。

Add RADIUS Server - Googl	• Chrome	-	×
A Not secure   https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm		
IP Version:	Version 6  Version 4		
IPv6 Address Type:	Iink Local Global		
Link Local Interface:	VLAN 1 V		
Server IP Address/Name:	192.168.1.146		
🔅 Priority:	0 (Range: 0 - 65535)		
Key String:	Use Default User Defined (Encrypted)		
	User Defined (Plaintext) example (7/128 characters used)		
Timeout for Reply:	Use Default     User Defined Default sec (Range: 1 - 30, Default: 3)		
Solution Port:	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)		
Accounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)		
Retries: 1	User Defned Default (Range: 1 - 15, Default: 3)		
🌣 Dead Time: 🛛 😕	Use Default     User Defined Default     min (Range: 0 - 2000, Default: 0)		
Usage Type:	Login     802.1x     All		
Apply Close			

ステップ11:[Usage Type]フィールド*に、RADIUSサーバ*ーの認証タイプを入力します。次のオプションがあります。

Login:RADIUSサーバは、デバイスの管理を要求するユーザの認証に使用されます。

All:RADIUSサーバは、デバイスの管理と802.1x認証を要求するユーザの認証に使用されます。



#### ステップ12:[Apply]をクリ**ックします**。

Add RADIUS Server - Google	Chrome	-	×
A Not secure   https://1	02.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm		
IP Version:	Version 6  Version 4		-
IPv6 Address Type:	Link Local Global		
Link Local Interface:	VLAN 1 V		
Server IP Address/Name:	192.168.1.146		
Seriority:	0 (Range: 0 - 65535)		
Key String:	Use Default User Defined (Encrypted)		
	User Defined (Plaintext) example (7/128 characters used)		
Timeout for Reply:	Use Default     User Defined Default sec (Range: 1 - 30, Default: 3)		
Authentication Port:	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)		
Secounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)		
Retries:	Use Default     User Defined Default     (Range: 1 - 15, Default: 3)		
Dead Time:	Use Default     User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)		
Usage Type:	Login     802.1x     All		
Apply Close			

### 802.1xポート認証設定の設定

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Display Mode]ドロッ プダウンリストで[**Advanced**]を選択します。

**注**:使用できるメニューオプションは、デバイスのモデルによって異なります。この例では、SG350X-48MPが使用されています。

Basic 🔻	Logout
Basic Advanced	
	Basic Basic Advanced

注:Sx300またはSx500シリーズスイッチを使用している場合は、ステップ2に進みます。

ステップ2:[Security] > [802.1X Authentication] > [Port Authentication]を選択します。

<ul> <li>Security</li> </ul>	
TACACS+ Client	
RADIUS Client	
RADIUS Server	
Password Strengt	h
Mgmt Access Met	hod
Management Acce	ess Authentication
Secure Sensitive I	Data Management
SSL Server	
SSH Server	
SSH Client	
TCP/UDP Service	s
<ul> <li>Storm Control</li> </ul>	
Port Security	_
<ul> <li>802.1X Authentica</li> </ul>	ation
Properties	
Port Authenticat	ion
Host and Sessio	n Authentication
Authenticated H	osts
Locked Clients	
Web Authentica	tion Customization
IP Source Guard	

ステップ3:[インターフェイスタイプ]ドロップダウ*ンリストからイ*ンターフェイスを選択し ます。

[ポート]:[インター*フェイスタイプ*]ドロップダウンリストから、1つのポートだけを選択する 必要がある場**合**、[ポート]を選択します。

LAG:[インターフェイスタイプ]ドロップダウンリストから、設定するLAGを選択します。これは、LAG設定で定義されたポートのグループに影響します。

注:この例では、ユニット1のポートが選択されています。

Filte	er: Interface	<i>Type</i> eq	uals to	<ul> <li>Port of Unit 1</li> <li>Port of Unit 2</li> </ul>	Go
	Entry No.	Port	Ener	Port of Unit 2	

**注**:Sx300シリーズスイッチなど、スタック可能ではないスイッチがある場合は、ステップ 5に進<u>みます</u>。

ステップ4:[**Go**]をクリックし**て**、インターフェイス上のポートまたはLAGのリストを表示します。

Port Authentication		
Port Authentication Table		
Filter: Interface Type equals to	Port of Unit 1 🖨	Go

ステップ5:設定するポートをクリックします。

Po	Port Authentication									
Po	Port Authentication Table									
Fit	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 Co									
	Entry No.	Port	Current	Administrative	RADIUS	Guest	Open Access	802.1x Based	MAC Based	Web Based
			Port Control	Port Control	VLAN Assignment	VLAN		Authentication	Authentication	Authentication
	1	GE1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled
0	2	GE2	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled
0	3	GE3	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled
$\bigcirc$	- 4	GE4	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled
O	5	GE5	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled
0	6	GE6	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled

注:この例では、GE4が選択されています。

ステップ6:ページを下にスクロールし、[Edit]をクリックします。

0	46	GE46	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
	47	GE47	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	48	GE48	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
	49	XG1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	50	XG2	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
	51	XG3	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	52	XG4	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled
	Copy Setti	ngs	Edit.			

ステップ7:(オプション)別のインターフェイスを編集する場合は、[Unit and Port]ドロッ プダウンリストから選択します。

Unit 1 
Port GE4 Current Port Control: Authorized

Interface:

注:この例では、ユニット1のポートGE4が選択されています。

ステップ8:[Administrative Port Control]エリアで、目的のポート制御に対応するオプション ボタンをクリックします。次のオプションがあります。

Force Unauthorized:ポートを不正な状態に移行することによって、インターフェイスアク セスを拒否します。ポートはトラフィックを廃棄します。

[Auto]:サプリカントの認証に基づいて、ポートが許可された状態または許可されていない状 態の間で移動します。

Force Authorized:認証なしでポートを承認します。ポートはトラフィックを転送します。



注:この例では、[Auto]が選択されています。

ステップ9:[RADIUS VLAN Assignment]オプションボタンをクリックして、選択したポート にダイナミックVLAN割り当てを設定します。次のオプションがあります。

Disable:機能が有効になっていません。

Reject:RADIUSサーバがサプリカントを承認したが、サプリカントVLANを提供しなかった場合、サプリカントは拒否されます。

[Static]:RADIUSサーバがサプリカントを承認したが、サプリカントVLANを提供しなかった 場合、サプリカントは受け入れられます。

RADIUS VLAN Assignment:



注:この例では、[Static]が選択されています。

ステップ10:[Guest VLAN]チェックボックスの[Enable] をオンにして、権限のないポートの ゲストVLANを有効にします。ゲストVLANは、802.1プロパティのゲストVLAN ID領域で選 択されたVLANに、許可されていないポートを自動的に参加させます。

Guest VLAN:

Enable

ステップ11:(オプション)オープン・アクセスを有効にする**には、「オープン・**アクセス を有効にする」チェックボックスをオンにします。Open Accessを使用すると、ネットワー クに接続するホストの設定の問題を理解し、問題の状況を監視し、これらの問題を解決でき ます。

注:インターフェイスでOpen Accessが有効な場合、スイッチはRADIUSサーバから受信し たすべての障害を成功として扱い、認証結果に関係なく、インターフェイスに接続されてい るステーションのネットワークへのアクセスを許可します。この例では、[Open Access]は 無効になっています。

Guest VLAN: Open Access:

-	Enable
0	Enable

ステップ12:ポートで802.1X認証を有効にするには、[**Enable** 802.1x Based Authentication]チェックボックスをオンにします。

Guest VLAN:	1	Enable
Open Access:		Enable
802.1x Based Authentication:		Enable

ステップ13:サプリカントのMACアドレスに基づいてポート認証を有効にするには、

[Enable MAC Based Authentication]チェックボックスをオンにします。ポートで使用できる MACベースの認証は8つだけです。

**注**:MAC認証が成功するには、RADIUSサーバサプリカントユーザ名とパスワードがサプリ カントのMACアドレスである必要があります。MACアドレスは、小文字で入力する必要が あり、を使用せずに入力する必要があります。または – 区切り文字(0020aa00bbccなど )。

802.1x Based Authentication: 1 Enable

MAC Based Authentication:

注:この例では、MACベースの認証が無効になっています。

Enable

ステップ14:スイッチでWebベースの認証を有効にするには、[Webベースの認証を有効に する(Enable Web Based Authentication)]チェックボックスをオンにします。この例では、 Webベースの認証が無効になっています。

802.1x Based Authentication: Enable MAC Based Authentication: Enable Web Based Authentication: Enable

注:この例では、Webベースの認証が無効になっています。

ステップ15:(オプション)[Enable Periodic Reauthentication]チェックボックスをオンにし て、特定の時間が経過した後にポートが再認証されるようにします。この時間は、[再認証 期間]フィールドで定義されます。

Web Based Authentication: Periodic Reauthentication:

Enable Enable

注:この例では、期間再認証が有効になっています。

ステップ16:(オプション)[再認証期間]フィールドに*値を入力*します。この値は、インター フェイスがポートを再認証するまでの秒数を表します。デフォルト値は3600秒で、範囲は 300~4294967295秒です。

Periodic Reauthentication:	Enable	
Reauthentication Period:	6000	sec

注:この例では、6000秒が設定されています。

ステップ17:(オプション)[Enable Reauthenticate Now]チェックボックスをオンにして、 即時のポート再認証を強制的に行います。この例では、即時再認証が無効になっています。

	Periodic Reauthentication:	Enable	
ø	Reauthentication Period:	6000	sec
Reauthenticate Now:		0	
	Authenticator State:	Force Authorized	

[Authenticator State]領域には、ポートの認証状態が表示されます。

ステップ18:(オプション)ポートが許可される時間の制限を有効にするには、[**Enable** Time Range]チェックボックスをオンにします。

Time Range:

Time Range Name:

Enable

<mark>注:</mark>この例では、[Time Range]が有効になっています。この機能をスキップする場合は、ス テップ20に進<u>んでください</u>。

ステップ19:(オプション)[Time Range Name]ドロップダウンリストから、使用する時間 範囲を選択します。

Time Range: 
Time Range Name:
Maximum WBA Login Attempts.

注:この例では、[Dayshift]が選択されています。

ステップ20:[Maximum WBA Login Attempts]領域で、[Infinite for no limit]または[User Defined]をクリックして制限を設定します。[ユーザ定義(User Defined)]を選択した場合は、 Webベースの認証で許可されるログインの最大試行回数を入力します。

Maximum WBA Login Attempts: Infinite
User Defined

注:この例では、[Infinite]が選択されています。

ステップ21:[Maximum WBA Silence Period (WBAサイレントの最大期間)]領域で、[Infinite for no limit (無制限)]または[User Defined (ユーザ定義)]をクリックして制限を設定します。[ユーザ定義(User Defined)]を選択した場合は、インターフェイスで許可されるWebベース認証のサイレント期間の最大長を入力します。

User Defined	sec
User Defined	Sec

注:この例では、[Infinite]が選択されています。

ステップ22:[Max Hosts(最大ホスト)]領域で、[Infinite(無制限)]または[User Defined(ユーザ定義)]をクリックして制限を設定します。[User Defined]を選択した場合 は、インターフェイスで許可される許可ホストの最大数を入力します。

Max Hosts:

Infinite	
User Defined	

**注**:この値を1に設定すると、マルチセッションモードでWebベース認証のシングルホスト モードをシミュレートできます。この例では、[Infinite]が選択されています。

ステップ23:[Quiet Period]フィールドに、認証交換の失敗後にスイッチがQuiet状態のままに なる時間を入力します。スイッチがquiet状態の場合、スイッチはクライアントからの新し い認証要求をリッスンしていないことを意味します。デフォルト値は60秒で、範囲は1 ~ 65535秒です。

120		l

注:この例では、Quiet期間は120秒に設定されています。

ステップ24:[*Reending EAP*]フィールドに、スイッチが要求を再送信する前にサプリカント からの応答メッセージを待機する時間を入力します。デフォルト値は30秒で、範囲は1 ~ 65535秒です。

Quiet Period:	120
Resending EAP:	60

注:この例では、EAPの再送信は60秒に設定されています。

ステップ25:[*Max EAP Requests*]フィールドに、送信可能なEAP要求の最大数を入力します 。EAPは、802.1Xで使用される認証方式で、スイッチとクライアント間の認証情報の交換 を提供します。この場合、EAP要求は認証のためにクライアントに送信されます。クライア ントは応答し、認証情報を照合する必要があります。クライアントが応答しない場合、別の EAP要求が再送EAP値に基づいて設定され、認証プロセスが再起動されます。デフォルト値 は2で、範囲は1 ~ 10です。

Quiet Period:	120
Resending EAP:	60
Max EAP Requests:	2

注:この例では、デフォルト値2が使用されます。

ステップ26:[*Supplicant Timeout*]フィールドに、EAP要求がサプリカントに再送信されるま での時間を入力します。デフォルト値は30秒で、範囲は1 ~ 65535秒です。

Max EAP Requests:	2	(Rar
Supplicant Timeout:	60	Sec

注:この例では、サプリカントタイムアウトは60秒に設定されています。

ステップ27:[*Server Timeout*]フィールドに、スイッチがRADIUSサーバに要求を再送信する までの時間を入力します。デフォルト値は30秒で、範囲は1 ~ 65535秒です。

Max EAP Requests:	2	(Ran
Supplicant Timeout:	60	sec (
Server Timeout:	60	sec (

注:この例では、サーバタイムアウトは60秒に設定されています。

ステップ28:[Apply]をクリックし、[Close]をクリックします。

Interface:	Unit 1  Port GE	4 \$	
Current Port Control:	Unauthorized		
Administrative Port Control:	<ul> <li>Force Unauthorized</li> <li>Auto</li> <li>Force Authorized</li> </ul>		
RADIUS VLAN Assignment:	<ul> <li>Disable</li> <li>Reject</li> <li>Static</li> </ul>		
Guest VLAN:	Enable		
Open Access:	Enable		
802.1x Based Authentication:	Enable		
MAC Based Authentication:	Enable		
Web Based Authentication:	Enable		
Periodic Reauthentication:	Enable		
Reauthentication Period:	6000	sec (Range: 300	- 4294967295, Default: 3600)
Reauthenticate Now:			
Authenticator State:	Connecting		
Time Range:	Enable		
Time Range Name:	Dayshift 🗘 Edit		
Maximum WBA Login Attempts:	Infinite     User Defined		(Range: 3 - 10)
Maximum WBA Silence Period:	Infinite     User Defined		sec (Range: 60 - 65535)
Max Hosts:	Infinite     User Defined		sec (Range: 1 - 4294967295)
Quiet Period:	120	sec (Range: 10 -	65535, Default: 60)
Resending EAP:	60	sec (Range: 30 -	65535, Default: 30)
Max EAP Requests:	2	(Range: 1 - 10, D	efault: 2)
Supplicant Timeout:	60	sec (Range: 1 - 6	5535, Default: 30)
Server Timeout:	60	sec (Range: 1 - 6	5535, Default: 30)
Apply Close			

ステップ29:(オプション)[**Save**]をクリック**し**、設定をスタートアップコンフィギュレー ションファイルに保存します。

B-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch										
	Port Authoritication									
	Filte	er: Interface	Type eq	uals to Port of	of Unit 1 🛊 🛛 Go					
Entry No		Entry No.	Port	Current Port Control	Administrative Port Control	RADIUS VLAN Assignment	Guest VLAN	Open Access		
Ì	•	1	GE1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
		2	GE2	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
	$\mathbf{O}$	3	GE3	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
	$\bigcirc$	4	GE4	Authorized	Auto	Static	Enabled	Disabled		
	0	5	GE5	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
	$\bigcirc$	6	GE6	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		

これで、スイッチの802.1xポート認証設定が正常に設定されたはずです。

## 複数のインターフェイスへのインターフェイス設定の適用

ステップ1:複数のインターフェイスに認証設定を適用するインターフェイスのオプション ボタンをクリックします。

Port Authentication Table										
Filte	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1  Go									
	Entry No.	Port	Current	Administrative	RADIUS	Guest	Open Access			
			Port Control	Port Control	VLAN Assignment	VLAN				
	1	GE1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled			
0	2	GE2	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled			
0	3	GE3	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled			
$\odot$	4	GE4	Authorized	Auto	Static	Enabled	Disabled			
Ō	5	GE5	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled			

注:この例では、GE4が選択されています。

ステップ2:下にスクロールし、[設定のコピー]をク**リックします**。

0	43	GE43	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	44	GE44	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	45	GE45	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	46	GE46	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	47	GE47	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	48	GE48	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
•	49	XG1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	50	XG2	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
•	51	XG3	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	52	XG4	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled
Copy Settings			Edit	L		

ステップ3:[to]フィールドに、選択したインターフェイスの設定を適用するインターフェイスの範囲を入力します。インターフェイス番号またはインターフェイス名を入力として使用

できます。各インターフェイスをカンマで区切って入力するか(1、3、5、GE1、GE3、 GE5など)、またはインターフェイスの範囲(1 ~ 5またはGE1 ~ GE5など)を入力でき ます。

#### Copy configuration from entry 4 (GE4)

to: 47-48 (Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-XG4)

注:この例では、ポート47~48に設定値が適用されます。

ステップ4:[Apply]をクリックし、[Close]をクリックします。

Copy configuration from entry 4 (GE4)						
to:	47-48		(Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-XG4)			
Apply Close						

#### 次の図は、設定後の変更を示しています。

Port Authentication Table									
Filte	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 Co								
	Entry No	No. Port	Current	Administrative	RADIUS	Guest	Open Access		
			Port Control	Port Control	VLAN Assignment	VLAN			
0	1	GE1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
$\bigcirc$	2	2 GE2	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
	3	GE3	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
$\circ$		GE4	Authorized	Auto	Static	Enabled	Disabled		
	ŧ	5 GE5	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
$\circ$	6	GE6	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
0	4	5 GE45	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
$\bigcirc$	4	6 GE46	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
0	4	7 GE47	Authorized	Auto	Static	Enabled	Disabled		
$\bigcirc$	4	8 GE48	Authorized	Auto	Static	Enabled	Disabled		
$\circ$	4	9 XG1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
$\bigcirc$	5	0 XG2	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
0	5	1 XG3	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
$\bigcirc$	5	2 XG4	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
	Copy Settings Edit								

これで、1つのポートの802.1x認証設定が正常にコピーされ、スイッチの他のポートに適用 されます。