スイッチ上のInternet Small Computer System Interface(iSCSI)トラフィックの最適化

目的

SCSI(Small Computer System Interface)は、コンピュータと周辺機器(ストレージデバイス など)の入出力(I/O)デバイス間でデータを接続および転送するための標準です。SCSIはク ライアント/サーバアーキテクチャに組み込まれており、SCSIクライアントであるイニシエ ータと、SCSIサーバまたはストレージデバイスであるターゲットの間で通信が行われます 。イニシエータは、実行するコマンドを要求するデバイスです。ターゲットは、コマンドを 実行するデバイスです。通常、コンピュータはイニシエータであり、データ記憶装置はター ゲットです。

インターネットSCSI(iSCSI)を使用すると、SCSIコマンドをローカルエリアネットワーク (LAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)、またはインターネット経由で送信できます。 iSCSIを使用すると、リモートマシン上のディスクを、アプリケーション層の観点からロー カルストレージ領域に表示できます。iSCSIプロトコルは、データ転送にTransmission Control Protocol/Internet Protocol(TCP/IP)を使用し、単純なイーサネットインターフェイス のみを必要とします。

iSCSIイニシエータは、iSCSIターゲットとのiSCSIセッションを確立するために次の手順を 実行する必要があります。

- IP アドレス
- TCPポート番号
- iSCSIターゲット名情報

iSCSIトラフィック最適化は、デバイスのインターフェイスで受信されたiSCSIフローに特定のサービスプロファイルを適用します。iSCSIフローは、iSCSIターゲットが要求をリッスンするTCPポート、およびオプションでiSCSIターゲットIPv4アドレスによって識別されます。既知のTCPポート3260および860を持つ2つのIPv4 iSCSIフローは、デフォルトでデバイスに定義されます。iSCSIフローの最適化は双方向です。つまり、双方向のストリームに適用されます。ターゲットからターゲットに移動します。

この記事では、スイッチのiSCSIトラフィックを最適化する方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx350シリーズ
- SG350Xシリーズ
- Sx350XGシリーズ
- Sx550Xシリーズ
- SG550XGシリーズ

[Software Version]

• 2.2.5.68

スイッチのiSCSIトラフィックの最適化

iSCSI最適化は、デバイスでグローバルに有効にできます。デフォルトで、この機能は無効 になっています。iSCSIフロー識別のルールを最大8つ定義できます。ルールは、リッスン するターゲットTCPポートおよびオプションでIPアドレスに基づいています。

仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)プライオリティタグ(VPT)、DiffServコードポイント(DSCP)、およびキューをグローバルに定義して、iSCSIフローに割り当てることができます。デフォルトでは、フローのVPTとDSCPは**Unchangedに設定さ**れ、フローはQueue 7に割り当てられます。

iSCSIネットワークセキュリティノート

重要:iSCSIがグローバルに有効になっている場合、デバイスのすべてのインターフェイス に影響します。アクセスコントロールリスト(ACL)がインターフェイスにバインドされ、フ レームがiSCSIルールとACLルールの両方に一致する場合、このフレームにはiSCSIルールの みが適用されます。したがって、この機能を適用する前に、他のメカニズムを使用して、 iSCSIフローの潜在的なセキュリティ問題に対処してください。

iSCSI設定の構成

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、表示モードでAdvanced を選択します。



ステップ2:[Quality of Service] > [General] > [iSCSI]を選択します。



ステップ3:デバイスでiSCSIトラフィックの処理を有効にするには、[iSCSIステータスの有 効化(Enable iSCSI Status)]チェックボックスをオンにします。



ステップ4:[VPTの割り当て(VPT Assignment)]領域で、元のVPT値をパケットに残す場合は [変更なし(**Unchanged**)]を選択するか、[再割り当て(*Reassigned)]フィールドに新値を*入力し ます。iSCSIタグ付きフレームを割り当てるVPTの値を指定できます。値の範囲は 0 ~ 7 で す。

注:VPTは、プライオリティキューイングの機能をサーバを超えて拡張し、ローカルエリア ネットワーク(LAN)ブリッジおよびスイッチを含めるために使用されます。

Quality of Service Settings				
VPT Assignment:	Unchanged			
(Reassigned	5	(Range: 0 - 7)	

注:この例では、[Reassigned]が選択され、使用されるVPT値は5です。

ステップ5:[DSCP割り当て(DSCP Assignment)]領域で、[変更なし(**Unchanged)]を選択**して パケットに元のDSCP値を残すか、[再割り当て(*Reassigned)]フィールドに値を入力*します 。iSCSIフレームを割り当てるDSCPを指定できます。値の範囲は 0 ~ 63 です。

注:DSCPは、ベストエフォート配信や高優先度など、トラフィックに要求されるサービス レベルを指定するために使用できます。

DSCP Assignment:	Unchanged		
(Reassigned	6	(Range: 0 - 63)

注:この例では、[Reassigned]が選択され、使用されているDSCP値は6です。

ステップ6:[キューの割り当て(Queue Assignment)]フィールドに、iSCSIフレームの送信時 に使用する出*力キューを入*力します。デフォルトでは、キュー7に割り当てられます。範囲 は1 ~ 8です。

iSCSI			
iSCSI Status:	Enable		
Quality of Service Sett	ings		
VPT Assignment:	 Unchanged 		
	 Reassigned 	5	(Range: 0 - 7)
DSCP Assignment:	Unchanged		
	 Reassigned 	6	(Range: 0 - 63)
Queue Assignment:	7	(Range: 1 - 8, De	efault: 7)
Apply Cancel			

ステップ7:[Apply]をクリックして設定を保存します。

ステップ8:(オプション)[**Save**]をクリックして、スタートアップコンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

48-Port Gigabit Po	DE Stackal	ble Managed	Switch		
iSCSI					
Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page					
iSCSI Status:	Enable				
Quality of Service Setting	js				
VPT Assignment:	Unchanged				
	 Reassigned 	5	(Range: 0 - 7)		
DSCP Assignment:	 Unchanged 				
	 Reassigned 	6	(Range: 0 - 63)		
O Queue Assignment:	7	(Range: 1 - 8, De	efault: 7)		
Apply Cancel					

これで、スイッチのiSCSI設定が完了しました。

iSCSIフローの追加

iSCSIフローテーブルには、定義されているさまざまなiSCSIフローが表示されます。既知のTCPポート3260および860を持つ2つのiSCSIフローが表示されます。

新しいフローを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ1:[iSCSI Flow Table]で、[Add]をクリックします。

iSCSI Flow Table				
	TCP Port	Target IP Address	Flow Type	
	860	Any	Default	
	3260	Any	Default	
	Add	Delete	Restore Default Flows	

ステップ2:[TCP Port]フィールドにTCPポート*を入力*します。これは、iSCSIターゲットが要 求をリッスンするTCPポート番号です。スイッチには最大8個のターゲットTCPポートを設 定できます。

C TCP Port:	64535	(Range: 1 - 65535)

注:この例では、64535が使用されます。

ステップ3:[Target IP Address]領域で、TCPポートパラメータに従ってフローを定義する Anyを選択するか、[User Defined]フィールドにIPアドレスを入力して特定のターゲットアド レスを定義します。iSCSIターゲットのIPアドレスとiSCSIトラフィックの送信元を指定しま す。

CP Port: 64535		(Range: 1 - 65535)
Target IP Address:	168.1.128	
Apply Clo	se	

注:この例では、[User Defined]が選択されており、使用されているIPアドレスは 192.168.1.128です。

ステップ4:[Apply]をクリックして設定を保存し、[Close]をクリックします。

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page or click the Save icon.			
TCP Port:	(Range: 1 - 65535)		
Target IP Address: • Any			
Apply Close			

ステップ5:(オプション)[デフォルトフローの復元]をクリックして、デフォルトフローを

復元します。

ISCSI Flow Table			
	TCP Port	Target IP Address	Flow Type
	860	Any	Default
	3260	Any	Default
	64535	192.168.1.128	Static
	Add	Delete	Restore Default Flows

ステップ6:(オプション)[**Save**]をクリックして、スタートアップコンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

48-Port Gi	gabit PoE S	Stackal	ole Manage	ed Switch
iSCSI				
iSCSI Status: Quality of Se	ervice Settings	Enable		
VPT Assignm	nent: U	Jnchanged Reassigned	5	(Range: 0 - 7)
DSCP Assigr	nment: U	Unchanged Reassigned	6	(Range: 0 - 63)
Queue Assig	nment: 7		(Range: 1 - 8	8, Default: 7)
iSCSI Flow Tab	le			
TCP Port	Target IP Address	Flow Type	•	
860	Any	Default		
3260	Any	Default		
64535	192.168.1.128	Static		
Add	Delete	Restore De	fault Flows	

これで、iSCSIフローテーブルに新しいフローが追加されました。