# SG350Xスイッチのスタック設定

## 目的

この記事では、スイッチのスタック設定の設定方法について説明します。スタックされたスイッ チは、単一の論理デバイスとして一括管理されます。場合によっては、スタックポートがリンク アグリゲーショングループ(LAG)のスタック内のメンバになり、スタックインターフェイスの帯 域幅が増加することがあります。

次の用語に慣れていない場合は、シスコビジネスをご覧<u>ください。新用語一覧</u>。

スタック構成の詳細については、ここをクリ<u>ックして記事「スタック構成とは」を参照してくだ</u> <u>さい。</u>

# 該当するデバイス

• SG350Xシリーズ

### [Software Version]

• 2.2.5.68

### スイッチのスタック設定

#### スイッチの接続

ステップ1:設定するスタックを決定します。次のオプションがあります。

チェーン:各ユニットは隣接ユニットに接続されていますが、最初のユニットと最後のユニットの間にケーブル接続はありません。次の図は、4ユニットスタックのチェーントポロジを示しています。



リング:各ユニットは隣接ユニットに接続されます。最後のユニットは最初のユニットに接続される。次の図は、4ユニットスタックのリングトポロジを示しています。



ステップ2:Small Form-Factor Pluggable(SFP)の一端を、スイッチのSFP+、XG3、またはXG4ポートに接続します。



この例では、ケーブルはスイッチのXG3ポートに接続されています。XG1およびXG2ポートでは 、従来のイーサネットケーブルを使用してスイッチをスタックすることもできます。短い範囲で も同様のパフォーマンスが提供されますが、ケーブルの長さが100 mを超える場合、SFPは遅延 が少なく、信頼性が高くなります。



ステップ3:SFP+ケーブルのもう一方の端を、スイッチのSFP+、XG3、またはXG4ポートに接続



この例では、ケーブルはスイッチのXG3ポートに接続されています。

ステップ4:残りのスイッチにステップ2~3を繰り返します。

これで、目的のトポロジに従ってスイッチを接続できました。

### アクティブスイッチのスタック設定

#### アクティブな選択プロセス

アクティブユニットは、アクティブ対応ユニット(1または2)から選択されます。 アクティブユ ニットを選択する際の要因は、次の優先度で考慮されます。

 System Up Time: アクティブ対応ユニットはアップタイムを交換します。アップタイムは 10分のセグメントで測定されます。セグメント数が多い単位が選択されます。両方のユニットのタイムセグメント数が同じで、一方のユニットのユニットIDが自動的に設定されている 間に、他方のユニットのユニットIDが手動で設定された場合、手動で定義されたユニット IDを持つユニットが選択されます。それ以外の場合は、ユニットIDが最も小さいユニットが 選択されます。両方のユニットIDが同じ場合、MACアドレスが最も小さいユニットが選択さ れます。

スタンバイユニットのアップタイムは、スイッチのフェールオーバープロセスで[アクティブ (Active)]として選択されている場合に保持されます。

- 「ユニットID」(Unit ID) 両方のユニットのタイムセグメント数が同じ場合、ユニットIDが 最も小さいユニットが選択されます。
- •MACアドレス:両方のユニットIDが同じ場合、MACアドレスが最も小さいユニットが選択されます。

スタックを動作させるには、アクティブユニットが必要です。アクティブユニットがアクティブ ロールを引き継ぎます。アクティブスイッチの選択プロセスの後、スタックにはユニット1または ユニット2が含まれている必要があります。そうでない場合、スタックとそのすべてのユニットは 完全な電源オフではなく部分的にシャットダウンされますが、トラフィック転送機能は停止しま す。

アクティブスイッチでスタック設定を行うには、次の手順を実行します。

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Stack Management]を選択します。

<ul> <li>Status and Statistics</li> </ul>
<ul> <li>Administration</li> </ul>
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
<ul> <li>System Log</li> </ul>
<ul> <li>File Management</li> </ul>
Reboot
Routing Resources

または、[はじめに]ページの[初期**設定]の下**にある[スタックを管理]オプションをクリックします。

Getting Started		
This page provides easy steps to configure your device		
	Initial Setup	
	Manage Stack	
	Change Management Applications and Services	
	Change Device IP Address	
	Create VLAN	
	Configure Port Settings	
ステッ	プク・スタックモードのオプションをクリックします	

ヘテップ2:スタックモードのオプションをクリックします。次のオプションがあります。

• ネイティブスタック:スイッチは、すべてのユニットが同じタイプのスタックの一部です。

• ハイブリッドスタック構成:スイッチは、Sx350デバイスの混合タイプまたはSx550デバイス の混合タイプで構成できますが、Sx350デバイスとSx550デバイスの混在はできません。

Stack Management		
Stack Operation	nal Status	
Stack Mode:	Native Stacking	
Stack Topology:	Chain	
Stack Master:	Unit 1	
191111111111111111111111111111111111111	111111188	

この例では、[ハイブリッドスタッキング]が選択されています。

スタックトポロジには、スタックのトポロジがチェーンかリングかが表示されます。この例では 、トポロジはチェーンです。

Stack Activeスイッチには、スタックのアクティブユニットのユニットIDが表示されます。この例 では、設定されているスイッチ(ユニット1)がスタックのアクティブです。

ステップ3:スタッキングポートとして設定するポートを少なくとも2つクリックします。他のス イッチに接続されているポートを含めます。



この例では、XG3とXG4が選択されています。

ステップ4:ドロップダウンリストからユニットIDを選択するか、[Auto]を選択してユニットIDを システムに割り当てます。

Unit ID After Reset:	1 🔻	١.
Unit 1 Stack Connection Speed:	Auto	L
	1	
Apply and Reboot	2	
	4	J

この例では、1が選択されています。

[Unit x Stack Connection Speed]には、スタック接続の速度が表示されます。

ステップ5:[Apply and **Reboot**]をク**リックします**。

\$	tack Management
	Stack Operational Status
	Stack Mode: O Native Stacking Hybrid Stacking
l	Stack Topology: Chain
l	Stack Master: Unit 1
l	
l	Unit View and Stack Port Configuration
l	Unit 1 (Master) - SG350X-48MP
l	👑 Stacking port 🎬 Network port 😟 Active stack connection
	Unit ID After Reset: 1 🔻
l	Unit 1 Stack Connection Speed: Auto
(	Apply and Reboot Cancel
ス	

ィギュレーションファイルにコピーされ、スタックがリブートされます。

Changing the system mode will delete the startup configuration file and immediately reset the device. It is highly recommended that you back up the configuration file before proceeding.

Would you like to continue?

OK Cancel

ステップ7:スイッチのWebベースのユーティリティにログインします。

ネットワークの保護を強化するために、新しいパスワードを設定する必要があります。

ステップ8:[Old Password]フィールドにスイッチのユーザパスワードを入力します。

Change Password	
Please change your password fro	om the default settings for better protection of your network
The minimum requirements are a • Cannot be the same as the use • Cannot be the same as the curr • Minimum length is 8.	as follows: r name. rent password.
Minimum number of character of	classes is 3. Character classes are upper case, lower case, numeric, and special characters.
New Password Configuration	
Old Password:	·····
ステップ9:[New Password]フィ	ールドと[Confirm Password]フィールドに新しいパス

力します。

New Password Configuration		
Old Password:	•••••	
New Password:		ר
Confirm Password:		J
Password Strength Meter:		Below Minimum

ステップ10:(オプション)パスワードの強度の要件をバイパスするには、[パスワー**ドの複雑さ** 強制を無効にする]チェックボックスをオンにします。

Password Strength Meter:			Below Minimum
Password Strength Enforcement:	🕑 Disat	le	

スイッチのPassword Strengthセキュリティ機能の設定方法については、ここをクリックし<u>て手順</u> <u>を</u>参照してください。

ステップ11:[Apply]をクリックし、設定を適用します。

ステップ12:[Administration] > [Stack Management]を選択します。

スイッチにアクティブスイッチの設定が表示されます。

Save cisco Language: English T Display	Mode:
8-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch	
Stack Management	
Stack Operational Status	
Stack Mode: ONative Stacking Hybrid Stacking	
Stack Topology: Chain	
Stack Master: Unit 1	
Unit View and Stack Port Configuration	
Unit 1 (Master) - SG350X-48MP	
Stacking port 🞬 Network port 😟 Active stack connection	
Unit ID After Reset: 1 •	
Unit 1 Stack Connection Speed: Auto	
Apply and Reboot Cancel	

これで、アクティブユニットのスタック設定が完了しました。

### スタンバイまたはメンバスイッチのスタック設定

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Stack Management]を選択します。

► 5	Status and Statistics
÷ 1	Administration
	System Settings
	Console Settings
	Stack Management
	User Accounts
	Idle Session Timeout
•	Time Settings
•	System Log
►	File Management
	Reboot
	Routing Resources

または、[はじめに]ページの[初期**設定]の下**にある[スタックを管理]オプションをクリックします。



ステップ2:スタックモードのオプションをクリックします。次のオプションがあります。

- ネイティブスタック:スイッチは、すべてのユニットが同じタイプのスタックの一部です。
- ハイブリッドスタック構成:スイッチは、Sx350デバイスの混合タイプまたはSx550デバイスの混合タイプで構成できますが、Sx350デバイスとSx550デバイスの混在はできません。

Stack Management		
Stack Operation	al Status	
Stack Mode:	Native Stacking Hybrid Stacking	
Stack Topology:	Chain	
Stack Master:	Unit 1	
191111111111111111111111111111111111111	11111 <b>18</b> 8a	

この例では、[ハイブリッドスタッキング]が選択されています。

スタックトポロジには、スタックのトポロジがチェーンかリングかが表示されます。

[スタックアクティブ]には、スタックのアクティブユニットのユニットIDが表示されます。

ステップ3:スタッキングポートとして設定するポートを少なくとも2つクリックします。他のス イッチに接続されているポートを含めます。



この例では、XG3とXG4が選択されています。

ステップ4:ドロップダウンリストからユニットIDを選択するか、[Auto]を選択してユニットIDを システムに割り当てます。

Stack Manag	gement
Stack Operation	nal Status
Stack Mode:	<ul> <li>Native Stacking</li> <li>Hybrid Stacking</li> </ul>
Stack Topology:	Chain
Stack Master:	Unit 1
1,510,000,000,000,000,000	
Unit View and St	tack Port Configuration
Unit 1 (Master) -	SG350X-48MP
Stacking p	ort 🎬 Network port 🕸 Active stack connection
Unit ID After Res	et: Auto 🔻
Unit 1 Stack Con	nection Speed: Auto
Apply and Re	eboot
この例では、[Auto	olが選択されています。

[Unit x Stack Connection Speed]には、スタック接続の速度が表示されます。

ステップ5:[Apply and **Reboot**]をク**リックします**。

ステップ6:ポップアップメッセージが表示されたら、[**OK**]をクリ**ックします**。

Changing the system mode will delete the startup configuration file and immediately reset the device. It is highly recommended that you back up the configuration file before proceeding.

Would you like to continue?



スイッチがリブートし、設定が適用されます。

ステップ7:アクティブスイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Stack Management]を選択します。

アクティブスイッチの[Stack Management]ページに、設定されているスイッチが表示されます。

Stack Management
Stack Operational Status
Stack Mode: ONAtive Stacking Hybrid Stacking
Stack Topology: Chain
Stack Master: Unit 1
Unit View and Stack Port Configuration
Unit 1 (Master) - SG350X-48MP
Stacking port 🎬 Network port 🕸 Active stack connection
Unit ID After Reset: 1 🔻
Unit 1 Stack Connection Speed: Auto
Apply and Reboot Cancel
ステップ8:スタンバイスイッチをクリックして、設定を確認します。設定されたポートには、

[スタッキングポート(Stacking port)]および[アクティブスタック(Active stack)]接続アイコンが表示されます。

Stack Managemer	nt
Stack Operational Statu	s
Stack Mode: ONat Hyb	ive Stacking prid Stacking
Stack Topology: Chain	
Stack Master: Unit 1	
1 2 Unit View and Stack Por	T Configuration
Unit 2 (Backup) - SG350)	X-48MP
1 Stacking port	Network port 😟 Active stack connection
Unit ID After Reset:	Auto 🔻
Unit 2 Stack Connection	Speed: Auto
Apply and Reboot	Cancel
 ステップ9:手順1 ~ 8を約	繰り返して、メンバー単位を設定します。

これで、スイッチのスタック設定が完了しました。

# この記事に関連するビデオを表示...

<u>シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください</u>