Cisco Business Wireless Access Point(BAP)で電 子メール認証とRADIUSアカウンティングを使用 してゲストネットワークを設定する

目的

このドキュメントの目的は、Cisco Business Wireless(CBW)Access Point(AP)で電子メール認証 とRADIUSアカウンティングを使用してゲストネットワークを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- 140AC<u>(データシート)</u> | 10.0.1.0 <u>(最新版をダウンロード)</u>
- •145AC(データシート)|10.0.1.0(最新版をダウンロード)
- 240AC (データシート) | 10.0.1.0 (最新のダウンロード)

概要

CBW APは、パフォーマンス、アクセス性、高密度ネットワークを実現する最新の802.11ac Wave 2標準をサポートします。業界最高レベルのパフォーマンスを実現し、安全性と信頼性の高 いワイヤレス接続を実現し、堅牢でモバイルなエンドユーザエクスペリエンスを実現します。

Remote Authentication Dial-In User Service(RADIUS)は、デバイスが接続してネットワークサービスを使用するための認証メカニズムです。これは、中央集中型の認証、認可、アカウンティングの目的で使用されます。

通常、RADIUSサーバは、ユーザ名とパスワードを含むログインクレデンシャルを使用してユー ザのIDを確認することにより、ネットワークへのアクセスを規制します。電子メールアドレス認 証を使用してゲストネットワークを設定すると、使用される電子メールIDがRADIUSアカウンテ ィングサーバに送信され、マーケティング情報の送信など、将来の使用のために保存されます。

目次

- CBW APでのRADIUSの設定
- ゲストネットワークの設定
- モニタリング
- Radiusアカウンティングサーバを使用したトラッキング

CBW APでのRADIUSの設定

RADIUSを設定する手順については、『<u>Cisco Business Wireless Access PointでのRADIUSの設定</u> 』を参照してください。

ゲストネットワークの設定

電子メールアドレス認証を使用するようにゲストワイヤレスネットワークをセットアップするに は、次の手順を実行します。 有効なユーザ名とパスワードを使用してCBW APにログインします。

cisco Business

Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



手順2

ゲストネットワークを設定するには、[ワイヤレス設定] > [WLANs]に移動します。



手順 3

Add new WLAN/RLANをクリックします。

| WLANs | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|------|------|-----------------|--------------|
| ⋒ Active WLANs | 2 | Active RLA | Ns 1 | | | |
| | | | | | | |
| Add new WLAN/RLAN | | | | | | |
| Action Active | | Туре | Name | SSID | Security Policy | Radio Policy |

手順 4

ポップアップウィンドウの[*General*]タブ*で、*[*Profile Name*]を入力*します*。[SSID]フ*ィールド*が自 動的に入力されます。[有効]オプションを**スライド**させて、[適用]をク**リックします**。

| Add new WLAN/RLAN | | × | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| General WLAN Security V | 'LAN & Firewall Traffic Sha | aping Scheduling | | | | | | | | |
| WLAN ID | 2 • | | | | | | | | | |
| Туре | WLAN • |] | | | | | | | | |
| Profile Name * | GuestEmail | 2 | | | | | | | | |
| SSID * WLA | GuestEmail Ns with same SSID can be conf | 3 igured, unless | | | | | | | | |
| layer-2 security settings are different. | | | | | | | | | | |
| Enable | | | | | | | | | | |
| Radio Policy | ALL • | 0 | | | | | | | | |
| Broadcast SSID | | | | | | | | | | |
| Local Profiling | • • | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | |
| | | apply 🛞 Cancel | | | | | | | | |

手順 5

[*WLAN Security*]タブに*移動し、[*Guest Network]を*有効にします*。[アクセスタイプ]*ドロップダウ* ンメニューから、[電子メールアド**レス]を選択します**。[Apply] をクリックします。

| Add new WLAN/RLAN | × |
|--|-----------------|
| General WLAN Security VLAN & Firewall Traffic Shaping Scheduling | |
| Guest Network 2 Captive Network Assistant | |
| MAC Filtering 🔵 💡 | |
| Captive Portal Internal Splash Page 🔹 | |
| Access Type Email Address 🔹 🖓 3 | |
| ACL Name(IPv4) None v 🖓 | |
| ACL Name(IPv6) None v ? | |
| | |
| | 4 |
| | Apply (& Cancel |

モニタリング

ユーザが認証のためにゲストネットワークに電子メールアドレスを入力すると、クライアント情

報をAPのWebユーザインターフェイス(UI)で表示できます。

これを行うには、APのWeb UIで[Monitoring] > [Guest Clients]に移動します。



電子メールアドレスを含むゲストクライアントの詳細を表示できます。

| Guest Clients Recent Clients | Total | 1 1 | 2.4GHz 5GHz | | Wireless | 0 1 |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|--------|
| User Name 🔻 🗸 🗸 | IPv4 Address 🗸 🗸 | AP Name 🗸 | Protocol ~ | Connecti ~ Speed | Mac Address 🗸 | |
| are pm | 172.16.1.228 | APA453.0E22.0A70 | 802.11ac | 173 Mbps | 98 ie | |

ゲストユーザが接続されている限り、ゲスト電子メール情報を表示できます。ユーザが切断する と、APの[guest clients]メニューに情報が表示されなくなります。

Radiusアカウンティングサーバを使用したトラッキング

ゲストの電子メールアドレスは、サーバインデックス1でRADIUSアカウンティングサーバに送信 されます。したがって、クライアントがゲストネットワークから切断した後でも、ゲスト情報を 追跡できます。これにより、顧客の電子メールアドレスの追跡と収集が容易になります。

| ÞE | ecuti | e | - √ % = = % | | tes en Ca | 20 92 | - @ | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---|------------------------------|------------------|----------|-------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---|
| SQ | LQue | ery1. ele | .sql - DCadministrator (ect = from dbo.acco | 61))" + × Obj unting_data | ect Explorer Det | ails | | | | | | | + |
| 100 | Re: | * suits | Bill Messages | | | | | | | | | | |
| | 1 | d | timestamp | Computer_Name | Packet_Type | User_Nam | e | F_Q_User_Name | Called_Station_Id | Calling_Station_Id | Callback_Number | Framed_IP_Address | N |
| 1 | | 1 | 2020-05-18 15:30:03.213 | DC1 | 4 | admin | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | N |
| 2 | | 2 | 2020-05-18 15:30:07.537 | DC1 | 4 | cW140-a4 | 4530e220a70 | NULL | 172.16.1.50 | 0.0.0 | NULL | NULL | С |
| 3 | 1 | 3 | 2020-05-18 15:32:45.507 | DC1 | 4 | cW140-6 | 3cae4700500 | NULL | 172.16.1.50 | 0.0.0.0 | NULL | NULL | С |
| 4 | | 4 | 2020-05-18 16:13:59.467 | DC1 | 1 | test | | CISCOTEST\test | 172.16.1.50 | 00:11:22:33:44:55 | NULL | NULL | С |
| 5 | 1 | 5 | 2020-05-18 16:13:59.467 | DC1 | 3 | NULL | | CISCOTEST\test | NULL | NULL | NULL | NULL | N |
| 6 | 1 | 6 | 2020-05-18 16:14:05.813 | DC1 | 1 | test | | Cisco Test Local/Test Users/test | 172.16.1.50 | 00:11:22:33:44:55 | NULL | NULL | С |
| 7 | | 7 | 2020-05-18 16:14:05.827 | DC1 | 2 | HOLL | - | Cisco Test.Local/Test Users/test | NULL | NULL | NULL | NULL | N |
| 8 | | 8 | 2020-05-18 16:17:22.120 | DC1 | 4 | ar | .com | JULL | 172.16.1.50 | 172.16.1.228 | NULL | 172.16.1.228 | С |

上記のRADIUSアカウンティングデータは、SQLデータベースを使用するWindows Server上にあります。

結論

そこだ!これで、CBW APで電子メール認証とRADIUSアカウンティングを使用してゲストネットワークを設定する手順を学習しました。詳細な設定については、『*Cisco Business Wireless Access Point Administration Guide*』を参照してください。