シングルポイント設定によるワイヤレスアクセ スポイント(WAP)でのクラスタの設定

目的

ワイヤレスアクセスポイント(WAP)はルータに接続し、ワイヤレスローカルエリアネットワ ーク(WLAN)へのノードとして機能します。 クラスタリングは、複数のWAPが同じネット ワークに参加している場合です。このテクノロジーは、動的に連携してワイヤレスネットワ ーキングを簡素化する高度なインテリジェンスです。

クラスタリングを設定する理由

クラスタ化された無線ネットワークを単一のエンティティとして設定および管理でき、ネットワーク内の各アクセスポイントの設定を個別に設定および再設定する必要がないため、アクセスポイントのクラスタリングは非常に便利で、作業が少なくなります。WAPの正確なモデルに応じて、複数のWAPを1つのワイヤレスネットワークにクラスタ化できます。

ネットワークに追加された各WAPは、弱いエリアまたは信号のないエリアのワイヤレス信号を強化します。WAPは、WLAN無線信号のトランスミッタおよびレシーバとして機能し、より広い無線範囲を提供するとともに、ネットワーク上でより多くのクライアントをサポートする機能を提供します。

クラスタリングの利点不断の Aプロセス Pオートs:

- ワイヤレスコントローラのコストを削減します。
- 技術スタッフの時間(内部またはアウトソーシング)を節約することで、運用コストを 削減します。
- セキュリティを強化
- ローミングを改善して生産性を向上させます。
- アプリケーションのパフォーマンスを向上させ、生産性を向上させます。



シングルポイント設定によるクラスタ設定のガイドライン:

- クラスタは、同じモデルの複数のWAPのうち、同じ製品ID(PID)とファームウェアバ ージョンを持つクラスタでのみ作成できます。各WAPでは、シングルポイントセット アップが有効になっており、同じシングルポイントセットアップ名を参照します。
- 2. WAPは同じ無線モードを使用する必要があります(たとえば、無線1は802.11gを使用 します)。
- 3. WAPは、同じブリッジセグメントに接続する必要があります。
- 4. [シングルポイント設定]の設定を編集できるのは、[シングルポイント設定]が無効になっている場合だけです。
- 5. クラスタ名は、クラスタに属する他のWAPには送信されません。クラスタのメンバで ある各デバイスに同じ名前を設定する必要があります。
- クラスタ名は、ネットワーク上で設定するシングルポイント設定ごとに一意である必要があります。
- 7. シングルポイント設定は、同じタイプのIPアドレッシングを使用しているWAPでのみ 動作します。IPバージョンが類似していない場合、デバイスはクラスタ化されません
- 8. Wireless Distribution System(WDS)が有効になっている場合、シングルポイント設定 を有効にすることはできません。

この記事では、シングルポイント設定を使用してWAPでクラスタを設定する方法を説明します。

該当するデバイス

- •WAP100シリーズ:WAP121、WAP150
- WAP300シリーズ
- WAP500シリーズ

[Software Version]

- 1.0.6.5 WAP121、WAP321
- 1.1.0.5 WAP150、WAP361
- 1.0.2.8 WAP351
- 1.3.0.4 WAP371
- 1.2.1.3 WAP551、WAP561
- 1.0.1.9 WAP571、WAP571E

WAPでのクラスタの作成

注:イメージは、デバイスの正確なモデルによって若干異なる場合があります。この記事の 画像は、WAP361から取得したものです。

ステップ1:アクセスポイントのWebベースユーティリティのいずれかにログインし、[シン グルポイントの設定(Single Point Setup)]>[アクセスポイント(Access Points)]を選択します

۲	Captive Portal
	Single Point Setup
	Access Points
	Sessions
	Channel Management
	Wireless Neighborhood
	Cluster Firmware Upgrade

注:デフォルトでは、WAPでシングルポイント設定が無効になっています。この状態では、 [シングルポイ**ント設定を有効**にする]ボタンが表示され、その逆も表示されます。

Access Points Single Point Setup allows WAP361-A-K9 access points to propagate settings. Single Point Setup: Disabled

ステップ2:[Location] フィールドに、WAPデバイスが物理的に配置されている場所の説明を 入力します。範囲は1 ~ 64文字です。 Single Point Setup allows WAP361-A-K9 access points to propagate settings. Single Point Setup: **Disabled** To enable clustering, complete the following fields and click "Enable Single Point Setup". Enter the location of this AP. Location: Entertainment Room (Range: 1-64 Characters) 注: この例では、Entertainment Roomが使用されています。 ステップ3:[クラスタ名]フィールドに、参加するWAPのクラスタ名を入力します。

Enter the name of the cluster for this AP to join.						
Cluster Name: First Class		-ter	(Range: 1-64 Characters)			
Clustering IP Version: O IPv6 IPv4						
Cluster-Priority:	0	(Range: 0-255, Defaul	t: 0)			

注:この例では、First Class-terが使用されています。

ステップ4:クラスタ内のWAPが他のメンバーとの通信に使用するIPバージョンを選択します。

Enter the name of the cluster for this AP to join.						
Cluster Name:	First Class	-ter	(Range: 1-64 Characters)			
Clustering IP Version:	O IPv6	DIPv4				
Cluster-Priority:	0	(Range: 0-255, Default	: 0)			

注:この例では、IPv4が選択されています。これはデフォルトのクラスタリングIPバージョンです。

ステップ5:[Cluster-Priority]フィールドに、優性WAP(クラスタコントローラ)の選択に対 するクラスタ*の優先度を入力*します。設定した数が多いほど、このWAPが優勢WAPになる 可能性が高くなります。同数の場合、最小のメディアアクセス制御(MAC)アドレスが優勢に なります。

Enter the name of the cluster for this AP to join.						
Cluster Name:	First Class-	ter	(Range: 1-64 Characters)			
Clustering IP Version: IPv6 IPv4 						
Cluster-Priority:	ority: 3 (Range: 0-255, Default: 0)					

注:この例では、3が使用されます。

ステップ6:[シングルポイント設定を有効にする]ボタンをクリックします。

	Enter the name of the cluster for this AP to join.						
	Cluster Name:	First Class-ter	(Range: 1-64 Characters)				
	Clustering IP Version:	O IPv6 IPv4					
	Cluster-Priority:	3 (Range: 0-255, Default	t: 0)				
ι	Enable Single Point Setup						

WAPは、同じクラスタ名とIPバージョンで設定されているサブネット内の他のWAPの検索 を開始します。

ステップ7:新しい設定が表示されるまで、ページを更新します。[Access Points]ページに は、クラスタ内で現在検出されているアクセスポイントのロケーション、MACアドレス、 およびIPアドレスを表示するテーブルが表示されます。

Single Point Setup allows WAP361-A-K9 access points to propagate settings. Single Point Setup: Enabled					Clustere	P	
Access Points detected in Cluster: First Class-ter						50	
Location	MAC Address	IP Address	Cluster-Priority	Cluster-Controller	Access Points	<u> </u>	
Entertainment Room	80:E8:6F:0C:0D:D0	192.168.1.105	3	Yes			
Living Room	80:E8:6F:0A:51:9E	192.168.1.133	3	No			
To change your cluste	ering options, click "Di	sable Single Po	int Setup".				
Enter the location of t							
Location:	Entertainment Roor	Entertainment Room (Range: 1-64 Characters)					
Enter the name of the cluster for this AP to join.							
Cluster Name:	First Class-ter		(Range: 1-64 Characters)				
Clustering IP Version: O IPv6 IPv4							
Cluster-Priority:	Cluster-Priority: 3 (Range: 0-255, Default: 0)						
Disable Single Poin	t Setup						

注:この例では、2つのWAPが正常にクラスタ化されました。シングルポイントセットアップクラスタ内のすべてのWAPが、同じデバイス構成設定を共有するようになります。クラスタ内の任意のWAPのデバイス設定に対する変更は、他のメンバーに伝達されます。

ステップ8:(オプション)単一のIPアドレスでクラスタを管理およびアクセスするには、単一のIP管理エリアのクラスタ管理アドレスフィールドに静的に割り当てられたIPアドレスを

入力します。



注:この例では、192.168.1.150が使用されています。

ステップ9:[Save]をクリ**ックします**。

Single IP Management	
Cluster Management Address: 192.168.1.150	X.X.X.X)
Save	

ステップ10:(オプション)WAPで他のユーザと構成設定を共有しない場合は、[シングルポイント設定の無効化(**Disable Single Point Setup)]をクリックしてクラスタから削除します**。

Single Point Setup allows WAP361-A-K9 access points to propagate settings.						Ø
Single Point Setup: Enabled						
Access Points detected in Cluster: First Class-ter						60
Location	MAC Address	IP Address	Cluster-Priority	Cluster-Controller	Access Points	<u> </u>
Entertainment Room	80:E8:6F:0C:0D:D0	192.168.1.105	3	Yes		
Living Room	80:E8:6F:0A:51:9E	192.168.1.133	3	No		
To change your cluste	ring options, click "Di	sable Single Po	int Setup".			
Enter the location of this AP.						
Location:	Entertainment Room (Range: 1-64 Characters)					
Fortes the server of the electron for their AD to be in it.						
Enter the name of the cluster for this AP to join.						
Cluster Name: First Class-ter			(Range: 1-64 Characters)			
Clustering IP Version: O IPv6 IPv4						
Cluster-Priority: 3 (Range: 0-255, Default: 0)						
Disable Single Point Setup						

これで、アクセスポイントでシングルポイント設定を設定して、WAPのクラスタを正常に 作成できました。