# Cisco CatOS システム ソフトウェアで、 Catalyst 4500/4000、5500/5000、および 6500/6000 シリーズ スイッチ間の 802.1Q カプ セル化を使用したトランキング

## 内容

概要 前提条件 要件 使用するコンポーネント 表記法 トランクの概要 802.1Qトランキングの基本特性 タギングのメカニズム スパニング ツリーの考察 シスコの実装 802.1Q トランクの設定 ハードウェア/ソフトウェア要件 DTP モード 段階的手順の例 一般的なエラー ネイティブ VLAN が異なる VTP ドメインが異なる トランクポートからの拡張範囲 VLAN の削除を試行中のエラー カプセル化タイプに対応しないトランキングモード このドキュメントで使用するコマンド コマンドの概要 関連情報

## 概要

このドキュメントでは、2 台のイーサネット スイッチ間のトランキングの概念について、IEEE 802.1Q トランキング標準を中心に説明します。802.1Q トランキング メカニズムの概要に続いて 、Catalyst 4500/4000、5500/5000、6500/6000 シリーズ スイッチでの実装について説明します 。完全な例が記載されており、Catalyst OS(CatOS)システム ソフトウェアを使用した 802.1Q トランキング設定に関連するよくあるエラーのいくつかについても説明します。Cisco IOS® シス テム ソフトウェアを使用する 802.1Q トランキングの例については、『Configuring 802.1Q Trunking Between a Catalyst 3550/3560/3750 and Catalyst Switches That Run Cisco IOS Software』を参照してください。



## <u>要件</u>

このドキュメントに特有の要件はありません。

### <u>使用するコンポーネント</u>

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるもの ではありません。

### <u>表記法</u>

ドキュメント表記の詳細は、『<u>シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。</u>

## <u>トランクの概要</u>

シスコでは、複数の VLAN に対応するポイント ツー ポイントのリンクをトランクと呼びます。 トランクの目的は、VLAN を実装する 2 つのデバイス間(一般に 2 つのスイッチ間)にリンクを 作成する際にポートを節約することです。次の図は、Sa と Sb の 2 つのスイッチで利用しようと している 2 つの VLAN を示しています。 最初の簡単な実装方法は、このデバイス間に 2 つの物 理リンクを作成するやり方です。各物理リンクでは、VLAN 用のトラフィックを伝送します。



この方法では拡張性に欠けてしまいます。3 番目の VLAN を追加したい場合は、2 つのポートを 追加する必要が生じます。この設計は、ロード シェアリングの観点からも非効率的です。いくつ かの VLAN 上のトラフィックは、専用リンクには見合わない可能性があります。次の図に示すよ うに、トランクは仮想リンクを1 つの物理リンクにまとめます。



これで、2 つのスイッチ間の一意の物理リンクはどのような VLAN のトラフィックにも対応する ことができます。これを実現するには、VLAN がどこに属するかが Sb にわかるように、リンク に送信された各フレームが Sa によってタグ付けされます。さまざまなタギング スキームがあり ます。イーサネット セグメントに最も一般的なのは以下です。

- ●スイッチ間リンク(ISL)(Cisco 独自の ISL プロトコル)
- 802.1Q (このドキュメントで重点的に説明する IEEE 標準)

## <u>802.1Qトランキングの基本特性</u>

## <u>タギングのメカニズム</u>

802.1Q では、内部的なタギング機構を使用しています。内部的とは、タグがフレームの内部に挿 入されていることを意味します。

注:ISLでは、フレームがカプセル化されます。



注:802.1Qトランクでは、1つのVLANがタグ付けされていません。この VLAN はネイティブ VLAN と呼ばれ、トランクの両側で同じ VLAN が設定されなければなりません。このようにして 、タグのないフレームを受信したときに、そのフレームが属する VLAN を推測することができま す。

タギング機構は、フレームの修正を伴います。トランキング デバイスは、4 バイトのタグを挿入 して、フレーム チェック シーケンス(FCS)を再計算します。



802.1Qフレームを識別するEtherTypeフィールドは0x8100です。12ビットのVLAN-IDに加えて、 3ビットはIEEE 802.1pプライオリティタギング用に予約されています。

**注:すでに最大のイーサネットサイズを持つフレームにタグを挿入する**と、1522バイトのフレー ムが作成され、受信機器からは「ベビージャイアント」と見なすことができます。IEEE 802.3 委 員会では、この問題に対応するため、フレームの最大標準サイズを拡張しています。

## <u>スパニング ツリーの考察</u>

802.1Q 規格は、単なるタギング機構ではありません。ネットワーク内のすべての VLAN に対し てネイティブ VLAN 上で稼動する一意のスパニング ツリー インスタンスの定義も行います。こ のような Mono Spanning Tree (MST) ネットワークは、VLAN ごとにスパニング ツリー プロト コル (STP)のインスタンスを 1 つ実行する Per VLAN Spanning Tree (PVST)と比べると若干 柔軟性に欠けます。シスコでは、トンネリング メカニズムを使って複数の STP インスタンスを (802.1Q ネットワークでも)実行することができる PVST+を開発しました。このドキュメント の範囲外ですが、シスコ デバイスを使って、MST ゾーン (通常は他ベンダーの 802.1Q 方式のネ ットワーク機器)を PVST ゾーン (通常シスコの ISL方式のネットワーク機器)に接続すること もできます。 このために入力する必要がある特別な設定はありません。理想的な混合環境はこの 図のようになります。



No direct trunk can be established between a MST and PVST zone. There has to be a PVST+ zone in between.

## <u>シスコの実装</u>

現在の実装では、シスコ デバイスは 1005 個までの VLAN のみをサポートしています。この制限 は、ISL で利用可能な VLAN の数に一致するように導入されたもので、802.1Q 規格により許可さ れています。他のベンダーのデバイスとの相互運用性をシンプルにするために、CatOS 5.1 に VLAN マッピング機能を実装していますが、これはほとんど必要とされません。

注:VLANマッピング機能に関<u>する情報</u>については、『VLANの設定』を参照してください。

シスコは、独自のプロトコルである Dynamic ISL(DISL)を拡張して、Dynamic Trunking Protocol(DTP)を実装しました。DISL を使用すると、2 つのデバイス間で ISL 方式のトランキ ングをネゴシエートすることができます。さらに DTP を使用すると、トランキング カプセル化 (IEEE 802.1Q または ISL)のタイプもネゴシエートの対象とすることができます。シスコ デバ イスには ISL または 802.1Q のみをサポートするデバイスもあれば両方を実行できるデバイスも あるため、これは役に立つ機能です。

シスコの実装では、2 つ以上のデバイスで共有されるイーサネット セグメントでも 802.1 Q カプ セル化も使用することができますが、トランクはポイント ツーポイント リンクを想定しています 。このような設定は、ほとんど必要ないものの、DTP ネゴシエーションの無効化での使用が可能

## <u>802.1Q トランクの設定</u>

## <u>ハードウェア/ソフトウェア要件</u>

ソフトウェアの観点からは、802.1Qカプセル化の最初の外観はCatOSソフトウェア4.1でした。 このリリースでは、トランキング設定をハードコードする必要がありました。DTPはCatOS 4.2でのみ使用できます。このドキュメントの「DTPモード」セクションを参照してください。

すべての Catalyst ポートが 802.1Q カプセル化をサポートしているわけではありません。現在、 Catalyst 4500/4000 が 802.1Q のみをサポートしているのに対し、Catalyst 6500/6000 シリーズ のポートは 802.1Q または ISL カプセル化を使用することができます。モジュールによって、 Catalyst 5500/5000 トランク対応のポートは 802.1Q、ISL カプセル化、またはその両方を使用す ることができます。これを確認する最も良い方法は、<u>show port capabilities コマンドを使用する</u> <u>ことです。</u>トランキング機能を以下に明示的に記述します。

Sa> (enable) <b>show port</b>	capabilities 1/1
Model	WS-X5530
Port	1/1
Туре	1000BaseSX
Speed	1000
Duplex	full
Trunk encap type	802.1Q,ISL
Trunk mode	on,off,desirable,auto,nonegotiate
Channel	no
Broadcast suppression	percentage(0-100)
Flow control	receive-(off,on,desired),send-(off,on,desired)
Security	no
Membership	static
Fast start	yes
Rewrite	no

## <u>DTP モード</u>

トランキングのポートを設定する場合は、2 つのパラメータ、トランキング モードとカプセル化 タイプ(DTP がそのポートでサポートされている場合)を設定することができます。

- トランキングモードは、ポートがそのピアポートとどのようにトランクの設定をネゴシエートするかを定義します。次の表は可能な設定のリストです。いくつかのモード(on、nonegotiate、off)が、どの状態でポートが終了するかを明示的に指定していることに注意してください。設定が不適切な場合は、一方がトランキングで、もう一方がトランキングでないという、整合性のない危険な状態になるおそれがあります。on、auto、または desirable のポートは、DTP フレームを定期的に送信します。auto または desirable におけるトランキングポートは、5 分以内に隣接ポートから DTP 更新を受信しない場合に非トランキングに戻ります。注: CatOSソフトウェア4.1を実行している場合は、802.1Qトランキングを設定する際にoffまたはnonegotiateモードを使用してネゴシエーションの形式を無効にする必要があります。
- カプセル化タイプにより、トランクの設定時に 802.1Q または ISL を使用されるかどうかを ユーザが指定できるようになります。このパラメータは、ユーザが使用するモジュールがこ の両方を使用可能な場合にのみ有効です。このパラメータは、3 つの異なる値を持つことが できます。

想定される結果の設定の一覧は、『<u>Fast Ethernet および Gigabit Ethernet ポートでの VLAN トラ</u> <u>ンクの設定』の「Fast Ethernet および Gigabit Ethernet トランクの設定の想定される結果」セク</u> <u>ションを参照してください。</u>

**注:異なる**VLANトランクプロトコル(VTP)ドメイン内の2つのスイッチ間では、ネゴシエーションは行われません。『<u>VTP の設定</u>』を参照してください。

## <u>段階的手順の例</u>

## <u>ネットワーク図</u>

この例は、トランク対応のポートによって接続されている 2 台の Catalyst 5500/5000 スイッチが 関連する非常にシンプルなラボ設定に基づいています。2 つのスイッチを相互接続するには、<u>ク</u> <u>ロスオーバー ケーブル</u>が必要です。



Catalyst 5000, Supervisor III Catos 4.5(5) Ip address 10.0.0.1 in vlan 2 Module 5: WS-X5225R Catalyst 5000, Supervisor III Catos 4.5(6) Ip address 10.0.0.2 in vlan 2 Module 2: WS-X5225R

## 接続テストでの 802.1Q トランクの最小設定

次のステップを実行します。

I. ポートが起動ステータス	えになってお	り、トラン	キンク	「を行っ	ていない	ことを確	認します。端
末をスイッチのコンソー	-ルに接続し	ます。必要	に応し	で、『	Catalyst	スイッチ	のコンソール
<u>ポートに端末を接続する</u>	<mark>る方法</mark> 』のド	キュメント	を参照	してく	ださい。	最初に、	設定に関連す
るポートのステータスを	モチェックし	ます。 <u>sho</u> y	w port	5/24 그	マンドを	<u>Saで(</u>	show port 2/24
<u>コマンドを Sb で) 実行</u>	テし、接続済	みのステー	-タスて	であるか	をチェッ	クします	0
Sa> (enable) show port !	5/24						
Port Name	Status	Vlan	Level	Duplex	Speed Ty	ре	
5/2/		1	normal		 a_100 10	/100Bagor	 PV
J Output suppressed	connected	Ŧ	normai	a-iuii	a-100 10	/ IUUDase.	
		<i>**</i> <b>* * *</b>			- = +	* <b>-</b>	
この種類のホートにはっ	アノオルト個	かあります	。100	MB全-	-里を不_	コンエート	ヽし、VLAN
1に割り当てられたとき	に発生しまし	った。 <b>show</b>	r trunk	5/24 🗆 🤻	マンドを到	発行して、	、ポートがト
ランキングされておらす	ず、デフォル	トモードか	້auto ັ	゙、カプ	セル化が	ネゴシエ	ートされてい
ることを確認します。							
Sa> (enable) <b>show trunk</b>	5/24						
Port Mode 1	Encapsulatior	n Status	N	Jative v	lan		
5/24 auto 1	negotiate	not-trun	king 1	-			
! Output suppressed.							
2. sc0 管理インターフェイ	くスに IP アト	ドレスを設定	<b>ミしま</b> っ	す。スイ	゙ッチSaて	c set inte	rface sc0

2. sc0 管理インダーフェイスに IP アトレスを設定します。スイッチSa Ci<u>set Interface sc0</u> <u>10.0.0.1コマンドを使用</u>し、スイッチSbで<u>set interface sc0 10.0.0.2コマンドを使用して、</u> <u>2つのスイッチにIPアドレスを割り当てま</u>す。<u>show interface コマンドにより、デフォルトの</u>

#### <u>VLAN1で管理インターフェイスが正しく設定されたことが確認されます。</u>

Sa> (enable) **set interface sc0 10.0.0.1** Interface sc0 IP address set.

- Sa> (enable) **show interface**
- シスコ デバイスから show interface コマンドの出力がある場合、<u>アウトプット インタープ</u> リタ(登録ユーザ専用)を使用して、潜在的な問題と修正を表示できます。一部ツールにつ いては、ゲスト登録のお客様にはアクセスできない場合がありますことをご了承ください。
- 3. Sa と Sb 間の接続を確認します。スイッチ Sa から <u>ping 10.0.0.2 コマンドを発行し、スイ</u> <u>ッチ Sb で受信できるようになっているかを確認します。</u>

```
Sa> (enable) ping 10.0.0.2
10.0.0.2 is alive
Sa> (enable)
```

 両方のスイッチに同一の VTP ドメインを設定します。ここで、両方のスイッチに同一の VTP ドメインを割り当てます。前述のように、DTP ネゴシエーションを使用するためには 、同一の VTP ドメインを持つことは必須です。両方のスイッチで <u>set vtp domain cisco コマ</u> <u>ンドを発行し、ドメイン名「cisco」によりこれらのスイッチを設定します。</u>

Sa> (enable) set vtp domain cisco
VTP domain cisco modified
Sa> (enable)

5. 各スイッチにおける VLAN 2 の作成.VLAN 2を作成するには、両方のスイッチで<u>set vlan 2コ</u> マンドを発行します。スイッチがトランクによってすでにリンクされている場合は、一方の スイッチでのみコマンドを発行する必要があり、もう一方のスイッチではVTPを介して自動 的に学習されます。まだトランクは持っていないため、Sa と Sb 間に VTP 通信はありませ ん。

Sa> (enable) **set vlan 2** Vlan 2 configuration successful Sa> (enable)

 VLAN 2 への管理インターフェイスを変更します。これで、両方のスイッチの管理インター フェイスをVLAN 2に移動しました。この方法では、トランクが確立される前にSaとSbの間 に通信がないことが示されています。VLAN 2のsc0インターフェイスを移動するには、各ス イッチで<u>set interface sc0 2コマンドを発行します。コマンドが有効であることを確認するに</u> は、show interfaceコマンドを発行します。

```
Sa> (enable) set interface sc0 2
```

- Interface sc0 vlan set.
- Sa> (enable) **show interface**
- sl0: flags=51<UP,POINTOPOINT,RUNNING>
- slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0
- sc0: flags=63<UP,BROADCAST,RUNNING>
  - vlan 2 inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
- Sa> (enable)
- 7.2 つのスイッチ間で接続が切断されたかどうかをチェックします。ここで、Sa から Sb への ping 10.0.0.2 が失敗すれば、スイッチ間に VLAN 2 の接続がないことが証明されます。

```
Sa> (enable) ping 10.0.0.2
no answer from 10.0.0.2
Sa> (enable)
```

8. ポートの機能をチェックします。トランクの設定を開始する前に、<u>show port capabilitiesコ</u> マンドを使用して、両方のポートが802.1Qトランキングを実装できることを確認できます

Sa> (enable) show port capabilities 5/24

Model	WS-X5225R
Port	5/24
Туре	10/100BaseTX
Speed	auto,10,100
Duplex	half,full
Trunk encap type	802.1Q,ISL
Trunk mode	on,off,desirable,auto,nonegotiate
Channel	5/23-24,5/21-24
Broadcast suppression	percentage(0-100)
Flow control	receive-(off,on),send-(off,on)
Security	yes
Membership	static,dynamic
Fast start	yes
Rewrite	yes
Sa> (enable)	

- 9. トランク カプセル化を 802.1Q に設定します。ここで、Sa にトランクを設定する必要があ ります。ステップ1で確認したように、両方のポートはデフォルトのトランキングモード は auto で、カプセル化タイプは negotiate です。auto と auto の組み合わせではトランクが 起動しません。正常なのは、どちらの側もトランクになりたいが、リモート要求があった場 合のみトランクになります。以下のデフォルト設定を考慮します。トランクを起動するには 、片方の側のトランク モードを desirable に変更するだけです。これは、desirable モードの ポートがその隣接ポートにトランキングを行いたいことを知らせるためです。リモート (auto モード)は、プロンプトされた場合にトランキングになるので、トランクを起動する にはそれで十分です。サブインターフェイスでカプセル化 dot1g を設定する場合、これは VLAN がシステム内で再度使用できないことを意味します。なぜなら、内部的に 6500 また は 7600 は VLAN を割り当ててからサブインターフェイスをその唯一のメンバーにするから です。このため、VLAN を持つことはできず、サブインターフェイスで使用しようとします 。その逆も同様です。この問題を解決するには、サブインターフェイスの代わりにトランキ ングポートを作成します。この方法で VLAN はすべてのインターフェイスで確認することが できます。サブインターフェイスが必要な場合、サブインターフェイスに追加される VLAN は他のポートで使用することはできません。どのカプセル化を使用したいかも指定する必要 があります。これは、両方のポートが ISL 対応であり、両端が negotiate モードのときにこ のカプセル化が最初に選択されるためです。コマンドの構文は以下のとおりです。set trunk module/port [on |オフ | desirable | auto | nonegotiate] [vlan\_range] [isl] | dot1g | negotiate]。 スイッチSaでset trunk 5/24 dot1g desirableコマンドを発行します。
  - Sa> (enable) set trunk 5/24 dot1q desirable
    Port(s) 5/24 trunk mode set to desirable.
    Port(s) 5/24 trunk type set to dot1q.
    1997 May 07 17:32:01 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 5/24 has become dot1q trunk
    1997 May 07 17:32:02 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 5/24 left bridge port 5/24
    1997 May 07 17:32:13 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 5/24 joined bridge port 5/24
- 10. トランクが起動していることをチェックします。前のコマンドのコンソール ログは、トラ ンキングに移動されたポートを明確に示しますが、<u>show trunk 5/24 コマンドを Sa で、</u> <u>show trunk 2/24 コマンドを Sb で発行してチェックすることもできます。</u>2 つの出力間の わずかな違いを確認することができます。Sa 上のポートは、desirable モードであるのに 対し、Sb ポートは auto モードです。さらに興味深いことに、カプセル化は Sa で dot1q なのに対し、Sb では n-dot1q でした。これは、Sb がそのカプセル化を dot1q にネゴシエ ートしたことを示すものです。Sa でカプセル化を指定しなかった場合、両方のポートは結 果として n-isl カプセル化になります。 Sa> (enable) show trunk 5/24

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
5/24	desirable	dot1q	trunking	1

Port Vlans allowed on trunk \_\_\_\_\_ 5/24 1-1005 Port Vlans allowed and active in management domain \_\_\_\_\_ 5/24 1-2 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned \_\_\_\_\_ 5/24 1 - 2Sa> (enable) Sb> (enable) show trunk 2/24 Port Mode Encapsulation Status Native vlan 2/24 auto n-dot1q trunking 1 *!--- Output suppressed.* 

シスコ デバイスから show trunk コマンドの出力がある場合、<u>アウトプット インタープリ</u> <u>タ(登録</u>ユーザ専用)を使用して、可能性のある問題と修正を表示できます。一部ツール については、ゲスト登録のお客様にはアクセスできない場合がありますことをご了承くだ さい。

11. 整合性をチェックします。ここで、Sa から Sb を ping することによって、VLAN 2 がトラ ンクを通っていることをチェックできます。

Sa> (enable) ping 10.0.0.2
10.0.0.2 is alive
Sa> (enable)

### <u>ネイティブ VLAN の設定</u>

次のステップを実行します。

1. set vlan コマンドを発行します。<u>set vlan 2 5/24 コマンドはポートを特定の VLAN に割り当</u> <u>てるために使用します。</u>トランキングポートの場合は、ネイティブVLANをVLAN 2に変更し ます。もちろん、<u>set vlan 2 2/24</u>:

Sa> (enable) **set vlan 2 5/24** VLAN 2 modified. VLAN 1 modified. VLAN Mod/Ports -----2 5/24

Sa> (enable)

Sb でネイティブ VLAN を変更する前には、Sa と Sb 設定の間には不整合があります。トラ ンクの 2 つの終端には同じネイティブ VLAN 設定がありません。ここで、いくつかの警告 メッセージが Sb コンソールに表示されます。注:不一致を報告するスイッチは、VLAN 1と 2のルートブリッジであるかどうかによって異なる場合があります。

Sb> (enable) 2000 Dec 07 16:31:24 %SPANTREE-2-RX\_1QPVIDERR: Rcved pvid\_inc BPDU on 1Q port 2/24 vlan 1. 2000 Dec 07 16:31:24 %SPANTREE-2-TX\_BLKPORTPVID: Block 2/24 on xmtting vlan 2 for inc peer vlan. 2000 Dec 07 16:31:24 %SPANTREE-2-RX\_BLKPORTPVID: Block 2/24 on rcving vlan 1 for inc peer vlan 2.

Sb> (enable)
Sb> (enable) set vlan 2 2/24
VLAN 2 modified.
VLAN 1 modified.
VLAN Mod/Ports

2 2/24 Sb> (enable) 2000 Dec 07 16:31:46 %SPANTREE-2-PORTUNBLK: Unblock previously inc port 2/24 on vlan 1. 2000 Dec 07 16:31:48 %SPANTREE-2-PORTUNBLK: Unblock previously inc port 2/24 on vlan 2.

- ネイティブ VLAN の不一致は修正され、すべては正常に戻ります。
- 結果を確認します。これは、単純に <u>show trunk 5/24 コマンドを使用して、トランク上のこ</u> れらのコマンドの結果をチェックします。

Sa> (enable) show trunk 5/24PortModeEncapsulationStatusNative vlan------------------------5/24desirabledotlqtrunking2

<

### <u>トランクで許可される VLAN の指定</u>

次のステップを実行します。

 追加の VLAN を作成します。新規のトランクを作成すると、デフォルトでネットワーク内の 既存のすべての VLAN に対応します。次に、トランクで許可された VLAN の一覧を制限す る手順を説明します。最初に、2 つの追加 VLAN (3 および 4)を作成する必要があります 。たとえば set vlan 3 コマンドと set vlan 4 コマンドを Sa で発行し、追加の VLAN を作成 します。コマンドは 1 つのスイッチに入力するだけですみます。VTP によりこの情報が他 のスイッチに伝播されます。注:802.1Qカプセル化とISLカプセル化のいずれを使用しても 、設定のこの部分はまったく同じです。

Sa> (enable) **set vlan 3** Vlan 3 configuration successful Sa> (enable) **set vlan 4** 

Vlan 4 configuration successful

 VLAN をトランクから削除します。clear trunk module/port vlan-listコマンドを使用すると、 特定のトランクから1つまたは複数のVLANを削除できます。ここで、作成された4つの VLAN は、トランク上に定義されました。Saで<u>clear trunk 5/24 2-3コマンドを、Sbでclear</u> trunk 2/24 2-3コマンドを使用して、VLAN 2とVLAN 3を削除します。show trunk 5/24 コマ ンドを使用することにより、<u>clear コマンドの結果をチェックすることができます。</u>VLAN 1 と4のみが、Sa と Sb 間のトランクを横切ります。ここで、Sa と Sb 間の ping が失敗しま す。

```
Sa> (enable) clear trunk 5/24 2-3
Removing Vlan(s) 2-3 from allowed list.
Port 5/24 allowed vlans modified to 1,4-1005.
Sa> (enable) show trunk 5/24
                                        Native vlan
Port Mode
              Encapsulation Status
_____
      ----- ----- ------
                dot1q
5/24
       desirable
                              trunking
                                         2
Port
       Vlans allowed on trunk
   ----
5/24
       1.4 - 1005
Port
      Vlans allowed and active in management domain
5/24
       1,4
       Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Port
       _____
_____
```

5/24 1,4

### 3. VLAN を再有効化します。VLAN をトランクに戻すには、<u>set trunk module/port vlan-list コマ</u> ンドを使用します。

Sa> (enable) set trunk 5/24 2 Adding vlans 2 to allowed list. Port(s) 5/24 allowed vlans modified to 1-2,4-1005. Sa> (enable) **show trunk** Port Mode Encapsulation Status Native vlan \_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_ 5/24desirable dot1q trunking 2 Vlans allowed on trunk Port 5/24 1-2,4-1005 Port Vlans allowed and active in management domain \_\_\_\_\_ 5/24 1-2,4 Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Port \_\_\_\_\_ 5/24 1-2,4

VLAN 2 は現在、トランク上で再度処理されています。Sa から Sb への ping が可能です。

# <u>一般的なエラー</u>

## <u>ネイティブ VLAN が異なる</u>

これは、頻繁に発生する設定エラーです。802.1Q トランクの各終端に設定されているネイティブ VLAN は同じでなければなりません。nontagged フレームを受信するスイッチがトランクのネイ ティブ VLAN にこれを割り当てることに注意してください。 一方がネイティブ VLAN1 に、他方 はネイティブ VLAN 2 に設定されている場合、VLAN 1 から送られたフレームは、他方の VLAN 2 で受信されます。この結果、VLAN 1と2がマージされます。必要な理由はなく、ネットワークに 接続の問題が存在する可能性があります。

シスコのデバイスは通常、ネイティブ VLAN の不一致について警告メッセージを表示します。こ の場合、コンソールに表示されるエラー メッセージの種類については、「<u>ネイティブ VLAN の設</u> <u>定</u>」セクションのステップ 1 を参照してください。ネイティブ VLAN が、スイッチのトランク設 定上で同じであることを必ず確認してください。

## <u>VTP ドメインが異なる</u>

2 つのスイッチ間のトランクを作成し、DTP ネゴシエーションを使用する際は、両方のスイッチ で設定されている VTP ドメインが同じであることを再度チェックします。ネゴシエーションは、 VTP ドメインが異なる 2 つのスイッチ間では行えません。このセクションの例では、上述の説明 で使用したトランキング設定を取り上げます。

注:2台のスイッチが異なるVTPドメインにある場合でも、各スイッチにVLANを手動で追加する と、これらのスイッチが相互に通信するようにできます。一致しない VTP ドメインがあっても、 VLAN 通信は正常に動作します。ただし、ドメインが異なっているので、VTP の更新はこの VLAN 上でのリンクからは伝播されません。

- ・Sa のトランキング モードが desirable、カプセル化のタイプが dot1q
- Sb のトランキング モードが auto、カプセル化のタイプが negotiate

### ・同じネイティブ VLAN、それぞれの側で使用可能な同一の VLAN 唯一の違いは、Sa 上に VTP ドメイン「c」を割り当て、Sb 上に VTP ドメイン「cisco」を割り 当てていることです。

Sa> (enabi	le) <b>show trun</b>	c.					
No ports trunking.							
Sa> (enable) <b>show trunk 5/24</b>							
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan			
5/24	desirable	dot1q	not-trunking	1			
Port	Vlans allowed on trunk						
5/24	1-1005						
Port	Vlans allowed and active in management domain						
5/24	1						
Port	Vlans in spar	nning tree forwa	arding state a	nd not pruned			
5/24							

Sb> (enable) **show trunk** 

8

1023

No ports trunking. Sb> (enable) show trunk 2/24 Port Mode Encapsulation Status Native vlan ----- -----\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2/24 auto negotiate not-trunking 1 Port Vlans allowed on trunk \_\_\_\_\_ 2/24 1-1005 Port Vlans allowed and active in management domain \_\_\_\_\_ 2/241 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned \_\_\_\_\_ 2/24Sb> (enable) トランクが起動しなかったことがわかります。このような問題が生じた場合は、スイッチに設定 した VTP ドメインを確認してください。<u>show vtp domain コマンドを発行します。</u> Sa> (enable) **show vtp domain** Domain Index VTP Version Local Mode Password Domain Name \_\_\_\_\_ С 1 2 server Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications \_\_\_\_\_ \_\_\_\_

disabled

10.0.0.1 disabled disabled 2-1000

0

Last Updater V2 Mode Pruning PruneEligible on Vlans

Sb> (enable) <b>show vtp domain</b>								
Domain Name Domain Index VTP Version Local Mode Passwor							Password	
cisco			-	L	2		server	-
Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications								
0	1022		20		liash	lođ		
0	1023		20	(	iisab.	leu		
To the The Jobs			D	D	- 7			
Last Update	er	V2 Mode	Pruning	PruneEligi	ole or	n vians		
10.0.0.1		disabled	disabled	2-1000				

## ここで、<u>set vtp domain cisco コマンドを使用して、スイッチ Sa VTP ドメインを「cisco」に変</u> <u>更します。</u>数秒後、ネゴシエートが行われ、再びトランクが起動します。

Sa> (enable) **set vtp domain cisco** VTP domain cisco modified Sa> (enable) 1997 May 13 13:59:22 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 5/24 has become dot1q trunk 1997 May 13 13:59:22 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 5/24 left bridge port 5/24 1997 May 13 13:59:33 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 5/24 joined bridge port 5/24 **異なる VTP ドメインを設定しつつ2つのスイッチ間でトランクを作成したい場合は、トランク** の両側でトランキングをハードコーディングする必要があります(nonegotiate/on を使用)。

## トランクポートからの拡張範囲 VLAN の削除を試行中のエラー

<u>clear trunk コマンドを使用して、トランクポートから拡張範囲の VLAN を削除しようとすると、</u> スイッチ コンソールでこのエラーが表示される場合があります。

Failed to clear vlans in the extended range Maximum of 64 trunks can have non-default extended range vlan configuration. Use the 'set trunk' command to restore some existing entries to the default value.

**注:拡張範**囲には*1025*~ 4094のVLANが含まれます。デフォルト拡張範囲には、1025 から 4094 の VLAN が含まれています。1025 から 4094 までの範囲の任意の VLAN を消去しようとす ると、VLAN は*非デフォルト拡張範囲*になります。デフォルト以外の拡張範囲を通過するトラン クの最大数は64です。これには、非アクティブとアクティブの両方のトランクが含まれます。

このエラーと 64 個のトランクの制限は、拡張範囲 VLAN にデフォルトでない設定を保存するの に使用する NVRAM ブロックによって発生します。show trunk extended-range コマンドを発行す <u>ると、デフォルトでない拡張範囲によって設定されているすべてのトランクを確認できます。</u>デ フォルトでは、すべての設定が NVRAM に保存されます。NVRAM には、デフォルト以外の設定 を保存するために別の「ブロック」があります。これらのブロックは、グローバルやモジュール などの別のカテゴリに置かれます。拡張範囲に対してデフォルト以外の設定を保存するブロック には、64 トランクの制限があります。

拡張範囲のデフォルト以外のトランクの数を減らすには、2 つの回避策があります。1 番目の方 法は、非有効/未使用のトランク ポートがある場合に、デフォルトの許可された VLAN に設定し 直すことです。set trunk mod/port 1025-4094 コマンドを使用します。 その後、clear trunk mod/port 1025-4094 コマンドを拡張 VLAN に実行する必要があります。2番目の回避策は、バイ ナリ モード(デフォルト)からテキスト モードに設定モードを変更することです。設定モードを テキスト モードに変更するには、set config mode text コマンドを使用します。一般に、設定モー ドがテキスト モードだと、バイナリ モードよりも使用する NVRAM または Flash メモリの領域 が少なくなります。 **注:テキス**トファイルコンフィギュレーションモードで動作している場合、ほとんどのユーザ設 定はNVRAMにただちに保存されません。設定の変更は、DRAM にのみ書き込まれます。設定を 不揮発性メモリに保管するには、<u>write memory コマンドを発行する必要があります。</u>テキスト設 定を NVRAM に自動的に保存するには、set config mode text auto-save コマンドを使用します。

## <u>カプセル化タイプに対応しないトランキングモード</u>

これは、802.1Q および ISL のどちらもサポートすることができた最初のモジュールの出荷時に <u>シスコ テクニカル サポート</u>に挙げられ始めた一般的な問題です。ユーザは set trunk module/port on コマンドまたは set trunk module/port nonegotiate コマンドを使用するトランクの設定に慣れ ていました。問題は、デフォルトでカプセル化タイプが negotiate に設定されていることです。 negotiate カプセル化タイプは、トランキング モードが auto または desirable の場合にのみサポ ートされます。カプセル化タイプが on と nonegotiate の場合は、スイッチ間でネゴシエートが実 行されないため、ISL または 802.1Q カプセル化に対して設定時にハード設定しなければなりま せん。以下は、この場合にスイッチに何が行われたかを示すログです。

Sa> (enable) set trunk 5/24 on Failed to set port 5/24 to trunk mode on. Trunk mode 'on' not allowed with trunk encapsulation type 'negotiate'. Sa> (enable) set trunk 5/24 nonegotiate Failed to set port 5/24 to trunk mode nonegotiate. Trunk mode 'nonegotiate' not allowed with trunk encapsulation type 'negotiate'. Sa> (enable)

これは、リモートとネゴシエートしない場合は、トランクを起動するにはカプセル化のどの種類 (802.1Q または ISL)を使用すべきかがわからないため意味があります。2 つの可能性がありま す。

・望ましいモードを使用します。この場合、カプセル化モードをリモートモードとネゴシエートします。

Sa> (enable) set trunk 5/24 desirable
Port(s) 5/24 trunk mode set to desirable.
Sa> (enable) 1997 May 09 17:49:19 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 5/24 has become
isl trunk

使用したいカプセル化を指定します。

Sa> (enable) set trunk 5/24 isl on
Port(s) 5/24 trunk mode set to on.
Port(s) 5/24 trunk type set to isl.
Sa> (enable) 1997 May 09 17:50:16 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 5/24 has become
isl trunk

# <u>このドキュメントで使用するコマンド</u>

## <u>コマンドの概要</u>

- ping
- set interface
- set trunk
- set vlan
- set vtp domain
- show interface
- show port

- show port capabilities
- show trunk
- show vtp domain

# 関連情報

- <u>Catalyst 5500/5000 および 6500/6000 ファミリ スイッチへの ISL トランキングの設定</u>
- <u>ファスト イーサネットおよびギガビット イーサネット ポートでの VLAN トランクの設定</u>
- ・<u>VLAN トランク プロトコル(VTP)の説明と設定</u>
- ・<u>LAN 製品に関するサポート ページ</u>
- LAN スイッチング テクノロジーに関するサポート ページ
- ・<u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>