Cisco IP Manager Assistant(IPMA)の設定およ びトラブルシューティング

内容
<u>はじめに</u>
<u>前提条件</u>
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>背景説明</u>
<u>設定</u>
<u>ステップ1:IPMAのサービスの作成</u>
<u>ステップ2: パーティションとコーリングサーチスペース</u>
<u>ステップ3:アシスタントの電話機の設定</u>
<u>ステップ4:マネージャの電話機の設定</u>
<u>ステップ5:マネージャのエンドユーザの設定</u>
<u>手順6: アシスタントのエンドユーザの設定</u>
<u>手順7:CTIルートポイントの設定</u>
<u>ステップ8:IPMAサービスパラメータの設定</u>
<u>ステップ 9:Cisco Unified Communication Manager Assistantコンソール</u>
<u>ネットワーク図</u>
トラブルシュート
<u>IPMA でサポートされる IP フォン</u>
<u>トラブルシューティングのための一般的なチェックポイント</u>
<u>一般的な Cisco Bug ID</u>
<u>関連情報</u>

はじめに

このドキュメントでは、Call ManagerのCisco IPMA機能について説明します。この機能により、 必要に応じて、マネージャまたはアシスタントに効果的にコールをルーティングできます。マネ ージャの電話に設定されているフィルタに基づき、マネージャが応答可能性かどうか応じて、コ ールをマネージャまたはアシスタントに直接ルーティングできます。また、マネージャのフィル タをアシスタントの電話から設定できるため、スケーラブルな機能となっています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- コール ルーティングとコンピュータ テレフォニー インテグレーション(CTI) ルート ポイント
- コーリング サーチ スペース (CSS) とパーティション
- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) での IP フォンの設定

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Unified Communications Manager 9.1(2)
- ・ Cisco IP Manager Assistant サービス

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在 的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

Cisco IPMA機能は、マネージャまたはアシスタントへのコールを効果的に管理するために広く使用されています。クラスタ内にプライマリおよびセカンダリ IPMA サーバを構成して冗長性を実現できますが、アクティブにできるのは一度に 1 つだけです。

この機能の2つのモードは、次の要件に基づいています。

- プロキシ回線モード
- ・共有回線モード

プロキシ回線:電話機のアシスタントの回線は、マネージャへのプロキシ回線として機能します 。アシスタントのプライマリ回線とは別に、関連付けられているマネージャごとに、アシスタン トの電話で新しい回線を設定する必要があります。アシスタントの電話でマネージャごとに作成 されたこの回線は、プロキシ回線として機能します。Cisco IPMAは、アシスタントの電話機から マネージャ宛てのコールに参加するために、これらのプロキシ回線を使用します。

- CTI ルート ポイントは、マネージャまたはそのスーパーセットと同じ電話番号(DN)を持っている必要があります。
- CTI ルート ポイントとアシスタントの DN は、すべての電話によって到達でき、相互に到 達できる必要があります。ただし、マネージャのDNは、CTIルートポイントとアシスタント のDNからのみ到達可能である必要があります。
- この CTI ルート ポイントは、このサービスを関連付ける IPMA サービス パラメータで構成 する必要があります。関連付けられると、すべての電話機からアクセスでき、サービスがア シスタントまたはマネージャにコールをルーティングするIPMAパラメータに基づいて、マ ネージャの電話機へのすべてのコールがCTIルートポイントにヒットします。
- CTIルートポイントは、IPMAダウン/CTIダウンの場合にコールがドロップされないように、 マネージャ/アシスタントの電話機への無応答時転送機能を設定する必要があります。

共有回線:このモードでは、マネージャの電話機とアシスタントの電話機の回線番号は同じです

。コールがマネージャに着信すると、同時にアシスタントの電話で呼び出し音が鳴ります。マネ ージャまたはアシスタントが必要に応じて電話に出ることができます。マネージャがコールに出 ず、すべてのコールをアシスタントに対応してもらいたい場合、マネージャはIPMA機能のサイレ ント(DND)オプションを有効にする必要があります。

設定

事前設定タスクは次のとおりです。

- 1. Call Manger で 2 つの IP フォンを登録します。(この場合は Cisco 7975 と Cisco 7965)
- 2. エンドユーザのアシスタントを作成し、このユーザをアシスタントの電話に関連付け、逆の 関連付けも行います。(この例ではCisco 7975:<u>00083031ED49</u>)
- エンドユーザのマネージャを作成し、このユーザをマネージャの電話に関連付け、逆の関連 付けも行います。(この例ではCisco 7965:<u>F02929E2D831</u>)

IPMA の設定手順:

- 1. IPMA のサービスの作成。
- 2. パーティションとコーリング サーチ スペース。
- 3. アシスタントの電話の設定。
- 4. マネージャの電話の設定。
- 5. マネージャのエンドユーザの設定。
- 6. アシスタントのエンドユーザの設定。
- 7. CTI ルート ポイントの設定。
- 8. IPMA サービス パラメータの設定。
- 9. Cisco Unified Communication Manager Assistant Console (オプション)

ステップ1:IPMAのサービスの作成

- 1. CUCM 管理者ウェブ GUI にログインします。
- 2. [Device] > [Device Settings] > [Phone Services] に移動します。
- 3. 新しいサービスを追加して、IPMA という名前を付けます。
- 4. サービスURLで、URL(CUCM Call Manager)を入力します。 http://<CUCM-

IP>:8080/ma/servlet/MAService?cmd=doPhoneService&Name=#DEVICENAME#

5. Enableパラメータにチェックマークを入れて、図のようにSaveをクリックします。

IP Phone Services Co	onfiguration	
Save 🗙 Delete	Update Subscriptions Add New	
Status		
(i) Update successful		
-Service Information		
Service Name*	IPMA	
ASCII Service Name*	IPMA	
Service Description	Primary	
Service URL*	http://10.127.227.117:8080/ma/servlet/MASe	ervice?cmd=doPh
Secure-Service URL		
Service Category*	XML Service	•
Service Type*	Standard IP Phone Service	•
Service Vendor		
Service Version		
Enable		

注:IPMAサーバ(ACS)のIPアドレスの代わりにFQDNを使用する場合、1つのIPアドレスのみに解 決されることを確認します

ステップ2:パーティションとコーリングサーチスペース

- 1. CUCM 管理者ウェブ GUI にログインします。
- 2. [Call Routing] > [Class of Control] > [Partition] に移動します。
- 3. ptmanager、ptinternal、pteveryoneの3つのパーティションを作成します。
- 4. [Call Routing] > [Class of Control] > [Calling Search Space] に移動します。
- 5. generated_css_M_E(ptmanager+pteveryone)とgenerated_css_I_E:(ptinternal+pteveryone)の 2つのCSSを作成します。

ステップ3:アシスタントの電話機の設定

- 1. CUCM 管理者ウェブ GUI にログインします。
- 2. [Device] > [Phone] > [Phone configuration] ページに移動します(アシスタントの電話)。
- 3. 標準アシスタントに対するソフトキー テンプレートを選択します。
- 4. パーティションpteveryoneのアシスタントのプライマリDNとして新しい回線を作成し、

generated_css_I_EとしてCSSを作成します。

5. 図に示すように、パーティションpteveryoneのマネージャのプロキシ回線として機能する新 しい回線を作成し、generated_css_M_EとしてCSSを作成します。

	iation	Phone Type	
1	Modify Button Items	Product Type: Cisco 9971 Device Protocol: SIP	
-	_7715		
2	The second secon	Real-time Device Status	
3	Cas Add a new SD	Registration: Registered with Cisco	Unified Communications Manager cucm115p
	0	IPv4 Address: 10.77.48.240	
4	Ca Add a new SD	Active Load ID: sip9971.9-4-2SR2-2	
5	Ca Add a new SD	Inactive Load ID: sip9971.9-4-2SR3-1	
6	양 <mark>금 Add a new SD</mark>	bownioad Status, None	
	Add On Module(s)	Device Information	
7	None	Device is Active	
8	None	Device is trusted	
9	None	MAC Address*	08CC6831B3ED
10	None	Description	Auto 1014
11	None	Device Pool*	Default View Details
12	None	Common Device Configuration	a New Details
13	None	Common Device Comgaration	< None > View Details
14	None	Phone Button Template*	SEP08CC6831B3ED-SIP-Individual Template V
15	None	Softkey Template	Cisco Assistant with Feature Hardkeys \sim
16	None	Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile v View Details

1. 図に示すように、Related Links > Subscriber/Unsubscriber Servicesの順に移動し、この電 話機のIPMAサービスを登録します。

Related Links:	Subscribe/Unsubscribe Services	•	Go

Subscribed Cisco IP Ph	ione Services for SEP00083031ED49 - Mozilla Firefox	×
https://10.127.2	27.117/ccmadmin/ipphoneServiceSubscribeEdit.do?device=d8eea2	20-0
Subscribed Cisco IP	Phone Services for SEP00083031ED49	
Next 💡 Help		
Status		_
i Status: Ready		
-Service Information	n	
Service Subscription:	New	
Select a Service*	IPMA -	
Service Description		
Primary		

Subscribed Cisco IP Phone	Services for SEP00083031ED49 - Mozilla Firefox	
Attps://10.127.227	117/ccmadmin/ipphoneServiceSubscribeSave.do	
Subscribed Cisco IP Ph	one Services for SEP00083031ED49	
🔜 Save 🢡 Help		
Status		
(i) Add successful		
Service Information —		
Service Subscription: IPN	A	
Service Name*	IPMA	
ASCII Service Name*	IPMA	

ステップ4:マネージャの電話機の設定

- 1. CUCM 管理者ウェブ GUI にログインします。
- 2. [Device] > [Phone] > [Phone configuration] ページに移動します(マネージャの電話)。
- 3. 標準マネージャに対するソフトキー テンプレートを選択します。
- 4. パーティションptmanagerのマネージャのプライマリDNとして新しい回線を作成し、 generated_css_I_EとしてCSSを作成します。
- 5. [Related Links] > [Subscriber/Unsubscriber Services] に移動して、この電話の IPMA サービ

スをサブスクライブします。

ステップ5:マネージャのエンドユーザの設定

- 1. CUCM 管理者ウェブ GUI にログインします。
- 2. [User Management] > [End User] に移動します。
- 3. 適切なクレデンシャルと詳細を指定して、新しいユーザのマネージャを作成します。
- 4. 図に示すように、Device AssociationタブからこのユーザにManagerの電話機を関連付けます。

- Service Settings	
Service Settings	
Home Cluster	
Enable User for Unifie	d CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)
Include meeting	information in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM and Presence server)
UC Service Profile	Use System Default View Details
- Device Information	
Controlled Devices	SEP68F728FBDE2B Device Association Line Appearance Association for Presence

1. 次の図に示すように、[Allow Control of Device from CTI] チェックボックスをチェックして 、マネージャのプライマリ エクステンションを割り当てまたは選択します。

Not Selected	•
Standard Presence group	+
< None >	
T	
	Not Selected Standard Presence group < None > T

- 2. ページの下部に移動し、Add to Access Control Groupを選択して、要件に従ってすべての CTIロールをここで割り当てます。
- 3. 関連リンクセクション>マネージャ設定>進むに移動します。
- 4. [Automatic Configuration] チェックボックスをオフにし、マネージャの電話のデバイス名を 選択します
- 5. このマネージャに関連付けるアシスタントを選択します。(必要に応じて複数のアシスタントを関連付けることができます)
- 6. CTI経由でIPMAサービスによって制御する必要がある回線を選択し、図に示すように Saveをクリックします。

Save 🗙 Delete		
Manager Informatio	n	
Mobile Manager		
Uses Shared Lines		
Device Name/Profile*	SEP68F728FBDE2B V	
Intercom Line	<none> ~</none>	
- Accistant Informatic	· · ·	
Assistant Informatio		
Available Assistants	assistant1, assistant1	^
	assistant10, assistant10	
	assistant100, assistant100	
	assistant101, assistant101	Y Find
	~~	
Associated Assistants*	assistant, ipassit	^

View Details

Controlled Lines

Available Lines		^	
	~^	•	
Selected Lines*	line 1 - 1000 - ptmanager	~	
			×

1. マネージャの電話のデバイス ページに移動して、ここでマネージャのユーザを関連付けま す。

手順6:アシスタントのエンドユーザの設定

- 1. CUCM 管理者ウェブ GUI にログインします。
- 2. [User Management] > [End User] に移動します。
- 3. 適切なクレデンシャルと詳細を指定して、新しいユーザのアシスタントを作成します。
- 4. [Device Association] タブからアシスタントの電話をこのユーザに関連付けます。
- 5. [Allow Control of Device from CTI] チェックボックスをチェックして、アシスタントのプラ イマリ エクステンションを割り当てまたは選択します。
- 6. ページの下部に移動して、[Add to Access Control Group] を選択し、必要に応じてすべての CTI の役割をここで割り当てます。

- 7. [Related Links section] > [Assistant Configuration] > [Go] に移動します。
- 8. [Automatic Configuration] チェックボックスをオフにし、アシスタントの電話のデバイス名 を選択します
- 9. [Associate Manager] ボックスに、このアシスタントが関連付けられたすべてのマネージャ がリストされます。
- 10. [Manager Association to Assistant Line] で、特定のマネージャに関連付けるアシスタントか ら利用可能な回線を選択します。関連付けるこの回線のマネージャの名前を選択します。ア シスタントの利用可能な回線に関連付けるマネージャの回線番号を選択します。[Save] を クリックします。

Cisco Unified CM Assistant - Assistant Configuration
Save
Status
i Status: Ready
Assistant Configuration for: assistant, (ipassist)
Automatic Configuration Automatic Configuration check box is checked. Cisco Unified Communications Manager sets
 For Proxy and Shared mode, Softkey Template and intercom line. For Proxy Mode, Subscription to phone service(s), Calling Search Space and Partition for Cisco instances of a shared line.
Cisco Unified Communications Manager resets the chosen device.
The Proxy Line drop-down list box may show auto-generated directory numbers as specified through t assistant device for chosen auto-generated proxy directory number(s).
- Assistant Information

Aggigtunt Anto	Thation	
Device Name*	SEP08CC6831B3ED	
Intercom Line	<none></none>	×
Primary Line	<none></none>	\ \

Manager Information -

Associated Managers	manager, ipman manager2, ipman2	^	
		~	View Details

Manager Association to Assi	stant Line	
Available Lines*	Manager Names*	Manager Lines*
line 1 - 1004 - pteveryone	manager2, ipman2 🗸	line 1 - 1888 - ptmanager 🗸
Not Selected	Not Selected V	Not Selected 🗸

手順7:CTIルートポイントの設定

- 1. CUCM 管理者ウェブ GUI にログインします。
- 2. [Device] > [CTI Route Point] > [Add New] に移動します。
- 3. 必要に応じて名前と詳細を入力します。
- 4. このCTIルートポイントに、マネージャのDNと一致する必要がある新しいDNを追加します。 複数のマネージャが存在する場合、DNはすべてのマネージャのDNと一致する必要があります(たとえば、ワイルドカード文字を使用する50XXなど)。
- 5. パーティションをptinternalとして割り当て、CSSをgenerated_css_M_Eとして割り当てま す。これは、図に示すとおり、すべてのマネージャDNに到達可能である必要があるためで す。

9 °			
CTI Route Point Configuration			
Save 🗶 Delete 🗋 Copy	Preset 🥖 Apply Config	Add New	
Status			
i Status: Ready			
Device Information			
Registration:	Registered with Cisco Unified (Communications Manager	r Infy-S64-cucm9
IPv4 Address:	10.106.211.204		
Device is trusted			
Device Name*	Assistant_RP		
Description	Assistant Route Point		
Device Pool*	Default	~	View Details
Common Device Configuration	< None >	~	View Details
Calling Search Space	Generated_CSS_M_E	~	
Location*	Hub_None	~	
User Locale	< None >	~	
Media Resource Group List	< None >	~	
Network Hold MOH Audio Source	< None >	~	
User Hold MOH Audio Source	< None >	~	
Use Trusted Relay Point*	Default	~	
Calling Party Transformation CSS	< None >	~	
Geolocation	< None >	~	
Use Device Pool Calling Party	Transformation CSS		

Association -

The [1] - XXXX in ptinternal

erns Line [2] - 1888 in ptinternal

The [3] - Add a new DN

ステップ8: IPMAサービスパラメータの設定

- 1. CUCM 管理者ウェブ GUI にログインします。
- 2. [System] > [Service Parameters] に移動します。
- 3. [Call Manager server] > [Cisco IP Manager Assistant] を選択します。
- 4. プライマリ CTI マネージャとプライマリ IPMA サーバの IP アドレスを設定します。
- 5. IPMA に使用するルート ポイント名を設定します。
- 6. 図に示すように、デフォルトを保持できるパラメータと、クラスタ内で実行された設定に従ってすべてのパラメータを残します。

注:IPMAサーバ(ACS)のIPアドレスの代わりにFQDNを使用する場合、1つのIPアドレスの みに解決されることを確認します

CISCO Unified CM Administrat	ion
System Call Routing Media Resources Advanced Features	s Device Application User Management Bulk Administration Help
Service Parameter Configuration	
🔚 Save 🧬 Set to Default 🍳 Advanced	
Status	
i Status: Ready	
Select Server and Service	
Server* 10.127.227.117 (Active)	
Service* Cisco IP Manager Assistant (Active)	
All parameters apply only to the current server except parameters	eters that are in the cluster-wide group(s).
Parameter Name	Parameter Value
CTIManager (Primary) IP Address *	10.127.227.117
CTIManager (Backup) IP Address	
Route Point Device Name for Proxy Mode	IPMA_RP 👻
CAPF Profile Instance ID for Secure Connection to CTIManage	۲ < None >
Clusterwide Parameters (Parameters that apply to al	l servers)
Cisco IPMA Server (Primary) IP Address *	10.127.227.117
Cisco IPMA Server (Backup) IP Address	
Cisco IPMA Server Port.*	2912
Cisco IPMA Assistant Console Heartbeat Interval *	30
Cisco IPMA Assistant Console Request Timeout *	30
Cisco IPMA RNA Forward Calls *	False
Alpha Numeric UserID *	True
Cisco IPMA RNA Timeout.*	10
CTIManager Connection Security Flag *	Non Secure
Redirect call to Manager upon failure to reach Assistant *	False

Assistant Softkey Template	Cisco Assistant with Feature Hardkeys
Manager Softkey Template for Proxy Mode	Cisco Manager with Feature Hardkeys
Manager Softkey Template for Shared Mode	< None > V

- Clusterwide Parameters (IPMA Device Configuration Defaults for Proxy Mode)		
Manager Partition	ptmanager	
All User Partition	pteveryone	
IPMA Calling Search Space	Generated_CSS_I_E	
Manager Calling Search Space	Generated_CSS_M_E	
Cisco IPMA Primary Phone Service	Assistant Pri Svc - pool 1 v	
Cisco IPMA Secondary Phone Service	Assistant Sec Svc - pool 1 v	

1. ^{Solim}注:クラスタで複数のIPMAサーバを設定した場合は、Cisco IPMAプライマリ電話サ ービスでプライマリとして使用するIPMAサーバサービスを指定し、他のサービスをセ カンダリとして指定します。 IPMA では、ローカル サーバを CTI サーバとして設定で きます(推奨)。

ステップ9: Cisco Unified Communication Manager Assistantコンソール

これは、アシスタントの追加の機能として設計されたアプリケーションであり、アプリケーショ ンですべてのアシスタントの電話機能を利用できるようになります(Assistant Console)。アシ スタントの電話全体が CUCM Assistant Console で制御されます。 アシスタントはクライアント /サーバの Java アプリケーションである Assistant Console を、Windows 2000、Windows XP、 Windows Vista、または Windows 7 が動作している PC にインストールできます。 Assistant Console は、CUCM(IPMA)サービスに接続してログインおよびディレクトリ サービスを行い ます。1 つの CUCM IPMA サーバには複数の Assistant Console を接続できます。

このアプリケーションをダウンロードするには:

- 1. CUCM 管理 Web GUI にログインします。
- 2. [Application] > [Plugins] > [Cisco Unified CM Assistant Console] に移動します(ダウンロード)。

インストールすると、設定後のインターフェイスは以下の画像のようになります。

🥦 Cisco Unified Cor	nmunicatio	ons Mana	ager Assistan	t Console: Assis	tant	1175	-	X	
<u>File Edit View</u>	<u>C</u> all <u>M</u> an	ager <u>H</u>	elp						
					è 22	22 ²²² +222 (*2 (*2			
🖷 My Calls					🛛 🛛 🔗 Spee	ed Dials - Sar	nple Group	-D	
 Manager Lines 8892 Manager 8893 Manager2 My Lines 8894 Intercom 					Jim Jone	e Group Name es	Telephone Nu. 12345	Notes This is a sample e	
	Directory:								
					Name			Search Clear	
					N	ame	Telephone	Department	
	1								
A My Managers									
Manager	ntercom	DND	Divert All	Asst. Watch	Alert Tone	Filter Calls	Filter Mode	Call Details	
🙎 🕸 Manager	4	٥	۲	~			 Inclusive Exclusive 	8883	
오 Manager2	4	8	8	~	۲	۲	Inclusive Exclusive	8888	
							🖹 Call Control Up	💱 Online Filtering Down	

Assistant Console でしか使用できないもう 1 つの追加機能は、コールの包含/除外フィルタリン グです。包含フィルタリングが有効で、フィルタ モードがオンに設定されている場合、マネージ ャはこの設定のパターンに一致する番号からのコールを引き続き受信できます。除外フィルタリ ングが有効で、フィルタ モードがオンまたはオフの場合も同様ですが、マネージャはこの設定の パターンに一致する番号からのコールを受信しません。

これらのフィルタを設定するには、次の手順を実行します。

1. CUCM Administration Console にログインします。

o

2. 図に示すように、My Managers > Manager(設定する) > Configurationの順に移動します

Manager 🙎 \$ Manager		Intercom	DND	Divert All	Ass
		4			
2 \$ Ma	Place Ir	ntercom Call	Ctri-I	•	10
	DND		Ctrl-N	2	
	Divert A	ull	Ctrl-E		
	√ <u>A</u> lert Tone		Shift-A		
	√ <u>F</u> ilter	Calls	Ctrl-F		
	Toggle	Filter Mode	Ctrl-M		
	Configuration		Ctrl-O		
	Text Size				

3. 以下の画像で示されているように、必要に応じて、ここでパターンを作成します。

clusive Filter eceive calls that match these patterns.
eceive calls that match these patterns.
Add
A.44
Add
nuu
Edit
Delete

◇ 注:この図は、基本的なIPMA機能用の設定です。要件に基づき、スピードダイヤル、イン ターコム、追加の回線をマネージャまたはアシスタントの電話に追加できます。

ネットワーク図

この画像は、IPMA の動作の基本的なフローチャート全体を示しています。



1. フィルタモードがExclusiveに設定されている場合、図に示すように、フィルタのオン/オフ に関係なく、すべてのコールが転送ターゲットに転送されます。



 フィルタモードが包含モードに設定されている場合、図に示すように、転送のオン/オフに 関係なく、すべてのコールがオン/オフに基づいてマネージャ/アシスタントにフィルタリン グされます。



[応答不可] オプションがオンになっている場合、フィルタ設定に基づいて、コールをマネージャに転送できますが、電話は鳴りません。図に示すように、コール情報を含むビジュアルアラートだけがマネージャの電話機に表示されます。

31/05/2015 19	:02	8888		
8888	¢(28	1 8891		*
─ 8890				~
🔃 All Calls				€ 28
€ test2@cisco.co m		Filtering Down		
testnew@cis co.uk	sco.	🏄 🔇 😪) 🔕	
Answer				

- 1. 設計上、電話がセカンダリ サーバにフェールオーバーした場合、アクティブになっても、 セカンダリがダウンするまで、再びプライマリに戻ることはありません。
- 2. IPMA サービスがダウンした場合、無応答時転送(CFNA)をマネージャの DN に設定して、コールのドロップを回避してそのまま実行できるよう構成できます。
- 3. CTI ルート ポイントは、共有ライン モードで IPMA を使用する間は必要ありません。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

- 1. IPMA サービスがマネージャとアシスタントの電話からアクセスできるか確認します。
- 2. IPMA アイコン(アシスタントの [Watch] ウィンドウ)とソフトキーがマネージャの電話に 表示される必要があります。
- マネージャの DN がダイヤルされフィルタがオンに設定されているときにコールがアシスタントの電話にルーティングされるか確認します。
- 4. Cisco Unified Communication Manager Assistant Console をインストールして、アシスタン

トとしてログインします。IPMA フィルタとコール ルーティングを設定して、適切に動作す るか確認します。

5. プライマリ サーバの IPMA サービスをオフにして、IPMA フェールオーバーが予想どおりに 機能するか確認します。(サーバで Cisco Tomcat Service がダウンしても、IPMA はフェー ルオーバーします)

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

IPMA でサポートされる IP フォン

まず、IPフォンがIPMA機能をサポートしているすべてのプロトコルを確認し、チェックする必要 があります。

- 1. [Cisco Unified Reporting] ページにログインします。
- 2. [System Reports] > [Unified CM Phone Feature List] に移動します。
- 3. レポート名の下にある [Unified CM Phone Feature List] のハイパーリンクをクリックして、 クエリ ページに移動します。
- 4. 製品リストでIP Phoneのモデルを選択し、機能をIPMAとして選択します。たとえば、IP PhoneがSIPプロトコルでこの機能をサポートしている場合、出力は次の図のように表示されます。

Cisco Unification Cisco Unification	ied Reporting ed Communications Solutions
System Reports Help 👻	
System Reports	
Report Descriptions Unified CM Cluster Overview	OK: Report generated successfully. Unified CM Phone Feature List
Unified CM Data Summary Unified CM Database Replication Debug	Provides a complete list of features available to products supported by Unified CM. Created on Sun May 31 04:50:30 PDT 2015
Unified CM Database Status	Product: Cisco 9971 -
Unified CM Device Counts Summary	Feature: IPMA
Unified CM Device Distribution Summary	Reset Submit
Unified CM Duplicate Directory URIs	Unified CM Cluster Name
Unified CM Extension Mobility	Cluster Name Publisher Name/IP
Unified CM GeoLocation Policy	Hubcluster CUCM9xPub
Unified CM GeoLocation Policy with Filter	List Features
Unified CM Lines Without Phones	Product Protocol Feature Parameters Cisco 9971 SIP IPMA IPMA
Unified CM Multi-Line	

また、電話がいずれのプロトコルの IPMA もサポートしない場合は、表のすべての行が空になります。

トラブルシューティングのための一般的なチェックポイント

- IPMAサービスへのアクセス中に電話機で何らかの種類のHTTPエラーを受信した場合は、 CUCMの電話サービス設定で設定されている電話URLを再確認します。一般的な URL は次 のとおりです。
 - http://<CUCM-Server-

IP>:8080/ma/servlet/MAService?cmd=doPhoneService&Name=#DEVICENAME#

- すべてのサーバのサービス パラメータの一覧で、プライマリおよびセカンダリの IPMA/CTI サーバの正確な IP アドレスを確認します。(設定が不適切な場合、CTI ルート ポイントの 未登録が頻繁に発生するか、IPMA アイコンが電話で表示されなくなる可能性があります)
- すべてのマネージャとアシスタントの電話が、IPMA サービスをサブスクライブしていることをそれぞれ確認します。
- IPMA設定で何らかの変更を行った後で問題が発生した場合は、次のサービスを再起動する ことを推奨します。

Cisco IPMA Cisco Tomcat Cisco CTIManager

- IPMA での関連するネットワークの問題の場合、IPMA サーバの通信に割り当てられている デフォルトのポートは 2912 です。これが CUCM と IP フォンの間のすべてのデバイスで許 可されていることを確認します。
- 共有回線モードを使用している間に、マネージャの設定で [Uses Shared Lines] オプション にチェックマークを付けます。
- 問題がまだ解決しない場合は、Real Time Monitoring Tool (RTMT)から次のトレースを収 集し、それらを添付して TAC ケースをオープンします。
 Cisco IPMA
 Cisco CTIManager
 Cisco CallManager
 Cisco Tomcat
 (ユーザ、IPフォン、およびクラスタの詳細をユーザに提供してください)
- 一般的な Cisco Bug ID

<u>CSCtg21509</u> & <u>CSCup52338</u>:IP PhoneでのIPMA File not Foundエラー。(マネージャまたはアシ スタントの設定をもう一度行います)

<u>CSCuq44874</u>、<u>CSCud90278</u>、および<u>CSCud11654</u>:IPMAフェールオーバーの問題(プライマリ が停止した場合、セカンダリにフォールバックしない)

<u>CSCte60089</u>:IP PhoneでのIPMA Host not Foundエラー

<u>CSCun74352</u>:IPMAの脆弱性(認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスの機密情報に アクセスできる可能性があります)

CSCvi54672:IPMA機能が動作を停止したJTAPIイベントスレッドがIPMAによってブロックされる

関連情報

- <u>プロキシ回線がサポートされた Cisco Unified Communications Manager Assistant</u>
- <u>共有回線がサポートされた Cisco Unified Communications Manager Assistant</u>
- ・ <u>一般的な IPMA のトラブルシューティング</u>
- <u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。