# CUCMおよびUCXNの共通PINを有効にする方法

### 内容

概要前提条件要件使用するコンポーネント背景説明機能の概要コンフィギュレーショントラブルシュート問題1:問題2:関連情報

### 概要

このドキュメントでは、バージョン11.5でCisco Unified Communication Manager(CUCM)および Cisco Unity Connection(UCXN)の共通ピン設定を設定する手順について説明します。

### 前提条件

#### 要件

ユーザを作成し、デバイスをユーザに関連付ける方法を理解しておくことをお勧めします。

共通ピンの設定を開始する前に、CUCMをUCXNに統合する必要があります。

#### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco CallManager 11.5
- Cisco Unity 11.5

注:このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました 。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起 動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響 を十分確認してください。

### 背景説明

同じPINを使用する場合、ユーザはミートミー会議、エクステンションモビリティ、ボイスメールなどのUCアプリケーションにアクセスする必要があるため、複数のPINクレデンシャルを管理

する必要はありません。ユーザは、セルフケアポータルで(共通の)PINを設定または変更でき ることを希望しています。

管理者は、CUCM/Unity間の共通PINを使用するタイミングを指定し、PINが異なる場合や同期す る場合を選択する必要があります。管理者は、特定のUnityに割り当てられたすべてのユーザに対 して共通のPINを有効にしたいと考えています。

CUCMバージョン11.5では、[Application Server]ページで[Application Server Type]に[Cisco Unity Connection]を選択すると、[Enable End User Pin Synchronization]チェックボックスが新しく追加 されました。

### 機能の概要

- CUCM Administration UIから[Application Server]ページを使用して、CUCMとUCXNの間でエンドユーザのピン同期を有効にするプロビジョニング
- ピン同期が有効で、ユーザがCUCM、BAT(Buk Administration Tool)、AXL(Administrative Extensible Markup Language)、UDS(User Data Service)、またはSelf Care Portalからピンを 更新する場合、ピンはUCXNと同期する必要があります
- •両方のアプリケーションでピン同期が有効になっている場合、CUCMとUCXNの間でピン同期が必要です(逆も同様)
- デフォルトでは、新しいUnity Connectionレコードを作成する場合、またはアップグレードを 実行して現在のUnity Connectionレコードをロードする場合は、Pin同期を無効にする必要が あります。

### コンフィギュレーション

ステップ1:

CUCMでエンドユーザを作成し、それをデバイスに関連付けます

ステップ 2:

そのユーザをUnityにインポート

ステップ 3:

CUCMで[OS Administration]に移動します

ステップ 4:

Tomcat証明書のダウンロード

ステップ 5:

これをtomcat trustとしてUnityにアップロードします

手順 6:

ここで、UnityからTomcat証明書をダウンロードし、これをtomcat信頼としてCUCMにアップロ ードします 手順7:

Unityのクレデンシャルを使用して、CUCMでアプリケーションユーザを作成します

ステップ 8:

このユーザにAXLのロールを割り当てます



#### ステップ 9:

CUCMアプリケーションユーザにもAXLロールを割り当てます

ステップ 10 :

次に、[Cisco Unity Connection]に移動し、[Enable End User Pin Synchronization]をオンにします

Gisco Unity Connection Administration     Ear Cisco Unified Communications Solutions		Navigation Cisco Unity Connection Administration 🗸 Go		
For cisco onneu commu			appadmin Search Docu	imentation About Sign Ou
<ul> <li>Cisco Unity Connection</li> </ul>		Search Phone Syst	ems    Phone System Basics	(PhoneSystem) > Edit AXL Serve
Video Services Accounts Status	Edit AXL Servers		Related Links Check	Telephony Configuration - Go
Dial Plan		_	Check	
Partitions	Phone System Edit Refresh Help			
Search Spaces	Save			
System Settings				
General Configuration	AXL Servers			
Authentication Pulse	Delete Selected Add New			
E Roles	End Price Price Bag West			
Restriction Tables	Order IP Address		Port	
Licenses	0 10.106.123.111		8443	Test
Schedules				
-Holiday Schedules	Delete Selected Add New			
Global Nicknames				
Subject Line Formats	AXL Server Settings			
Attachment Descriptions	Username bisco			
Service Parameters	Pressured			
Plugins	Pasawuu			
-Fax Server	Cisco Unified Communications Manager Version 5.0 or Greater (SSL) ~			
-LDAP	Enable End User PIN Synchronization for Primary AXL Server			
SAML Single Sign on	Ignore Certificate Errors			
Cross-Origin Resource Sharing (C				
SMTP Configuration	Save			
Telephony Integrations				
Phone System				
Port Group				
-Port				
Trunk				
€ Security				
Tools				
Bulk Administration Tool	Al contract of the second s			

ステップ 11

CUCMから、[System] > [Application server] > [Add the new application server as Cisco Unity Connection]に移動します(まだ追加されていない場合)

ステップ 12

[エンドユーザピン同期を有効にする]チェックボックスをオンにします

Save 🗙 Delete 🗋 Copy 🕂 Add New						
Status						
i Status: Ready						
Application Server Information						
Application Server Type	Cisco Unity Connection					
Name*	CUC					
IP Address*	10.106.107.145					
Available Application Users	c CCMSysUser WDSysUser CCMQRTSysUser IPMASysUser	~				
<b>~</b> *						
Selected Application Users*	appadmin	^				
Enable End User Pin Synchronization						
Save Delete Copy Add New						

#### ステップ 13

[Save] をクリックします。

「Pin Synchronization successful」というメッセージが表示されます。

## トラブルシュート

#### 問題1:

エラーメッセージ「Pin synchronization is not enabled due to Certificate not verified」

トラブルシューティングの手順

- •証明書が正しくアップロードされていることを確認します。
- Unity Connectionが到達可能で、正常にログインできることを確認します。

#### 問題2:

エラーメッセージ「Pin synchronization is not enabled due to HttpsURLConnection response code:401 :Unauthorized」

トラブルシューティングの手順

- [エンドユーザピン同期を有効にする(Enable End User Pin Synchronization on)]**にチェックマ ークが付いていることを確認**します
- •AXLロールがアプリケーションユーザに割り当てられていることを確認します。

### 関連情報

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\_ip\_comm/connection/11x/administration/guide/b\_cucsag/b\_cucsag\_appendix\_01111.html#id\_16699