# CUCMクラスタ内の特定ノードの電子メール通 知の設定

### 内容

<u>概要</u>
<u>前提条件</u>
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>ラボクラスタ情報</u>
<u>設定</u>
<u>確認</u>
トラブルシュート

#### 概要

このドキュメントでは、クラスタ内の特定のノードに電子メール通知を設定する手順について説 明します。

### 前提条件

#### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ・シンプルメール転送プロトコル(SMTP)サーバーのIP/ホスト名
- SMTPサーバの到達可能性
- CUCMクラスタのIPをExchangeに追加する必要がある

#### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Microsoft Exchange SMTPサーバ
- Call Managerバージョン: 10.5.2.15900-8

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

### ラボクラスタ情報

Customer has four nodes in the cluster:

IP Details:

Publisher:

10.106.99.195

Subsciber:

10.106.99.196

10.106.95.201

10.106.95.202

SMTP Server:

10.106.97.200

### 設定

 $\Lambda$ 

クラスタ内のパブリッシャノード(10.106.99.195)のみに電子メール通知が必要です。

ステップ1:Cisco Unified Communications Manager(CUCM)パブリッシャノードにログインし、 OS Administratorに移動**します**。

Show 

Settings 

Security 

Software Upgrades 

Services 

Help

WARNING: No backup device is configured. This is required to recover your system in case of failure.

#### **Cisco Unified Operating System Administration**

System version: 10.5.2.15900-8

VMware Installation: 4 vCPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz, disk 1: 100Gbytes, 5120Mbytes RAM, Partitions aligned

ステップ2:[Settings] > [SMTP]に移動します。



#### ステップ3:SMTPサーバのIP/ホスト名を追加し、[Save]をクリック**します**。

SMTP Settings								
Save								
Status								
① Status: Ready								
SMTP Host								
Hostname or IP Address <sup>*</sup> 10.106.97.200								
Host Status The SMTP server could not be contacted.								
Save								

注:[Host Status]に[The SMTP server is available]と表示されていることを確認します。

ステップ4:[Cisco Unified CM Administration]ページに移動します。



ステップ5:[Service Parameters]に移動します。

プライマリコレクタがパブリッシャノードのIP/ホスト名であることを確認します。

System 👻	Call Routing 🔻	Media Resources 🔻	Advanced Features 👻	Device 👻	Application -	User Management 👻	Bulk Administration 👻	Help 👻		
Service Pa	arameter Confi	guration							Related I	
📄 Save	🧬 Set to Defa	ult								
_ Status —										
J Status: Ready										
Select Se	rver and Servic	e								
Server*	10.106.99.	195CUCM Voice/Vi	deo (Active)	/						
Service*	Cisco AMC	Service (Active)	,	/						
All parameters apply only to the current server except parameters that are in the cluster-wide group(s).										
Cisco AMC Service (Active) Parameters on server 10.106.99.195CUCM Voice/Video (Active)										
Clusterwide Parameters (Parameters that apply to all servers)										
Primary	Collector *			10	.106.99.195		~			
Failover	Collector			10	0.106.99.196		~			
Data Co	lection Enabled	ĸ		Tr	ue		~		True	
Data Co	lection Polling Ra	te_*		30					30	
Server S	ynchronization P	eriod *		60					60	
RMI Reg	istry Port Numbe	<u>r</u> *		10	99					
RMI Obj	ect Port Number	*		10	90				_	
AlertMgr	Enabled			Tr	ue		~		Irue	
Logger E	nabled *			Tr	ue		~		True	

RTMTでカスタムアラート/通知を設定します。

アラート設定については、次のリンクを参照してください。

https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/how-to-configure-the-alerts-and-email-notification-in-rtmt/ta-p/3139725

### 確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

## トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

特定のノードでアラートが機能しない場合は、次のログを収集します。

- RIS Data Collectorログ
- AMCサービス(ログレベルをデバッグに変更)
- AMCサービスアラートログ
- •イベントビューアのアプリケーションとSyslog
- •パブリッシャからのパケットキャプチャ