CUCMクラスタのアラートとモニタのリソース 使用率を設定します

内容

<u>概要 前提条件</u> <u>要件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>電子メールを使用する RTMT のセットアップ</u> アラートのセットアップ

概要

このドキュメントでは、Real-Time Monitoring Tool(RTMT)を使用して Cisco Unified Communications Manager(CUCM)クラスタのリソース使用率に関するパラメータをモニタす る方法について説明します。

組織のネットワーク管理者は、クラスタ内で発生した同時コール数をモニタする必要があります 。ただし、ネットワーク管理者がクラスタのアクティブ コール数、メディア リソース使用率、お よびその他のパラメータをモニタできるように支援する Cisco Call Manager(CCM)MIB は存在 しません。

そこで、ネットワーク管理者は、次の2つ方法でこれらのコールをモニタできます。

- パフォーマンス カウンタを使用します。パフォーマンス カウンタは、PC 上の .csv ファイル に CallsActive などのパラメータを連続的にダンプすることができます。
- Perfmon ログ トレース収集を定期的にスケジュールして、さまざまなサーバのログ内の CallsActive パラメータをチェックします。

特定のパフォーマンス カウンタが制限を超えたときに電子メールを送信したり、システム ログ (syslog)にアラートを出力したりするようにアラートを設定することもできます。そうすれば 、管理者はこのアラート情報を使用して、クラスタ内に追加のリソースが必要かどうかを分析す ることができます。

前提条件

要件

CUCM を理解し、RTMT の動作に精通していることをお勧めします。

使用するコンポーネント

このドキュメント内の情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づきます。

• CUCM リリース 8.X

• RTMT プラグイン

注:[アプリケーション] > [プラグイン]の下の[CCMAdmin]ページからRTMTプラグインをダ **ウンロードします**。

電子メールを使用する RTMT のセットアップ

mail.xyz.com という名前の Simple Mail Transfer Protocol(SMTP)サーバと一緒に Exchange サ ーバなどのドメイン内で機能するメール サーバを使用します。

RTMT 上の電子メールのセットアップはとても簡単です。

1. [System] > [Tools] > [Alert] > [Config Email Server] の順に選択します。



- 2. [Mail Server] フィールドにメール サーバのホスト名を入力して、[Port] フィールドに ポート番号を入力します。
- 3. メールを受信する電子メール ID を入力します。

S	Configure Mail Server to send Email alert: Mail Server:
	mail.xyz.com
	Port:
	25
	Sender User Id:
	RTMT Admin

[OK]をクリックします。電子メールは電子メールアドレスに送信されます。ここで、
 受信者の電子メール アドレスを [Alerts] セクションで設定します。これについては次の項を参照してください。

アラートのセットアップ

RTMT で [Performance] **タブをクリックします。**RTMT が IP アドレスを持つクラスタ内のサーバ をロードします。これらの各サーバの下に、Cisco CallManager サービスや Cisco IP Voice Media Streaming App サービスなどのサーバが実行するサービスのリストが表示されます。

各サービスの下に、パラメータのリストが表示されます。この画面では、Cisco CallManager サ ービスと、その下に CallsActive、CallsAttempted、CallsCompleted などの多数のパラメータが表 示されています。これらのパラメータのいずれかをリアルタイムで表示するには、そのパラメー タをクリックして領域の右側までドラッグすると、グラフが表示されます。

1. [CallsActive] ウィンドウを右クリックして、[Set Alerts/Properties] ボタンをクリックしま す。



2. [Description] フィールドに説明を入力して、[Severity] ドロップダウン リストから重大度 を選択します。[next] をクリックします。

1	Name: 110.106.120.8/Cisco CallMar	nagenCallsActive	
	Enable Alert	Severity: Critical	
	Description:		
	Calls have exceeded 0!		
831.00 1831.30 183			102.00 10:00:00 10:00:00
	Recommended Action:		mpted
10.106.120			

3. [Value Over/Under] チェックボックスをオンにして、このカウンタの制限を設定する値を 入力します。[next] をクリックします。

	4	
	Alert Properties: Threshold & Duration	
	Threshold: Trigger alert when following condition is met: Value: Value:	
	Value Calculated As:	
8:32:30 1	8:3 O Absolute	3:33:30
	Delta (curr - prev)	mpted
	O Delta Percentage ((curr - prev)/prev)	-
10.106.	Duration:	
	Trigger alert only when value constantly below	
	or over threshold for 0 seconds	
	Trigger alert immediately	
	< Back Next > Cancel	

4. アラート トリガー スケジュールを設定します。

	Alert Properties: Frequency & Schedule			
	Frequency When value exceed/below configured threshold:			
	 Trigger alert on every poll Trigger up to 0 alerts within 0 minutes 			
18:3	Alert will be triggered in following period:	3:34:30		
1	Trigger Alert when it occurs. (Non-Stop Monitoring) Trigger Alert eventual (Scheduled Menitoring) hetween:			
.120	Start Time: 06:34 PM and End Time: 06:34 PM			
	< Back Next > Cancel			

電子メールがすでに設定されており、RTMT から SMTP 経由で通常の重要なアラートを 管理者に送信する場合は、このカウンタの電子メール アラートも設定できます。

- 5. 表示するメール テキストを設定します。[Configure] をクリックします。これで新しい電 子メール アドレスが設定されます。
- 6. [Save]をクリックします。電子メールは、前のセクションで設定したメール ID(RTMT_Admin)からここで設定したメールIDに送信されます。このスクリーンショット を参照してください。



7. カスタム アラートは、Syslog で CUSTOM タグで見分けます。

06 31:32 PM 04/14/16	10.106.120.15	CriticalServiceDown	Critical
08 31 32 PM 04/14/14	10.106.120.8	510 108.120 BiCisco CallManager/CallsA.	Critical
06.31/02 PM 04/14/14	10.106.120.18	CriticalServiceDown	Critical
06/31/02 PM 04/14/14	10.106.120.15	CriticalServiceDown	Critical .
06.31:02 PM 64/14/14	10.106.120.18	SyslogSavarit/MatchFound	Critical
36/31/02 PM 64/14/14	10.106.120.15	SyslogSeverit/HatchFound	Critical
06:31:02 PM 04/14/14	10.106.120.8	SyslogSeverit/WatchFound	Critical
06:31:02 PM 04/14/14	10.106.120.8	110.105.120.8)Cisco.CallVanager/CallsA.	Critical
00:30:32 PM 04/14/14	10.106.120.15	CrticalServiceDown	Critical

Sanice operational status is DOWN Claco DRF Local System
On Mon Apr 14 18 31 32 IST 2014; alert 010 108 120 SCUSTORD
Service operational status is DOWN. Claco DRF Local System
Service operational status is DOWN, Cisco DRF Local System
At Mon Apr 14 18 31:02 IST 2014 on node 10.106.120 System
At Mon Apr 14 18 31:02 IST 2014 on node 10.106.120 System
At Mon Apr 14 18 31:02 IST 2014 on hode 10.106.120. System
On Mon Apr 14 18 31:02 IST 2014; alert 910.106.120 CUSTON
Service operational status is DOWN Clisco DRF Local System

 ベースになっている [Performance] ウィンドウ(Perfmon カウンタ)を右クリックして、 ポーリング間隔とログ オプションを設定します。.csv ファイルにダンプされる値につい て詳しく設定することができます。RTMT セッションが開いている場合は、この特定の パラメータに関する統計情報がコンピュータ上の.csv ファイルにダンプされます。

