CUCとのCUCM非セキュアSCCP統合の設定例

内容

<u>概要</u> <u>前提条件</u> <u>要件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>設定</u> <u>CUCMの設定</u> <u>Cisco Unity Connectionの設定</u> <u>確認</u> <u>トラブルシュート</u>

概要

このドキュメントでは、Skinny Call Control Protocol(SCCP)を使用して、Cisco Unified Communication Manager(CUCM)とCisco Unity Connection(CUC)を統合する手順について説明し ます。 この例では、SCCP統合は非セキュアです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CUCM
- CUC

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

• CUCM 8.x以降

• CUC 8.x以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく ださい。

設定

CUCMの設定

CUCMには、Unity Connectionのポートを作成するための組み込みウィザードがあります。

CUCMでポートを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ1:[CUCM Administration]ページで、[Advanced Features] > [Voicemail] > [Cisco Voice Mail Port Wizard]に移動します。

•	Advanced Features - Device - Ap	plic	cation 👻 User Management 👻 Bulk Admi
_	Voice Mail	·	Cisco Voice Mail Port
	SAF	١	Cisco Voice Mail Port Wizard
	EMCC	١	Message Waiting
	Cluster View	1	Voice Mail Pilot
	Intercompany Media Services	١	Voice Mail Profile
	Follbook	. 1	

ステップ2:デバイス名を選択します。デフォルトはCiscoUM1です。

Cisco Voice Mail Server			
Add ports to a new Cisco Voice Mail Server using this name:	CiscoUM1		

注: Unity Connectionで同じデバイス名を使用します。CUCMは、ポート番号とともに「– VI」を付加します。たとえば、CiscoUM1-VI1、CiscoUM1-VI2などです。Unity Connectionで、デバイス名を**CiscoUM1-VIに設定します**。CUCはデバイス名に「– VI」を 付加しない。

ステップ3:ドロップダウンメニューからポート数を選択します。Unity Connectionは、1台のサ ーバで最大255個のポートを処理できます。

Cisco Voice Mail Ports
CiscoUM1 currently has 0 ports configured.
VM Port names have the format <servername>-VIn where n is the port number. to 250 depending on the name of the server. If you wish to configure more ports,</servername>
How many ports do you want to add? 5

注:Unity Connection 8.xにはポートライセンスが必要です。Unity Connectionライセンスで 使用可能なポートに基づいて、ここでポート数を選択します。

注: Unity Connection 9.x以降にはポートライセンスがありません。ポートの最大数は、ハ ードウェア(物理マシン(VM)および仮想マシン(VM)の構成によって異なります。『Unity Connectionでサポートされるプラットフォームのリスト』ドキュメントを参照してください 。VMの場合、[OVA template number of Users]オプションによって、Unity Connectionで使 用可能なポートが決定されます。Unity Connectionのハードウェア設定に基づいて、ここで ポート数を選択します。 ステップ4:説明、デバイスプール、コーリングサーチスペース、ロケーションなどのデバイス情報を入力します。デバイスセキュリティプロファイルを非セキュリティボイスメールポートに設定します。

GISCO YOIGE MAIL DEVICE INIGHTIADON	Cisco	Voice	Mail	Device	Information
-------------------------------------	-------	-------	------	--------	-------------

r ports A Device Pool selection is required. The Wi	zard applies these
UnityPorts	
Default	0
< None >	0
< None >	0
Hub_None	0
Non Secure Voice Mail Port	0
Default	0
	r ports A Device Pool selection is required. The Wi UnityPorts Default < None > < None > Hub_None Non Secure Voice Mail Port Default

ステップ5:最初のポートの電話番号を入力します。後続のポートのポート番号が1ずつ増加します 。たとえば、[Beginning Directory Number]は2001に設定されています。ポート番号は2001 ~ 2005です。適切なパーティションとコーリングサーチスペースを割り当てます。

Cisco Voice Mail Directory Numbers		
Enter the directory number settings fo selected Partition.	or the new Cisco Voice Mail Server If a Partition	is selected, you mus
Beginning Directory Number *	2001 number)	(63
Partition	< None >	0
Calling Search Space	< None >	0
AAR Group	< None >	0
Internal Caller ID Display	VoiceMail	
Internal Caller ID Display (ASCII format)	VoiceMail	
External Number Mask		
* - indicates required item		

ステップ6 : 次のページで適切なオプションを選択します。この例では、これは新しい統合であり、回線グループは存在しません。[Yes] を選択します。新しい回線グループに電話番号を追加します。

Do you want to add these directory numbers to a Line Group?

For using these ports, you need to add corresponding directory nun you decide to add it later, you can do so by using Line Group config

• Yes. Add directory numbers to a new Line Group.

Yes. Add directory numbers to an existing Line Group.

No. I will add them later.

ステップ7:回線グループ名を指定します。

Line Group	
Enter the Line Group settings for Cisco Voice Mail Server	
Line Group Name	CiscoUM1-LG

ステップ8:次のページでは、前のステップで提供した設定の概要を示します。問題がある場合は、前のページに戻り、変更を行います。確認後に[Finish]をクリックします。

Ready to Add Cisco Voice Mail Ports The information shown below will be applied to the Cisco Voice Mail Ports being creat information shown is not correct, click the Back button to edit the information, or Can-				
Cisco Voice Mail Device Informati	on (apply	to all ports)		
Number of Ports to Add	5 (addir	ng ports)		
Cisco Voice Mail Server Name	CiscoUN	/1		
Description	UnityPor	ts		
Device Pool	Default			
Calling Search Space	< None :	•		
AAR Calling Search space	< None :	>		
Location	Hub_No	ne		
Device Security Mode	Non Sec	oure Voice Mail Port		
Use Trusted Relay Point	Default			
Directory Number Information				
New Directory Numbers		2001 - 2005		
Partition		< None >		
Calling Search Space		< None >		
AAR Group		< None >		
Internal Caller ID Display		VoiceMail		
Internal Caller ID Display (ASCI	I format)	VoiceMail		
External Number Mask		< None >		
Line Group		CiscoUM1-LG		
Back 🔇 Finish 🗲				

Cisco Voice Mail Port Wizard Results

Successfully create device CiscoUM1-VI1 Successfully create gumbar plan 2001
Successfully create devicencemblanman for device/numnian Ciscol IM1,V11/2001
Successfully create device CiscoUM1-V12
Successfully create number plan 2002
 Successfully create devicenumplanmap for device/numplan CiscoUM1-VI2/2002
 Successfully create device CiscoUM1-VI3
 Successfully create number plan 2003
 Successfully create devicenumplanmap for device/numplan CiscoUM1-VI3/2003
 Successfully create device CiscoUM1-VI4
 Successfully create number plan 2004
 Successfully create devicenumplanmap for device/numplan CiscoUM1-V14/2004
Successfully create device CascoUM1-VIS Successfully create device CascoUM1-VIS
 Successfully create number pain 2005 Successfully create devicenumber for device/number Ciscol M1.015/2005
Successfully create incomunicational to device number of successfully create incomunication of the successfully create incomunice incomunication of the successfully create incomunication of the
 Successfully create inegroup umblanmap for number plan(s) above and (new/existing) inegroup CiscoUM1-LG
 Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscoUM1-LG
 Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG
 Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscoUM1-LG
 Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG
 The database has been inserted/updated/deleted successfully
5 new Cisco Voice Mail Ports were added successfully. They are added to Line Group CiscoUM1-LG . To start using the complete the following steps.
(1) Add this Line Group to a new or existing Hunt List
(2) Assign this Hunt List to a Hunt Pilot
Return to Cisco Voice Mail Port Wizard start page.
Go to Cisco Voice Mail Ports page

ステップ10:回線グループをハントリストに追加します。[Hunt List]オプションをクリックして、 新しいハントリストを作成するか、既存のハントリストを選択します。回線グループ**CiscoUM1-**LGをハントリストUnity-HLに追加します。図に示すように、ハントリストで2つのオプションを 有効にします。

Status Status: Ready	
Hunt List Information	
Device is trusted	
Name*	Unity-HL
Description	
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default 😳
Enable this Hunt List (change effective on Sa	ive; no reset required)
For Voice Mail Usage	

ステップ11:ハントパイロット番号を設定します。ウィザードに移動し、[ハントパイロット (Hunt Pilot)]をクリックするか、[コールルーティング(Call Routing)] > [ルート/ハント (Route/Hunt)] > [ハントパイロット(Hunt Pilot)]に移動してハントパイロットを作成します。ドロ ップダウンリストからハントリストUnity-HLを選択します。

Status Status: Ready			
Pattern Definition-			
Hunt Pilot*	2000		
Route Partition	< None >	\$	
Description			
Numbering Plan	< None >	٥)	
Route Filter	< None >	٥)	
MLPP Precedence*	Default	۵	
Hunt List*	Unity-HL	٥	(Edit
Call Pickup Group	< None >	٥	
Alerting Name			
ASCII Alerting Name			

ステップ12:ボイルメールのパイロット番号を設定します。VMパイロット番号は、ハントパイ ロット番号と同じです。[高度な機**能] > [ボイスメール] > [ボイスメールパイロット]**に移動し、新 しいVMパイロット番号を追加します。 ユーザはVMパイロット/ハントパイロット番号をダイヤ ルして、Unity Connectionに到達できます。

Voice Mail Pilot Inform	nation	
Voice Mail Pilot Number	2000	
Calling Search Space	< None >	٢
Description		
Make this the default	Voice Mail Pilot for the system	

ステップ13:ボイスメールプロファイルを設定します。VMパイロットはVMプロファイルに関連 付けられます。[Advanced Features] > [Voicemail] > [Voicemail Profile]に移動し、新しいVMプロ ファイルを追加します。VMプロファイルは、ユーザの電話機の回線電話番号(DN)に関連付けら れます。ユーザは、電話機のメッセージボタンを押してUnity Connectionに到達できます。

Voice Mail Profile Infor	mation	
Voice Mail Profile Name*		
Description		
Voice Mail Pilot**	2000/< None >	0
Voice Mail Box Mask		
Make this the default	Voice Mail Profile for the System	

ステップ14:メッセージ待ちインジケータ(MWI)のオン/オフ番号を設定します。[高度な機能] > [ボイスメール] > [メッセージ待ち]に移動し、MWI番号を作成します。

Mes	ssage W	aiting Numbers	(1 -	2 of 2)
Find	Message Numbers	Waiting	where	Directory Numb
(Directo
(\$	299	<u>8</u>
(\$	299	9

Cisco Unity Connectionの設定

CUCにポートを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ1:[CUC Administration]ページで、[Telephony Integrations] > [**Phone System**]**に移動しま** す。[Add]をクリックし、電話システム名を入力します。

Phone System	
Phone System Name*	Unity-SCCP
Save	

ステップ2:デフォルトは[Phone System Basics]ページで使用します。電話システムのその他の 設定に関する情報を表示するには、[ヘルプ(**Help)] > [このページ**]に**移動します。**

Phone System Basics	(Unity-S	CCP)	
Phone System Edit	Refresh	Help	
Save Delete	Previou	Co	ontents
Phone System		Th	nis Page
Phone System Name*	Inity-SCCP		
	.		

ステップ3: [オプション] CUCMユーザをCUCにインポートするには、電話システムでAXLサーバ を設定します。[Edit] > [Cisco Unified Communications Manager AXL server]**に移動します**。

AXL Server	15					
Delete S	elected	Add New				
	Order		IP Address	Port		
0		10.106.98.95	8443			
Delete S	elected	Add New				
XL Server	Settings					
Isername			bdmin			
assword						

AXLサービスを実行するCUCMパブリッシャとサブスクライバを追加します。ポート8443/443を 使用します。ユーザ名は、AXLロールが割り当てられたアプリケーションユーザ(CUCM)です。こ の例では、CUCM Adminユーザが使用されています。このユーザには、デフォルトですべてのロ ールがあります。

ステップ4:[Phone System basic]ページに戻ります。右上隅の関連リンクメニューから**[Add a Port** Group]を選択します。

Search Phone Sy	stems	Þ	Phone System	Basics	(Unity	-SCCP)
Related Links	Add Po	ort	Group			Go

ステップ5:ポートグループを作成します。ポートグループの表示名を指定します。ここで表示される[Device Prefix]は、CUCM設定のステップ3.で提供されるボイスメールサーバの名前とVIのサフィックスが一致している必要があります。この例では、CUCMのボイスメールサーバ名は CiscoUM1です。CUCでは、デバイスプレフィクスはCiscoUM1-VIです。

Port Group							
Display Name*	SCCP-PortGroup						
Integration Method	SCCP (Skinny)						
Device Name Prefix*	CiscoUM1-VI						
Reset Status	Reset Not Required Reset						
Message Waiting Indicator Settings Image: Setting Set							

ステップ6:MWIのオン番号とオフ番号を指定します。CUCMとCUCのMWI番号が一致します。

ステップ7:CUCMパブリッシャのIPアドレス/ホスト名を[IPv4 address]または[Host Name]フィー ルドに入力し、[**Save**]をクリック**します**。

MWI On Extension		
MWI On Extension	2998	
MWI Off Extension	2999	
Primary Server Set	tings	
IPv4 Address or Host	Name	10.106.98.95
IPv6 Address or Host	Name	
Port		2000
TLS Port		2443
Save		

ステップ8:同じページで[Edit] > [Server]に移動し、フェールオーバー用に同じクラスタに追加の CUCMサーバを追加します。注文番号を使用して環境設定を割り当てます。注文0の優先順位が最 も高く、その後に1、2が続きます。ポートはCUCMサーバにOrder 0で登録されます。このサーバ が使用できない場合、ポートはリスト内の後続のサーバに登録されます。

	Order	IPv4 Add	dress or Host Name	IPv6 Address or Host Name	Port	TLS Port	Server Type				
	0	10.106.98	3.95		2000	2443	Cisco Unified Communications Manager				
De Re	Delete Selected Add Image: Comparison of the selected of the s										
TFTP	Servers										
D	Delete Selected Add										
	Order IPv4 Address or Host Name IPv6 Address or Host Name										
	0		10.106.98.95								

使用可能になったポートが上位のCUCMサーバにフォールバックするには、[Reconnect to a Higher-Order Cisco Unified Communications Manager When Available]をオンにします。それ以外の場合、ポートは低優先サーバに登録されたままになります。

ステップ9:右上隅の[Related Links]メニューから[Add Ports]に移動します。

Search Port Gr	oups	Þ	Port Group Basics	(SCCP	-Por	tGroup)
Related Links	Add	Po	rts		0	G <u>o</u>

ステップ10:ポート数を設定します。これはCUCMのポートと一致します。



ステップ11:適切な電話システム、ポートグループ、およびサーバを選択してください。

注:[Server]ドロップダウンメニューから[Publisher CUC server]を選択し、ポートを作成し ます。サブスクライバCUCサーバのポートを追加するには、同じポートグループSCCP-PortGroupに移動し、右上隅の[Related Links]メニューから[Add Ports]を選択します。[新し い電話システムのポート]ページで、[サーバ]ドロップダウンメニューから[サブスクライバ サーバ]を選択します。この方法では、パブリッシャとサブスクライバの両方のUnityポート が同じデバイス名プレフィクスで登録されます。または、同じ電話システム内で、サブスク ライバポートに異なるデバイス名プレフィックスを持つ新しいポートグループを作成します。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

[CUCM Administration]ページで、[Advanced feature] > [Voicemail] > [Voicemail Ports]に移動し、 ポート登録を確認します。

Device Name 🕈	Description	Device Pool	Device Security Mode	Calling Search Space	Extension	Partition	Status	IPv4 Address
CiscoUM1-VI1	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2001		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI2	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2002		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI3	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2003		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI4	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2004		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI5	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2005		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。