MSE ソフトウェア リリース 7.2 仮想アプライア ンスの設定および導入ガイド

内容

概要 前提条件 要件 <u>使用するコンポーネント</u> 表記法 背景説明 システム要件 管理ソフト<u>ウェアおよび VMware ライセンス</u> リソース要件 ESXi ホストのセットアップ MSE 仮想アプライアンスのインストール MSE 仮想アプライアンス レベルの設定 MSE 仮想アプライアンスのセットアップ ネットワークの設定 ハード ディスク領域の追加 ブロック サイズ VMware ツール 仮想アプライアンスのアップグレード 仮想アプライアンスのライセンス 仮想アプライアンスのハイ アベイラビリティ ハイ アベイラビリティの設定 セカンダリ MSE のアクティブ化 セカンダリ MSE の非アクティブ化 ESXi 5.0 での仮想アプライアンス MSE コンソールでの手順 NCS への MSE VA の追加 コマンド ラインのリファレンス WLCコマンド MSE コマンド 関連情報

概要

Cisco Mobility Services Engine (MSE) ソフトウェア リリース 7.2 は、仮想アプライアンスおよ び VMware ESXi のサポートを追加します。このドキュメントでは、MSE 仮想アプライアンスを Cisco Unified WLAN に追加するユーザおよびコンテキスト認識サービスや Cisco 適応型ワイヤレ ス侵入防御システム (wIPS)を実行するユーザに対して、設定と展開のガイドラインを示し、ト ラブルシューティングのヒントを提供します。また、このドキュメントは、MSE 仮想アプライ アンスのシステム要件について説明し、MSE 仮想アプライアンスの一般的な導入ガイドラインを 提供します。このドキュメントでは、MSE および関連コンポーネントの詳細設定は扱いません。 この情報は、他のドキュメントでも提供されます。また、関連資料が示されます。

Context Aware モビリティ サービスの設定および設計に関するドキュメントのリストについては、「<u>関連情報</u>」セクションを参照してください。適応型 wIPS の設定もこのドキュメントでは扱いません。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco 3300 シリーズ モビリティ サービス エンジンに基づくもので す。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

この図は、Cisco Mobility Services Engine(MSE)が導入された一般的な Cisco WLAN 環境を示 しています。 この環境には、他の有線/ワイヤレス ネットワーク クライアント、RFID タグ、不 正なアクセス ポイント(AP)およびクライアントも導入されています。MSE は、ロケーション および wIPS の両方でこれらの要素を表示します。MSE ソフトウェア リリース 7.2 よりも前のバ ージョンでは、物理アプライアンスだけが MSE-3310 および MSE-3350/3355 に制限されていま した。



システム要件

MSE ソフトウェア リリース 7.2 仮想アプライアンスは、VMware ESXi 4.1 以降でサポートおよ びテストされます。これらのサーバ設定はテスト済みで、ガイドラインとして推奨されます。

- Cisco Unified Computing System (UCS) C200 M2 ラック マウント サーバ2つのインテル[?]ジ ーオン[?]CPU E5506(2.13GHz)RAM(設定されるレベルに応じて)拡張 RAID コントローラを 備えた SAS ドライブ(最低でも 500 GB 以上)
- UCS C210 M2 ラック マウント サーバ2 つの Intel® Xeon® CPU E5640(2.67GHz)RAM(設定されるレベルに応じて)拡張 RAID コントローラを備えた SAS ドライブ(最低でも 500 GB 以上)
- UCS C250 M2 ラック マウント サーバ2 つの Intel® Xeon® CPU
 E5570(2.93GHz) RAM(設定されるレベルに応じて)拡張 RAID コントローラを備えた
 SAS ドライブ(最低でも 500 GB 以上)
- UCS C460 M2 ラック マウント サーバ2 つの Intel® Xeon® CPU E7 4830(2.13GHz) RAM(設定されるレベルに応じて)拡張 RAID コントローラを備えた SAS
 ドライブ(最低でも 500 GB 以上)
- 注: 上記の能力以上の2つのクアッドコアプロセッサを使用します。

管理ソフトウェアおよび VMware ライセンス

Cisco MSE ソフトウェア リリース 7.2 仮想アプライアンスは、ESX/ESXi 4.x 以上をサポートし

ます。

ESXi ホストを管理し、仮想アプライアンスを設定および導入するには、vCenter サーバ 4.x を Windows XP または Windows 7 64 ビット マシンにインストールして、vCenter Enterprise ライ センスを取得することを推奨します。また、ESXi ホストが 1 台だけの場合、管理するために vSphere クライアントを使用できます。

リソース要件

リソース要件は、導入するライセンスによって異なります。この表は、仮想アプライアンスを設 定できるレベルを示します。

プライマリ MSE	リソース		サポートされるライ センス(個別)		
仮想アプライアン ス レベル	合計メモ リ	CP U	CAS ライ センス	wIPS ラ イセンス	
低い	6 G	0	2000	2000	
標準	11 G	8	18000	5000	
高	20 G	16	50000	10,000	

注:CASおよびwIPSのライセンスに記載されている推奨制限は、1つのサービスのみが実行され ている場合の最大サポート制限です。同じアプライアンスで両方のサービスを実行する場合に、 共存制限が適用されます。

ESXi ホストのセットアップ

MSE 仮想アプライアンスを UCS または同様のサーバでセットアップするには、次の手順を実行 します。

- ハード ディスク領域が 500 GB 以上で、高速 SAS ドライブと高度な RAID コントローラを 搭載したマシンを推奨します(ESXi 5.0 よりも前のバージョンのデータストアを作成する場 合、4 MB 以上のブロック サイズを使用します)。
- ESXi をインストールします。ESXi 4.1 以降のインストール ディスクを挿入し、ドライブから起動します。複数のドライブがある場合、ブート ドライブとして設定されているドライブに ESXi をインストールします。デフォルトでは、ユーザ名は root で、パスワードは空(パスワードなし)です。注:インストールに間違ったドライブを選択した場合は、Fedora Live CDを使用して再フォーマットできます。
- IP アドレスを設定します。イネーブルでアクティブなネットワーク アダプタを選択します。ホストが複数のネットワークに接続されている場合、ネットワーク アダプタが複数ある場合があります。CIMC セットアップ中に同じ IP アドレスを設定できます。起動中に F8 を押して、IP アドレスを設定します。また、デフォルトのパスワードを変更します。

ESXi がセットアップされたら、Windows XP または Windows 7 マシンで、前述の手順で設定した IP アドレスおよびログイン クレデンシャルを使用して、vSphere クライアント経由で ESXi に 接続できます。

ESXiホストのラ<u>イセンスについては、「ESX 4.x、ESXi 4.x、およびvCenter Server 4.xのライセ</u> <u>ンス</u>」を参照してください。 ESXi でデータストアをセットアップする方法については、次の記事を参照してください。

• <u>VMFS データストアの作成</u>

• <u>VMFS データストアの追加</u>

警告: ESXi 4.1 のデータストアを作成する場合は 4 MB 以上のブロック サイズを使用します。

MSE 仮想アプライアンスのインストール

MSE 仮想アプライアンスは、vSphere クライアントを使用して ESXi ホストに導入できる Open Virtual Appliance (OVA) イメージとして分散されます。使用できる OVA バージョンは 2 種類あ ります。必要なディスク領域が 60GB のデモ イメージ用バージョンと、一般的な本稼働イメージ 用のバージョンです。

配布可能な本稼働イメージでは、ESXi ホスト データストアの使用可能ディスク領域が 500 GB 以上必要です。OVA は、vSphere クライアントを介して選択および導入できます。[File] > [Deploy OVF Template] を選択して、テンプレートを導入します。





ネットワーク速度により異なりますが、イメージの導入には数分かかります。導入されたら、仮 想マシン(VM)設定を編集してアプライアンスを設定できます。設定する場合、VM の電源を切

MSE 仮想アプライアンス レベルの設定

このセクションの表は、仮想アプライアンスおよび対応するリソース要件で設定できるレベルを 示します。アプライアンスには、ハイパースレッド仮想コアではなく、専用コアを割り当てます 。これは、ホストの仮想コアが増え、導入するアプライアンスが増えると、パフォーマンスに影 響するためです。たとえば、前述の UCS C200 の場合、使用できる物理コアは 8 つですが、ハイ パースレッドの場合、仮想コアは 16 です。16 のコアが使用できることは想定しません。負荷時 に安定した MSE パフォーマンスを提供するため、8 つのコアを割り当てます。

プライマリ MSE	リソース	サポートされ るライセンス (個別)		サポートされるセカ ンダリ MSE	
仮想アプラ イアンス レ ベル	合計 メモ リ	CAS wIPS ライ ライ セン セン ス ス		仮想アプラ 物理ポ イアンス ックス	
低い	6 G	2000	2000	低+	Net
標準	11 G	18000	5000	標準+	Suppor
高	20 G	50000	10,00 0	高+	ted



MSE 仮想アプライアンスのセットアップ

仮想アプライアンスが導入および設定されたら、電源を入れます。初めてアプライアンスの電源 を入れる場合、デフォルトのログイン クレデンシャルを入力する必要があります。root/password

最初のログイン時、アプライアンスは、MSE ソフトウェアの設定を開始し、Oracle データベー スをインストールします。これは、30 ~ 40 分以上かかる一度だけの時間のかかるプロセスです 。インストールが完了すると、ログイン プロンプトが再び表示されます。続けてアプライアンス を設定する場合、『<u>Cisco 3355 Mobility Services Engine Getting Started Guide</u>』の「*Mobility Services Engine の設定*」セクションを参照してください。

ネットワークの設定

デフォルトでは、VM は、ホスト ネットワーク設定を使用します。そのため、VM アダプタを ESXi で設定する必要はありません。ただし、パブリックとプライベートの両方のネットワークが ホストに接続され、VM からこれらの両方にアクセスする場合、vShpere クライアントで VM ア ダプタを設定できます。

vSphere クライアントで、ホストを選択し、[Configuration] タブをクリックして、[Networking] をクリックします。[Virtual Switch] プロパティで物理アダプタを表示できます。



ネットワークを隔離するには、異なるアダプタで個別のスイッチを作成します。必要に応じて、 VM アダプタをこれらのネットワークに割り当てます。

MSE - Virtual Machine Propertie	90	
Hardware Options Resources		Virtual Machine Version: 7
Show All Devices	Add Remove	Connected
Hardware	Summary	Connect at power on
Memory (edited) CPUs Video card VMCI device SCSI controller 0 Hard disk 1 CD/DVD Drive 1 Network adapter 1 (edite	8192 MB 2 Video card Restricted LSI Logic Parallel Virtual Disk CD/DVD Drive 1	Adapter Type Current adapter: E1000 MAC Address 00:50:56:89:01:d9 Automatic C Manual
Network adapter 2 (edite	vian 10	Network Connection Network label: Vlan 10 VM Network vlan 104 vlan 21 vlan 20 vlan 12 vlan 12 vlan 10 DMZ

ハード ディスク領域の追加

必要な場合、ディスク容量を VM に追加し、パーティションを拡張します。

注: installDrive.shスクリプト(/opt/mse/framework/binディレクトリにあります)は、新しいド ライブを検出し、既存のパーティションを変更して、新しいドライブを使用して拡張します。

ディスク容量のパーティションを変更する前に、VM(または少なくとも MSE データ)をバック アップしてください。

ディスク容量を VM に追加するには、VM をシャットダウンし、VM 設定に移動して、ハード ディスクを追加します。



ハード ディスクが追加されたら、VM の電源を入れ、アプライアンスにログインして、 installDrive.sh スクリプトを実行します。スクリプトにより、新しく追加されたドライブがマウン トされ、パーティションが変更されます。複数のハード ドライブを追加した場合、新しい各ドラ イブでスクリプトを実行します。

ブロック サイズ

5.0 よりも前のバージョンの ESXi では、ホストのデータストアを 4 MB 以上のブロック サイズ にすることを推奨します。4 MB 未満の場合、OVA の導入が失敗する可能性があります。導入が 失敗した場合、ブロック サイズを再設定できます。

ブロック サイズを再設定するには、ESX ホストの [Configuration] > [Storage] > [Delete the datastores] に移動し、4 MB 以上のブロック サイズの新しいデータストアにストレージを再び追加します。

🛃 Add Storage				
Disk/LUN - Formatting Specify the maximum file size	and capacity of the datastore			
Disk/LUN Select Disk/LUN Current Disk Layout Properties Formatting Ready to Complete	Maximum file size Large files require large block size block size. 1024 GB , Block size: 4 MB Capacity Maximize capacity	e. The minimum disk spa	ice used by any file is equal	to the file system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system Image: system

VM で次のエラーが発生したら、vSphere クライアントの VM を右クリックし、[Guest] > [Install/Upgrade VMware Tools] を選択して、VMware ツールをインストールまたはアップグレー ドします。

Guest OS cannot be shutdown because Vmware tools is not installed or running.

仮想アプライアンスのアップグレード

仮想アプライアンスは、設定すると、物理 MSE ボックスのように扱われます。最新の MSE リリ ースにアップグレードするたびに、新しい OVA を導入する必要はありません。適切なインスト ーラ イメージをアプライアンスにダウンロードし、物理アプライアンスの場合と同様に、アップ グレードの手順を実行します。

仮想アプライアンスのライセンス

仮想アプライアンスを設定すると、アプライアンスのライセンスのない評価モード(デフォルト で 60 日間)で使用できます。ただし、永久ライセンスを導入する場合やハイ アベイラビリティ (HA)などの機能を使用する場合は、仮想アプライアンス アクティブ化ライセンスを使用して 仮想アプライアンスをアクティブにする必要があります。 Unique Device Identifier (UDI)を仮 想アプライアンス(アプライアンスで show csludi を実行)または Cisco Prime Network Control System (NCS)の [MSE General Properties] から取得し、この情報を使用して、仮想アプライア ンス アクティブ化ライセンスおよび永久サービス ライセンスを購入できます。

この図は、仮想アプライアンスのライセンスセンター UIの最新の変更を示しています。

🛕 Home Monitor 💌 (Configure	 Services 	Reports	 Administr 	ation 🔻	_		_		* 0 0
NCS Licenses	¥.	License Cente Administration > Licens Ø Permanent licen	r ie Center > ises includ	Summary > MSE le installed licens Supporte	e counts and in-built I d License	icense counts.			14	Entries 1 - 3 of 3
les	>	MSE Name (UDI)	Service	Platform Limit	Type	Installed Limit	License Type	Count	Unlicensed Count	% Used
		mse-65 Not Acti	vated (IR-HSE-VA-KS	V01:mse-87.cisco	.com_af72941	0-82f7-11e0-aa6d-0	0505691	(1000)	
		Activation st	etus.	18000	CAS Elements	100	Evaluation (59 days left)	0	0	0%
		- 80	5000	wIPS Monitor Mode APs	10	Evaluation (60 days left)	0	0	0%	
			wP5	3000	wIPS Local Mode AP	5 10	Evaluation (60 days left)	0	0	0%
			MSAP	10000	Service Advertisement Clicks	1000	Evaluation (60 days left)	0	0	0%
		mse-215 Activat	ted (AIR	MSE-VA-K9:V	01:mse-81.cisco.co	m_83d9a67e-	92a4-11e0-85de-00	c29572	129)	
			CAS	50000	CAS Elements	50000	Permanent	49390	0 🗰	
					wIPS Monitor Mode APs	10	Evaluation (60 days left)	0	0	0%
			wp5	10000	wIPS Local Mode AP	s 10	Evaluation (60 days left)	0	0	0%
			MSAP	10000	Service Advertisement Clicks	1000	Evaluation (60 days left)	0	0	0%
		(L) mse-207 (A)	R-MSE-3	310-K9:V01:No	t Specified)					
							Evaluation (60 days			

仮想アプライアンスでは、MSE 名の横のメッセージで、アクティブかどうかが明確に示されます 。また、制限値を示す 2 つの列があります。[Platform Limit] 列は、このアプライアンスのサービ スでサポートされる最大ライセンスを示します(VM へのリソース割り当てにより異なります)。[Installed Limit] 列は、実際にインストールされているライセンス、またはアプライアンスで 評価バージョンとして利用できるライセンスを示します。

仮想アプライアンスのハイ アベイラビリティ

HA 機能を使用するには、仮想アプライアンス アクティブ化ライセンスで、プライマリとセカン ダリの両方のアプライアンスをアクティブにする必要があります。

ハイ アベイラビリティの設定

NCS のプライマリ MSE で HA 設定をセットアップできます。



a Home Monitor ♥ Centig	HA Configuration : mse-6 Services > Mobility Services Engines > Sy	S Services High Availability > Configure High Availability Parameters	
	Configuration Secondary MSE needs to be activ	vated with a Virtual Appliance license. Add a license and save the	config.
		ок	
	Activate Secondary with License	Bows.	
	Fallover Type @	Manual 💌	
	Failback Type 🕸	Manual	
	Long Failover Wait @	10 seconds	
	Save Delete		

セカンダリ MSE のアクティブ化

セカンダリ アプライアンスをアクティブにする必要があります。セカンダリ MSE のアクティブ 化ライセンスを要求するには、UDI 情報を使用できます。[HA Configuration] ページで、ライセン スを参照して、[Save] をクリックします。セカンダリ MSE が正常にアクティブにされると、HA がセットアップされます。

cisco Prime CISCO Network Control System		Vitual Domain: ROOT-DOMAIN _root * Log Out _P.
🛕 Home Monitor 🖲 Configure	Services Reports	Administration •
System Ceneral Properties Active Sessions Active Sessions Trap Destinations Advanced Parameters Logs HA Configuration HA Configuration HA Status HA Status Accounts HA Status Accounts Groups Status Server Events Audit Logs NCS Alarms NKSP Connection Status NMSP Connection Status Maintenance Backup Restore Download Software Context Aware Senice	HA Configuration : mse-65 Service > Mobility Services Engines > Syr Configuration Primary Health Monitor IP Secondary Device Name Secondary Pastourd IP Secondary Pastourd IP Secondary Platform UDI Secondary Activation Status Activate Secondary with License Failback Type IP Failback Type II Long Failover Walt II Secondary Delete	ten > Serves High Availability > Configure High Availability Parameters me-223 223 AR-MSE-VA-K9:V01:mme-82.cisco.com_dda13056-9dbf-11e0-b0c2-005056910018 Ket Activated C:Location/Lionwer/MSE-223-VIE @rowse. Manual v 10 seconds
Mar Tools 1 😁 Help		Alarm browser Alarm Summiary 🦉 1 😵 1 🙇 0

セカンダリ MSE の非アクティブ化

セカンダリ MSE からアクティブ化ライセンスを削除する必要がある場合、チェックボックスを クリックし、[Save] をクリックして、セカンダリ MSE を非アクティブにします。

System HA Configuration : mse-65 Services > Mobility Services Degrees > System > Services High Availability > Configure High Availability Parameters Image: Configuration : mse-65 Services > Mobility Services Degrees > System > Services High Availability > Configure High Availability Parameters Image: Configuration : mse-65 Services > Mobility Services Degrees > System > Services High Availability > Configure High Availability Parameters Image: Configuration : mse-65 Services Parameters Image: Configuration : mse-65 Secondary Device Name mse-23 Image: Secondary Device Name mse-23 Secondary Pastoword Image: Configure High Availability > Configure High Availability > Configure High Availability > Configure High Availability = C	🛕 Home Monitor 💌 Configu	are Services Reports Administration Services Reports Reports Administration
Image: Restore Image: Download Software Context Aware Service	System • Ceneral Properties • Adive Sessions • Trap Destinations • Advanced Parameters • Logs • Services High Availability • HA Configuration • HA Status • Accounts • Groups • Status • Accounts • Mark Logs • MCS Alarms • MCS Lorents • MASP Connection Status • Maintenance • Backup • Restore • Download Software Centext Aware Service	A Configuration as the Space

ESXi 5.0 での仮想アプライアンス

ESXi 5.0 では、大規模な VM 環境をサポートするため、ブロック サイズは常に 1 MB です。8 つ のコアを仮想アプライアンスに割り当てるには、仮想ハードウェアをアップグレードする必要が あります。仮想ハードウェアをアップグレードするには、MSE を選択して、この図に示すように 、[Upgrade Virtual Hardware] を選択します。

File	Edit View Inventor	y Admini	stration Plug-ins Help				
	🖸 🔄 Home	k 🚮 Inv	entory 🕨 🗊 Inventory				
6	ø						
8	(Disco Mobility Servi	ces Eng	esc-230.cleco.com Wilware ES Power Guest Snapshot Open Console Edit Settings Upgrade Virtual Hardware Add Permission Report Performance Rename Open in New Window Ctrl+A	kL 5.0.0.	469512 Resource Allocation ssors eral el essor Speed essor Sockets essor Cores per Socket cal Processors erthreading	Performance Configuration Local Users & Groups Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4830 @ 2.13GHz 2.1 GHz 2 8 32 Enabled	
			Remove from Inventory Delete from Disk Licensed Features Time Configuration DNS and Routing Authentication Services	Rel Ass Ser	ufacturer el 35 Version ease Date et Tag vice Tag	Cisco Systems Inc UCSC-BASE-M2-C460 C460.1.3.2e.0.052420111616 5/24/2011 12:00:00 AM Unknown QCI1536A3EG	

MSE コンソールでの手順

- 1. 次のクレデンシャルを使用してコンソールにログインします。root/passwordMSE では、初 期起動時に、セットアップ スクリプトを起動するよう管理者にプロンプトを表示します。
- 2. <u>このプロンプトで「yes」を入力します。</u>



: MSEでセットアップのプロンプトが表示されない場合は、次のコマンドを入力します。 /opt/mse/setup/setup.sh.

3. ホスト名を設定します。

Please enter the requested information. At any prompt, enter ^ to go back to the previous prompt. You may exit at any time by typing <Ctrl+C>. You will be prompted to choose whether you wish to configure a parameter, skip it, or reset it to its initial default value. Skipping a parameter will leave it unchanged from its current value.
Changes made will only be applied to the system once all the information is entered and verified.
Current hostname=[mse-kw] Configure hostname? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: y
The host name should be a unique name that can identify the device on the network. The hostname should start with a letter, end with a letter or number, and contain only letters, numbers, and dashes.

Enter a host name [mse-kw]:

4. DNS ドメイン名を設定します。

Configure domain name? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: y

Enter a domain name for the network domain to which this device belongs. The domain name should start with a letter, and it should end with a valid domain name suffix such as ".com". It must contain only letters, numbers, dashes, and dots.

Enter a domain name [corp.rf-demo.com]:

5. <u>プライマリ HA ロールを設定します。</u>

Current role=[Primary]

Configure High Availability? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: _

6. イーサネット インターフェイス パラメータの設定

Current IP address=[10.10.10.11] Current eth0 netmask=[255.255.255.0] Current gateway address=[10.10.10.1] Configure eth0 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

7. 「eth1」インターフェイス パラメータの入力を求められた場合、2 つめの NIC は操作に必要ではないため、Skip と入力して、次の手順に進みます。

The second ethernet interface is currently disabled for this machine. Configure eth1 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

注:設定されたアドレスは、このアプライアンスで使用されるパースペクティブWLCおよび WCS管理システムへのIP接続を提供する必要があります。

8. DNS サーバ情報を入力します。正常なドメイン解決に必要な DNS サーバは 1 つだけですが 、復元力のためバックアップ サーバを入力します。 Domain Name Service (DNS) Setup DNS is currently enabled. Current DNS server 1=[10.10.10.10] Configure DNS related parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

9. タイム ゾーンを設定します。UTC(協定世界時)を使用することを推奨します。デフォルトのタイム ゾーンである New York が環境に適さない場合、ロケーション メニューを参照

して、正しいタイム ゾーンを選択します。

Current timezone=[America/New_York] Configure timezone? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: y

Enter the current date and time.

Please identify a location so that time zone rules can be set correctly. Please select a continent or ocean.

- 1) Africa
- Americas
- Antarctica
- 4) Arctic Ocean

10. 再起動の日時を求めるプロンプトが表示されたら、Skip と入力します。

Enter whether you would like to specify the day and time when you want the MSE to be restarted. If you don't specify g, then Saturday 1 AM will be taken as default.

Configure future restart day and time ? (Y)es/(S)kip [Skip]:

11. 必要な場合、リモート syslog サーバを設定します。

Configure Remote Syslog Server to publish/MSE logs MSE logs.

A Remote Syslog Server has not been configured for this machine. Configure Remote Syslog Server Configuration parameters? (Y)es/(S)kip/(U)s ult [Skip]:

12. ネットワーク タイム プロトコル (NTP) またはシステム時刻を設定します。NTP はオプションですが、システムで正確なシステム時間が維持できます。NTP をイネーブルにする場合、システム時刻は、選択した NTP サーバから設定されます。ディセーブルにした場合、現在の日時を求めるプロンプトが表示されます。

Network Time Protocol (NTP) Setup.

If you choose to enable NTP, the system time will be configured from NTP servers that you select. Otherwise, you will be prompted to enter the current date and time.

NTP is currently enabled. Current NTP server 1=[10.10.10.10] Current NTP server 2=[none] Configure NTP related parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

13. <u>ログイン バナーを設定するように求めるプロンプトが表示されたら、Skip と入力します。</u>

Current Login Banner = [Cisco Mobility Service Engine] Configure login banner (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

14. ローカル コンソール ルート ログインをイネーブルにします。このパラメータは、システムへのローカル コンソール アクセスをイネーブルまたはディセーブルにするために使用します。ローカル トラブルシューティングが発生するように、ローカル コンソール ルートログインをイネーブルにする必要があります。デフォルト値は Skip です。

System console is not restricted. Configure system console restrictions? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

15. セキュア シェル(SSH)ルート ログインをイネーブルにします。このパラメータは、シス テムへのリモート コンソール アクセスをイネーブルまたはディセーブルにするために使用 します。リモート トラブルシューティングが発生するように、SSH ルート ログインをイ ネーブルにする必要があります。ただし、企業のセキュリティ ポリシーによっては、この オプションをディセーブルにする必要があります。

SSH root access is currently enabled. Configure ssh access for root (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: _

- 16. 単一のユーザ モードおよびパスワードの強度を設定します。これらの設定パラメータは必要ありません。デフォルト値は Skip です。
 Single user mode password check is currently disabled.
 Configure single user mode password check (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:
- 17. ルート パスワードを変更します。この手順は、システム セキュリティにおいて重要です。 必ず、英字と数字で構成され、辞書にある単語を含まない、強力なパスワードを選択して ください。パスワードの最小文字数は8文字です。デフォルトのクレデンシャルは root/password です。

Configure root password? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: _

18. ログインおよびパスワードに関連するパラメータを設定します。

Login and password strength related parameter setup Maximum number of days a password may be used : 99999 Minimum number of days allowed between password changes : 0 Minimum acceptable password length : disabled Login delay after failed login : 5 Checking for strong passwords is currently enabled. Configure login/password related parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default

19. ブート パスワード(Grub)パスワードを設定します。(オプション)この設定パラメータは 、必須ではありません。デフォルト値は Skip です。

GRUB password is not currently configured. Configure GRUB password (Y)es/(D)isable/(S)kip/(U)se default [Skip]:

20. NCS 通信ユーザ名を設定します。

Configure NCS communication username? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

21. 設定の変更を適用します。

Configuration Changed Is the above information correct (yes, no, or ^): _

この図は、完了画面の例を示します。

Flushing firewall rules: ſ 1 Setting chains to policy ACCEPT: nat filter Ľ] Unloading iptables modules: Removing netfilter NETLINK layer. C 0K 1 ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team Netfilter messages via NETLINK v0.30. ip_conntrack version 2.4 (8192 buckets, 65536 max) - 304 bytes per conntrack Starting MSE Platform Flushing firewall rules: ſ OK 1 Setting chains to policy ACCEPT: filter Ľ 1 Unloading iptables modules: Removing netfilter NETLINK layer. I OK I syslogd: unknown facility name "LOCAL*" ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team Netfilter messages via NETLINK v0.30. ip_conntrack version 2.4 (8192 buckets, 65536 max) - 304 bytes per conntrack Starting Health Monitor, Waiting to check the status. Health Monitor successfully started Starting Admin process... Started Admin process. Starting database ... Database started successfullu. Starting framework and services

22. getserverinfo コマンドを実行して、設定を確認します。

Dperation Status: Down

NCS への MSE VA の追加

1. NCS にログインして、[Services] > [Mobility Services Engines] を選択します。



2. ページ右側のドロップダウン リストから、[Add Mobility Services Engine] を選択して、[Go]

IAIN root ¥ Log	Out	<i>۵</i> .	>
			🔶 😫 🕗
		Add Mobility Service	es Engine 👻 Go
		Select a commar Add Location Serve	nd er
Secondary Server	Name	Add Mobility Service Delete Service(s) Synchronize Service	es Engine es
Not Supported	Conte Servic wIPS	Synchronization His Edit Configuration Service Disable	ed Down

をクリックします。

MSE の一意のデバイス名、MSE セットアップで事前に設定した IP アドレス、サポート用の連絡先名を入力します。また、MSE セットアップ時に設定した NCS ユーザ名およびパスワードを入力します。ユーザ名は、デフォルトの admin から変更しないでください。デフォルト値を使用します。

att Cisco NCS - MSE Configuration Wizar	+			
cisco Prime cisco Network Control System				reet Log Out
	Add Mobility Services Engine			
Add MSE Configuration				
Licensing	Device Name	mse2		
Select Service	IP Address	10.10.10.11		
Tracking				
Assign Maps	Contact Name			
	Usemame ⁽³⁾	admin		
	Password P	•••••		
	нттр⊉	Enable		
	Delete synchronized service assignr	nents 🗹 (Network designs, controllers, wired switches and en vice assignments permanently removes all service assignments however you must use manual service assignments to do any t tual IP (VP) address support has been added for High Availabil 3P.	vent definitions) into from the MSE. future location calculations. ity. If you wish to use High Availability and have configu	red a VIP, add the MSE
				Next

- 4. [next] をクリックします。
- 5. [Licensing] をクリックして、ライセンスを確認します。インストール時では、デフォルトの デモ ライセンスで十分です。[Licensing] ページでは、ライセンスを追加購入または削除で きます

	MSE License Su	mmary								
dit MSE Configuration	O Permanent licen	ses includ	e installed licens	e counts and in-built lic	ense counts.					
icensing	MSE Name (UDI)	Service	Platform Limit	Type	Installed Limit	License Type	Count	Unlicensed Count	% Used	
elect Service	isse2 Not Activat	ted (All	R-MSE-VA-K9:V	/01:mse-kw.corp.rf-d	emo.com_53	9b9f18-e86b-11e0-9	0b7-000	c29556bb7)		
fracking		CAS	2100	CAS Elements	100	Evaluation (60 days left)	0	0 [0%	
usign Maps		with	2000	wIPS Monitor Mode APs	10	Evaluation (60 days left)	0	• [0%	
		WP 5	2000	wIPS Local Mode APs	10	Evaluation (60 days left)	0	• [0%	
		MSAP	0	Service Advertisemen Clicks	100	Evaluation (60 days left)	0	• [0%	
	Add License	Remove	License							

6. [next] をクリックします。

👬 Cisco NCS - Mobility Services Engine	+	
cisco Prime cisco Network Control System		not LogOxe
	Select	t Mobility Service
Edit MSE Configuration		
Licensing	121	Contract Aurora Camina
Select Service		Venness miller permue
Tracking		Cisco Tag Engine
Assign Maps		O Partner Tag Engine
		Cisco client engine is required for clients
	1	Wireless Intrusion Protection Service
		MSAP Service
		Sack Next

- 7. [Select Mobility Service] ページで、[Cisco Tag Engine](7.0MR 以降で使用可能)ラジオ ボ タン(クライアントおよび RFID タグ サポート用)をクリックするか、[Partner Tag Engine] オプション ボタン(Aeroscout など用)をクリックします。
- 8. [Wireless Intrusion Protection Service] チェックボックスをクリックして、モニタ モードお よび拡張ローカル モード機能の wIPS セキュリティ機能をテストします。
- 9. [next] をクリックします。
- 10. 追跡する要素のチェックボックスおよび履歴レポートで使用する要素の履歴パラメータの チェックボックスをオンにします。

# Cisco NCS - Configuration Wizard Tra.	*		
Cisco Prime CISCO Network Control Syste		root to	9 Out
Edit MSE Configuration Licensing Select Service Tracking Assign Maps	Select Tracking & History Parameters. Tracking V Wired Clents Rogue AccessPoints Exclude Achoc Rogue APs Rogue Clents Interferers Active RFID Tags	Wired Stations Clent Stations Rogue Access Points Rogue Clents Interferens Asset Tags	-
		Back	Vext

11. [next] をクリックします。

🚔 Cisco NCS - Configuration Wizard Syn	*			
Cisco Prime Cisco Network Control System				root Log Out
Edit MSE Configuration Licensing Select Service Tracking Assign Maps	 ✓ Name ✓ System Campus > Building 14 > 1st Floor ✓ System Campus > Building 14 	Type Status Floor Area Building	Selected 2 Show Al	Total 2 😵 🖨 🕼 🕸 🕸
	Synchronize Reset			

12. 既存のビルおよびフロアのチェックボックスをオンにして、[Synchronize] をクリックしま す。同期化すると、[Status] 列が更新され、初期ネットワーク設計が同期化されたことが示 されます。

	Name	Туре	Status
	System Campus > Building 14 > 1st Floor	Floor Area	#
✓	System Campus > Building 14	Building	#
Sy	nchronize Reset		

13. 同期化が完了したら、[Done] をクリックします。MSE 設定が保存されたことを示すダイア ログ ボックスが表示されます。

dis Gisce MCS - Configuration Wizard Syn				
Edit MSE Configuration Licensing Select Service Tracking Assign Maps	Name Tyg System Campus > Building 14 > 1st Floor Flo System Campus > The page at https://10.10.10.20 says Your MSE Settings have bee OK	e Status r Area 2 saved.	Selected 2 Tota	·2 ♥ @ ₽ ֎ . ▼ 16
	Synchronize			Text Dave

14. NCS のメイン MSE ページで設定を確認します。

## C	isco NCS - All Servers - 10.10.1	0.20 +							
	Isco Network Control S	System			Virtual Domain: ROOT		* Q 100		÷
4	Home Monitor • Cor	nfigure • Services • Reports	 Administration 	•					* 🗆 😶
Mol	bility Services Engines cs > Hoblity Services Engines						- Select	a command	♥ Go
	Device Name	Device Type	IP Address	Version	Reachability Status	Secondary Server	Mo Name	Admin Status	Service Status
8	mse2	Caco Mobility Services Engine - Virtual Appliance	10.10.10.11	7.2.1.12	Reachable	N/A (Click here to configure)	Context Aware Service wIPS Service NSAP Service	Enabled Enabled Disabled	Up Up Down

残りのネットワーク設計、コントローラ、有線スイッチ、イベント グループを同期化しま す。注: Cisco Context-Awareサービスは、WLC、NCS、およびMSE間の同期クロックに 大きく依存します。この3つのシステムすべてが同じ NTP サーバを指しており、同じ時間 帯設定が設定されていなければ、Context-Aware サービスは正しく機能しません。トラブ ルシューティング手順を試行する前に、Context-Aware システムのすべてのコンポーネン トでシステム クロックが同一であることを確認してください。

15. 選択したサービスの MSE およびコントローラ通信を確認します。MSE が、選択されてい るサービスの各コントローラだけと通信していることを確認します。ネットワーク モビリ ティ サービス プロトコル (NMSP) ステータスは *active* でなければなりません。この図は 、キーハッシュが WLC に追加されていない場合の例を示します。

Control	ler: 10.10.10.5 & MSE: mse2
O Please refer	to the Troubleshooting guide for additional troubleshooting steps.
NMSP Troub	leshooting Checklist
Controller read	hable from NCS
Controller read	hable from MSE
Controller time	after MSE time
MSE KeyHash	resent on the Controller
Controller Key	ash matches with the MSE
Suggeste Please che shows as I the control	d Action ck if the Mobility Service Status background task is enabled or manually run the task. If after 10 min the Nmsp connection still nactive, please synchronize and unsynchronize the controller. NMSP Status may also be Inactive, if the SNMP Community string of er is set to Read-Only Access mode.
Additiona HashKey m	Information ismatch between Controller 10.10.10.5 and MSE: mse2

```
(Cisco Controller) >show auth-list
```

Authorize MIC APs against AAA disabled Authorize LSC APs against Auth-List disabled APs Allowed to Join AP with Manufacturing Installed Certificate.... yes AP with Self-Signed Certificate..... no AP with Locally Significant Certificate..... no

動で MSE を追加し、WLC との NMSP 接続を確立するには、次の手順を実行します。 MSE コンソールで、cmdshell コマンドを実行して、show server-auth-info コマンドを実行 します。次に、WLC に追加するために使用される MAC アドレスおよびキーハッシュの例 を示します。

cmd> show server-auth-info
invoke command: com.aes.server.cli.CmdGetServerAuthInfo
Server Auth Info

MAC Address: 00:0c:29:55:6b:b7 Key Hash: 1469187db14ac53ac6108e56b04d48015bdd70d7 Certificate Type: SSC

config

丰

auth-list add ssc <*mac address*> <*MSE keyhash*>コマンドを実行し、次にshow auth-listを 実行します。次に、MSE が WLC に(手動)追加された場合の例を示します。

(Cisco Controller) config>auth-list add ssc 00:0c:29:55:6b:b7 1469187db14ac53ac6108e56b04d48015bdd70d7

(Cisco Controller) config>exit (Cisco Controller) >show auth-list Authorize MIC APs against AAA disabled Authorize LSC APs against Auth-List disabled APs Allowed to Join AP with Manufacturing Installed Certificate.... yes AP with Self-Signed Certificate..... no AP with Locally Significant Certificate..... no Mac Addr Cert Type Key Hash 00:0c:29:55:6b:b7 55C 1469187db14ac53ac6108e56b04d48015bdd70d7

NCS で、NMSP 接続が Active を示していることを確認します。

- Crowne						
Groups	IP Address	Target Type	Version	NMSP Status	Echo Request Count	Echo Response
Status	10.10.10.5	Controller	7.2.1.51	Inactive 😽	0	0
Server Events	10.10.10.25	Controller	7.0.116.0	Active	2	2
Logs						
NCS Events						
NMSP Connection Status						

コマンド ラインのリファレンス

WLC コマンド

config location expiry ?

client Timeout for clients calibrating-client Timeout for calibrating clients tags Timeout for RFID tags rogue-aps Timeout for Rogue APs

show location ap-detect ?

all	Display all (client/rfid/rogue-ap/rogue-client) information					
client	Display client information					
rfid	Display rfid information					
rogue-ap	Display rogue-ap information					
rogue-client	Display rogue-client information					
(Cisco Controller) >show location ap-detect client						

show client summary

Number of Client		•••		7				
MAC Address	AP Name		Status	WLAN/Guest-Lan	Auth	Protocol	Port	Wired
00:0e:9b:a4:7b:	7d AP6		Probing	N/A	No	802.11b	1	No
00:40:96:ad:51:0)c AP6		Probing	N/A	No	802.11b	1	No
(Cisco Controlle	er) >show locati	on s	summary					
Location Summar	сy							
Algorithm used	:	A٦	verage					
Client								
RSSI exp	piry timeout:	5	sec					
Half lit	fe:	0	sec					
Notify 7	Threshold:	0	db					
Calibrating Cl	ient							
RSSI exp	piry timeout:	5	sec					
Half lit	fe:	0	sec					
Rogue AP								
RSSI exp	piry timeout:	5	sec					
Half lit	fe:	0	sec					
Notify 7	Threshold:	0	db					
RFID Tag								
RSSI exp	piry timeout:	5	sec					
Half lit	fe:	0	sec					
Notify 7	Threshold:	0	db					

show rfid config

RFID	timeout	1200 seconds		
RFID	mobility	Oui:00:14:7e :	Vendor:pango	State:Disabled

show rfid detail

Content Header

CCX Payload

Nearby AP Statistics:

demo-AP1260(slot 0, chan 11) 6 seconds -48 dBm

show location plm

Location Path Loss Configuration Calibration Client : Enabled , Radio: Uniband Normal Clients : Disabled , Burst Interval: 60

(Cisco Controller) >config location ?
plm Configure Path Loss Measurement (CCX S60) messages
algorithm Configures the algorithm used to average RSSI and SNR values
notify-threshold Configure the LOCP notification threshold for RSSI measurements
rssi-half-life Configures half life when averaging two RSSI readings
expiry Configure the timeout for RSSI values

config location expiry client ?

<seconds> A value between 5 and 3600 seconds

config location rssi-half-life client ?

<seconds> Time in seconds (0,1,2,5,10,20,30,60,90,120,180,300 sec)

show nmsp subscription summary

Mobility Services Subscribed:

Server IP Services -------172.19.32.122 RSSI, Info, Statistics, IDS MSEコマンド

このコマンドを実行して、MSE サーバのステータスを判別します。

[root@MSE ~]# getserverinfo

このコマンドを実行して、クライアント トラッキング用の Context Aware Engine を起動します。

[root@MSE ~]# /etc/init.d/msed start

このコマンドを実行して、クライアント トラッキング用の Context Aware Engine のステータス を判別します。

[root@MSE ~] # /etc/init.d/msed status

このコマンドを実行して、クライアント トラッキング用の Context Aware Engine を停止します。

[root@MSE ~]# /etc/init.d/msed stop このコマンドを実行して、診断を実行します。

[root@MSE ~] # rundiag

注: rundiagコマンドは、クライアント用のcontext-aware engineのライセンスファイルを取得す るために必要なMSE UDI情報を表示するためにも使用できます。

関連情報

- MSE 設定ガイド(仮想および物理アプライアンス)
- MSE ハイ アベイラビリティ設定
- ・<u>Cisco wIPS 導入ガイド</u>
- <u>製品注文</u>
- ・ <u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>