

CHAPTER

# WAAS Central Manager を使用した WAAS のモニタリング

この章では、WAAS Central Manager を使用して、WAAS システムのネットワーク ヘルス、デバイス ヘルス、およびトラフィック代行受信をモニタする方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

- 「Central Manager へのアクセス」(P.1-1)
- 「[WAAS System Dashboard] の使用」(P.1-1)
- •「アラームの表示」(P.1-2)
- 「デバイス情報の表示」(P.1-3)
- 「モニタリングレポートの表示」(P.1-6)
- 「ログとシステム メッセージのモニタリング」(P.1-14)
- 「システム プロパティの表示」(P.1-16)
- 「WAAS Central Manager GUI からの CLI コマンドの実行」(P.1-17)

WAAS Central Manager の使用に関する詳細については、『*Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide*』の「Monitoring and Troubleshooting Your WAAS Network」の章を参照してください。

# Central Manager へのアクセス

セキュアな Web ブラウザから、次のようにしてポート 8443 のホスト名または IP アドレスのいずれか を使用して、WAAS Central Manager にログインします。

https://CM-Host-Name\_or\_IP Address:8443

WAAS Central Manager にログインするには、正しいユーザ名とパスワード資格情報が必要です。

最初に表示される [WAAS System Dashboard] では、WAAS システムをモニタできます。[Devices] メ ニューからデバイスを選択すると [Device Dashboard] が表示され、特定のデバイスのアクティビティ とパフォーマンスをモニタできます。

# [WAAS System Dashboard] の使用

WAAS Central Manager GUI では、[System Dashboard] ウィンドウで WAAS ネットワークに関する一般情報および詳細情報を表示できます(図 1-1 を参照)。



#### 図 1-1 [System Dashboard] ウィンドウ

ダッシュボードには、WAAS ネットワークのスナップショットが表示されます。ダッシュボード ウィ ンドウ上部のメニューを使用すると、デバイスに関する詳細な情報を表示したり、ネットワークを設 定、モニタ、管理したりできます。

ダッシュボードの [Alarms] セクション(ウィンドウ右下の灰色のステータス バーのエリア)は、「ア ラームの表示」(P.1-2) に示すように任意のアラームへの素早いアクセスを提供します。

# アラームの表示

[Central Manager] ウィンドウ右下の [Alarms Panel] は、発生するアラームをほとんどリアルタイムで 表示し、2 分毎の更新でシステムのアラーム データベスへの更新を反映します。アラームは、問題が WAAS 環境に与える可能性がある影響に応じて、[Critical]、[Major]、または [Minor] に分類されま す。[Alarms] をクリックするとパネルを表示できます(図 1-2 を参照)。

				_ ^ □ 0
				alacted 0 Total 5
wiedge			Show Unacknowledged A	larms 🔻 🏹
IP Address	Status	Severity .	<ul> <li>Description</li> </ul>	New
2.43.65.52	Online	V Major	Cluster protocol on device cannot communicate with peer SN ("10	NEW
2.43.65.52	Online	V Major	WCCP router 2.43.65.1 unreachable for service id: 61.	NCH.
2.43.65.52	Online	V Major	SNG WNG-Default has become unavailable	NEW
2.43.65.52	Online	🔺 Minor	WCCP router 2.43.65.1 unusable for service id: 61 reason: Not rea	NEW
2.43.65.52	Online	🔺 Minor	no_encryption_service, SR_NONE	NEW.
			🍯 Alarms 🤒 0	V 3 A 3
	włedye IP Address 2.43.65.52 2.43.65.52 2.43.65.52 2.43.65.52 2.43.65.52	IP Address         Status           2.43.65.52         Online           2.43.65.52         Online	włedye IP Address Status Severity 2.43.65.52 Online V Major 2.43.65.52 Online V Major 2.43.65.52 Online V Major 2.43.65.52 Online A Minor 2.43.65.52 Online A Minor	włedye Show Unacknowledged A <u>IP Address Status Severty A Description</u> 2.43.65.52 Online V Major Cluster protocol on device cannot communicate with peer SN (*10) 2.43.65.52 Online V Major WCCP router 2.43.65.1 unreachable for service id: 61. 2.43.65.52 Online V Major SNG WNG-Default has become unavailable 2.43.65.52 Online A Minor WCCP router 2.43.65.1 unusable for service id: 61 reason: Not read 2.43.65.52 Online A Minor no_encryption_service, SR_NONE 2.43.65.52 Online A Minor no_encryption_service, SR_NONE

アラーム パネルにはフィルタリング オプションがあり、パネルに表示するアラームを選択できます。 アラーム名の横のチェックボックスをオンにして [Acknowledge] タスクバー アイコンをクリックする と、アラームについてのコメントを入力できます。

アラーム状態の全リストについては、Cisco.com の WAAS Software Download 領域にある『Alarm Book』を参照してください。

# デバイス情報の表示

WAAS Central Manager GUI を使用すると、次の2つのウィンドウから、デバイスに関する基本情報 および詳細情報を表示できます。

- 「[Device] ウィンドウ」(P.1-3) は WAAS ネットワークのすべてのデバイスをデバイス ステータス やデバイスにインストールされているソフトウェアの現在のバージョンなどの基本情報とともに表示します。
- 「[Device Dashboard] ウィンドウ」(P.1-5) は、特定のデバイスの詳細情報を表示し、レポートや デバイスのその他の情報にアクセスするメニューを提供します。

### [Device] ウィンドウ

[Devices] ウィンドウは、WAAS ネットワークのすべてのデバイスをデバイス ステータスやデバイスに インストールされているソフトウェアの現在のバージョンなどの基本情報とともに表示します。 [Devices] ウィンドウは、次のいずれかの操作を実行すると表示できます。

- [Central Manager] ウィンドウの [Devices] メニューをクリックします。
- [Central Manager] ウィンドウの [Devices] メニューにカーソルを合わせ、[All Devices] をクリックします。
- 図 1-3 に [Devices] ウィンドウの例を示します。

#### 図 1-3 [Devices] ウィンドウ

cisco cisco	White Area Application	Services	All De	evices				
Advanced Sean	ch 💣 Export Table [	View All D	evices 🔞 Refresh 1	Table 🛛 🔀 Activ	vate all inactive Devices	🗳 Print Table		
Devices						10	ems 1-3 of 3	Rows per page: 25 💌 Go
Filter: Device Na	me 💌 Match if 🛛 like	~			Go Clear Filt	er		
Device Name .	Services	IP Address	Management Status	Device Status	Location	Software Version	Device Type	License Status
wae-231-01	CM (Primary)	2.43.65.50	Online			5.0.0	OE574	Enterprise
wae-231-02	Application Accelerator	2.43.65.51	Offline		wae-231-02-location	4.4.5	OE574	Enterprise,Video,Virtual-Blad
WAE-231-03	AppNav Controller	2.43.65.52	Online		WAE-231-03-location	5.0.0	OE294	Enterprise,Video
							Page 1	of 1 📕 🖣 🕨 🕅
							TT AL	arme <b>0</b> 1 <b>7</b> 4 4 2

このウィンドウは管理ステータス([Online]、[Offline]、[Pending]、または [Inactive])を含む各デバ イスの情報を示します。デバイスのステータスがオフラインの場合、コマンド ライン インターフェイ スを使用してステータスとトラフィックの最適化への関与を検証できます。詳細については、「WAAS Central Manager GUI からの CLI コマンドの実行」(P.1-17)を参照してください。

さらに [Devices] ウィンドウは、アラーム ライト バーにネットワーク内の各デバイスの [Device Status] を次のいずれかの値で表示します。

- 緑色:アラームなし(システムは正常な状態)
- 黄色:マイナーアラーム
- オレンジ:メジャーアラーム
- 赤:クリティカル アラーム

[Device Status] が緑以外の値である場合は、ライト バーにカーソルを合わせてステータスの詳細を表示するポップアップ メッセージを確認できます。ポップアップ メッセージをクリックすると、 [TroubleShooting Devices Window] が表示されます(図 1-4 を参照)。

#### 図 1-4 [Troubleshooting Devices] ウィンドウ

Troubleshooting	Devices 🔞	Refresh	Print	Alarms: 🖬 1 Critical 🛄 4 Major, 🎑 0 Minor						
Troubleshooting De	vices			Items 1-5 of 5   Rows per page: 25 💌 Go						
Device Name 🔺	IP Address	Status	Severity	Alarm Information						
Scale-SE9808-DC 2.76.254.129 Online			0.000	Major: Service 61: Configured WCCP mask (src-ip-mask 0xf dst-ip-mask 0x0) is incompatible with operational mask in farm						
				Major: Service 62: Configured WCCP mask (src-ip-mask 0x0 dst-ip-mask 0xf) is incompatible with operational mask in farm						
			8988	Critical: Device failed to join existing cluster as it detected potential degradation of the cluster if this device were to join. Interception path will remain down until the device exits joining state						
				Major: Cluster protocol on device cannot communicate with peer SC ("2.76.82.13")						
				Major: Cluster protocol on device cannot communicate with peer SC ("2.76.82.14")						
				Page 1 of 1 1 4 1 1						

[Alarm Information] メッセージにカーソルを合わせると、問題を追跡するためのトラブルシューティ ングリンクのセットがウィンドウ上部に表示されます。表 1-1 に表示されるリンクを示します。

項目	説明
ソフトウェアのアップ	このデバイスの [Software Update] ウィンドウを表示します。デバイスの
デート	ソフトウェア バージョンが Central Manager よりも低い場合のみ表示さ
	れます。
デバイスの編集 / モニタ	設定用の [Device Dashboard] ウィンドウを表示します。
デバイスに対する Telnet	デバイス IP アドレスを使用して [Telnet] セッションを開始します。
デバイス ログの表示	デバイスに合わせてフィルタリングされたシステム メッセージ ログを表
	示します。
show コマンドの実行	デバイスの show コマンド ツールを表示します。詳細については、
	「WAAS Central Manager GUI からの CLI コマンドの実行」(P.1-17)を
	参照してください。

|--|



グローバル コンテキストから [Monitor] > [Troubleshoot] > [Alerts] すべてのデバイスの [Troubleshooting Devices] ウィンドウを表示できます。

### [Device Dashboard] ウィンドウ

[Device Dashboard] ウィンドウは、デバイス モデル、IP アドレス、代行受信方法、デバイス特有の チャートなど、WAAS デバイスに関する詳細な情報を表示します (図 1-5 を参照)。

[Device Dashboard] ウィンドウにアクセスするには、[Devices] > [device-name] を選択します。

(注)

[Device Dashboard] を使用している場合に利用できるメニューの選択肢は、[System Dashboard] を使用している場合とは異なります。



図 1-5 [Device Dashboard] ウィンドウ

[Device Dashboard] ウィンドウは、ハードウェアや設定の詳細およびそのトラフィックや圧縮統計情報などのデバイスの概要を表示します。このウィンドウから次のデバイス固有の操作を開始できます。

- [Update] リンクをクリックし(表示されている場合)デバイスのソフトウェアを更新する。
- [Telnet] アイコンをクリックして、デバイスとの [Telnet] セッションを確立し、CLI コマンドを発行する。
- その他のアイコンをクリックし、デバイスの設定を削除、リブート、または更新する。
- [Device-Name] メニューをクリックし、その後デバイス グループへのデバイスの割り当てやデバ イスへのアクセスを保持するユーザの表示および解除などの操作を選択する。
- チャート内の [Edit] アイコンをクリックし、表示するデータを変更する。
- タスク バー内の [Customize] アイコンをクリックし、チャートやレポートをカスタマイズする。

WAAS Express デバイスの [Device Dashboard] ウィンドウは外観が少し異なります。WAE 固有の情報 およびコントロールの一部が表示されません。

# モニタリング レポートの表示

WAAS Central Manager GUI により、ネットワークのモニタに利用できる多くのレポートにアクセス できます。一部のレポートはシステム全体のモニタリング情報を表示します。[Device Dashboard] か らのみ利用できるその他のレポートは、デバイス固有の情報を表示します。

<sup>&</sup>lt;u>》</u> (注)

ここでは次の内容について、様々なモニタリングレポートの例と概要情報を説明します。

- 「ネットワークレポートの表示」(P.1-7)
- 「最適化レポートの表示」(P.1-9)
- 「アクセラレーション レポートの表示」(P.1-11)
- 「AppNav レポートの表示」(P.1-12)
- 「プラットフォーム レポートの表示」(P.1-13)

利用可能なモニタリング レポートの詳細については、『*Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide*』の「Monitoring and Troubleshooting Your WAAS Network」の章を参照してく ださい。

### ネットワーク レポートの表示

WAAS Central Manager GUI では複数のシステム レベルのレポートで、システム全体の情報をモニタ できます。ここでは、これらのレポートの例を示します。

- 「ネットワーク要約情報の表示」(P.1-7)
- 「ネットワークトポロジの表示」(P.1-8)

詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide』の「Monitoring and Troubleshooting Your WAAS Network」の章を参照してください。

#### ネットワーク要約情報の表示

ネットワーク要約レポートは、ネットワーク ヘルスとパフォーマンスの概要を表示します。このレ ポートを表示するには、[System Dashboard] で [Monitor] > [Network] > [Summary Report] を表示し ます。図 1-6 にレポートの例を表示します。



#### 図 1-6 ネットワーク要約レポート

[Network Summary] レポートには、トラフィック、キャパシティ、圧縮、ネットワーク アプリケー ションに関する要約情報が表示されます。

#### ネットワーク トポロジの表示

システム レベルのネットワーク トポロジ レポートを使用すると、WAAS デバイス間のすべての接続を グラフィック表示できます。デバイス レベルのトポロジ レポートでは、特定の WAE に接続されてい るすべてのピア デバイスが一覧表示され、WAAS ネットワーク内のデバイス同士の関係を確認できま す。

トポロジレポートを表示するには、[System Dashboard] または [Device Dashboard] で [Monitor] > [Network] > [Topology] を選択します。

図 1-7 トポロジレポート

inne - Manhar - Milloud - Yanal				Dashboard Cor	ingure I 🔹 N	Ionitor   🔻 Admin	
Devices 💌 Sorted by	Connections	🖌 📢 Lett	Right	🔺 Up 🛛 💙 Down	Refresh	S Print	
TFO Connectivity for Devi	ces [as of W	d Jun 16 12:1	1:23 PDT 20	10]			Devices
	0	1	2	э	4	5	0: POD3-674-EDGE
60 0. POD3-674-EDGE		•					1: POD3-7341-CORE
3 1: POD3-7341-CORE	•						2. SRE-900
60 2 SRE-900							3: POD3-7326-CORE
60 3. POD3-7326-CORE							4: POD3-edge-NME
60 4: POD3-edge-NME							5: POD3-NME-502-CORE
S PODAME-STOLCORE							

トポロジ情報は、トラブルシューティングと配置のサイズ変更(特にサイト間の通信が必要な大規模な 配置の場合)で重要です。

### 最適化レポートの表示

Central Manager GUI でネットワーク接続の接続最適化の統計情報を表示できます。ここでは、これらの接続レポートの例と概要を示します。

- 「TCP 統計情報の表示」(P.1-9)
- 「接続統計情報の表示」(P.1-9)
- 「接続傾向の表示」(P.1-11)

最適化の統計情報とレポートの詳細については、『*Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide*』の「Monitoring and Troubleshooting Your WAAS Network」の章を参照してください。

#### TCP 統計情報の表示

TCP 要約レポートを使用して WAAS システム([System Dashboard] から)または特定のデバイス ([Device Dashboard] から)の TCP 最適化の統計情報を表示できます。図 1-5 (P.1-6) にデバイスの TCP 要約レポートの例を示します。

このレポートを表示するには、いずれかのダッシュボードから [Monitor] > [Optimization] > [TCP Summary Report] を選択します。レポートは次の最適化チャートを含みます。

- Traffic Summary
- Effective WAN Capacity
- Traffic Volume and Reduction
- Compression Summary
- Traffic Summary over Time
- Compression Summary over Time
- Network Traffic Summary

#### 接続統計情報の表示

接続統計情報レポートにより、図 1-8 に示すように、デバイスが処理するすべての TCP 接続を表示で きます。このレポートを表示するには、[Device Dashboard] で [Monitor] > [Optimization] > [Connection Statistics] を選択します。

#### 図 1-8 接続統計情報レポート

ices > ALPHA-SJ-WAE-694 > Monitor	<ul> <li>Optimization &gt; Connection:</li> </ul>	Statistics				Tierre	t-ray(car ) a		
ilter Settings	Source Port: Destination Port	t: Submit				2027/15	1-20 01 823   1	tows per 1	paye: 30 V
Source 19: Port	Dest IP:Port	Peer Id	Applied Policy / Bypass Reason	Connection Start Time	Open Duration (hh:mm:xx)	Org Bytes	Opt Bytes	% Comp	Classifier Name
128.107.151.9:1104	10.18.160.151:445	ALPHA-WAE612	2239	08-Jun-12 19:37	3:57:13	9.25 KB	3.127 KB	66%	CIFS
10.154.161.39:53249	10.18.174.107:22	ALPHA-WAE612	2	08-Jun-12 19:45	3:48:52	757.3867 KB	757.3867 KB	2	SSH
128.107.151.9:1295	10.18.164.244:3389	ALPHA-WAE612	2	08-Jun-12 19:48	3:46:9	102.5209 MB	102.5209 MB	-	ma-wbt-server
171.70.174.236:9109	10.18.173.245:22	ALPHA-WAE612	2	08-Jun-12 19:49	3:45:25	32.2002 KB	32.2002 KB		SSH
10.18.173.37:874	171.69.29.176:2049	ALPHA-WAE612	22398	08-Jun-12 19:52	3:42:5	1.4929 MB	347.1045 KB	77%	NFS
128.107.151.92:30374	10.18.163.166:22	ALPHA-WAE612	2	08-Jun-12 19:55	3:38:1	34.0645 KB	34.0645 KB		SSH
10.35.68.72:49274	10.18.175.50:2004	ALPHA-WAE612	22393	08-Jun-12 19:56	3:37:28	52.8818 KB	40.2588 KB	24%	class-default
Reset Filter	Refresh Last	Updated:23:34:26 0	6-08-2012				Page 1 of 1	3 14	

[Connections Summary Table] には、選択した WAE 別にアクティブなすべての接続の一覧が示されま す。出力では、トラフィックのタイプ、ピア ID、圧縮率、適用されるポリシーなどを強調表示するこ とでフローに関する重要な詳細が示されます。

特定の接続についてさらに詳細を表示するには、接続の左の虫眼鏡アイコンをクリックします。フローの詳細を示すポップアップウィンドウが開きます(図 1-9 を参照)。

#### 図 1-9 接続の詳細レポート



[Connection Details] レポートには、接続のアドレス、ポート情報、ポリシー情報、トラフィック統計 情報が表示されます。レポート ウィンドウには、リアルタイムのトラフィック統計情報をプロットす るグラフも表示され、これらの統計情報は2秒ごとに更新されます

#### 接続傾向の表示

接続統計情報レポートにより、図 1-10 に示すように、デバイスが処理するすべてのトラフィックを表示できます。このレポートを表示するには、[Device Dashboard] で [Monitor] > [Optimization] > [Connection Trend Report] を選択します。



#### 図 1-10 Connection Trend Report

[Connection Trend Report] にはデバイス上で処理され、最適化されたすべてのトラフィックのパスス ルー接続に関するデータが示されます。このデータを使用してデバイス上のすべてのアプリケーション の接続傾向をモニタリングできます。

### アクセラレーション レポートの表示

WAAS Central Manager GUI は多くの統計情報レポートにより、様々なアプリケーション アクセラ レータの提供するパフォーマンス ブーストをモニタできます。

アクセラレーション レポートの例については以下を参照してください。

• 「HTTPS アクセラレーション統計情報の表示」(P.1-12)

利用可能なすべてのアクセラレータで同様のレポートが利用できます。

アクセラレーション レポートの全リストを含む詳細については、『*Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide*』の「Monitoring and Troubleshooting Your WAAS Network」の章を参 照してください。

#### HTTPS アクセラレーション統計情報の表示

HTTPS アクセラレーション レポート (図 1-11 を参照) には、ネットワーク ([System Dashboard]) または特定のデバイス ([Device Dashboard]) の HTTPS アクセラレーションの詳細が表示されます。 このレポートを表示するには、いずれかのダッシュボードで [Monitor] > [Acceleration] > [HTTPS Acceleration Report] を選択します。



#### 図 1-11 HTTPS アクセラレーション レポート

### AppNav レポートの表示

[Device Dashboard] から [Monitor] > [AppNav Report] を選択すると AppNav レポートにより、 AppNav コントローラのステータスをモニタできます。

AppNav レポートは AppNav のパフォーマンスに関する多くの統計情報を表示します(図 1-12 を参照)。



#### 図 1-12 AppNav レポート

遮断されたトラフィックやパススルートラフィックについての情報、AppNav ポリシーの上位、 AppNav 配信またはデータの受け渡しの理由の上位を表示できます。

### プラットフォーム レポートの表示

プラットフォーム レポートにより、リソースとネットワークの利用をモニタできます。ここでは、プ ラットフォーム レポートの例、[Resource Utilization] を示します。

デバイスのリソース利用を表示するには、[Device Dashboard] で [Monitor] > [Platform] > [Resource Utilization] を選択します(図 1-13 を参照)。

#### 図 1-13 リソース利用レポート



リソース利用レポートは、デバイスの CPU 利用率とディスク利用率を表示します。

# ログとシステム メッセージのモニタリング

WAAS Central Manager はイベントおよびアクションに関する情報およびメッセージを記録し、WAAS ネットワークで起こったことを追跡できるようにします。ここでは、記録の表示についての例と概要を示します。

- 「システム メッセージ ログの表示」(P.1-14)
- 「監査証跡ログの表示」(P.1-15)
- 「デバイス ログの表示」(P.1-15)

詳細については、『*Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide*』の「Monitoring and Troubleshooting Your WAAS Network」の章を参照してください。

### システム メッセージ ログの表示

WAAS Central Manager GUI のシステム メッセージ ログ機能を使用すると、WAAS ネットワークで発 生したイベントに関する情報を表示できます。このログを表示するには(例については図 1-14 を参 照)、[System Dashboard] で [Admin] > [Logs] > [System Messages] を選択します。

図 1-14	[System Message Log] ウィンドウ
--------	----------------------------

System Message Log Items 1-25 of 181   Rows per page: 25 🗸 Go									
Time *	Node Type	Node Name	Module	Severity	Description				
Wed Feb 11 11:04:42 PST 2009	WAE	doc-waas-wae.cisco.com	Server	warning	Unexpected CLI command failure on the node	no interface Standby 1 standby 1			
Wed Feb 11 11:03:03 PST 2009	WAE	doc-waas-wae.cisco.com	Server	info	Server started	none			
Wed Feb 11 11:00:48 PST 2009	CM	doc-wass-cm.cisco.com	ServantCe	info	CM sends device a full update	device (CeConfig_253) requests			
Wed Feb 11 11:00:43 PST 2009	CM	doc-wass-cm.cisco.com	ServantCe	info	CM sends device a full update	device (CeConfig_253) requests			
Wed Feb 11 11:00:43 PST 2009	CM	doc-wass-cm.cisco.com	ServantCe	info	Ctil sends device a full update	Sending a full update to device (C			
Wed Feb 11 11:00:43 PST 2009	CM	doc-wass-cm.cisco.com	Server	info	The device is operational and ready to participate in the network.	Device doc-waas-wae with id Cr			
Wed Feb 11 10:58:04 PST 2009	CM	doc-wass-cm.cisco.com	Server	info	Server started	none			

ログで表示されるメッセージとログ ウィンドウで表示される行数のいずれもカスタマイズ可能です。

### 監査証跡ログの表示

アクティビティによって WAAS ネットワークが変更されると、Central Manager は必ずユーザのアク ティビティを監査し、ログに記録された時間とアクションを保存します。監査証跡は、[System Dashboard] で [Admin] > [Logs] > [Audit Trail Log] を選択すると表示できます。

#### 図 1-15 [Audit Trail Log] ウィンドウ

Audit Log 🔞 Refresh 🥞 Print 📋 Clear I	logs		
Audit Log		Items 1-	-25 of 86   Rows per page: 25 💙 😡
Filter:	0 Clear Filter		
When	Who	What	Where
Wednesday, February 11, 2009 03:42:32 PM PST	admin	Create Connectivity Directive TestConn3	10.21.64.47
Wednesday, February 11, 2009 03:10:31 PM PST	admin	delete CeConfig_253 System_wafs_edgeParent	10.21.64.47
Wednesday, February 11, 2009 03:04:47 PM PST	admin	Delete Device Group Test2-WAFS	10.21.64.47
Wednesday, February 11, 2009 03:01:06 PM PST	admin	Create Device Group Test2-WAFS	10.21.64.47
Wednesday, February 11, 2009 02:18:49 PM PST	admin	delete DeviceGroup_197 System_ntp_parent	10.21.64.47
Wednesday, February 11, 2009 12:36:58 PM PST	admin	add WccpServiceMask new	10.21.64.47

フィルタリングを追加して、ログウィンドウに表示される列の数を選択することができます。

### デバイス ログの表示

[Device Dashboard] ウィンドウで [Admin] > [History] > [Logs] を選択すると、WAAS ネットワークの 特定のデバイスの監査情報を表示できます。

#### 図 1-16 [Device Log] ウィンドウ

cisco Cisco Wide A	rea App	lication Services		Home WAE	e Device Group -231-03   • C	s Devices Configure   <del>v</del>	AppNav Clust Monitor   🔻	Admin	
All Messages 🕑 🖉 Export @ Refresh 🤬 Print									
System Message Log Items 1-25 of 123   Rows per page: 25 V Go									
Time 🔻	Node Type	Node Name	Module	Severity	ſ	Description		=	
Mon Jun 11 14:44:45 FDT 2012	WAE	WAE-231-03.cisco.com	Server	warning	Unexpected CLI of	command failure	on the node	policy-mep type weas WAAS-C	
Mon Jun 11 14:37:39 PDT 2012	WAE	WAE-231-03.cisco.com	Server	warning	Unexpected CLI of	command failure	on the node	policy-map type appnay appnay	
Mon Jun 11 14:37:16 PDT 2012	WAE	WAE-231-03.cisco.com	Server	info	Server started			nane	
Mon Jun 11 14:37:14 FDT 2012	WAE	WAE-231-03.cisco.com	Server	worning	Orifical message	an the node		%WAAS-0.1-2-170508; BIOS A	
Mon Jun 11 14:30:07 PDT 2012	WAE	WAE-231-03.cisco.com	Server	info	Server is shutting	g down		exitCode=104	
Fri Jun 8 11:59:40 PDT 2012	WAE	WIAE-231-03.cisco.com	Server	warning	Unexpected CLI of	command failure	on the node	policy-map type appnav appnav	
Fri Jun 8 11:59:14 PDT 2012	<b>VVAE</b>	WAE-231-03.cisco.com	Server	info	Server started			none	
Fri Jun 8 11:59:11 PDT 2012	<b>VVAE</b>	WAE-231-03.cisco.com	Server	warning	Oritical message	an the node		%WAAS-CLI-2-17050R BIOS A	
Mon Jun 4 10:16:51 PDT 2012	WAE	WAE-231-03.cisco.com	Server	wamino	Unexpected CLI of	command failure	on the node	colicy-mepitype appray appray	
							💟 Alarn	ms 🔕 1 🦁 6 🛕 3	
<			Ш					>	

フィルタリングを追加して、ログウィンドウに表示される列の数を選択することができます。ログは、 カンマ区切り(csv)ファイルにエクスポートできます。

# システム プロパティの表示

現在のシステム プロパティを表示して変更するには、[System Dashboard] から [Configure] > [System Properties] を選択します。[Config Properties] ウィンドウが表示されます(図 1-17 を参照)。

#### 図 1-17 [System Properties] ウィンドウ

alada en una ser en entre des		Home Device Groups Devices AppNav Clusters Locations admin   Logout
cisco Cisco wide Area Application Servi	ices	Dashboard Configure I v Monitor I v Admin I v
Home a Configure a Global a System Properties		
Config Properties 🛞 Romosh 😋 Print		
Config Properties		Rems 1-23 of 23   Rows per page: 25 💌 Go
Property Name 🔺	Value	Description
🔝 cdm.remoteuser.deletionDeysLimit	6D	Rende user will be deteled from the CMDB if difference between last login time of the user and current time is more than t
dr. session timeout	120	Session timeout for Cantral Manager GUI in minutes
📑 DeviceBroup.overlap	true	Allow Devices to be in Multiple Device Groups E
📑 System.datafeed.poliRate	300	The configuration poll interval from WAE/AppNav Controller to CM and CM to WAAS Express in seconds. Recommend not :
📑 System.device.recovery.key	detault	Device identity recovery key
📑 System.gulServer.fqdh	P Address	Choose between IP Address and FGDU to lounch the Device GUI
System.healthmonitor.collectRate	120	The collect/send rate in seconds for device health/status monitor. If rate is set to 0 HealthMonitor will be disabled
📑 System.lom.enable	frue	Allow contiguration changes made on device to propagate to Central Manager
🖬 System monitoring collectRate	300	The rate at which WAE(AppNay Controller collects and sends monitoring reports to Centrol Nenager and the rate at which
📑 System.monitoring.ctailyConsolidationHour	1	The hour at which CM consolidates hourly and daily monitoring records
📑 System.monitoring.ensble	1rue	Enable WAE and WAAS Express statistics monitoring
📓 System.montoring.maxConsecutiveRpcBrorWatCount	6	Dunber of RPC follures that will cause to stop transmission of stats from WAE to CM
System.monitoring.maxDevicePerLocation	25	The maximum number of devices for which monitoring will be supported on location context.
📑 System.monitoring.maxReports	10	The configuration for maximum number of completed or failed reports to be displayed for each type of report scheduled.
<		\$
		💟 Alarms 🤒 1 🔻 6 🔺 3
<		11 S

詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide』の「Configuring Other System Settings」の章を参照してください。

# WAAS Central Manager GUI からの CLI コマンドの実行

WAAS Central Manager GUI からコマンド ライン インターフェイス (CLI) コマンドを実行するには、 最初にダッシュボードでデバイスを選択し、その後 [Monitor] > [CLI Commands] > [Show Commands] を選択します。

CLI は複数の **show** コマンドを含みます。詳細は『*Cisco Wide Area Application Services Command Reference*』を参照してください。

ここでは、show コマンドの複数の例を示し、表示可能な情報の種類について説明します。show コマンドにアクセスするには次の手順を実行します。

- **ステップ1** ダッシュボードでデバイスを選択します。
- **ステップ 2** [Monitor] > [CLI Commands] > [Show Commands] を選択します。[WAAS Show Commands] ウィンド ウが表示されます。
- **ステップ 3** [Show Commands] ドロップダウン リストから実行するコマンドを選択します(図 1-18 を参照)。
- **ステップ4** コマンドに必要なまたはオプションの選択肢を追加します。
- **ステップ 5** [Submit] をクリックします。 コマンド出力はポップアップ ウィンドウで表示されます。

図 1-18 WAAS Show コマンド

Hittiffs CISCO Cisco Wide Area Applic Here's WAE-221-02's Monter's Cl3 Commands Show Commands for WAE, WAE	sation Services Shew Commands F-237-03 🌍 Pirt	Home Device Groups Devices AppNav Clusters Locations
		Show Commands
Show.* Arguments: Commande marked with eathersit(*) accept op i hexeculencity' command is net applicable Note: * - Required Field	Please make a choice V Please make a choice a asa" accolorator* alarne arp authentication" auto discovery" auto discovery" auto register appnar controller" barner barner barner barner barner colase-map* cols controllers* controllers* cons* V	na halp for datals 3. Please use "them interface standby 1" command to view the Standby Droup settings

このセクションの残りでは、一部の show コマンドの使用例を示します。

- $\lceil \text{show cms info } \exists \forall \forall \land \land \rceil$  (P.1-18)
- 「show wccp status コマンド出力」(P.1-19)
- 「show wccp statistics コマンド出力」(P.1-19)
- 「show statistics connection コマンド出力」(P.1-19)
- 「show statistics connection optimized http コマンド出力」(P.1-20)
- 「show statistics dre コマンド出力」(P.1-20)
- 「show statistics tfo コマンド出力」(P.1-21)
- 「show interface GigabitEthernet コマンドの出力フィールド」(P.1-22)
- 「show ip access-list コマンド出力」(P.1-22)

### show cms info コマンド

show cms info コマンド出力は、WAE 登録情報と、WAAS Central Manager との最後の設定同期時刻 を提供します。これは、アプリケーション ポリシー設定の問題の疑いがある場合に役立ちます。

```
WAE-231-03# show cms info
Device registration information :
Device Id = 3806
Device registered as = WAAS Appnav Controller
Current WAAS Central Manager = 2.43.65.50
Registered with WAAS Central Manager = 2.43.65.50
Status = Online
Time of last config-sync = Fri Jun 8 05:27:47 2012
CMS services information :
Service cms ce is running
```

### show wccp status コマンド出力

**show wccp status** コマンド出力は、デバイスでどのサービスがイネーブル化されているかを含む WCCP の現在のステータスを表示します。

WAE-231-03# **show wccp status** WCCP Interception : Configured State : Enabled

Services Enabled on this WAE: TCP Promiscuous 61 TCP Promiscuous 62

**show wccp** コマンドの**ステータス**は 1 つですが、様々なオプションとともに使用できます。このコマ ンドの使用についての詳細は『*Cisco Wide Area Application Services Command Reference*』を参照して ください。

### show wccp statistics コマンド出力

**show wccp statistics** コマンド出力には、3 つの受信パケット数カウンタが含まれています。そのうちの1 つは、増加して、WAE がリダイレクト パケットを受信していることを示している必要があります。

WAE-231-03# show wccp statistics		
Transparent GRE packets received:	0	<<< Packet received counters
Transparent non-GRE packets received:	212389542	<<<
Transparent non-GRE non-WCCP packets received:	0	<<<
Total packets accepted:	158369766	<<<
Invalid packets received:	0	
Packets received with invalid service:	0	
Packets received on a disabled service:	0	
Packets received too small:	0	
Packets dropped due to zero TTL:	0	
Packets dropped due to bad buckets:	42	
Packets dropped due to no redirect address:	0	
Packets dropped due to loopback redirect:	0	
Pass-through pkts on non-owned bucket:	0	
Connections bypassed due to load:	0	<<< Bypass counter
Packets sent back to router:	3	
GRE packets sent to router (not bypass):	0	
Packets sent to another WAE:	0	

デバイスに高い負荷がかかっていて、新しいフローを最適化できない場合は、[Connections bypassed due to load] カウンタが増加します。このカウンタのゼロ以外の値は、デバイスで過負荷が生じているか、すでに過負荷状態になっているため、さらに調査が必要であることを示しています。

### show statistics connection コマンド出力

show statistics connection コマンド出力は WAAS デバイスのすべての接続統計情報を表示します。

sjc22-00a-WAE-674# show statistics connection

Current Act	ive Opt	imized Flo	ows:				7
Current	Active	Optimized	TCP	Plus	Flows:		2
Current	Active	Optimized	TCP	Only	Flows:		12
Current	Active	Optimized	TCP	Prepo	osition	Flows:	0
Current Act	ive Aut	co-Discover	ry Fl	ows:			16

```
Current Reserved Flows:
                                                   40
                                                   25
Current Active Pass-Through Flows:
Historical Flows:
                                                   597
D:DRE,L:LZ,T:TCP Optimization RR:Total Reduction Ratio
A:AOIM,C:CIFS,E:EPM,G:GENERIC,H:HTTP,I:ICA,M:MAPI,N:NFS,S:SSL,W:WAN SECURE,V:VID
ΕO
X: SMB Signed Connection
ConnID
             Source IP:Port
                                    Dest IP:Port
                                                            PeerID Accel RR
        10.34.209.79:54455 199.47.216.147:80 58:8d:09:d1:bc:c1 THDL 87.1%
445095
447076 10.34.209.123:50028 171.70.151.151:1344 58:8d:09:d1:bc:c1 TG
                                                                        00.0%
447268 10.34.209.106:56632 171.71.160.68:445 58:8d:09:d1:bc:c1 TCDL 07.9%
447293 10.34.209.123:63628
                                172.25.210.42:22 58:8d:09:d1:bc:c1 T
                                                                         00.0%
447296 10.34.209.106:62564 128.107.191.124:12834 58:8d:09:d1:bc:c1 TG
                                                                         00.0%
        10.34.215.74:31787 10.32.176.206:7878 00:21:5e:76:1d:64 TL
447349
                                                                         04.8%
447350
       10.34.209.106:64183 128.107.191.124:12834 58:8d:09:d1:bc:c1 TG
                                                                         00.0%
. . .
```

**show statistics** コマンドの**接続**は1つですが、様々なオプションとともに使用できます。このコマンド の使用についての詳細は『*Cisco Wide Area Application Services Command Reference*』を参照してくだ さい。

### show statistics connection optimized http コマンド出力

**show statistics connection optimized http** コマンド出力には、http アプリケーション アクセラレータ によって最適化される接続が表示されます。

sjc22-00a-WAE-674# show statistics connection optimized http

Current Active Optimized Flows:	14
Current Active Optimized TCP Plus Flows:	2
Current Active Optimized TCP Only Flows:	11
Current Active Optimized TCP Preposition Flows:	0
Current Active Auto-Discovery Flows:	16
Current Reserved Flows:	40
Current Active Pass-Through Flows:	27
Historical Flows:	593

D:DRE,L:LZ,T:TCP Optimization RR:Total Reduction Ratio A:AOIM,C:CIFS,E:EPM,G:GENERIC,H:HTTP,I:ICA,M:MAPI,N:NFS,S:SSL,W:WAN SECURE,V:VID EO X: SMB Signed Connection

 ConnID
 Source IP:Port
 Dest IP:Port
 PeerID Accel RR

 445095
 10.34.209.79:54455
 199.47.216.147:80 58:8d:09:dl:bc:cl THDL 87.2%

**show statistics connection optimized** コマンドの**http** は1つですが、様々なオプションとともに使用 できます。このコマンドの使用についての詳細は『*Cisco Wide Area Application Services Command Reference*』を参照してください。

### show statistics dre コマンド出力

show statistics dre コマンド出力は、データ冗長性排除(DRE)の総合的な統計情報を表示します。コ マンド出力には、エンコードとでコード両方の圧縮率、DREの期間、可能なキャッシュサイズ、使用 率が含まれます。

sjc22-00a-WAE-674# show statistics dre Cache: Status: Usable, Oldest Data (age): 739d Total usable disk size: 311289 MB, Used: 35.12% <<< Cache Connections: Total (cumulative): 428069 Active: 18 Encode: 8879839, in: 36648 MB, out: 19474 MB, ratio: 46.86% Overall: msg: <<< Encode 8294549, in: 36366 MB, out: 21154 MB, ratio: 41.83% DRE: msg: 6273500, in: 278 MB DRE Bypass: msg: 6917737, in: 10361 MB, out: 8365 MB, ratio: 19.26% <<< lz LZ: msg: 1962102, in: 11071 MB LZ Bypass: msg: Avg latency: 0.335 ms, Avg msg size: 4327 B Message size distribution: 0-1K=18% 1K-5K=65% 5K-15K=7% 15K-25K=4% 25K-40K=3% >40K=1% Decode: 2677837, in: 615 MB, out: 2931 MB, ratio: 79.00% <<< Decode Overall: msg: DRE: msg: 1511198, in: 648 MB, out: 2296 MB, ratio: 71.75% DRE Bypass: msg: 2346105, in: 635 MB 1254878, in: 401 MB, out: 1089 MB, ratio: 63.15% <<< lz LZ: msq: 1422959, in: 214 MB LZ Bypass: msg: Avg latency: 0.059 ms, Avg msg size: 1148 B Message size distribution: 0-1K=85% 1K-5K=9% 5K-15K=1% 15K-25K=1% 25K-40K=2% >40K=0%

**show statistics dre** コマンドを**詳細オプション**とともに使用すると、さらに詳細な情報を表示すること ができます。

### show statistics tfo コマンド出力

show statistics tfo コマンド出力は WAE のトラフィック フロー最適化(TFO)の統計情報を表示します。

sjc22-00a-WAE-674# show statistics tfo		
Total number of connections	:	428073
No. of active connections	:	21
No. of pending (to be accepted) connections	:	0
No. of bypass connections	:	135585
No. of normal closed conns	:	301317
No. of reset connections	:	126735
Socket write failure	:	1060
Socket read failure	:	0
WAN socket close while waiting to write	:	285
AO socket close while waiting to write	:	205
WAN socket error close while waiting to read	:	0
AO socket error close while waiting to read	:	6435
DRE decode failure	:	0
DRE encode failure	:	0
Connection init failure	:	0
WAN socket unexpected close while waiting to read	:	57305
Exceeded maximum number of supported connections	:	0
Buffer allocation or manipulation failed	:	0
Peer received reset from end host	:	59283
DRE connection state out of sync	:	0
Memory allocation failed for buffer heads	:	0
Unoptimized packet received on optimized side	:	2162

• • •

OL-26583-01-J

**show statistics tfo** は様々な追加オプションとともに使用できます。このコマンドの使用についての詳 細は『*Cisco Wide Area Application Services Command Reference*』を参照してください。

### show interface GigabitEthernet コマンドの出力フィールド

**show interface GigabitEthernet** コマンドは、GigabitEthernet インターフェイス デバイスの情報を表示します。速度とデュプレックスの不一致は、パフォーマンス低下の最も一般的な理由の1つです。

WAE-231-03# show interface GigabitEthernet 1/0 Description this is my interception interface lsp: Link State Propagation flow sync: AppNav Controller is in the process of flow sync : 50:3d:e5:9d:ea:79 Ethernet Address Internet Address : --Netmask : --Admin State : Down Operation State : Down Maximum Transfer Unit Size : 1500 Input Errors : 0 Input Packets Dropped : 0 Packets Received : 0 Output Errors : 0 Output Packets Dropped : 0 Load Interval : 30 Input Throughput : 0 bits/sec, 0 packets/sec Output Throughput : 0 bits/sec, 0 packets/sec : 0 Packets Sent Auto-negotiation : On <<< Auto-negotiate status Full Duplex : Yes <<< Full duplex status Speed : 1000 Mbps <<< Speed Interception Statistics Input Packets Forwarded/Bridged : 0 Input Packets Redirected : 0 Input Packets Punted : 0 : 0 Input Packets Dropped Output Packets Forwarded/Bridged : 0 Output Packets Injected : 0 Output Packets Dropped : 0

**show interface** コマンドを様々なオプションとともに使用すると、異なるハードウェア インターフェ イス情報を表示できます。このコマンドの使用についての詳細は『*Cisco Wide Area Application Services Command Reference*』を参照してください。

#### show ip access-list コマンド出力

show ip access-list コマンドは、WAAS デバイスの特定のインターフェイスまたはアプライアンスに対して定義および適用されるアクセス リストを表示します。

```
WAE-231-03# show ip access-list
Space available:
    49 access lists
    499 access list conditions
    32619 TCAM Entries
Standard IP access list myacl
    1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
    (implicit deny any: 0 matches, SN=0, ANC=0)
    total invocations: 0 (SN=0, ANC=0)
```

■ Cisco Wide Area Application Services モニタリング ガイド

[Legend: SN = Service Node ACL Hits, ANC = AppNav Controller ACL Hits]

Interface access list references: None Configured

Application access list references: No applications registered.