



電話機のセキュリティ強化

電話機のセキュリティを強化するには、[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウで作業を実行する必要があります。この章は、次の内容で構成されています。

- Gratuitous ARP 設定の無効化 (P.9-2)
- Web Access 設定の無効化 (P.9-2)
- PC Voice VLAN Access 設定の無効化(P.9-2)
- Setting Access 設定の無効化(P.9-3)
- PC Port 設定の無効化(P.9-3)
- 電話機設定のセキュリティ強化 (P.9-4)
- その他の情報 (P.9-5)

Gratuitous ARP 設定の無効化

デフォルトで Cisco Unified IP Phone は Gratuitous ARP パケットを受け入れます。デバイスによって 使用される Gratuitous ARP パケットは、ネットワーク上にデバイスがあることを宣言します。しか し、攻撃者はこうしたパケットを使用して有効なネットワーク デバイスのスプーフィングを行うこ とができます。たとえば、攻撃者はデフォルト ルータを宣言するパケットを送信できます。必要に 応じて、[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウで [Gratuitous ARP] を無効にすることが できます。



この機能を無効化しても、電話機はデフォルトルータを識別することができます。

Web Access 設定の無効化

電話機の Web サーバ機能を無効にすると、統計および設定情報を提供する電話機の内部 Web ページにアクセスできなくなります。電話機の Web ページにアクセスできないと、Cisco Quality Report Tool などの機能が正しく動作しません。また Web サーバを無効にすると、CiscoWorks など、Web アクセスに依存するサービスアビリティ アプリケーションにも影響があります。

Web サービスが無効かどうかを判別するため、電話機はサービスの無効/有効を示す設定ファイル 内のパラメータを解析します。Web サービスが無効であれば、電話機はモニタリング用に HTTP ポート 80 を開かず、電話機の内部 Web ページに対するアクセスをブロックします。

PC Voice VLAN Access 設定の無効化

デフォルトで Cisco Unified IP Phone はスイッチ ポート(上流のスイッチを向くポート)で受信した すべてのパケットを PC ポートに転送します。[電話の設定(Phone Configuration)] ウィンドウで [PC Voice VLAN Access] 設定を無効にすると、ボイス VLAN 機能を使用する PC ポートから受信 したパケットは廃棄されます。さまざまな Cisco Unified IP Phone モデルがそれぞれの方法でこの機 能を使用しています。

- Cisco Unified IP Phone 7940/7960 は、PC ポートで送受信される、ボイス VLAN のタグが付いた パケットをすべて廃棄する。
- Cisco Unified IP Phone 7970 は、PC ポートで送受信され、802.1Q タグが含まれる VLAN 上のパケットをすべて廃棄する。
- Cisco Unified IP Phone 7912 はこの機能を実行できない。

Setting Access 設定の無効化

デフォルトでは、Cisco Unified IP Phone の設定ボタンを押すと、電話機の設定情報を含むさまざま な情報にアクセスできます。[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウで [Setting Access] 設 定を無効にすると、電話機で設定ボタンを押したときに通常は表示されるすべてのオプションにア クセスできなくなります。オプションには、[Contrast (コントラスト)]、[Ring Type (呼出音タイ プ)]、[Network Configuration (ネットワークの設定)]、[Model Information (モデル情報)]、および [Status (ステータス)] 設定があります。

これらの設定は、Cisco Unified Communications Manager の管理ページで設定を無効にすると、電話 機に表示されません。設定を無効にした場合、電話機ユーザは音量ボタンに関連付けられた設定を 保存できません。たとえば、ユーザは音量を保存できなくなります。

この設定を無効にすると、電話機の現在の[Contrast (コントラスト)]、[Ring Type (呼出音タイ プ)]、[Network Configuration (ネットワークの設定)]、[Model Information (モデル情報)]、[Status (ステータス)]、および [Volume (音量)] 設定が自動的に保存されます。これらの電話機設定を変 更するには、Cisco Unified Communications Manager の管理ページで [Setting Access] 設定を無効に する必要があります。

PC Port 設定の無効化

デフォルトで Cisco Unified Communications Manager は PC ポートのあるすべての Cisco Unified IP Phone 上で PC ポートを有効にします。必要に応じて、[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウで [PC Port] 設定を無効にすることができます。PC ポートを無効にすると、ロビーや会議室の電話機で役立ちます。

電話機設定のセキュリティ強化



次の手順を実行すると、電話機の機能が無効になります。

電話機の機能を無効にするには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[デバイス] > [電話] の順に選択します。
- **ステップ2** 電話機の検索対象を指定して [検索] をクリックするか、電話機すべてのリストを表示するために [検索] をクリックします。
- **ステップ3** デバイス名をクリックして、デバイスの[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウを開きます。
- ステップ4 次の製品固有のパラメータを探します。
 - PC Port
 - Settings Access
 - Gratuitous ARP
 - PC Voice VLAN Access
 - Web Access



ト これらの設定に関する情報を確認するには、[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウでパラメータの横に表示されている疑問符をクリックします。

- ステップ5 無効にする各パラメータのドロップダウンリストボックスから、[Disabled]を選択します。スピーカフォンまたはスピーカフォンとヘッドセットを無効にするには、対応するチェックボックスをオンにします。
- ステップ6 [保存] をクリックします。
- **ステップ7 [リセット]** をクリックします。

追加情報

詳細については、P.9-5の「関連項目」を参照してください。

その他の情報

関連項目

- Gratuitous ARP 設定の無効化 (P.9-2)
- Web Access 設定の無効化(P.9-2)
- PC Voice VLAN Access 設定の無効化(P.9-2)
- Setting Access 設定の無効化(P.9-3)
- PC Port 設定の無効化 (P.9-3)
- 電話機設定のセキュリティ強化 (P.9-4)

シスコの関連マニュアル

Cisco Unified IP Phone アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager