

Service Activation

この章では、Serviceability Service Activation ツールについて説明します。この章の構成は、次のとおりです。

- Cisco CallManager サービスのアクティブ化 (P.10-3)
- Cisco CallManager サービスの非アクティブ化 (P.10-5)
- サービスの考慮事項(P.10-7)
- サービスの削除 (P.10-13)

Cisco CallManager Serviceability は、Web ベースの Service Activation ツールを提供 しています。このツールは、サーバに対する Cisco CallManager サービスをアク ティブまたは非アクティブにするために使用します。



Service Activation で Cisco CallManager および CTIManager サービスを非アクティ ブにした場合、サービスを非アクティブにした Cisco CallManager はデータベース から削除されます。つまり、Cisco CallManager はグラフィカル ユーザ インター フェイス (GUI) に表示されなくなるため、Cisco CallManager Administration の設 定操作で Cisco CallManager を選択できません。

その後、同じ Cisco CallManager のサービスを再度アクティブにした場合、データ ベースは再び Cisco CallManager を作成し、サーバ名または IP アドレスに「CM」 というプレフィックスを追加します。たとえば、IP アドレスが 172.19.140.180 で あるサーバで Cisco CallManager または CTIManager サービスを再度アクティブに すると、Cisco CallManager Administration に「CM_172.19.140.180」と表示されま す。これで、Cisco CallManager Administration で、新しい「CM」」プレフィックス が追加された Cisco CallManager を選択できるようになります。 図 10-1 は、特定のサーバに対するサービスのアクティベーション状況の例を示しています。

図 10-1 Service Activation を使用したサービスのアクティベーション状況

Service Activation

		<u>Control Center</u>				
Servers	Server: DLS2-CM102-CM4					
DLS2-CM102-CM4	Status: Ready					
	Update Set Default					
	Service Name	Activation Status				
	NT Service					
	Cisco CallManager	Activated				
	Cisco Tftp	Activated				
	Cisco Messaging Interface	Activated				
	Cisco IP Voice Media Streaming App	Activated				
	🔽 Cisco CTIManager	Activated				
	🔽 Cisco Telephony Call Dispatcher	Activated				
	🔽 Cisco MOH Audio Translator	Activated				
	🔽 Cisco RIS Data Collector	Activated				
	🔽 Cisco Database Layer Monitor	Activated				
	🔽 Cisco CDR Insert	Activated				
	Cisco CTL Provider	Activated				
	Cisco Extended Functions	Activated				
	Cisco Serviceability Reporter	Activated				
	Tomcat Web Service					
	Cisco WebDialer	Activated				
	🔽 Cisco IP Manager Assistant	Activated				
	🔽 Cisco Extension Mobility	Activated 🚽				



Cisco CallManager サーバで作業している場合は、[スタート]メニューから Service Activation Web ページにアクセスできます。[スタート] > Cisco CallManager X.X > Cisco Service Configuration の順に選択します。

Cisco CallManager サービスのアクティブ化

Service Activation ツールを使用すると、特定のサーバに対する Cisco CallManager サービスをアクティブにできます。



サービスをアクティブ / 非アクティブにする場合は、Service Activation ウィンド ウからだけ実行してください。Service Activation ページを使用せずに Windows Service Control Manager からサービスをアクティブ / 非アクティブにすると、デー タベース テーブルのエントリが追加または削除されないため、サービスが正し く設定または開始されず、Cisco CallManager データベースとの同期が正常に行わ れません。



Cisco CallManager サービスは、Service Activation を使ってアクティブにしない限 り開始されません。

手順

ステップ 1	Cisco CallManager Administration ウィンドウから、 Application > Cisco CallManager Serviceability の順に選択します。			
	Cisco CallManager Serviceability ウィンドウが表示されます。			
ステップ 2	Tools > Service Activation の順に選択します。			
	Service Activation ウィンドウに、サーバのリストが表示されます。			
ステップ 3	Servers ペインで、サーバを選択します。			
	選択したサーバのサービス名、サービスのアクティベーション状況、および Tomcat Web Service 情報がウィンドウに表示されます。			



- 注) Cisco Tomcat は、Cisco CallManager のインストール時に開始される NT サービスを指定します。デスクトップインターフェイスまたは IP Phone インターフェイスが、サービスを取得するために初めて Cisco Tomcat へ の接続を試行すると、Tomcat は Cisco IP Manager Assistant サービスを ロードします。
- ステップ4 アクティブにするサービスの横にあるチェックボックスをオンにします。
- **ステップ5** アクティブにするサービスを選択したら、Update をクリックします。

選択したサービスと、Activated というアクティベーション状況がウィンドウに 表示されます。



ト Set Default ボタンをクリックすると、Cisco CallManager の実行に必要なサービス をすべてアクティブにできます。この操作を行うと、必要なサービスがすべて選 択されるだけでなく、サービスの依存関係もチェックされます。SetDefault ボタ ンをクリックすると、単一サーバの設定に基づいてアクティブにされるデフォル トサービスが選択されます。複数サーバのクラスタ設定の場合は、表 10-1 でサー ビスの考慮事項を確認してください。



(注) アクティブにされたサービスは、Control Center から開始または停止できます。Control Center Webページにアクセスするには、Control Center リンクをクリックします。Control Center の詳細については、P.10-1の「Service Activation」を参照してください。

関連項目

- Cisco CallManager サービスの非アクティブ化 (P.10-5)
- サービスの考慮事項 (P.10-7)

Cisco CallManager Serviceability アドミニストレーション ガイド

- サービスの削除(P.10-13)
- ・ 『Cisco CallManager Serviceability System Guide』の第5章「Service Activation」
- ・『Cisco CallManager Serviceability System Guide』の第6章「Contorl Center」

Cisco CallManager サービスの非アクティブ化

Service Activation ツールを使用すると、特定のサーバに対する Cisco CallManager サービスを非アクティブ化できます。



サービスをアクティブ/非アクティブにする場合は、Service Activation ウィンド ウからだけ実行してください。Service Activation ページを使用せずに Windows Service Control Manager からサービスをアクティブ/非アクティブにすると、デー タベース テーブルのエントリが追加または削除されないため、サービスが正し く設定または開始されず、Cisco CallManager データベースとの同期が正常に行わ れません。

手順

ステップ1 Cisco CallManager Administration ウィンドウから、 Application > Cisco CallManager Serviceability の順に選択します。

Cisco CallManager Serviceability ウィンドウが表示されます。

ステップ2 Tools > Service Activation の順に選択します。

Service Activation ウィンドウに、サーバのリストが表示されます。

ステップ3 Servers ペインで、サーバを選択します。

選択したサーバのサービス名、サービスのアクティベーション状況、および Tomcat Web Service 情報がウィンドウに表示されます。



- É) Cisco Tomcat は、Cisco CallManager のインストール時に開始される NT サービスを指定します。デスクトップインターフェイスまたは IP Phone インターフェイスが、サービスを取得するために初めて Cisco Tomcat へ の接続を試行すると、Tomcat は Cisco IP Manager Assistant サービスを ロードします。Cisco IP Manager Assistant サービスの詳細については、 P.18-17の「Cisco IP Manager Assistant (IPMA)の概要」を参照してください。
- **ステップ4** 非アクティブにするサービスの横にあるチェックボックスをオフにします。
- **ステップ5** 非アクティブ化するサービスを選択したら、Update をクリックします。

選択したサービスについて、Deactivated というアクティベーション状況が表示されます。



こント Set Default ボタンをクリックすると、Cisco CallManager の実行に必要なサービス をすべてアクティブにできます。この操作を行うと、必要なサービスがすべてア クティブになるだけでなく、サービスの依存関係がチェックされます。



E) これで、アクティブになったサービスを Control Center から開始または停止できます。Control Center Webページにアクセスするには、Control Center リンクをクリックします。Control Center の詳細については、P.10-1の Service Activation」を参照してください。

関連項目

- Cisco CallManager サービスのアクティブ化 (P.10-3)
- サービスの考慮事項(P.10-7)
- サービスの削除(P.10-13)

Cisco CallManager Serviceability アドミニストレーション ガイド

- ・『Cisco CallManager Serviceability System Guide』の第5章「Service Activation」
- ・『Cisco CallManager Serviceability System Guide』の第6章「Contorl Center」

サービスの考慮事項

表 10-1 は、すべての Cisco CallManager サービスと、各サービスの設定に関する 有用な情報や考慮事項を示しています。Service Activation でサービスをアクティ ブにすると、そのサービスのノードで必要な従属サービスもすべてアクティブに なります。サービスの詳細については、『Cisco CallManager システム ガイド』を 参照してください。

表 10-1 サービスの考慮事項

サービス	説明	サーバ関連事項	考慮事項
Cisco CallManager	コール処理を可能にしま	N/A	このサービスを実行する
	す。		サーバ上で、Cisco Database
			Layer Monitor と Cisco RIS
			Data Collector がアクティ
			ブになっていることを確
			認します。
Cisco TFTP	デバイスに関するファイ	クラスタ内で Cisco TFTP	クラスタ内の複数のサー
	ルの作成と処理を行いま	サービス専用になってい	バ上でこのサービスをア
	す。	る1つのサーバ上でアク	クティブにする場合は、
		ティブにします。	Option 150 を設定します。
Cisco Messaging	SMDI インターフェイス	クラスタ内の1つのサー	Cisco Unity システムを使
Interface	を使用するボイス メッ	バ上でアクティブにしま	用する予定がある場合は、
	セージ システムに使用さ	す。	このサービスをアクティ
	れます。		ブにしないでください。

サービス	説明	サーバ関連事項	考慮事項
Cisco IP Voice Media Streaming Application	会議通話、Music On Hold、 および Media Termination Point (MTP; メディア終端 点)を可能にします。	クラスタごとに1つまた は2つのサーバ上でアク ティブにします。 Music On Hold 専用のサー バ上でアクティブにする こともできます。	Cisco CallManager サービ スを実行するパブリッ シャデータベースサーバ やその他のサーバ上では、 このサービスをアクティ ブにしないでください。
			このサービスを使用する には、クラスタ内の1つの サーバ上で Cisco TFTP を アクティブにする必要が あります。
Cisco Telephony Call Dispatcher (TCD)	ハント グループと Cisco CallManager Attendant Console に使用 されます。	クラスタ内で Cisco CallManager サービ スを実行するすべての サーバ上でアクティブに します。	考慮事項はありません。
Cisco Database Layer Monitor	データベースのフェール オーバーとフェールバッ クの管理、CDRの削除、変 更通知の提供、および Cisco エクステンション モビリティを使用した電 話機のログアウトを行い ます。	クラスタ内のすべての サーバ上でアクティブに します。	サービスはすべて Cisco Database Layer Monitor に依存します。
Cisco CTIManager	ハント グループと Cisco CallManager Attendant Console に使用 されます。	クラスタ内で Cisco RIS Data Collector を実行する 1 つのサーバ上でアク ティブにします。	考慮事項はありません。

サービス	説明	サーバ関連事項	考慮事項
Cisco CTL Provider	Cisco CTL Client と連携し	Cisco CallManager サービ	Cisco CTL Provider サービ
	て、セキュリティモード	スおよび Cisco TFTP サー	スは、アクティブにすると
	をノンセキュアからセ	ビスを実行するすべての	デフォルトの CTL ポート
	キュアに変更します。	サーバ上でアクティブに	(2444) に戻ります。ポー
		します。	トを変更する方法の詳細
			については、
			Cisco CallManager の
			セキュリティマニュアル
			を参照してください。クラ
			スタ全体のセキュリティ
			モードをノンセキュアか
			らセキュアに変更するに
			は、Cisco CTL Client をイ
			ンストールして設定し、こ
			のサービスをアクティブ
			にする必要があります。

サービス	説明	サーバ関連事項	考慮事項
Cisco MOH Audio	Music On Hold で個別設定	セキュリティの問題を最	Cisco TFTP サービスを実
Translator	されたメッセージを使用	小限に抑えるため、Cisco	行していないサーバ上で
	する場合などに、wave	TFTP サービスを実行し	このサービスをアクティ
	ファイルやその他のオー	ているサーバ上でアク	ブにする場合は、書き込み
	ディオソースファイルを	ティブにしてください。	特権を手動で設定する必
	Music On Hold 用に変換し		要があります。
	ます。		このサービスを使用する には、クラスタ内の1つの サーバ上で Cisco TFTP を アクティブにする必要が あります。
			CPU の使用率を最小限に 抑えるため、 Cisco CallManager サービ スを実行するパブリッ シャデータベースサーバ やその他のサーバ上では、 このサービスをアクティ ブにしないでください。
Cisco RIS Data	電話機の IP アドレスなど	クラスタ内のすべての	考慮事項はありません。
Collector	のリアルタイム情報を収	サーバ上でアクティブに	
	集および提供します。	します。	
Cisco Extension	Cisco Extension Mobility	N/A	考慮事項はありません。
Mobility Logout	Logout ユーザをログアウ		
	トします。		
Cisco CDR Insert	転送されたファイルの読	CDR データベースが収容	CDR データベースは、パ
	み取り、CDR データベー	されたサーバ上でアク	ブリッシャ データベース
	スへの内容の配置、および	ティブにします。	サーバに収容することを
	古いファイルの削除を行		お勧めします。
	います。		

サービス	説明	サーバ関連事項	考慮事項
Cisco IP Manager Assistant	マネージャとアシスタン トがより効率的に協業で きるようにします。	N/A	考慮事項はありません。
Cisco Extended Functions	Cisco Call Back や Quality Report Tool (QRT) などの Cisco CallManager 機能に 対するサポートを提供し ます。	Cisco RIS Data Collector が 実行されている1つまた は複数のサーバ上でアク ティブにします。	ector が クラスタ内のサーバ上で つまた Cisco CTIManager サービ でアク スをアクティブにしたこ とを確認してください。
Cisco Serviceability Reporter	ログに記録された情報に 基づいて、1日に一度レ ポートを生成します。各要 約レポートには、その特定 のレポートの統計情報を 示すさまざまな図が含ま れています。	Cisco CallManager パブ リッシャ ノード上でアク ティブにします。	コール処理への影響を減 らすには、営業時間外にリ アルタイムでないレポー トを実行します。
Cisco WebDialer	Cisco IP Phone ユーザが Web およびデスクトップ ベースのアプリケーショ ンからコールを発信でき るようにします。	通常は、クラスタごとに1 つのサーバ上でアクティ ブにする必要があります。	Cisco CTI Manager サービ スがクラスタ内のサーバ (必ずしも Cisco WebDialer と同じでなくてもよい)上 で実行されるようにしま す。
Cisco Certificate Authority Proxy Function (CAPF)	サポートされる Cisco IP Phone モデルに ローカルで有効な証明書 を発行します。	Cisco CallManager パブ リッシャ ノード上でアク ティブにします。 パブリッシャ ノードでも Database Layer Monitor サービスが必要であるこ とに注意してください。	証明書の発行後に CAPF サービスを非アクティブ にすることができますが、 何らかの理由(証明書の削 除、トラブルシューティン グなど)で CAPF を使用す る必要がある場合は、再び アクティブにする必要が あります。

関連項目

- Cisco CallManager サービスのアクティブ化 (P.10-3)
- Cisco CallManager サービスの非アクティブ化 (P.10-5)
- サービスの削除 (P.10-13)
- ・『Cisco CallManager Serviceability System Guide』の第5章「Service Activation」
- ・『Cisco CallManager Serviceability System Guide』の第6章「Contorl Center」

サービスの削除

サーバに対してサービスをアクティブにすると、アクティブにされたサービスご とにデータベース エントリが作成されます。サーバが Cisco CallManager クラス タから永続的に削除されても、その特定のサーバですでにアクティブになってい たサービスのデータベース エントリは存在しているため、Cisco CallManager Serviceability および Administration ウィンドウにあるサーバのリストには引き続 き表示されます。データベース エントリを永続的に削除するには、Delete Services ユーティリティを使用します。削除されたサーバからサービスを削除する手順 は、次のとおりです。

手順

ステップ1 Cisco CallManager Administration ウィンドウから、Application > Cisco CallManager Serviceability の順に選択します。

Cisco CallManager Serviceability ウィンドウが表示されます。

ステップ2 Tools > Service Activation の順に選択します。

Service Activation ウィンドウに、サーバのリストが表示されます。

ステップ3 Servers ペインで、Cisco CallManager クラスタから永続的に削除されたサーバを 選択します。

次のメッセージが表示されます。「Status: Connection to the server could not be established.Note: If this server has been permanently removed from the network, use Delete Services utility to remove the database entries.」図 10-2 は、このリンクの例を示しています。

図 10-2 Delete Services リンク





E) Delete Services ユーティリティは、サーバがネットワークから永続的に削除された後でデータベース エントリをクリーンアップする場合にだけ使用してください。

ステップ4 Delete Services リンクをクリックします。

図 10-3 に示す、Delete Services ウィンドウが表示されます。

図 10-3 Delete Services ウィンドウ

Alarm	Trace	Tools	Application	Help	
Cisc For Cisc	o CallMa o IP Telephony So	mager Se	rviceability		Cisco Systems authina authina
Del	ete Serv	vices			
Serve	's	Server: Sele	ect a Server		
D CIS	CART7	Status: Ready			
👷 Dun	nm y				
👷 karl	atest				
⊡1 Sam	npleTest				

ステップ5 Servers リストで、クラスタから削除されたサーバを選択します。ここで選択したサーバが、サービスを削除する対象となるサーバです。

図 10-4 に示すように、Delete Services ウィンドウには、残留しているデータベー ス エントリを含むサービスが表示されます。

図 10-4 サービスが表示された Delete Services ウィンドウ



79879

ステップ6 削除するサービスの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ7 Delete をクリックします。



次の警告メッセージが表示されます。「Deleting services from this page will remove the database entries for the services.Use this option only if the server has already been permanently removed from the network.Click OK to remove the database entries for these service(s) -or- Cancel to keep the database entries.」



- Delete Services ウィンドウを使用して Cisco CallManager サービスを削除 することはできません。このサービスを削除するには、Cisco CallManager ウィンドウを使用する必要があります。
- ステップ8 サービスを削除するには、OK をクリックします。操作を取り消すには、Cancel をクリックします。

関連項目

- Cisco CallManager サービスのアクティブ化 (P.10-3)
- Cisco CallManager サービスの非アクティブ化 (P.10-5)
- サービスの考慮事項(P.10-7)
- ・『Cisco CallManager Serviceability System Guide』の第5章「Service Activation」

