

Annunciator の設定

Annunciator は、Cisco Media Streaming Application サービスを使用する SCCP デバ イスです。これを使用すると、Cisco IP Phone およびゲートウェイに事前に録音 したアナウンス (.wav ファイル) を Cisco CallManager で再生できます。 Annunciator は、Cisco Multilevel Precedence Preemption と連携して動作し、 Cisco CallManager はコールが失敗した理由を発信者に知らせることができます。 Annunciator も転送されたコールと会議の一部のトーンを再生できます。

Annunciator を追加、更新、および削除するには、次のトピックを参照してください。

- 始める前に (P.32-2)
- Annunciator の検索 (P.32-3)
- Annunciator の追加 (P.32-5)
- Annunciatorの更新 (P.32-7)
- Annunciator $\mathcal{O} \sqsupset \mathcal{E} (P.32-8)$
- Annunciator のリセット (P.32-9)
- Annunciator の削除 (P.32-10)
- Annunciator の設定値(P.32-12)
- アナウンスのカスタマイズ (P.32-13)

始める前に

Annunciator を設定する予定のサーバで Cisco IP Voice Media Streaming Application サービスを有効にしたことを確認してください。



Cisco CallManager Serviceability で Cisco IP Media Streaming Application サービスを アクティブにすると、Cisco CallManager は自動的に Annunciator をデータベース に追加します。

サービスをアクティブにした後で、Annunciator デバイスは Cisco CallManager を 登録します。パフォーマンス モニタ カウンタを見つけて Annunciator が存在する かどうかを確認します。

データベースからデバイスを削除した場合および Cisco IP Media Streaming Application サービスがまだアクティブになっている場合を除いて、手作業で Annunciator デバイスを追加しないことをお勧めします。



Cisco IP Voice Media Streaming Application サービスを非アクティブにすると、 Cisco CallManager は自動的に Annunciator デバイスをデータベースから削除しま す。

Annunciator の検索

Annunciator を検索する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ1 Service > Media Resource > Annunciator の順に選択します。

Find and List ウィンドウが表示されます。



特定の Annunciator をすばやく検索するには、次の作業に従って検索条件を指定 します。

ステップ2 最初の Find Annunciators where ドロップダウン リスト ボックスから、Device Name、Device Pool、または Description のいずれかを選択します。



- 注) このドロップダウン リスト ボックスで選択する条件によって、検索時に 生成される Annunciator リストのソート方法が決まります。たとえば、 Device Pool を選択すると、Device Pool 列が結果リストの左側の列に表示 されます。
- **ステップ3**2番目の Find Annunciators where ドロップダウン リスト ボックスから、検索条件のいずれかを選択します。
- **ステップ4** 必要に応じて適切な検索テキストを入力し、Find をクリックします。また、ページごとに表示する項目の数も指定できます。

設定した Annunciator のリストが表示されます。



ステップ5 レコードのリストから、検索条件と一致する Annunciator アイコン、Description、 または関連する Device Pool をクリックします。

選択した Annunciator がウィンドウに表示されます。

- Annunciator の追加 (P.32-5)
- Annunciatorの更新 (P.32-7)
- Annunciator $\mathcal{O} \sqsupset \mathcal{E} \hookrightarrow (P.32-8)$
- Annunciator のリセット (P.32-9)
- Annunciator の削除 (P.32-10)
- Annunciator の設定値(P.32-12)

Annunciator の追加

Annunciator を追加する手順は、次のとおりです。



Cisco CallManager Serviceability で Cisco IP Media Streaming Application サービスを アクティブにすると、Cisco CallManager は自動的に Annunciator デバイスをデー タベースに追加します。デバイスを削除していない場合および Cisco IP Media Streaming Application サービスがまだアクティブになっている場合を除いて、手 作業で Annunciator デバイスを追加しないことをお勧めします。

始める前に

Annunciator を追加する前に、次の作業が完了していることを確認します。

- Annunciator を設定する予定のサーバで Cisco IP Voice Media Streaming Application サービスを有効にする。
 サービスのアクティブ化については、『Cisco CallManager Serviceability アド
 - *ミニストレーション ガイド*』を参照してください。
- 適切なサーバを設定する。
- デバイスプールを設定する。

手順

ステップ1 Service> Media Resource> Annunciator の順に選択します。

Find and List annunciator ウィンドウが表示されます。

ステップ2 ウィンドウの右上にある Add a New Annunciator リンクをクリックします。

Annunciator ウィンドウが表示されます。

ステップ3 適切な設定値を入力します(表 32-1 を参照)。

ステップ4 Insert をクリックします。

変更を有効にするには、Annunciator デバイスをリセットする必要があることを 確認するメッセージが表示されます。

ステップ5 OK をクリックします。

- Annunciator の設定 (P.32-1)
- Annunciatorの検索 (P.32-3)
- Annunciatorの更新 (P.32-7)
- Annunciator のコピー (P.32-8)
- Annunciator のリセット (P.32-9)
- Annunciator の削除 (P.32-10)
- Annunciator の設定値(P.32-12)

Annunciator の更新

Annunciator を更新する手順は、次のとおりです。

手順

- **ステップ1** P.32-3 の「Annunciator の検索」の手順を使用して、Annunciator を見つけます。
- **ステップ2** 更新する Annunciator をクリックします。
- ステップ3 該当する設定値を更新します(表 32-1 を参照)。
- ステップ4 Update をクリックします。

デバイスへのストリーミングがアイドル状態であるときに、変更内容が有効になることを確認するメッセージが表示されます。

- **ステップ5** OK をクリックします。
- **ステップ6** Reset ボタンをクリックします。

- Annunciatorの検索 (P.32-3)
- Annunciator の追加 (P.32-5)
- Annunciator $\mathcal{O} \exists \mathcal{L} (P.32-8)$
- Annunciator のリセット (P.32-9)
- Annunciator の削除 (P.32-10)
- Annunciator の設定値(P.32-12)

Annunciator のコピー

Annunciator をコピーする手順は、次のとおりです。

手順

- ステップ1 P.32-3の「Annunciatorの検索」の手順を使用して、Annunciatorを見つけます。
- **ステップ2** コピーする Annunciator をクリックします。
- **ステップ3** Copy ボタンをクリックします。
- ステップ4 適切な設定値を入力します(表 32-1 を参照)。
- ステップ5 Insert をクリックします。

- Annunciator の設定値(P.32-12)
- Annunciatorの検索 (P.32-3)
- Annunciator の追加 (P.32-5)
- Annunciator の更新 (P.32-7)
- Annunciator のリセット (P.32-9)
- Annunciator の削除 (P.32-10)

Annunciator のリセット

Annunciator をリセットする手順は、次のとおりです。

手順

- ステップ1 P.32-3の「Annunciatorの検索」の手順を使用して、Annunciatorを見つけます。
- ステップ2 リセットする Annunciator をクリックします。
- ステップ3 Reset ボタンをクリックします。
- ステップ4 続行するには、OK をクリックします。

- Annunciator の設定値(P.32-12)
- Annunciatorの検索 (P.32-3)
- Annunciator の追加 (P.32-5)
- Annunciatorの更新 (P.32-7)
- Annunciator $\mathcal{O} \sqsupset \mathcal{C} \hookrightarrow (P.32-8)$
- Annunciator の削除 (P.32-10)

Annunciator の削除

Annunciator を削除する手順は、次のとおりです。

Annunciator がメディア リソース グループに割り当てられている場合、 Annunciator を削除できません。Annunciator を使用しているメディアリソース グ ループを検索するには、Annunciator Configuration ウィンドウの **Dependency Records** リンクをクリックします。Dependency Records がシステムで使用可能に なっていない場合、Dependency Records Summary ウィンドウにメッセージが表示 されます。Dependency Records の詳細については、P.A-4の「Dependency Records へのアクセス」を参照してください。使用中の Annunciator を削除しようとする と、Cisco CallManager はエラー メッセージを表示します。現在使用されている Annunciator を削除する場合は、事前に、次の作業のどちらか一方または両方を 実行しておく必要があります。

- 削除する Annunciator を使用するメディア リソース グループに異なる Annunciator を割り当てる。P.38-8の「メディア リソース グループの更新」 を参照してください。
- 削除する Annunciator を使用するメディア リソース グループを削除する。 P.38-12の「メディア リソース グループの削除」を参照してください。



Cisco IP Voice Media Streaming Application サービスを非アクティブにすると、 Cisco CallManager はデータベースに存在する Annunciator デバイスを自動的に削 除します。

手順

- **ステップ1** P.32-3 の「Annunciator の検索」の手順を使用して、Annunciator を見つけます。
- ステップ2 削除する Annunciator をクリックします。
- ステップ3 Delete をクリックします。

警告メッセージが表示されます。

Cisco CallManager アドミニストレーション ガイド

ステップ4 OK をクリックして、Annunciator を削除します。

- Annunciatorの検索 (P.32-3)
- Annunciator の追加 (P.32-5)
- Annunciator の更新 (P.32-7)

Annunciator の設定値

表 32-1 では、Annunciator の設定値について説明します。

表 32-1 Annunciator の設定値

フィールド	
Host Server	Annunciator デバイスが ANN と一緒に存在している サーバ名を自動的に追加されます。必要に応じて、異な るサーバを選択できます。
Annunciator Name	 デバイスが Cisco CallManager に登録される場合、この フィールドには使用される名前を指定します。最長 15 文字までの名前を文字列で入力します。
	注意 文字、数字、ピリオド、ダッシュおよび下線 のみを入力してください。
Description	最長 54 文字までの説明を文字列で入力します。デフォ ルトでは、Annunciator の名前が表示されます。
Device Pool	 Default を選択するか、または設定したデバイス プール のドロップダウン リストからデバイス プールを選択し ます。
Location	設定したロケーション リストからロケーションを選択 します。

関連項目

- Annunciatorの検索 (P.32-3)
- Annunciator の追加 (P.32-5)
- Annunciator $\mathcal{O} \sqsupset \mathcal{E} (P.32-8)$
- Annunciator のリセット (P.32-9)
- Annunciatorの更新 (P.32-7)

■ Cisco CallManager アドミニストレーション ガイド

アナウンスのカスタマイズ

シスコが提供しているアナウンスをカスタマイズする手順は、次のとおりです。

手順

- **ステップ1** 変更する予定のすべての wave ファイルのバックアップ コピーを保存します。
- **ステップ2** 既存のアナウンスの wave ファイルを C:\Program Files\Cisco\TFTPPath にある元の 言語または国のディレクトリから一時ディレクトリにコピーします。一時ディレ クトリのファイルを編集します。



ファイル名にコーデック名がない基本のアナウンスの wave ファイルのみをコ ピーしてください。たとえば、ANNMLPP-BPA.wav ファイルです。

ステップ3 Microsoft Sound Recorder または Adobe の Adobe Audition などの音声編集ソフト ウェアでファイルを編集します。



- **ステップ4** Cisco MOH Audio Translator サービスが Cisco CallManager サーバで動作している ことを確認します。
- **ステップ5** Service > Service Parameters の順に選択します。
- **ステップ6** Cisco MOH Audio Translator サービスが動作しているサーバを選択します。
- ステップ7 Cisco MOH Audio Translator サービスを選択します。

- **ステップ8** サービス パラメータ Default MOH Volume Level を -6 に変更します。このサー ビス パラメータを -6 に変更すると、アナウンスの音量が大きくなります。
- **ステップ9** Cisco MOH Audio Translator サービスが動作しているサーバで、変更した wave ファイルを次のディレクトリにコピーします。

C:\Program Files\Cisco\MOH\DropMOHAudioSourceFilesHere

ファイルはサポートされているコーデックで4つの wave ファイルに変換されます。

ステップ10 Cisco TFTP サービスを実行しているサーバ上で、5 つの .wav ファイルと1 つの .xml ファイルを MOH ディレクトリから C:\Program Files\Cisco\TFTPPath にある ロケールディレクトリに移動します。

たとえば、ロケールが適用されていれば、ファイルを次のディレクトリに移動で きます。

C:\Program Files\Cisco\TFTPPath\English_United_States



ファイルを移動しないと、サーバはファイルを有効な音楽オーディオ ソースと 見なします。

- **ステップ11** Cisco IP Voice Media Streaming Application サービスを実行しているすべてのサー バに 5 つの .wav ファイルと 1 つの .xml ファイルをコピーします。
- **ステップ12**変更したアナウンスのファイルのバックアップを取ります。



Cisco CallManager のアップグレード後にこれらのファイルを元に戻す必要があ ります。Cisco CallManager をアップグレードすると、これらのファイルは保持さ れません。 **ステップ13** ステップ5のサービスパラメータの値をデフォルトの-24に更新します。この値 を元に戻すと、Music On Hold に使用される音量は小さくなります。

- 『*Cisco CallManager 機能およびサービス ガイド*』の「Multilevel Precedence and Preemption」
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「Annunciator」

アナウンスのカスタマイズ

■ Cisco CallManager アドミニストレーション ガイド