# Cisco IOS를 실행하는 Cisco Catalyst 스위치 간 EtherChannel 및 워크스테이션 또는 서버 컨피그 레이션 예

### 목차

소개 사전 요구 사항 요구 사항 <u>사용되</u>는 구성 요소 관련 제품 표기 규칙 배경 정보 설계 지침 EtherChannel 협상 프로토콜 구성 네트워크 다이어그램 스위치 구성 서버 구성 다음을 확인합니다. 문제 해결 관련 정보

## <u>소개</u>

이 컨피그레이션 예에서는 Cisco IOS 소프트웨어를 실행하는 Cisco Catalyst 스위치와 워크스테이 션 또는 서버 간에 EtherChannel을 설정하는 방법을 설명합니다.

Catalyst OS를 실행하는 Cisco Catalyst 스위치의 경우 <u>CatOS를 실행하는 Catalyst 스위치와 워크</u> <u>스테이션 또는 서버 간 EtherChannel 구성을</u> 참조하십시오.

EtherChannel을 사용하면 여러 물리적 이더넷 링크를 하나의 논리적 채널로 결합할 수 있습니다. 이를 통해 채널에서 트래픽 로드를 공유하는 것은 물론, 채널에서 하나 이상의 링크에 장애가 발생 할 경우 이중화가 가능합니다.

EtherChannel을 사용하여 UTP(Unshielded Twisted Pair) 와이어링 또는 단일 모드 및 다중 모드 파 이버를 통해 LAN 스위치, 라우터, 서버 및 클라이언트를 상호 연결할 수 있습니다.이 문서는 단일 용어인 EtherChannel을 사용하는 Fast EtherChannel, Gigabit EtherChannel, Port Channel, Channel Group 및 Port Group을 가리킵니다.이 문서의 정보는 이러한 모든 EtherChannel에 적용됩 니다.

이 문서에서는 Catalyst 스위치와 서버 간의 레이어 2 EtherChannel 컨피그레이션에 대해 설명합니

## <u>사전 요구 사항</u>

### <u>요구 사항</u>

이 구성을 시도하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

 EtherChannel을 구현하기 위한 시스템 요구 사항을 충족하는 Cisco Catalyst 스위치자세한 내 용은 System Requirements to Implementation <u>EtherChannel on Catalyst Switch를 참조하십시</u> <u>오</u>.스위치/모듈이 EtherChannel을 지원하는지 확인하는 간단한 명령입니다. Switch#show interfaces Gi2/0/23 capabilities

Switch#show interfaces Gi2/0/23 capabilities GigabitEthernet2/0/23

Model:	WS-C3750G-24T
Туре:	10/100/1000BaseTX
Speed:	10,100,1000,auto
Duplex:	half,full,auto
Trunk encap. type:	802.1Q,ISL
Trunk mode:	on,off,desirable,nonegotiate
Channel:	yes
Broadcast suppression:	percentage(0-100)
Flowcontrol:	<pre>rx-(off,on,desired),tx-(none)</pre>
Fast Start:	yes
QoS scheduling:	<pre>rx-(not configurable on per port basis),tx-(4q2t)</pre>
CoS rewrite:	yes
ToS rewrite:	yes
UDLD:	yes
Inline power:	no
SPAN:	source/destination
PortSecure:	yes
Dot1x:	yes
1	

- Switch#
- Cisco Catalyst 스위치와 상호 운용 가능한 NIC가 있는 워크스테이션 또는 서버.자세한 내용은 NIC 공급업체 설명서를 참조하십시오.

### <u>사용되는 구성 요소</u>

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco IOS 소프트웨어 릴리스 12.2(25) SEC2를 실행하는 Cisco Catalyst 3750 Series 스위치
- HP 듀얼 포트 ProLiant 네트워크 어댑터와 함께 Windows OS 버전 5.00.2195을 실행하는 Windows 2000 Server

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

#### <u>관련 제품</u>

이 컨피그레이션 예는 Cisco IOS 소프트웨어를 실행하는 Cisco Catalyst 스위치에서도 사용할 수 있습니다.

### <u>표기 규칙</u>

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 <u>Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.</u>

## <u>배경 정보</u>

### <u>설계 지침</u>

EtherChannel은 단일 디바이스에서 시작하고 다른 단일 디바이스에서 끝나야 합니다.*디바이스*는 스위치, 스위치 스택, 워크스테이션 또는 서버일 수 있습니다.

- 단일 스위치 섀시 내에서 EtherChannel은 다른 모듈에서 시작하거나 끝날 수 있습니다.이 설정 은 Cisco Catalyst 4000/4500/6000/6500 스위치에 적용됩니다.
- 단일 스위치 스택 내에서 EtherChannel은 서로 다른 스택 멤버에서 시작하거나 끝날 수 있습니 다.자세한 내용은 <u>Catalyst 3750 스위치 컨피그레이션 예제의 Cross-Stack EtherChannel을</u> 참 조하십시오.

#### EtherChannel 협상 프로토콜

- PAgP(Cisco 독점)
- LACP(IEEE 802.3ad)

EtherChannel 협상 프로토콜 지원에 대해서는 NIC 설명서를 참조하십시오.

스위치의 EtherChannel 모드:

모드	협상 프로 토콜	설명
켜짐	없음	EtherChannel을 무조건 활성화합니다 .Workstation/Server에서 협상 프로토콜을 지원하지 않는 경우 권장합니다.
꺼짐	없음	EtherChannel을 무조건 비활성화했습니다
활성	LACP	LACP 패킷을 전송하여 협상을 시작합니다 .워크스테이션/서버가 LACP를 지원하는 경우 권장됩니다.
수동	LACP	원격 엔드가 LACP 패킷을 전송하면 협상 이 시작됩니다.
바람 직한	PAgP	PAgP 패킷을 전송하여 협상을 시작합니다 .워크스테이션/서버가 PAgP를 지원하는 경우 권장됩니다.
자동	PAgP	원격 엔드가 PAgP 패킷을 전송하면 협상 이 시작됩니다.

NIC 어댑터에서 지원하는 협상 프로토콜에 따라 적절한 모드를 사용합니다.

**참고:** 이 문서에서는 LACP를 지원하는 NIC 어댑터를 사용합니다.

## <u>구성</u>

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

**참고:** <u>명령 조회 도구(등록된</u> 고객만 해당)를 사용하여 이 문서에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

#### <u>네트워크 다이어그램</u>

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.



### <u>스위치 구성</u>

스위치를 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 1. 네트워크 다이어그램에 따라 그룹화할 포트를 선택합니다.기 2/0/23기2/0/24
- 나열된 각 포트에 대해 다음 단계를 완료합니다.포트를 레이어 2 스위치 포트로 구성합니다.참
   고: 이 단계는 레이어 2 스위치 포트와 레이어 3 인터페이스를 모두 지원하는 스위치에만 필요 합니다.

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int Gi2/0/23
Switch(config-if)#switchport
Switch(config-if)#
포트를 액세스 포트로 구성하고 적절한 VLAN을 할당합니다.
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 100
Switch(config-if)#
스패닝 트리 PortFast에 대한 포트를 구성합니다.
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on GigabitEthernet2/0/23 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if)#
적절한 모드로 EtherChannel용 포트를 구성합니다.
Switch(config-if)#channel-group 1 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 1
Switch(config-if)#
```

3. EtherChannel 로드 밸런싱을 구성합니다.이 구성은 이 스위치에 구성된 모든 EtherChannel에 적용됩니다.

```
Switch(config)#port-channel load-balance ?

dst-ip Dst IP Addr

dst-mac Dst Mac Addr

src-dst-ip Src XOR Dst IP Addr

src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr

src-ip Src IP Addr

src-mac Src Mac Addr

Switch(config)#port-channel load-balance src-mac
```

Switch(config)#

### <u>서버 구성</u>

.

서버를 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. NIC 구성 유틸리티를 시작합니다.**참고:** 이 예에서는 HP Network Configuration Utility 7을 사용합니다. HP Network Configuration Utility를 사용하려면 Windows 2000 시스템 트레이에서 아이콘을 찾거나 **시작 > 설정 > 제어판 > HP 네트워크를** 클릭합니다

HP Network Configuration Utility 7 Properties	<u>?×</u>
HP Network Configuration Utility 7	
HP NICs:	
[1] HP NC7781 Gigabit Server Adapter Port 1 Slot 0 Bus 2	Teaming Setup
[2] HP NC7781 Gigabit Server Adapter #2 Port 2 Slot 0 Bus 2	<u> </u>
	<u>V</u> LAN(802.10)
	Save
Make a selection. You may view properties of an item at any time by Double-Clicking on it or Selecting and, then, Clicking Properties.	Properties
<u>H</u> elp <u>License Manager</u> Enable UID ⊽ Display Tray Icon	
	OK Cancel

2. 두 NIC를 모두 강조 표시하고 팀을 클릭합니다

HP Network Configuration Utility 7 Properties	<u>? ×</u>
HP Network Configuration Utility 7	
HP NICs: [1] HP NC7781 Gigabit Server Adapter Port 1 Slot 0 Bus 2 [2] HP NC7781 Gigabit Server Adapter #2 Port 2 Slot 0 Bus 2	Teaming Setup
	<u>VLAN(802.10)</u>
	Save
Make another selection or Click $\underline{\mathbf{I}}$ eam to team the selected adapters.	Properties
Help License Manager Enable UID 🔽 Display Tray Icon	invent.
	OK Cancel

NIC 팀이 생성됩니다.

### 3. 속성**을 클릭합니다**

HP Network Configuration Utility 7 Properties	<u>?×</u>
HP Network Configuration Utility 7	
HP NICs:	
HP Network Team #1	Teaming Setup
[1] HP NC7781 Gigabit Server Adapter Port 1 Slot 0 Bus 2	Leam
[2] HP NC7781 Gigabit Server Adapter #2 Port 2 Slot 0 Bus 2	<u>D</u> issolve
	⊻LAN(802.1Q)
	Save
Make another selection or Click Dissolve to break-up the selected adapter team. Click Properties to view properties of the team. Click <u>VLAN</u> to manage VLAN connections.	Properties
Help License Manager Enable UID 🔽 Display Tray Icon	
	OK Cancel

4. 팀 속성 창에서 적절한 팀 유형 선택을 선택합니다.**참고:** 이 예에서는 LACP로 스위치를 구성 했으므로 IEEE 802.3ad의 옵션을 선택합니다

Team Properties				X
Teaming Controls Advanced Redundancy Settings VLAN				
Team Name: HP Network Team #1				
Team Settings				h I
Team Type Selection:				
Automatic (Recommended)				
802.3ad Dynamic with Fault Tolerance				
Switch-assisted Load Balancing with Fault Tolerance (SLB) Transmit Load Balancing with Fault Tolerance (TLB)				
Network Fault Tolerance Only (NFT) Network Fault Tolerance Only with Preference Order				
Team Membership				
Port Name	Status	Speed/Duplex		
[1] HP NC7781 Gigabit Server Adapter Port 1 Slot 0 Bus 2 [2] HP NC7781 Gigabit Server Adapter #2 Port 2 Slot 0 Bus 2	Not Teamed	1000/Full 1000/Eull		
	Ho. Fedned	1000710	+ Her	
			Preference	
			+ older	
				1
			nter klassed klada	
1			mei manual mogis	1
		OK Can	cel Help	

5. Transmit Load Balancing Method 드롭다운 목록에서 필요한 방법을 선택하고 OK를 클릭합니 다

.

	Team Properties	×
	Teaming Controls Advanced Redundancy Settings VLAN	_
	Team Name: HP Network Team #1	
	Team Settings	
	Team Type Selection:	
	802.3ad Dynamic with Fault Tolerance	
	Transmit Load Balancing Method:	
	Destination IP Address	
	- Team Membership	
	Port Name Status Speed/Duplex	
	[1] HP NC7781 Gigabit Server Adapter Port 1 Slot 0 Bus 2         Not Teamed         1000/Full           [2] HP NC7781 Gigabit Server Adapter #2 Port 2 Slot 0 Bus 2         Not Teamed         1000/Full	
	User     Treference	
	Order	
	Enter Manual Mode	
	OK Cancel Help	
6. <sup>I</sup>	팀 속성 창에서 <b>확인</b> 을 클릭하고 확인 창이 나타나면 <b>예</b> 를 클릭하여 계속합니다	
	HP Network Configuration Utility 7 🛛 🔀	
	You have chosen to apply all configuration changes. Do you want to continue?	
	·	
	( <u>Y</u> es <u>N</u> o	
		린
	세스의 상태를 표시하는 대화 상자가 나타납니다	
	HP Network Configuration Utility 7	
	Diana waitukia ka adaptata ata panjawad	
	This process could take several seconds for each	
	adapter being configured	
	Elapsed Time: 2	

7. 서버를 재부팅하라는 메시지가 나타나면 예를 클릭합니다

•



8. 서버가 재부팅되면 팀 구성 상태를 확인하기 위해 네트워크 구성 유틸리티를 엽니다

HP Network Configuration Utility 7 Properties	<u>? ×</u>
HP Network Configuration Utility 7	
HP NEW HP Network. Team #1 (1) HP NC7781 Gigabit Server Adapter Port 1 Slot 0 Bus 2 (2) HP NC7781 Gigabit Server Adapter #2 Port 2 Slot 0 Bus 2	Teaming Setup
Make a selection. You may view properties of an item at any time by Double-Clicking on it or Selecting and, then, Clicking <u>P</u> roperties.	<u>S</u> ave Properties
Help License Manager Enable UID 🔽 Display Tray Icon	
	OK Cancel

9. 내 네트워크 환경을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.추가 네트워크 카드인 Local Area Connection 3이 창에 표시됩니다

🔁 Network and Dial-up Connection	5				
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vorites <u>T</u> ools	Advanced	Help			
← Back - → - ← බ 🐼 Search 🖓 Folders 🧭 🎥 🧏 🗙 🗠 💷 - Address 📴 Network and Dial-up Connections					
Network and Dial- up Connections	Connection	Connection	Connection 2	Connection 3	

10. NIC 어댑터를 조합하고 새 연결을 구성하면 개별 NIC 어댑터가 비활성화되고 기존 IP 주소 를 통해 액세스할 수 없습니다.고정 IP 주소, 기본 게이트웨이, DNS/WINS 설정 또는 동적 컨 피그레이션을 사용하여 새 연결을 구성합니다.

## <u>다음을 확인합니다.</u>

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

Output Interpreter 도구(등록된 고객만 해당)(OIT)는 특정 show 명령을 지원합니다.OIT를 사용하여 show 명령 출력의 분석을 봅니다.

```
• show etherchannel summary - 채널 그룹당 한 줄 요약이 표시됩니다.
 Switch#show etherchannel 1 summary
 Flags: D - down P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3 S - Layer2
       U - in use
                    f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port
 Number of channel-groups in use: 1
 Number of aggregators:
                            1
 Group Port-channel Protocol Ports
 _____+
                   LACP
 1
      Pol(SU)
                            Gi2/0/23(P) Gi2/0/24(P)
 Switch#
```

• show spanningtree interface - 지정된 인터페이스에 대한 스패닝 트리 정보를 표시합니다. Switch#show spanning-tree interface port-channel 1

• show etherchannel load-balance - 포트 채널의 포트 간에 로드 밸런스 또는 프레임 분배 체계 를 표시합니다.

Switch#**show etherchannel load-balance** EtherChannel Load-Balancing Operational State (src-mac): Non-IP: Source MAC address

```
IPv4: Source MAC address
IPv6: Source IP address
Switch#
```

## <u>문제 해결</u>

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

## <u>관련 정보</u>

- CatOS를 실행하는 Catalyst 스위치와 워크스테이션 또는 서버 간 EtherChannel 구성
- Catalyst 3750 스위치의 Cross-Stack EtherChannel 컨피그레이션 예
- Catalyst 스위치의 EtherChannel 로드 밸런싱 및 이중화 이해
- Catalyst 스위치에서 EtherChannel을 구현하기 위한 시스템 요구 사항
- <u>EtherChannel 지원 페이지</u>
- <u>스위치 제품 지원</u>
- <u>LAN 스위칭 기술 지원</u>
- <u>기술 지원 및 문서 Cisco Systems</u>