# CTC가 방화벽 내부에 있는 경우 PAT를 사용하여 CTC와 ONS 15454 간의 세션 설정

### 목차

<u>소개</u> 사전 요구 사항 요구 사항 사용되는 구성 요소 표기규칙 배경 정보 토폴로지 구성 네트워크 다이어그램 구성 Cisco ONS 15454 구성 PC 구성 라우터 컨피그레이션 다음을 확인합니다. 확인 절차 문제 해결 관련 정보

## <u>소개</u>

이 문서에서는 CTC가 방화벽 내에 있는 경우 CTC(Cisco Transport Controller)와 ONS 15454 간의 세션을 설정하기 위한 PAT(Port Address Translation)의 샘플 컨피그레이션을 제공합니다.

## <u>사전 요구 사항</u>

### <u>요구 사항</u>

이 구성을 시도하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Cisco ONS 15454에 대한 기본적인 지식을 보유하십시오.
- 어떤 Cisco 라우터가 PAT를 지원하는지 알아보십시오.

#### <u>사용되는 구성 요소</u>

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

• Cisco ONS 15454 버전 4.6.X 이상

• Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스 12.1(11) 이상

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

#### <u>표기 규칙</u>

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 <u>Cisco 기술 팁 규칙</u>을 참조하십시오.

## <u>배경 정보</u>

#### <u>토폴로지</u>

토폴로지는 다음 요소로 구성됩니다.

- Cisco ONS 15454 1개
- PC 1대
- Cisco 2600 Series 라우터 1개

ONS 15454는 외부 네트워크에 상주하며 서버 역할을 합니다.PC는 내부 네트워크에 있으며 CTC 클라이언트 역할을 합니다.Cisco 2600 Series 라우터는 PAT 지원을 제공합니다.

## <u>구성</u>

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

**참고:** <u>명령 조회 도구(등록된</u> 고객만 해당)를 사용하여 이 섹션에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

#### 네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

#### 그림 1 - 토폴로지



### <u>구성</u>

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- Cisco ONS 15454
- PC
- Cisco 2600 Series 라우터

#### <u>Cisco ONS 15454 구성</u>

10.89.238.192은 ONS 15454의 IP 주소입니다(<u>그림 2</u>의 화살표 A 참조). 10.89.238.1은 기본 라우 터를 나타냅니다(<u>그림 2</u>의 화살표 B 참조).

그림 2 - ONS 15454 구성

Alarms	History Circuits Provisioning Inventory	Maintenance	
General	General Static Routing OSPF RIP	A	
Ether Bridge Network	IP Address: 10.89.238.192	Suppress CTC IP Display LCD IP Setting: Allow Configuration	Apply
Protection BLSR	Default Router: 10.89.238.1	Forward DHCP Requests to:	Reset
Security	MAC Address:	Net/Subnet Mask Length: 24 Mask: 255.255.255.0	Help
DCC/GCC/OSC	TCC CORBA (IIOP) Listener Port	Gateway Settings	
Timing	O Default - TCC Fixed		
Defaults	C Standard Constant (683)	C External Network Element (ENE)	
	O Other Constant:	C Gateway Network Element (GNE)	
		Proxy-only D	<b>_</b>
			NET CKT

CTC가 ONS 15454에서 PAT를 통해 통신하도록 하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 1. Gateway Settings 섹션에서 **Enable proxy server on port** 확인란을 선택합니다(<u>그림 2</u>의 화살 표 C 참조).
- 2. 프록시 **전용** 옵션을 선택합니다(<u>그림 2</u>의 화살표 D 참조).
- 3. Apply를 클릭합니다.

프록시 서버를 활성화하지 않으면 다음 오류 메시지와 함께 CTC가 실패합니다.

- EID-2199(<u>그림 3</u> 참조)
- OR 저장소 초기화 중 오류가 발생했습니다(<u>그림 4</u> 참조).

#### 그림 3 - EID-2199 오류



그림 4 - CTC 초기화 오류

## **Cisco Transport Controller**



### <u>PC 구성</u>

172.16.1.254은 PC의 IP 주소입니다(<u>그림 5</u>의 화살표 A 참조). 172.16.1.1은 기본 게이트웨이를 나 타냅니다(<u>그림 5</u>의 화살표 B 참조).

#### 그림 5 - PC 구성

Internet Protocol (TCP/IP) Properti	ies <b>?X</b>							
General								
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.								
Ubtain an IP address automatically								
	172 10 1 254							
	172.16.1.254 A							
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0							
Default gateway:	172.16.1.1 🖊 📥 🖪							

### <u>라우터 컨피그레이션</u>

이 섹션에서는 라우터를 구성하는 절차를 제공합니다.

다음 단계를 완료하십시오.

- 1. ONS 15454가 상주하는 내부 인터페이스를 구성합니다. ! interface Ethernet1/0 ip address 10.89.238.1 255.255.255.0 ip nat outside !
- 2. CTC 클라이언트가 상주하는 외부 인터페이스를 구성합니다. interface Ethernet1/1 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 ip nat inside
- 3. 라우터에서 PAT 지원을 구성합니다.컨피그레이션은 액세스 목록 1에서 허용하는 내부 인터 페이스에 도착하는 모든 패킷이 하나의 외부 IP 주소를 공유함을 나타냅니다.이 컨피그레이션 에서는 외부 IP 주소가 10.89.238.1입니다.

!--- Indicates that any packets that arrive on the internal interface, which !--- access list 1 permits, share one outside IP address (the address !--- on ethernet1/0). ip nat inside source list 1 int ethernet1/0 overload access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255 !

## <u>다음을 확인합니다.</u>

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

#### <u>확인 절차</u>

1

다음 단계를 완료하십시오.

1. Microsoft Internet Explorer를 실행합니다.

- 2. 브라우저 창의 주소 표시줄에 http://10.89.238.192을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.CTC 로그 인 창이 나타납니다.
- 3. 올바른 사용자 이름과 암호를 입력합니다.CTC 클라이언트가 ONS 15454에 성공적으로 연결 되었습니다.

## <u>문제 해결</u>

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

debug **ip nat detailed** 명령을 실행하여 IP NAT 상세 추적을 활성화합니다.주소 변환을 172.16.1.254에서 10.89.238.1(<u>그림 6</u>의 화살표 A 참조) 및 10.89.238.1에서 172.16.1.254으로 볼 수 있습니다(<u>그림 6</u>의 화살표 B 참조).

#### 그림 6 - 디버그 IP NAT 세부 정보

2600-4#debi	ug ip	nat detailed	A 1 1	В		
00:36:22: 1	VĀT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267 📜 ->	> (10.89.2)	38.192, 8	0) [4040]
00:36:22: 1	VAT*:	s=172.16.1.254->10.89	.238.1, 0	d=10.89.23;	8.192 [40	40]
00:36:22: 1	VAT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267) ->	> (10.89.2)	38.192, 8	0) [4041]
00:36:22: 1	VAT*:	s=172.16.1.254->10.89	.238.1, 🕻	d=10.89.23	8.192 (40	41]
00:36:22: 1	NAT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267) -	> (10.89.2)	38.192, 8	0) [4042]
00:36:22: 1	VAT*:	s=172.16.1.254->10.89	.238.1, 🕻	d=10.89.23	8.192 [40	42] Ū
00:36:22: 1	NAT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267) -	> (10.89.2)	38.192, 8	0) [4043]
00:36:22: 1	VAT*:	s=172.16.1.254->10.89	.238.1, 🕻	d=10.89.23	8.192 [40	43]
00:36:22: 1	VAT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267) -	> (10.89.2)	38.192, 8	0) [4044]
00:36:22: 1	NAT*:	s=172.16.1.254->10.89	.238.1, 🕻	d=10.89.23	8.192 (40	44]
00:36:22: 1	VAT*:	o: tcp (10.89.238.192	. 80) – 🔻	(10.89.23)	<u>8.1. 1</u> 267	) [45349]
00:36:22: 1	VAT*:	s=10.89.238.192, d=10	.89.238.1	L->172.16.:	1.254 [45	349]
00:36:22: 1	NAT*:	o: tcp (10.89.238.192	, 80) ->	(10.89.23)	8.1, 1267	) [45350]
00:36:22: 1	VAT*:	s=10.89.238.192, d=10	.89.238.1	L->172.16.:	1.254 [45	350]
00:36:22: 1	VAT*:	o: tcp (10.89.238.192	, 80) ->	(10.89.23)	8.1, 12̄67	) [45351]

## <u>관련 정보</u>

• <u>기술 지원 및 문서 - Cisco Systems</u>