ASR 1000 OTV 멀티캐스트 컨피그레이션 예

목차

소개 사전 요구 사항 요구 사항 사용되는 구성 요소 구성 기본 L2/L3 연결을 사용하는 네트워크 다이어그램 기본 L2/L3 연결 OTV 멀티캐스트 최소 컨피그레이션 OTV 확인 OTV를 사용하는 네트워크 다이어그램 확인 명령 및 예상 출력 일반적인 문제 문제 해결 OTV Hello를 보려면 조인 인터페이스에서 패킷 캡처 생성 OTV ASR에서 Mroute 상태 확인 OTV 데이터 패킷을 보려면 조인 인터페이스에서 패킷 캡처 생성 관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ASR(Aggregation Services Router) 1000 플랫폼에서 OTV(Overlay Transport Virtualization) 멀티캐스트 모드를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.OTV는 물리적 서로 다른 사이 트 전반에 레이어 2(L2) 토폴로지를 확장함으로써 디바이스가 레이어 3(L3) 공급업체를 통해 L2에 서 통신할 수 있도록 합니다.사이트 1의 디바이스는 사이트 2와 동일한 브로드캐스트 도메인에 있 다고 생각합니다.



사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- EVC(Ethernet Virtual Connection) 컨피그레이션
- ASR 플랫폼의 기본 L2 및 L3 구성
- IGMP(Basic Internet Group Management Protocol) 버전 3 및 PIM(Protocol Independent Multicast) 구성 지식

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco IOS® 버전 asr1000rp1-adventerprise.03.09.00.S.153-2.S.bin이 포함된 ASR1002를 기반으로 합니다.

ASR 1000에서 OTV 기능을 구현하려면 시스템에 다음 요구 사항이 있어야 합니다.

- Cisco IOS-XE 버전 3.5S 이상
- 1542 이상의 MTU(Maximum Transmission Unit)

참고:OTV는 DF 비트(Do Not Fragment bit)가 포함된 42바이트 헤더를 캡슐화된 모든 패킷에 추가합니다.오버레이를 통해 1500바이트 패킷을 전송하려면 트랜짓 네트워크는 1542 이상의 MTU(Maximum Transmission Unit)를 지원해야 합니다.OTV에서 조각화를 허용하려면 otv fragmentation join-**interface** <interface>를 활성화해야 합니다.

• 사이트 간 유니캐스트 및 멀티캐스트 연결성

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

이 섹션에서는 OTV 멀티캐스트 모드를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

기본 L2/L3 연결을 사용하는 네트워크 다이어그램



기본 L2/L3 연결

기본 컨피그레이션으로 시작합니다.ASR의 내부 인터페이스는 dot1q 트래픽에 대한 서비스 인스턴 스에 대해 구성됩니다.OTV 가입 인터페이스는 외부 WAN L3 인터페이스입니다.

ASR-1 interface GigabitEthernet0/0/0 description OTV-WAN-Connection mt.u 9216 ip address 172.17.100.134 255.255.255.0 negotiation auto cdp enable ASR-2 interface GigabitEthernet0/0/0 description OTV-WAN-Connection mtu 9216 ip address 172.16.64.84 255.255.255.0 negotiation auto cdp enable OTV는 42바이트 헤더를 추가하므로 ISP(Internet Service Provider)가 사이트 간 최소 MTU 크기를 전달하는지 확인해야 합니다.이 확인을 수행하려면 DF 비트 세트와 함께 패킷 크기 1542를 전송합 니다.이렇게 하면 ISP에 필요한 페이로드 및 OTV 패킷을 시뮬레이션하기 위해 패킷에서 do not fragment 태그를 제공합니다.DF 비트 없이 ping할 수 없는 경우 라우팅 문제가 발생합니다.Ping 없 이 ping할 수 있지만 DF 비트 세트로 ping할 수 없는 경우 MTU 문제가 발생합니다.성공하면 사이트 ASR에 OTV 유니캐스트 모드를 추가할 수 있습니다.

ASR-1#ping 172.17.100.134 size 1542 df-bit Type escape sequence to abort. Sending 5, 1514-byte ICMP Echos to 172.17.100.134, timeout is 2 seconds: Packet sent with the DF bit set !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

내부 인터페이스는 L2 dot1q 태그 처리된 패킷에 대한 서비스 인스턴스로 구성된 L2 포트입니다.또 한 내부 사이트 브리지 도메인을 구축합니다.이 예에서는 태그가 지정되지 않은 VLAN1입니다. 내 부 사이트 브리지 도메인은 동일한 사이트에서 여러 OTV 장치의 통신에 사용됩니다.이를 통해 어 떤 디바이스가 브리지 도메인에 대해 AED(Authoritative Edge Device)인지 통신하고 확인할 수 있 습니다.

서비스 인스턴스는 오버레이를 사용하는 브리지 도메인으로 구성해야 합니다.

ASR-1 interface GigabitEthernet0/0/1 no ip address negotiation auto cdp enable service instance 1 ethernet encapsulation untagged bridge-domain 1 1 service instance 50 ethernet encapsulation dot1q 100 bridge-domain 200 1 service instance 51 ethernet encapsulation dot1q 101 bridge-domain 201 ASR-2 interface GigabitEthernet0/0/2 no ip address negotiation auto cdp enable service instance 1 ethernet encapsulation untagged bridge-domain 1 1 service instance 50 ethernet encapsulation dot1g 100 bridge-domain 200 1 service instance 51 ethernet encapsulation dot1q 101 bridge-domain 201

OTV 멀티캐스트 최소 컨피그레이션

이는 OTV를 설정하고 내부 인터페이스를 조인하기 위해 몇 개의 명령만 필요한 기본 컨피그레이션 입니다.

로컬 사이트 브리지 도메인을 구성합니다.이 예에서는 LAN의 VLAN1입니다.사이트 식별자는 각 물 리적 위치에 따라 다릅니다.이 예에서는 물리적으로 서로 독립적인 두 개의 원격 위치가 있습니다 .그에 따라 사이트 1과 사이트 2가 구성됩니다.또한 멀티캐스트는 OTV 요구 사항에 따라 구성해야 합니다.

```
otv site bridge-domain 1
otv site-identifier 0000.0000.0001
ip multicast-routing distributed
ip pim ssm default
interface GigabitEthernet0/0/0
```

ip pim passive
ip igmp version 3

ASR-2

Config t otv site bridge-domain 1 otv site-identifier 0000.0000.0002 ip multicast-routing distributed ip pim ssm default interface GigabitEthernet0/0/0 ip pim passive

ip igmp version 3

각 측면에 대한 오버레이를 구축합니다.오버레이를 구성하고, 조인 인터페이스를 적용하고, 컨트롤 및 데이터 그룹을 양쪽에 추가합니다.

확장할 두 브리지 도메인을 추가합니다.사이트 브리지 도메인을 확장하지 않고 필요한 VLAN이 두 개뿐입니다.브리지 도메인 200 및 201을 호출하기 위해 오버레이 인터페이스에 대해 별도의 서비 스 인스턴스를 구축합니다. dot1g 태그 100과 101을 각각 적용합니다.

ASR-1

Config t interface Overlay1 no ip address otv join-interface GigabitEthernet0/0/0 otv control-group 225.0.0.1 otv data-group 232.10.10.0/24 service instance 10 ethernet encapsulation dot1q 100 bridge-domain 200 service instance 11 ethernet encapsulation dot1q 101 bridge-domain 201

ASR-2

Config t interface Overlay1 no ip address otv join-interface GigabitEthernet0/0/0 otv control-group 225.0.0.1 otv data-group 232.10.10.0/24 service instance 10 ethernet encapsulation dot1q 100 bridge-domain 200 service instance 11 ethernet encapsulation dot1q 101 bridge-domain 201

참고:오버레이 인터페이스에서 사이트 VLAN을 확장하지 마십시오.이렇게 하면 두 ASR이 충 돌합니다. 각 원격 쪽이 동일한 사이트에 있다고 생각하기 때문입니다.

이 단계에서는 ASR-OTV 멀티캐스트 인접성이 완전하고 작동합니다.인접 디바이스가 발견되고 확 장해야 하는 VLAN에 대해 ASR이 AED를 지원해야 합니다.

ASR-1#**show otv**

C	Overlay Interface Overlay1		
	VPN name	:	None
	VPN ID	:	2
	State	:	UP
	AED Capable	:	Yes
	IPv4 control group	:	225.0.0.1
	Mcast data group range(s)	:	232.10.10.0/24
	Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
	Join IPv4 address	:	172.17.100.134
	Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
	Encapsulation format	:	GRE/IPv4
	Site Bridge-Domain	:	1
	Capability	:	Multicast-reachable
	Is Adjacency Server	:	No
	Adj Server Configured	:	No
	Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None

ASR-2#**show otv**

Overlay Interface Overlay	1	
VPN name	:	None
VPN ID	:	2
State	:	UP
AED Capable	:	Yes
IPv4 control group	:	225.0.0.1
Mcast data group range(s):	232.10.10.0/24
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.16.64.84
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Multicast-reachable
Is Adjacency Server	:	No
Adj Server Configured	:	No
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None

OTV 확인

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

OTV를 사용하는 네트워크 다이어그램



확인 명령 및 예상 출력

이 출력은 VLAN 100 및 101이 확장되었음을 보여줍니다.ASR은 AED이며 VLAN을 매핑하는 내부 인터페이스 및 서비스 인스턴스가 출력에 표시됩니다.

ASR-1#show otv vlan Key: SI - Service Instance Overlay 1 VLAN Configuration Information Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s) 100 200 0 yes Gi0/0/1:SI50 yes Gi0/0/1:SI51 101 201 0 Total VLAN(s): 2 Total Authoritative VLAN(s): 2 ASR-2**#show otv vlan** Key: SI - Service Instance Overlay 1 VLAN Configuration Information Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s) 100 200 yes 0 Gi0/0/2:SI50 101 201 Gi0/0/2:SI51 0 yes Total VLAN(s): 2 Total Authoritative VLAN(s): 2 검증, VLAN 확장, 사이트 대 사이트 ping을 수행하려면호스트 192.168.100.2은 사이트 1에 있고 호 스트 192.168.100.3은 사이트 2에 있습니다. 로컬에서 ARP(Address Resolution Protocol)를 구축하

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: ...!!

고 OTV를 통해 다른 쪽에 배치하면 처음 몇 개의 ping이 실패할 것으로 예상됩니다.

Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 1/5/10 ms

LAN-SW1**#ping 192.168.100.3**

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 size 1500 df-bit

Type escape sequence to abort. Sending 5, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: Packet sent with the DF bit set !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms MAC 테이블 및 OTV 라우팅 테이블이 로컬 디바이스와 함께 제대로 구축되도록 하려면 show otv route 명령을 사용하여 원격 디바이스의 MAC 주소를 확인합니다.

LAN-SW1#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet SVI, address is 0c27.24cf.abd1 (bia 0c27.24cf.abd1) Internet address is 192.168.100.2/24

LAN-SW2#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet SVI, address is b4e9.b0d3.6a51 (bia b4e9.b0d3.6a51) Internet address is 192.168.100.3/24

ASR-1#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance, SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD MAC Address AD Owner Next Hops(s) _____ 100 200 0c27.24cf.abaf 40 BD Eng Gi0/0/1:SI50 0 0c27.24cf.abd1 40 BD Eng Gi0/0/1:SI50 <--- Local mac is 100 200 0 pointing to the physical interface 0 100 200 b4e9.b0d3.6a04 50 ISIS ASR-2 b4e9.b0d3.6a51 50 ISIS ASR-2 <--- Remote mac is 100 200 0 pointing across OTV to ASR-2

pointing across on to ASK-2

4 unicast routes displayed in Overlay1

4 Total Unicast Routes Displayed

ASR-2#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance, SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD MAC Address AD Owner Next Hops(s)

0	100	200	0c27.24cf.abaf	50	ISIS	ASR-1			
0	100	200	0c27.24cf.abd1	50	ISIS	ASR-1	<	Remote mac is	
point	ting a	cross	OTV to ASR-1						
0	100	200	b4e9.b0d3.6a04	40	BD Eng	Gi0/0/2:SI50			
0	100	200	b4e9.b0d3.6a51	40	BD Eng	Gi0/0/2:SI50	<	Local mac is	
poin	pointing to the physical interface								

4 unicast routes displayed in Overlay1

4 Total Unicast Routes Displayed

일반적인 문제

출력의 OTV Does Not Form 오류 메시지는 ASR이 AED를 지원하지 않음을 나타냅니다.이는 ASR이 OTV를 통해 VLAN을 전달하지 않음을 의미합니다.여기에는 몇 가지 원인이 있을 수 있지만 가장 일반적인 이유는 ASR이 사이트 간에 연결을 하지 않는다는 것입니다.L3 연결 및 가능한 차단 된 멀티캐스트 트래픽을 확인합니다.이 조건의 또 다른 가능한 원인은 내부 사이트 브리지 도메인 이 구성되지 않은 경우입니다.이렇게 하면 ASR이 AED가 될 수 없는 조건이 생성됩니다. 사이트에 유일한 ASR인지 여부가 확실하지 않기 때문입니다.

ASR-1# show otv					
Overlay Interface Overlay	1				
VPN name	:	None			
VPN ID	:	2			
State	:	UP			
AED Capable	:	No, overlay DIS not elected	<	Not	: Forwarding
IPv4 control group	:	225.0.0.1			
Mcast data group range(s):	232.0.0/8			
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0			
Join IPv4 address	:	172.17.100.134			
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0			
Encapsulation format	:	GRE/IPv4			
Site Bridge-Domain	:	1			
Capability	:	Multicast-reachable			
Is Adjacency Server	:	No			
Adj Server Configured	:	No			
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None			
ASR-2# show otv Overlav Interface Overlav	1				
VPN name	:	None			
VPN ID	:	2			
State	:	UP			
AED Capable	:	No, overlay DIS not elected	<	Not	Forwarding
IPv4 control group	:	225.0.0.1			-
Mcast data group range(s):	232.0.0/8			
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0			
Join IPv4 address	:	172.16.64.84			
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0			
Encapsulation format	:	GRE/IPv4			
Site Bridge-Domain	:	1			
Capability	:	Multicast-reachable			
Is Adjacency Server	:	No			
Adj Server Configured	:	No			
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None			

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

OTV Hello를 보려면 조인 인터페이스에서 패킷 캡처 생성

ASR에서 온보드 패킷 캡처 디바이스를 사용하여 가능한 문제를 해결할 수 있습니다.

영향 및 과포화 캡처를 최소화하기 위해 ACL(Access Control List)을 만듭니다.두 사이트 간의 멀티 캐스트 hello만 캡처하도록 컨피그레이션이 설정됩니다.인접 디바이스의 조인 인터페이스와 일치 하도록 IP 주소를 조정합니다.

ip access-list extended CAPTURE permit ip host 172.16.64.84 host 225.0.0.1 permit ip host 172.17.100.134 host 225.0.0.1 두 ASR에서 양방향으로 조인 인터페이스를 스니핑하려면 캡처를 설정합니다.

monitor capture 1 buffer circular access-list CAPTURE interface g0/0/0 both 캡처를 시작하려면 다음을 입력합니다.

monitor capture 1 start

*Nov 14 15:21:37.746: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

<wait a few min>

monitor capture 1 stop

*Nov 14 15:22:03.213: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

show mon cap 1 buffer brief

버퍼 출력은 캡처 이그레스(egress)에서 캡처된 인터페이스를 이그레스(egress)하는 것을 보여줍니 다.멀티캐스트 주소 225.0.0.1으로 향하는 Hello를 표시합니다. 이는 구성된 제어 그룹입니다.캡처 에서 처음 13개의 패킷을 확인하고 단방향 출력만 있는 방법을 확인합니다.172.17.100.134의 헬로 스는 단지 밖에 보이지 않는다.코어의 멀티캐스트 문제가 해결되면 네이버 hello가 패킷 번호 14에 나타납니다.

#	size	timestamp	source		destination	protocol
0	1456	0.00000	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
1	1456	8.707016	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
2	1456	16.880011	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
3	1456	25.873008	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
4	1456	34.645023	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
5	1456	44.528024	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
6	1456	52.137002	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
7	1456	59.819010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
8	1456	68.641025	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
9	1456	78.168998	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
10	1456	85.966005	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

11	1456	94.629032	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
12	1456	102.370043	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
13	1456	110.042005	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
14	4 1456	111.492031	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE <mcast core<="" th=""></mcast>
fixe	ed and	now see neigh	nbor hellos			
15	1456	111.493038	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
16	1456	112.491039	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE
17	1456	112.501033	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
18	116	112.519037	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
19	114	112.615026	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE
20	114	112.618031	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
21	1456	113.491039	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE
22	1456	115.236047	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
23	142	116.886008	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
24	102	117.290045	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
25	1456	118.124002	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
26	1456	121.192043	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
27	1456	122.443037	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE
28	1456	124.497035	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
29	102	126.178052	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
30	142	126.629032	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
31	1456	127.312047	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
32	1456	130.029997	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
33	1456	131.165000	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE
34	1456	132.591025	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
35	102	134.832010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
36	1456	135.856010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
37	142	136.174054	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
38	1456	138.442030	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
39	1456	140.769025	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE
40	1456	141.767010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
41	102	144.277046	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
42	1456	144.996003	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE

ASR-1#

2#show mon cap 1 buff bri

OTV ASR에서 Mroute 상태 확인

OTV 인접 디바이스 간에 멀티캐스트 라우팅 상태를 작성할 때 적절한 PIM 상태가 있어야 합니다 .ASR에서 예상 PIM 상태를 확인하려면 다음 명령을 사용합니다.

ASR-1# show otv		
Overlay Interface Overlay	1	
VPN name	:	None
VPN ID	:	2
State	:	UP
AED Capable	:	No, overlay DIS not elected
IPv4 control group	:	225.0.0.1
Mcast data group range(s):	232.0.0/8
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.17.100.134
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Multicast-reachable
Is Adjacency Server	:	No
Adj Server Configured	:	No
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None
이전과 동일한 오류를 확인	미	합니다.AED capable = No, 오버레이 DIS가 선택되지 않았습니다.이는

ASR이 AED 전달자가 될 수 없다는 것을 의미합니다. 피어에 대한 정보가 충분하지 않기 때문입니 다.내부 인터페이스가 작동하지 않거나, 사이트 브리지 도메인이 다운되었거나, 두 사이트가 ISP를 통해 서로 표시되지 않을 수 있습니다.

문제를 식별하려면 ASR-1을 참조하십시오.PIM 인접 디바이스가 표시되지 않음을 보여줍니다.이것 은 그것이 작동하더라도 기대됩니다.이는 PIM이 조인 인터페이스에서 패시브로 실행되기 때문입니 다.PIM 패시브는 OTV용 조인 인터페이스에서 지원되는 유일한 PIM 모드입니다.

ASR-1#show ip pim neigh PIM Neighbor Table Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority, P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR Address Prio/Mode ASR-1에서 PIM 인터페이스가 구성되었는지 확인하려면 다음을 입력합니다.

ASR-1#**show ip pim int**

Address	Interface	Ver/	Nbr	Query	DR	DR
		Mode	Count	Intvl	Prior	
172.17.100.134	GigabitEthernet0/0/0	v2/P	0	30	1	172.17.100.134
172.17.100.134	Tunnel0	v2/P	0	30	1	172.17.100.134
0.0.0.0	Overlay1	v2/P	0	30	1	0.0.0.0

ASR의 mroute 상태는 링크의 멀티캐스트 상태와 관련된 다양한 정보를 제공합니다.이 출력에서는 인접 디바이스가 로컬 ASR mroute 테이블의 S,G 항목으로 표시되지 않습니다.제어 그룹에 대한 경 로 수를 볼 때 로컬 조인 인터페이스만 소스로 표시됩니다.이 수는 전달된 합계와 함께 수신된 패킷 에 해당합니다.즉, 로컬 측에서 멀티캐스트 도메인으로 가동 및 포워딩합니다.

ASR-1#show ip mroute IP Multicast Routing Table Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected, L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet, X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement, U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender, Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group, G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute, Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route, V - RD & Vector, v - Vector Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner Timers: Uptime/Expires Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode (*, 225.0.0.1), 00:20:29/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/00:02:55 GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/Proxy (172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:16:25/00:02:19, flags: T Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/Proxy Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/00:02:55

(*, 224.0.1.40), 00:20:09/00:02:53, RP 0.0.0.0, flags: DPC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list: Null

ASR-1#show ip mroute count

Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics
3 routes using 1828 bytes of memory
2 groups, 0.50 average sources per group
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 1, Packets forwarded: 116, Packets received: 117 Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 116/0/1418/1, Other: 117/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0 코어 멀티캐스트 문제가 해결되면 ASR의 예상 출력이 표시됩니다.

ASR-1# show otv	
Overlay Interface Overlay	1
VPN name	: None
VPN ID	: 2
State	: UP
AED Capable	: Yes
IPv4 control group	: 225.0.0.1
Mcast data group range(s)): 232.0.0.0/8
Join interface(s)	: GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	: 172.17.100.134
Tunnel interface(s)	: Tunnel0
Encapsulation format	: GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	: 1
Capability	: Multicast-reachable
Is Adjacency Server	: No
Adj Server Configured	: No
Prim/Sec Adj Svr(s)	: None
여전히 PIM 인접 디바이스	ː가 없으며 물리적, 오버레이 및 터널 인터페이스는 로컬 PIM 인터페이스
입니다.	

ASR-1#show ip pim neigh

PIM Neighbor Table
Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,
 P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable
Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR
Address Prio/Mode
ASR-1#show ip pim int

Address	Interface	Ver/	Nbr	Query	DR	DR		
		Mode	Count	Intvl	Prior			
172.17.100.134	GigabitEthernet0/0/0	v2/P	0	30	1	172.17.100.134		
172.17.100.134	Tunnel0	v2/P	0	30	1	172.17.100.134		
0.0.0	Overlay1	v2/P	0	30	1	0.0.0.		
mroute 테이블 및	! 카운터는 멀티캐스트 싱	상태에디	개한 정!	보를 제공	공합니다	.출력은 조인 인터페이스와		
제어 그룹의 OTV 네이버를 소스로 표시합니다.원격 사이트 RPF(Reverse Path Forwarding)								
Neighbor (NBR) 필드에도 RP(Rendezvous Point)가 표시되는지 확인합니다.매칭 카운터를 포워딩								

하고 수신합니다.두 원본은 총 받은 그룹의 합계여야 합니다.

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected, L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet, X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement, U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender, Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group, G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute, Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route, V - RD & Vector, v - Vector Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner Timers: Uptime/Expires Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode (*, 225.0.0.1), 00:25:16/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/00:02:06 GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/Proxy (172.16.64.84, 225.0.0.1), 00:04:09/00:02:50, flags: T Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.17.100.1 Outgoing interface list: Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:04:09/00:02:06 (172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:21:12/00:01:32, flags: T Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/Proxy Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/00:02:06 (*, 224.0.1.40), 00:24:56/00:02:03, RP 0.0.0.0, flags: DPC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null ASR-1#show ip mroute count Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes. IP Multicast Statistics 4 routes using 2276 bytes of memory 2 groups, 1.00 average sources per group Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc) Group: 225.0.0.1, Source count: 2, Packets forwarded: 295, Packets received: 297<---- 32 + 263 = 295 Source: 172.16.64.84/32, Forwarding: 32/0/1372/1, Other: 32/0/0 Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 263/0/1137/3, Other: 264/1/0 Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

OTV 데이터 패킷을 보려면 조인 인터페이스에서 패킷 캡처 생성

OTV는 캡슐화된 트래픽이므로 GRE(Generic Routing Encapsulation) 트래픽으로 간주되며, 조인 인터페이스의 소스를 원격 조인 인터페이스의 대상에 연결합니다.트래픽을 구체적으로 보기 위해 할 수 있는 일은 별로 없습니다.트래픽이 OTV를 통해 들어오는지 확인하기 위해 사용할 수 있는 한 가지 방법은 특히 현재 트래픽 패턴과 독립적인 패킷 크기로 패킷 캡처를 설정하는 것입니다.이 예 에서는 크기가 700인 ICMP(Internet Control Message Protocol) 패킷을 지정하고 캡처에서 필터링 할 수 있는 항목을 결정할 수 있습니다.패킷이 OTV 클라우드를 통해 전송되는지 여부를 검증하기 위해 사용할 수 있습니다.

두 조인 인터페이스 간에 액세스 목록 필터를 설정하려면 다음을 입력합니다.

ip access-list extended CAPTURE permit ip host 172.17.100.134 host 172.16.64.84 지정된 크기 756을 필터링하도록 모니터 세션을 설정하려면 다음을 입력합니다.

monitor capture 1 buffer size 1 access-list CAPTURE limit packet-len 756 interface g0/0/0 out

캡처를 시작하려면 다음을 입력합니다.

ASR-1#mon cap 1 start *Nov 18 12:45:50.162: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled. 지정된 크기의 특정 ping을 보냅니다.OTV는 20바이트 IP 헤더가 있는 8바이트 ICMP와 함께 42바 이트 헤더를 추가하기 때문에 700에서 ping 크기를 전송하고 패킷 크기가 756인 OTV 클라우드에 데이터가 도달하는 것을 예상할 수 있습니다.

ASR-1#mon cap 1 stop *Nov 18 12:46:02.084: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled. 캡처 버퍼에서 모든 100개의 패킷이 로컬 측의 캡처에 도달하는 것을 볼 수 있습니다.또한 모든 100개의 패킷이 원격 측에 도달하는 것을 확인해야 합니다.그렇지 않은 경우 패킷 손실에 대해 OTV 클라우드에서 추가 조사가 필요합니다.

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

#	size	timestamp	source		destination	protocol
0	756	0.000000	172.17.100.134		172.16.64.84	GRE
1	756	0.020995	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
2	756	0.042005	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
3	756	0.052991	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
<output omitted=""></output>						
97	756	1.886999	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
98	756	1.908009	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
99	756	1.931003	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE

참고:756 길이와 일치하는 모든 트래픽이 캡처되므로 이 테스트는 100% 신뢰성이 없으므로 주의하여 사용하십시오.이 테스트는 가능한 OTV 핵심 문제에 대해서만 데이터 포인트를 수 집하는 데 사용됩니다.

관련 정보

- <u>오버레이 전송 가상화 구성</u> <u>EVC(Ethernet Virtual Circuit) 이해</u>
- <u>기술 지원 및 문서 Cisco Systems</u>