기존 CBW 네트워크에 AP 또는 ME 추가

목표

이 문서에서는 기존 Cisco CBW(Business Wireless) 네트워크에 기본 AP(Capable Access Point) 또는 ME(Mesh Extender)를 추가하는 방법을 설명합니다.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- CBW 140AC(데이터 시트) | 10.6.1.0 (최신 다운로드)
- CBW 145AC(데이터 시트) | 10.6.1.0 (최신 다운로드)
- CBW 240AC(데이터 시트) | 10.6.1.0(최신 다운로드)
- CBW 141ACM Mesh Extender<u>(데이터 시트)</u> | 10.6.1.0(<u>최신 다운로드</u>)
- CBW 142ACM Mesh Extender(데이터 시트) | 10.6.1.0(최신 다운로드)
- CBW 143ACM Mesh Extender(데이터 시트) | 10.6.1.0(최신 다운로드)

목차

- <u>설정에 중요</u>
- <u>새 기본 지원 AP 추가</u>
- <u>메시 익스텐더 추가</u>
 - <u>추가 메시 익스텐더 추가</u>
 - <u>한 네트워크에서 다른 네트워크로 ME 이동</u>
 - <u>첫 번째 Mesh Extender 추가</u>

소개

CBW 네트워크가 가동되고 있으며 정말 환상적입니다. 이제 다른 AP 또는 ME를 추가하려고 합니다. 잘됐다, 어서 가자!

설정에 중요

- 새 AP 또는 ME는 동일한 VLAN/서브넷에 있어야 합니다.
- 나중에 고정 주소로 변경할 경우에도 초기 설치 프로세스에 DHCP 서버를 켜십시오.

새 기본 지원 AP 추가

다른 기존 네트워크에서 AP를 이동할 경우 기존 컨피그레이션을 지우려면 <u>공장 재설정</u> 을 <u>수행해야</u> 합니다.

새로운 140AC, 145AC 또는 240AC AP를 연결합니다. 새 AP의 펌웨어는 다른 AP에서 가져오면 자동으로 업데이트됩니다. 업데이트되면 새 AP가 네트워크에 연결됩니다. 그 렇게 간단해!

메시 익스텐더 추가

새 141ACM, 142ACM 또는 143ACM ME를 추가하기 전에 기본 AP 웹 UI에서 몇 가지 작업을 수행해야 합니다.

- ME의 MAC 주소를 허용 목록에 추가
- 메쉬가 활성화되어 있는지 확인합니다. 이는 Wireless Settings(무선 설정) > Mesh(메시) 아래에서 찾을 수 있습니다.

추가 메시 익스텐더 추가

이미 하나 이상의 ME가 네트워크에 설치되어 실행 중인 경우 이 시점에서는 새로운 ME를 추가하는 것이 쉽습니다. 그냥 꽂기만 해! 펌웨어가 업데이트되고 네트워크에 연 결됩니다.

한 네트워크에서 다른 네트워크로 ME 이동

다른 네트워크에서 ME를 제거하는 경우 새 네트워크에 연결하기 전에 <u>공장 재설정을 수</u> <u>행해야</u> 합니다. 네트워크에 처음 ME가 있는 경우 <u>다음 섹션</u>의 단계를 따릅니다. 네트워 크에 대한 첫 번째 ME가 아닐 경우 기존 ME가 새 ME에 소프트웨어를 제공하므로 연결 하기만 하면 됩니다!

첫 번째 Mesh Extender 추가

기존 네트워크에 ME가 없는 경우 몇 가지 추가 단계를 수행해야 합니다. 첫 번째 메시 익스텐더는 이미 설치된 기본 지원 AP보다 오래된 펌웨어가 있을 가능성이 높으므로 네 트워크에 연결하지 못합니다.

인터넷에 연결되어 있는 경우 Cisco.com에서 소프트웨어 업데이트를 자동 업데이트하 도록 설정할 수 있습니다.

Cisco.com을 통해 소프트웨어 업데이트

Cisco.com을 통해 소프트웨어를 업데이트하는 것이 가장 쉬운 방법입니다.

1단계

Transfer Mode 드롭다운 목록에서 Cisco.com을 선택합니다.

Transfer Mode	Cisco.com 🔹
Automatically Check For Updates	HTTP
	TFTP
Last Software Check	SFTP
Latest Software Release	Cisco.com

기본 AP가 소프트웨어 업데이트를 자동으로 확인하도록 설정하려면 Automatically Check for Updates 드롭다운 목록에서 **Enabled**(활성화됨)를 선택합니다. 기본적으로 활 성화되어 있습니다.

Transfer Mode	Cisco.com 🗸	
Automatically Check For Updates	Enabled •)

3단계

저장을 **클릭합니다**. 이렇게 하면 *전송 모드*에서 변경한 항목이나 변경 사항이 저장되고 *자동 업데이트 확인* 필드가 저장됩니다.

Software Update		
✓ Version 10.4.1.0		
Transfer Mode	Cisco.com •	
Automatically Check For Updates	Enabled -	
Last Software Check	Sat Feb 27 04:40:25 2021	Check Now
Latest Software Release	Up-to-date	0
Recommended Software Release	Up-to-date	0
Save	Update Abort	

Last *Software Check*(마지막 소프트웨어 확인) 필드에는 마지막 자동 또는 수동 소프트 웨어 확인 시간의 타임스탬프가 표시됩니다. "?"를 클릭하여 표시된 릴리스의 릴리즈 노 트를 볼 수 있습니다. 아이콘 옆에 있습니다.

Software Up	date
✤ Version	10.4.1.0

Check Now(지금 확인)를 클릭하면 언제든지 소프트웨어 검사를 수동으로 실행할 수 *있* 습니다.

Transfer Mode	Cisco.com 🔹	
Automatically Check For Updates	Enabled •	
Last Software Check	Sat Feb 27 04:40:25 2021	Check Now
Latest Software Release	Up-to-date	8
Recommended Software Release	Up-to-date	0
Save	Update Abort	

5단계

소프트웨어 업데이트를 계속하려면 Update(**업데이트**)를 클릭합니다.

Transfer Mode	Cisco.com •	
Automatically Check For Updates	Enabled •	
Last Software Check	Tue Apr 21 13:07:11 2020	Check Now
Latest Software Release	10.0.1.0	0
Recommended Software Release	10.0.1.0	0
Save	Update Abort	

*소프트웨어 업데이트 마법사*가 나타납니다. 마법사는 다음 세 개의 탭을 순서대로 안내 합니다.

- Release(릴리스) 탭 권장 소프트웨어 릴리스 또는 최신 소프트웨어 릴리스로 업데이트 할지 지정합니다.
- Update(업데이트) 탭 AP를 재설정해야 하는 시기를 지정합니다. 지금 바로 끝내거나 나 중에 예약하도록 선택할 수 있습니다. 이미지 사전 다운로드가 완료된 후 기본 AP가 자동 으로 재부팅되도록 설정하려면 Auto Restart(자동 재시작) 확인란을 선택합니다.
- 확인 탭 선택 사항을 확인합니다.

마법사의 지침을 따릅니다. *확인*을 클릭하기 전에 언제든지 원하는 탭으로 돌아갈 수 있 습니다.

Cisco.com Software Update Wizard				
Release	Update	Confirm		
	-			

확인을 **클릭합니다**.

Cisco	.com Software Update Wizard
Release	Update Confirm
You have	selected:
Update (Cisco Business Wireless APs to the recommended software
A	AP will be reset after all Access Points are updated
	Confirm Cancel
소프 니다	. 트웨어 업데이트 페이지에서 업데이트의 상태 및 진행 상황을 모니터 ·. 업데이트가 진행되면 다음 데이터가 표시됩니다.
• • • • •	네트워크에 있는 총 AP 수입니다. 다음 AP 수: 업데이트를 시작했습니다. 현재 업데이트 중입니다. 업데이트 완료 업데이트 대기 중입니다. 업데이트하지 못했습니다.
또한	· 각 AP에 대해 다음 데이터를 사용하여 업데이트 진행률이 표시됩니다.
• • •	AP 이름 컬러 다운로드 비율 마지막 업데이트 오류 상태 - 소프트웨어 사전 다운로드, 완료 또는 실패 재시도 횟수
	Image Status

		_				
Total Number of	Aps	5				
Number of APs i	nitiated	0				
Number of APs (Currently Being Updated	2				
Number of APs (Completed	3				
Number of APs t	hat are waiting/failed	0				
Q Search						
AP Name	АР Туре	AP Location	Download Percentage	Last Update Error	State	Retry Attempts
*AP4CBC.48C0.74B8	Primary AP	default location	100%	NA	Completed	N/A

Abort(중단)를 클릭하여 기본 AP가 재부팅되기 전에 언제든지 진행 중인 소프트웨어 업 데이트를 중단할 수 *있습니다*.

Transfer Mode	Cisco.com 🔹	
Automatically Check For Updates	Enabled •	
Last Software Check	Sat Feb 27 04:40:25 2021	Check Now
Latest Software Release	Up-to-date	0
Recommended Software Release	Up-to-date	0
Save	Update Abort	

업데이트는 간단하며 자동으로 이루어집니다. 그러나 네트워크를 스테이징 영역으로 사용하는 경우 HTTP를 사용하여 업데이트하는 것이 좋습니다.

HTTP를 사용하여 소프트웨어 업데이트

두 번째 옵션으로 소프트웨어를 업데이트하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1단계

<u>cisco.com</u>으로 이동합니다. 웹 사이트에서 **지원**을 클릭합니다. 추가할 ME에 따라 ACM141, ACM142 또는 ACM143을 입력합니다. 키보드에서 Enter를 클릭합니다. 드롭 다운 메뉴가 열립니다. Product **Support를 클릭합니다**.

\leftrightarrow \rightarrow C $$ https://www.cisco.com (1)		(i	i 🔓 💿 🗘
		н	low to Buy 🔒
CISCO Products and Services	2 Solutions Support L	.earn Partners	Explore Cisco
Support Home	3	Find Products and I	Downloads
Products and Downloads	ACM141		

2단계

Downloads(**다운로드**)를 선택하고 사용 가능한 최신 버전을 선택합니다.



PC에서 파일을 추출합니다. 프로세스는 다를 수 있습니다.

이 예에서 Windows는 운영 체제이며 7-Zip을 사용하여 파일을 추출합니다. Downloads(다운로드)로 **이동합니다.** CBW Bundle(CBW 번들)을 선택하고 Extract All(모두 추출)을 클릭합니다.

🚺 🗹 📕 🛨	Extract	CBW-Bundle	e-10.6.1.0	—
File Home Share View	Compressed Folder Tools			
Documents Pictures HTML Timesheets CDT Updates Music Videos Desktop Downloads Extract To				
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare « Downlo » (BW-Bundle-10.6.1.0	ٽ ×		0.6.1.0
Name	Туре		Compressed size	Password pr Size
ap_supp_list.inc	INC File		1 KB	No
ap1g5	File		55,709 KB	No
📄 ap1g5-capwap	File		30,601 KB	No
apname_decoder.inc	INC File		1 KB	No
version.info	INFO File		1 KB	No

4단계

Browse를 **클릭합니다**. 추출된 파일에 사용할 폴더를 선택합니다. Extract(추출**)를 클릭 합니다**.

Extract Compressed (Zipped) Folders	
Select a Destination and Extract Files	
Files will be extracted to this folder:	1
C:\Users\ \Downloads 2	Browse
	3
	Extract Cancel

5단계

기본 AP의 Web User Interface(UI)에서 **Management(관리) > Software Update(소프트 웨어 업데이트)로 이동합니다**.



전송 모드로 HTTP를 선택합니다. Mesh *Extender 이미지*를 켜십시오. 파일을 PC에서 *ap1g5-capwap* 형식으로 추가하십시오. HTTP를 통해 첫 번째 메시 익스텐더를 업데이 트하려면 기본 AP에 펌웨어 버전 10.3.1.0 이상을 설치해야 합니다.

메시 익스텐더는 기본 AP에 앞서 업데이트해야 합니다.



모두 준비되었습니다. 추가할 ME가 더 있습니까? 그냥 꽂기만 하면 돼! 추가 메시 익스 텐더는 방금 설치한 ME에서 올바른 펌웨어 버전을 가져오기만 하면 됩니다.

결론

확장된 무선 네트워크를 즐겨 보십시오!

빠른 질문. Cisco Business Wireless App을 사용하여 무선 네트워크를 관리하고 계십니 까? 이 툴은 뛰어난 툴이며 관리 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다. <u>Cisco Business</u> <u>Wireless App에 대해 익히거나 App Store</u> 또는 <u>Google Play</u>에서 앱을 <u>다운로드하십시</u> <u>오</u>.