# CIMC op FMC configureren en gemeenschappelijke problemen oplossen

Inhoud	
Inleiding	
Voorwaarden	
Vereisten	
Gebruikte componenten	
Configureren	
Standaardwachtwoorden	
Problemen oplossen	

# Inleiding

Dit document beschrijft de configuratie van CIMC (Cisco Integrated Management Controller) op FMC en hoe u problemen met algemene problemen kunt oplossen.

# Voorwaarden

Het is belangrijk op te merken dat de CIMC alleen op een fysiek FMC kan worden geconfigureerd.

Sommige FMC's hebben een verouderde versie van CIMC en de enige manier om deze te upgraden is door het BIOS Hotfix toe te passen:

Cisco\_Firepower\_Mgmt\_Center\_BIOSUPDATE\_XXX\_EN-11.sh.REL.tar (Op versie 6.2.3 is de bestandsnaam: Sourcefire\_3D\_Defense\_Center\_S3\_BIOSUPDATE\_623\_EL-7.sh.REL.tar).

De hotfix wordt geïdentificeerd als 7.4 (op de uitzondering op 6.2.3, die wordt geïdentificeerd als 7.1), maar het apparaat gaat niet naar die versie upgraden, heeft alleen invloed op de BIOS en CIMC versie. Het bug dat verder verklaart waarom het wordt gedetecteerd als 7.1 is Cisco bug-id <u>CSCwd47327</u>. Dit geldt ook voor 7.4.

Adobe heeft flash-gebaseerde inhoud afgekeurd sinds 2020-12-31, waarbij deze toegang tot een pagina met Flash niet meer mogelijk is.

De upgrade is nodig omdat de oude CIMC-versies Flash vereisen, wat zou betekenen dat de release-treinen eerder dan 3.1(3a), inclusief de 2.2(x) release-trein Java-gebaseerd zijn, daarom moet deze worden geüpgraded om weer toegankelijk te zijn via de GUI. Deze informatie kan worden geverifieerd bij <u>de specifieke releases van UCS Manager Affected by Adobe Flash End-of-Life</u>.

# Vereisten

- Fysieke toegang tot het VCC.
- USB-toetsenbord
- VGA-monitor

Gebruikte componenten

• VCC 2600

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

# Configureren

1. Zoals aanvankelijk gezegd is het belangrijk ervoor te zorgen dat de CIMC op een versie is die geen Flash vereist. De enige manier om dit te doen, is door toegang te krijgen via de GUI. Daarom is het raadzaam om te upgraden als u de BIOSUPDATE niet eerder hebt toegepast, anders kunt u overslaan naar stap 6.



Op Flash gebaseerde CIMC-versie

#### Cisco Integrated Management Controller (Cisco IMC) Information

Hostname:	CIMC-FMC-2600-2
IP Address:	
MAC Address:	A4:88:73:5A:92:18
Firmware Version:	4.1(1f)

HTML5 CIMC-versie

2. Om te upgraden, moet u op zoek naar de

file Cisco\_Firepower\_Mgmt\_Center\_BIOSUPDATE\_XXX\_EN-11.sh.REL.tar, dit is onder de basisversie (met uitzondering van 6.2.3).

Voorbeeld:

als u versie 7.0.3 draait, moet u kijken op 7.0.0:

Q Search	) Firepower Management Center 20	600		
Expand All Collapse All	Release 7.0.0 A My Notifications	Related Links a Release Notes for 7. 7.0.0 Documentation	nd Documentation	
7.0.5				
7.0.4	and the second se			
7.0.3	File Information	Release Date	Size	1.5.4.85
7.0.2.1	Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EN Do not untar Cisco Eirepower Martin Center BIOS IRDATE 700 ENL11 ch BEL tor	17-Jan-2024	519.79 MB	
7.0.2	Advisories			
7.0.1.1	Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL	13-Dec-2021	517.53 MB	<u>+</u> \:
7.0.1	Cisco inepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_700_EL-7.sh.REL.tar Advisories [2]			
7.0.0	Firepower Management Center install package	26-May-2021	2450.83 MB	± \: <b>•</b>
6.7	Cisco_Firepower_Mgmt_Center-7.0.0-94-Restore.iso			
6.6	Firepower Management Center upgrade	26-May-2021	2027.59 MB	±∵≓ ∎
6.4	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Upgrade-7.0.0-94.sh.REL.tar Advisories C			

BIOSUPDATE op 7.0.0

Als u versie 6.6.7 uitvoert, moet u op 6.6.0 kijken:

Q Search		Firepower Management Center 2	600			
Expand All Collapse All		Release 6.6.0	Related Links a	Related Links and Documentation Firepower Hotfix Release Notes		
7.0.0.1			Release Notes for 6 Documentation Roa	.6.0 dmap		
7.0.0						
6.7	>	We recommend upgrading to our Suggested Release, as indicated	by a <b>gold</b> star for each pr	oduct, to take advantage of re	solved issues. For details.	
6.6	$\sim$	see the release notes.	-,		,	
6.6.7.1						
6.6.7		File Information	Release Date	Size		
6.6.5.2		Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EN Do not untar Cisco Firepower Momt Center BIOSUPDATE 660 EN-11 sh PEI tar	17-Jan-2024	519.79 MB	±₩∎	
6.6.5.1		Advisories 📑				
6.6.5		Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL	13-Dec-2021	517.53 MB	± \: 🖬	
6.6.4		Do not untar Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_660_EL-7.sh.REL.tar				
6.6.3		Advisories 📑				
6.6.1		Firepower Management Center install package Cisco_Firepower_Mgmt_Center-6.6.0-90-Restore.iso	06-Apr-2020	2652.96 MB	±∵:	
6.6.0.1		Advisories 📑				
6.6.0		Firepower Management Center upgrade Do not untar	06-Apr-2020	2087.93 MB	±₩∎	
6.4	>	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Upgrade-6.6.0-90.sh.REL.tar Advisories				

```
BIOSUPDATE op 6.6.0
```

#### Als u versie 6.2.3 draait, kunt u veilig zoeken naar 6.2.3:

6.2	~				
6.2.3.18					
6.2.3.17		File Information	Release Date	Size	
6.2.3.16		Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL Do not untar	13-Dec-2021	517.53 MB	⊥ ∵ 🖿
6.2.3.15		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_BIOSUPDATE_623_EL-7.sh.REL.tar Advisories [7]			
6.2.3.14		Firepower Management Center upgrade from 6.1.0 or 6.2.0 to	01-Jun-2020	1835.84 MB	+ 🗸 🖿
6.2.3.13		6.2.3			
6.2.3.12		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Upgrade-6.2.3-113.sh Advisories			
6.2.3.11		Firepower Management Center upgrade from 6.2.1 or 6.2.2 to	01-Jun-2020	1835.86 MB	<u>+</u> \; ∎
6.2.3.10		6.2.3 Do not untar			
6.2.3.9		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Upgrade-6.2.3-113.sh.REL.tar			
6.2.3.7		Advisories 📑			
6.2.3.6		Firepower Management Center system software Sourcefire_Defense_Center_M4-6.2.3-113-Restore.iso	01-Jun-2020	2327.92 MB	<u>+</u> \; <b>⊨</b>
6.2.3.5		Advisories 📑			
6.2.3.4		Firepower Management Center 6.2.3 Hotfix - Local Malware Certificate	15-Nov-2018	0.89 MB	<u>+</u> ₩ 🖿
6.2.3.3		Do not untar			
6.2.3.2		Hotfix_Local_Malware_Cert-6.2.3.999-4.sh.REL.tar Advisories C			
6.2.3.1		Firepower Management Center 6.2.3 Hotfix H	28-Sep-2018	5.95 MB	<u>+</u> \;
6.2.3		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Hotfix_H-6.2.3.999-5.sh.REL.tar Advisories C			

BIOSUPDATE op 6.2.3

3. Upload het bestand naar het VCC via System > Updates:

Product Updates Rule Updates Geolocation Updates				
			Bownload Updates	O Upload Update
Currently running software version: 7.0.4				
Currently installed VDB version: build 370 ( 2023-08-21 08:59:13 )				
Available Updates Readiness History				
Туре	Version	Date	Reboot	
Cisco Vulnerability And Fingerprint Database Updates	370	Mon Aug 21 09:01:06 UTC 2023	No	S 8
Cisco Firepower Mgmt Center Hotfix EL	7.1.0-7	Mon Nov 8 14:50:06 UTC 2021	Yes	S 8
Cisco FTD SSP FP2K Upgrade	7.0.4-55	Sun Aug 7 20:06:38 UTC 2022	Yes	2 % 8

Hotfix uploaden

- 4. Zodra het bestand is geüpload, klikt u op "installeren" en installeert u de Hotfix:
- 5. Zodra de upgrade is voltooid, heeft de CIMC geen Flash meer nodig.
- 6. Start nu het VCC opnieuw op om CIMC te configureren.
  - a. Ga via de GUI naar Systeem > Configuratie > Proces en kies Reboot Management Center:

Access List	Name	
Access Control Preferences		
Audit Log	Shutdown Management Center	Run Command
Audit Log Certificate	Reboot Management Center	Run Command
Change Reconciliation	Restart Management Center Console	Run Command
Console Configuration	-	
DNS Cache		
Dashboard		
Database		
Email Notification		
External Database Access		
HTTPS Certificate		
Information		
Intrusion Policy Preferences		
Language		
Login Banner		
Management Interfaces		
Network Analysis Policy Preferences		
► Process		
REST API Preferences		
Remote Storage Device		
SNMP		
Session Timeout		
Time		
Time Synchronization		
UCAPL/CC Compliance		
User Configuration		
Vulnerability Mapping		
Web Analytics		

b. Voer via CLI de "systeemherstart" uit:



Herstart FMC CLI

7. Nu start het programma op. U kunt de CIMC IP-toewijzing controleren op "Cisco IMC IPv4", dit kan later worden gewijzigd. Aanvankelijk, kan als 0.0.0.0 worden getoond:



CIMC IP

8. Zodra het menu bereikt wordt voor toegang tot BIOS en CIMC Configuration, drukt u op F8:



CIMC-instellingen invoeren

9. De CIMC-configuratie wordt als volgt weergegeven:

NTC mode		NTC redundancu	
Dedicated:	[X]	None:	[X]
Shaped LOM:		Active_standbut	[7]
Cisco Cand:	LJ	Active-active:	r 1
Risen1.	r 1	VI AN (Advanced)	LJ
Risen2:	r 1	VLAN epshled:	r 1
ML om:	[]	VIAN TD:	650
Shared LOM Evt:	[]	Prioritu:	0.00
IP (Basic)		fridridg.	
TPU4:	IX1 IPW	. [] TPV4 and TPV6:	r 1
DHCP enabled	[] []	. [] II + and II +0.	ĽJ
CIMC IP:	. ,		
Prefix/Subnet:	255 255 255 0		
Gatemau:	10.0.0.1		
Pref DNS Server:	8.8.8.8		
Smart Access USB	0.0.0.0		
Enabled	r 1		
unio a construction de la const	inininininininininininini		

CIMC IP-configuratie

a. Voor de NIC Mode kunt u Dedicated kiezen om de interface te gebruiken die als "M" op het VCC wordt geëtiketteerd.

b. Voor de NIC-redundantie kunt u Geen kiezen.

c. VLAN u kan het verlaten als gehandicapt, aangezien het connectiviteitskwestie kan veroorzaken tenzij u weet hoe te om externe apparaten te vormen.

d. Voor IP kunt u IPv4, IPv6 of IPv4 en IPv6 kiezen op basis van hoe u de configuratie wilt instellen.

e. Als u hiervoor een DHCP-server hebt, kunt u deze inschakelen of anders het IP configureren.

f. Nadat u de netwerkconfiguratie hebt voltooid, kunt u F10 gebruiken om op te slaan.

Controleer voor meer informatie over NIC-modi of <u>het systeem is geïnstalleerd met Cisco</u> <u>IMC-configuratie</u>.

h. Druk nu op F1 voor hostname en wachtwoordconfiguratie.

Common Properties					
Hostname: LIMC-FMC-20	500-2				
Dynamic DNS: [X]					
DUNS Domain:					
FactoryDefaults					
Factory Default:	LJ				
Default User(Admin)					
Enter New Default User pa	assword:				
Re-Enter New Default User	r passwor	rd:			
Port Properties					
Auto Negotiation:	[X]				
	Admin	Mode	Operation	Mode	
Speed[1000/100/10Mbps]:	Ĥ	uto	1000		
Duplex mode[half/full]:	Ĥ	uto	full		
Port Profiles					
Reset:	[]				
	loiokiloiokiloio				
<up down="">Selection <f10></f10></up>	Save	<space>Enab</space>	le/Disable	<f5>Refresh</f5>	<esc>Exit</esc>
(E3) Providuo Podoottio					

CIMC-wachtwoord en instellingen opslaan

- a. Hier kunt u de Hostname instellen zoals u wilt.
- b. Voor standaardgebruiker, kunt u het wachtwoord plaatsen zoals gewenst.
- c. Druk eenmaal op F10 en ESC.

### Standaardwachtwoorden

Als u de fabrieksreset hebt gebruikt of de CIMC een wachtwoord aanvraagt, kunt u een van de volgende proberen:

Cisco12345 password Cisco p@ssw0rd.



Tip: Zorg dat NUM LOCK op het toetsenbord is uitgeschakeld.

U moet nu toegang hebben tot de CIMC GUI:



CIMC GUI

#### Problemen oplossen

Er is een bekend probleem. Als het VCC wordt opgestart, kan het overgaan op een CLI met de naam "startup.nsh":

Press ESC in	0	seconds	to	skip	startup.	nsh o	r any	v other	key	to	continue	е.
Shell> _												

Om van deze shell weg te gaan, typ "exit" en het volgende wat gebeurt is om automatisch de afbeelding op te starten.

In deze situatie is het een kwestie van laarsorde die op CIMC kan worden gecontroleerd. De reden voor het apparaat dat naar deze boot gaat, is dat de "EFI" component als eerste opstart dan de andere componenten:

1. Klik op de drie lijnen linksboven en zoek naar "COMPUTING"

2. Zodra u op computer bent, zorg ervoor de laarsorde en een andere configuratie als volgt is:

A / Compute / BIOS ★          BIOS       Remote Management       Troubleshooting       Power Policies       PID Catalog         BIOS Properties         Running Version       C220M5.4.1.1c.0_M5_FMC         UEFI Secure Boot
BIOS Remote Management Troubleshooting Power Policies PID Catalog   BIOS Properties     Running Version C220M5.4.1.1c.0_M5_FMC   UEFI Secure Boot
BIOS Properties          Running Version       C220M5.4.1.1c.0_M5_FMC         UEFI Secure Boot
Running Version       C220M5.4.1.1c.0_M5_FMC         UEFI Secure Boot          Actual Boot Mode       Uefi         Configured Boot Order Source       BIOS         Configured One time boot device          Save Changes
Configured Boot Devices        Actual Boot Devices

CIMC-opstartopties

3. Als het probleem zich blijft voordoen, klikt u op "Opstartvolgorde instellen", kiest u "EFI" en klikt u op het pijltje naar rechts:

Configure Boot Order Configured Boot Level: Basic Basic Advanced				<b>@</b> >
Device Types	- 4 <u>2</u> -	Boot Order	- 4 <u>2</u>	
Name		Name		
FDD		CDROM		
PXE	<	< HDD	Down	
EFI				
	>.		Up	
			Save Change	Close
				0.000

```
CIMC-opstartconfiguratie
```

4. Zorg dat dit het laatste item is en klik op "Wijzigingen opslaan" en vervolgens op "Sluiten":

<ul> <li>Configured Boot Devices</li> </ul>
🔻 🗹 Basic
CDROM
HDD
EFI
Advanced

Opstartconfiguratie CIMC gewijzigd

5. U kunt het apparaat nu opnieuw opstarten en het mag de vorige behuizing niet meer tonen.

#### Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.