# Virtuele MAC-adressen voor FTD HA configureren

# Inhoud

Inleiding	
Voorwaarden	
Vereisten	
Gebruikte componenten	
Achtergrondinformatie	
<u>Configuratie</u>	
<u>Verificatie</u>	

# Inleiding

Dit document beschrijft hoe u virtuele MAC-adressen kunt configureren op een FTD-paar (Firewall Threat Defence) (High-Availability) (HA).

## Voorwaarden

#### Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Secure Firewall Threat Defence (FTD)
- Secure Firewall Management Center (FMC)

#### Gebruikte componenten

- FMC virtuele versie 7.2.8
- FTD virtuele versie 7.2.7

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

## Achtergrondinformatie

Het configureren van virtuele MAC-adressen op een FTD HA-paar is gunstig voor de beschikbaarheid van een netwerk. Met virtuele MAC-adressen kunnen de primaire en secundaire FTD consistente MAC-adressen onderhouden, waardoor bepaalde verkeersverstoringen worden

#### voorkomen.

Zonder de virtuele MAC-adressen die zijn geconfigureerd, start elke eenheid van de HApaarlaarzen met behulp van de gebrande MAC-adressen. In het geval dat de secundaire eenheid opstart zonder de primaire eenheid te detecteren, wordt het de actieve eenheid en gebruikt het de ingebouwde MAC-adressen. Wanneer de primaire eenheid uiteindelijk online wordt gebracht, krijgt de secundaire eenheid de MAC-adressen van de primaire eenheid die netwerkonderbrekingen kunnen veroorzaken. Nieuwe MAC-adressen worden ook gebruikt als de primaire unit wordt vervangen door nieuwe hardware. Virtuele MAC-adressen geconfigureerd hebben op de apparaten beschermt tegen deze onderbreking. Dit komt doordat de secundaire eenheid de primaire eenheden MAC-adressen te allen tijde kent en de juiste MAC-adressen blijft gebruiken als het het actieve apparaat is, zelfs als het online komt voor de primaire eenheid.



Opmerking: De termen Virtuele MAC-adres en Interface Mac-adres kunnen onderling verwisselbaar worden gebruikt.

Zie deze handleiding voor meer informatie over de voordelen van deze configuratie.

# Configuratie

1. Ga van de FMC GUI naar de pagina Apparaten en bewerk het HA-paar door op het potloodpictogram rechts te klikken.

þ	Firewall Management Center Overview Analysis Po Devices / Device Management	olicies Devices Objects	Integration				Deploy Q 🍯	💡 🌣 👩 admin 🕶 🏤	SECURE
View B	By: Group +							Deployme	ent History
AI	(2) • Error (0) • Warning (0) = Offline (0) • Normal (2) • D	Deployment Pending (0) • Upg	rade (0)	Snort 3 (2)				Q, Search Device	Add 🔻
College	<u>29. Ål</u>								
	Name	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Auto RollBack		
C	↓ Ungrouped (1)								
C	High Availability							1	
	FTD Primary 192.168.192.13(Primary, Active) Short 3 192.168.192.13 - Routed	FTDv for VMware	7.2.7	N/A	Base	test	4Q	1	
	FTD Secondary 192.168.192.16(Secondary, Standby) Snort 3 192.168.192.16 - Routed	FTDv for VMware	7.2.7	N/A	Base	test	4Q	1	

FTD HA-paar

2. Zoek in het tabblad Hoge beschikbaarheid het vakje Interface MAC Adressen. Klik op het pictogram + om toegang te krijgen tot de editor.

FTD Primary 192.168.192.1 Cisco Firepower Threat Defense for VMWare	3										Cancel
Summary High Availability Device	Routing Interfaces	Inline Sets DHCP	VTEP								
High Availability Configuration											
High Availability Link					State Link						
Interface			GigabitEthernet0/0		Interface					GigabitEth	hernet0/0
Logical Name			fover_link		Logical Name						fover_link
Primary IP			1.1.1.1		Primary IP						1.1.1.1
Secondary IP			1.1.1.2		Secondary IP						1.1.1.2
Subnet Mask			255.255.255.0		Subnet Mask					255.2	55.255.0
IPsec Encryption			Disabled		Statistics						Q
Monitored Interfaces											
Interface Name	Active IPv4	Standby IPv4	Active IPv6 - Standby IPv6			Active Link-Local IPv6		Standby Link-Local IP	r6	Monitoring	
Inside	10.10.75.254									•	1
diagnostic										•	/
Outside	10.10.10.231									•	/
E.B. Star Alteria				- I							
Failover Ingger Criteria			Failure of 1 Interdance		Interface MAC Addresse	35					+
Partre Litte			Failure of 1 internaces		Physical Interface		Active Mac Addre	55	Standby Mac Addr	ess	
Poer Hold Time			15 sec				No reco	ds to display			
Interface Doll Time			15 540								
Interface Hold Time			3 Sec 25 sec								
interlace rolu Linté			25 Sec								

MAC-adresvak voor interface

3. Selecteer vanuit de editor de Physical Interface en configureer de Active/Standby Interface Mac-adressen. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Add Interface Mac Address
Physical Interface:*
GigabitEthernet0/1
Active Interface Mac Address:*
dead.beef.0001
Standby Interface Mac Address:*
dead.beef.0002
Enter the Mac addresses in hexadecimal format such as 0123.4567.89ab
Cancel OK

Creatie van interface-Mac-adres



Opmerking: bij het configureren van de virtuele MAC-adressen is het handig om zich te houden aan een standaard conventie. De adressen binnen de interfaces moeten geldige MAC-adressen zijn, maar kunnen willekeurig zijn. Het gebruiken van een standaardovereenkomst staat voor gemak van beheer toe wanneer het controleren van de stroomopwaartse of stroomafwaartse MAC- adreslijsten. Voor het opmaken van MACadressen zijn 12 hexadecimale cijfers nodig, waarbij de perioden elke set van 4 cijfers van elkaar scheiden.

4. Herhaal het proces voor alle resterende interfaces waarvoor virtuele Mac-adresconfiguraties nodig zijn.

5. Controleer of de configuraties correct zijn.

Interface MAC Addresses			+
Physical Interface	Active Mac Address	Standby Mac Address	
GigabitEthernet0/1	dead.beef.0001	dead.beef.0002	1
GigabitEthernet0/2	dead.beef.0003	dead.beef.0004	/1

Adresconfiguraties voor interface-Mac

6. Opslaan en implementeren van de configuraties in het FTD HA-paar.

### Verificatie

Van elk apparaat waarop configuraties worden uitgevoerd, verschijnen nu de virtuele Macadressen.

Primair (actief) FTD:

firepower	r# show run   grep failover	
failover		
failover	lan unit primary	
failover	lan interface fover_link GigabitEthernet0/0	
failover	replication http	
failover	<pre>mac address GigabitEthernet0/1 dead.beef.0001</pre>	dead.beef.0002
failover	<pre>mac address GigabitEthernet0/2 dead.beef.0003</pre>	dead.beef.0004
failover	link fover_link GigabitEthernet0/0	
failover	interface ip fover_link 1.1.1.1 255.255.255.0	standby 1.1.1.2

Resultaten Run-failover tonen

> show interface "Inside"		
Interface GigabitEthernet0/1 "Inside", is up, line protocol is	up	
Hardware is net_vmxnet3, BW 10000 Mbps, DLY 10 usec		
Auto-Duplex(Full-duplex), Auto-Speed(10000 Mbps)		
Input flow control is unsupported, output flow control	is	unsupported
MAC address dead.beef.0001, MTU 1500		
IP address 10.10.75.254, subnet mask 255.255.255.0		
1639 packets input, 108958 bytes, 0 no buffer		

Interfacebinnenresultaten weergeven

> show interface "Outside"
Interface GigabitEthernet0/2 "Outside", is up, line protocol is up
Hardware is net_vmxnet3, BW 10000 Mbps, DLY 10 usec
Auto-Duplex(Full-duplex), Auto-Speed(10000 Mbps)
Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported
MAC address dead.beef.0003, MTU 1500
IP address 10.10.10.231, subnet mask 255.255.255.0

Toon interface buiten resultaten

#### Secundaire (stand-by) FTD:

, chu
firepower# show run   grep failover
failover
failover lan unit secondary
failover lan interface fover link GigabitEthernet0/0
failover replication http
failover mac address GigabitEthernet0/1 dead.beef.0001 dead.beef.0002
failover mac address GigabitEthernet0/2 dead.beef.0003 dead.beef.0004
failover link fover_link GigabitEthernet0/0
failover interface ip fover_link 1.1.1.1 255.255.255.0 standby 1.1.1.2

Resultaten Run-failover tonen

> show interface "Inside" Interface GigabitEthernet0/1 "Inside", is up, line protocol is up Hardware is net\_vmxnet3, BW 10000 Mbps, DLY 10 usec Auto-Duplex(Full-duplex), Auto-Speed(10000 Mbps) Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported MAC address dead.beef.0002, MTU 1500

Interfacebinnenresultaten weergeven

```
> show interface "Outside"
```

```
Interface GigabitEthernet0/2 "Outside", is up, line protocol is up
Hardware is net_vmxnet3, BW 10000 Mbps, DLY 10 usec
Auto-Duplex(Full-duplex), Auto-Speed(10000 Mbps)
Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported
MAC address dead.beef.0004, MTU 1500
```

Toon interface buiten resultaten

Dit bevestigt dat de configuratie succesvol was.

#### Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.