Exemplo de Configuração de Túnel de LAN para LAN de tráfego SSL sem cliente ASA sobre IPsec

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Informações de Apoio Configurar Diagrama de Rede Verificar Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como se conectar a um Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Client SSLVPN Portal e acessar um servidor localizado em um local remoto conectado em um túnel IPsec LAN-to-LAN.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Configuração de VPN SSL sem cliente.
- <u>Configuração de VPN LAN para LAN</u>

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no ASA 5500-X Series que executa a versão 9.2(1), mas se aplicam a todas as versões do ASA.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Certifique-se de entender o impacto potencial de qualquer comando antes de fazer alterações em uma rede ativa.

Informações de Apoio

Quando o tráfego de uma sessão SSLVPN sem cliente atravessa um túnel de LAN para LAN, observe que há duas conexões:

- Do cliente ao ASA
- Do ASA ao host de destino.

Para a conexão do host ASA com o destino, o endereço IP da interface ASA "mais próxima" do host de destino é usado. Portanto, o tráfego interessante de LAN para LAN deve incluir uma identidade de proxy desse endereço de interface para a rede remota.

Note: Se o Smart-Tunnel for usado para um marcador, o endereço IP da interface ASA mais próxima do destino ainda será usado.

Configurar

Neste diagrama, há um túnel LAN a LAN entre dois ASAs que permite que o tráfego passe de 192.168.10.x para 192.168.20.x.

A lista de acesso que determina o tráfego interessante para esse túnel:

ASA1

access-list 121-list extended permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.20.0 255.255.255.0 ASA2

access-list l2l-list extended permit ip 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.10.0 255.255.255.0

Se o usuário SSLVPN sem cliente tentar se comunicar com um host na rede 192.168.20.x, o ASA1 usa o endereço 209.165.200.225 como origem desse tráfego. Como a lista de controle de acesso (ACL) de LAN para LAN não contém 209.168.200.225 como uma identidade de proxy, o tráfego não é enviado pelo túnel de LAN para LAN.

Para enviar tráfego pelo túnel LAN para LAN, uma nova entrada de controle de acesso (ACE) deve ser adicionada à ACL de tráfego interessante.

ASA1

```
access-list 121-list extended permit ip host 209.165.200.225 192.168.20.0 255.255.255.0 ASA2
```

access-list l2l-list extended permit ip 192.168.20.0 255.255.255.0 host 209.165.200.225

Este mesmo princípio se aplica às configurações em que o tráfego SSLVPN sem cliente precisa **reativar** a mesma interface em que entrou, mesmo que não seja suposto passar por um túnel de LAN para LAN.

Note: Use a <u>Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais</u> informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede



IPsec VPN Tunnel

Geralmente, o ASA2 realiza a PAT (Port Address Translation) para o endereço 192.168.20.0/24 para fornecer acesso à Internet. Nesse caso, o tráfego de 192.168.20.0/24 no ASA 2 deve ser excluído do processo PAT quando ele for para 209.165.200.225. Caso contrário, a resposta não passaria pelo túnel de LAN para LAN. Por exemplo:

ASA2

nat (inside,outside) source static obj-192.168.20.0 obj-192.168.20.0 destination static obj-209.165.200.225 obj-209.165.200.225 ! object network obj-192.168.20.0 nat (inside,outside) dynamic interface

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A <u>ferramenta Output Interpreter (exclusiva para clientes registrados) é compatível com alguns</u> <u>comandos de exibição..</u> Use a ferramenta Output Interpreter para visualizar uma análise do resultado gerado pelo comando show..

 show crypto ipsec sa-Verifique com este comando se uma associação de segurança (SA) entre o endereço IP do proxy do ASA1 e a rede remota foi criada. Verifique se os contadores criptografados e descriptografados aumentam quando o usuário de SSLVPN sem cliente acessa esse servidor.

Troubleshoot

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

Se a associação de segurança não for criada, você poderá usar a depuração de IPsec para a causa da falha:

debug crypto ipsec <level>

Note: Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug.