Alterar o endereço IP da interface de gerenciamento no FTD gerenciado pelo FMC

Contents
<u>ntrodução</u>
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
<u>Configurar</u>
<u>Configurações</u>
/erificar
Froubleshooting
nformações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como alterar o IP de gerenciamento do dispositivo Firewall Threat Defense gerenciado pelo Secure Firewall Management Center.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)
- Defesa contra ameaças (FTD) do Cisco Secure Firewall

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Secure Firewall Management Center Virtual executando a versão 7.2.5(1)
- Cisco Secure Firewall Threat Defense Virtual executando a versão 7.2.4

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Configurações

Etapa 1. Navegue até a GUI do FMC e prossiga para Device > Device Management.

Etapa 2. Selecione Device e localize a seção Management.

Frepower Cisco Firepower Threat Defense for VMwar	re				
Device Routing Interfaces	Inline Sets DHCP VTEP				
General	/±++	License	1	System	0 G
Name:	Frepower	Performance Tier :	FTDv50 - Tiered (Core 12 / 24 GB)	Model:	Cisco Firepower Threat Defense for VMware
Transfer Packets:	Yes	Base:	Yes	Serial:	9A0HJUS0J27
Mode:	Routed	Export-Controlled Features:	No	Time:	2024-04-12 00:57:32
Compliance Mode:	None	Malware:	Yes	Time Zone:	UTC (UTC+0:00)
TLS Crypto Acceleration:	Disabled	Threat:	Yes	Version:	7.2.4
		URL Filtering:	Yes	Time Zone setting for Time based Rules:	UTC (UTC+0:00)
Device Configuration:	Import Export Download	AnyConnect Apex:	No		
		AnyConnect Plus:	No		
		AnyConnect VPN Only:	No		
Inspection Engine		Health		Management	/ 🔍
Inspection Engine:	Snort 3	Status:	•	Host:	192.168.10.42
Revert to Snort 2		Policy:	Initial_Health_Policy 2024-04-08 17:12:48	Status:	•
		Excluded:	None	Manager Access Interface:	Management Interface
Inventory Details	c	Applied Policies	1	Advanced Settings	1
CPU Type:	CPU Xeon 4100/6100/8100 series 2700 MHz	Access Control Policy:	Default O	Application Bypass:	No
CPU Cores:	1 CPU (4 cores)	Prefilter Policy:	Default Prefilter Policy	Bypass Threshold:	3000 ms
Memory	8192 MB RAM	SSL Policy:		Object Group Search:	Enabled
Storage:	N/A	DNS Policy:	Default DNS Policy	Interface Object Optimization:	Disabled
Chassis LIRI -	N/A	Identity Policy:			
Chaesis Carial Number	NA	NAT Policy:			
Chassis Module Number:	N/A	Platform Settings Policy:			
Chassis Machila Social Number	200	QoS Policy:			
snassis mourie senai rumber,	N/A	FlexConfig Policy:			

Etapa 3. Desative o Gerenciamento clicando no controle deslizante e confirme a ação selecionando Sim.

Frepower						
Cisco Firepower Threat Defense for VMware						
Device Routing Interfaces Inline Se	ets DHCP VTEP					
General	/±∓	License		/	System	O G
Name:	Frepower	Performance Tier :	FTDv50 - Tie	red (Core 12 / 24 GB)	Model:	Cisco Firepower Threat Defense for VMware
Transfer Packets:	Yes	Base:		Yes	Serial:	9A0HJUS0J27
Mode:	Routed	Export-Controlled Fe	atures:	No	Time:	2024-04-12 01:14:15
Compliance Mode:	None	Malware:		Yes	Time Zone:	UTC (UTC+0:00)
TLS Crypto Acceleration:	Disabled	Threat:		Yes	Version:	7.2.4
		URL Filtering:		Yes	Time Zone setting for Time based Rules:	UTC (UTC+0:00)
Device Configuration:	Import Export Download	AnyConnect Apex:		No		
		AnyConnect Plus:		No		
		AnyConnect VPN Or	Disable Management	No		
Inspection Engine		Health	Managing this device will not be possible if it's Management IP is		Management	
Inspection Engine:	Snort 3	Status:	disabled. Do you want to proceed? You can enable it later.	0	Host:	192.168.10.42
Revert to Snort 2		Policy:		324-04-08 17:12		•
		Excluded:		None	Manager Access Interface:	Management Interface
Inventory Details	c	Applied Policies		/	Advanced Settings	/
CPU Type:	CPU Xeon 4100/6100/8100 series 2700 MHz	Access Control Polic	у:	Default \varTheta	Application Bypass:	No
CPU Cores:	1 CPU (4 cores)	Prefilter Policy:		Default Prefilter Policy	Bypass Threshold:	3000 ms
Memory:	8192 MR BAM	SSL Policy:			Object Group Search:	Enabled
Storage:	512 10 100	DNS Policy:		Default DNS Policy	Interface Object Optimization:	Disabled
our age.	14/4	Identity Policy:				



Observação: a desativação do Gerenciamento interrompe a conexão entre o centro de gerenciamento e o dispositivo, mas retém o dispositivo dentro do centro de gerenciamento.

Etapa 4. Com o Gerenciamento desabilitado, edite a conexão de gerenciamento selecionando Editar.

Etapa 5. Na caixa de diálogo Gerenciamento, altere o endereço IP no campo de endereço Host remoto e selecione Salvar.



Etapa 6. Conecte-se ao console do FTD para modificar o endereço IP de gerenciamento.



Aviso: alterar o endereço IP de gerenciamento pode resultar na perda de conectividade SSH para o dispositivo se a sessão for estabelecida através do endereço IP de gerenciamento. Portanto, é recomendável executar essa alteração por meio do acesso ao console, conforme sugerido pela Cisco.

Passo 7. No modo Clish, modifique o endereço IP de gerenciamento com o comando:

> configure network ipv4 manual 192.168.10.49 255.255.0.0 192.168.255.254



Observação: essa configuração é aplicada à interface de gerenciamento por padrão.

Etapa 8. Retorne à GUI do FMC e reative o Gerenciamento alternando o controle deslizante para a posição Ligado.

Management	/ 🔍
Host:	192.168.10.49
Status:	0
Manager Access Interface:	Management Interface

Etapa 9. Esteja ciente de que o restabelecimento da conexão de Gerenciamento pode exigir algum tempo; a reconexão bem-sucedida é indicada conforme demonstrado nesta imagem:

Management	/ 🔍
Host:	192.168.10.49
Status:	0
Manager Access Interface:	Management Interface

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Você pode verificar a conectividade de Gerenciamento através da CLI do FTD. Isso é feito conectando-se ao CLI, no modo Clish que executa este comando:

Troubleshooting

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

 Para verificar o status da conexão de gerenciamento na CLI do FTD, execute o comando show sftunnel status brief. Observe a saída de uma conexão que está inativa, indicada pela ausência de conectada aos detalhes do canal par e pela ausência de informações de pulsação.

```
> sftunnel-status-brief
```

PEER:192.168.10.40 Registration: Completed. Connection to peer '192.168.10.40' Attempted at Fri Apr 19 21:14:23 2024 UTC Last disconnect time : Fri Apr 19 21:14:23 2024 UTC Last disconnect reason : Both control and event channel connections with peer went down

Uma conexão íntegra entre os dispositivos é confirmada quando o comando sftunnel-status-brief na CLI do FTD produz uma saída que inclui um canal par conectado a informações e dados de pulsação.

```
> sftunnel-status-brief
PEER:192.168.10.40
Peer channel Channel-A is valid type (CONTROL), using 'eth0', connected to '192.168.10.40' via '192.168
Peer channel Channel-B is valid type (EVENT), using 'eth0', connected to '192.168.10.40' via '192.168.1
Registration: Completed.
IPv4 Connection to peer '192.168.10.40' Start Time: Fri Apr 19 21:12:59 2024 UTC
Heartbeat Send Time: Fri Apr 19 21:13:00 2024 UTC
Heartbeat Received Time: Fri Apr 19 21:13:23 2024 UTC
Last disconnect time : Fri Apr 19 21:12:57 2024 UTC
Last disconnect reason : Process shutdown due to stop request from PM
```

Para verificar a conectividade da rede, execute um ping para o centro de gerenciamento a
partir da interface de gerenciamento e insira ping system fmc_ip na CLI do FTD.

Informações Relacionadas

- <u>Conceitos Básicos de Gerenciamento de Dispositivos</u>
- Suporte técnico e downloads da Cisco

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.