Configurar o alcance de número único para o CallManager

Contents
Introdução
<u>Pré-requisitos</u>
Requisitos
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Configurar
Configuração do usuário
Configuração do Perfil de Destino Remoto
Configuração de destino remoto
Verificar
Troubleshooting

Introdução

Este documento descreve as entradas e modificações comumente usadas ao configurar o Cisco Unified Mobility Application conhecido como Mobile Connect.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- O telefone de destino remoto não pode ser um telefone registrado no mesmo cluster. Ele pode ser um telefone em um cluster diferente ou um telefone PSTN no tronco/gateway.
- O telefone de destino remoto pode ser acessado a partir do cluster do telefone de mesa .

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

Cisco Unified Call Manager 11.0.1.21900-11

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto

potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O aplicativo Cisco Unified Mobility, conhecido como Mobile Connect, comumente chamado de SNR (Single Number Reach, alcance de número único), fornece aos usuários do Cisco Unified Communications a capacidade de serem contatados por meio de um único número de telefone corporativo que toca em seu telefone IP de mesa e em seu telefone celular (destino remoto), simultaneamente. Os usuários do Mobile Connect podem atender uma chamada recebida em seus telefones fixos ou celulares e a qualquer momento e podem mover a chamada em andamento de um desses telefones para outro sem interrupção.

Configurar

Quando você trabalha com o CUCM, as tarefas executadas são relacionadas a estas atividades:

- Configuração do usuário
- · Configuração do Perfil de Destino Remoto
- · Configuração de destino remoto

Configuração do usuário

End User Configuration	
Save 🗶 Delete 🕂 Add New	
Controlled Devices	Device Association Line Appearance Association for Presence

Você é direcionado para uma página Associação do dispositivo do usuário, na qual pode selecionar o dispositivo que precisa ser associado como o telefone de mesa do usuário e clicar em Salvar selecionado/alterações, como mostrado na imagem:

User Device	Association]				Re
Select All	Clear A	II Select All In Search Clear All In Se	arch Asve Selected/Ch	nanges 🛛 🙀 Remove All Associated		
Find User Dev	vice Associatio	n where Name ᅌ begins with	0	Find Clear Filter 💠 👄		
🗹 Show the	devices alread	ly associated with user				
			Device Name		Directory Number	
	2	вотмотод		1234		
	7975	SEP0026CB3DC691		9998		SEP0026CB3DC691
	7975	SEP0026CB3DC691		\+61388710958		SEP0026CB3DC691
	9971	SEP006440B57B06		\+61388710959		SEP006440B57B06
	7975	SEP04C5A44C15BD		\+61388710957		SEP04C5A44C15BE
	7975	SEP04C5A44C15BD		9998		SEP04C5A44C15BE
	() 6961	SEP0C27245472A0		1005		Auto 1005
		SEP1C1D862F4170		1001		Auto 1001
	8	SEP28C7CED7E0FA		1007		Auto 1007
	8	SEP503DE57D6C04		1003		Auto 1003
	1	SEP5067AEE361AC		\+61388710956		Auto 1004
	8	SEP74A02FC0AEB1		8120		Auto 1008
	(C)	SEPACA016FDC201		1012		Auto 1012
	1	SEPB000B4BA090B		1011		Auto 1011
	1	SEPB8386156E7BA		\+61388710955		SEPB8386156E7BA
	8811	SEPBC16F51668F6		1006		Auto 1006
	8851NR	SEPBCF1F2E97CF4		5678		Auto 1009
	9971	SEPD0C282D0B3B9		1000		Auto 1000
	7975	SEPDC7B94F8EE28		123456789		Auto 1002
	() 7975	SEPDC7B94F8EE28		1002		Auto 1002
Select All	Clear All	Select All In Search Clear All In Search	Save Selected/Changes	Remove All Associated		

Depois de concluído, como mostrado na imagem, você deve ver o nome do dispositivo na seção de dispositivos controlados.

End User Configuration			
Save 🗶 Delete 🕂	Add New		
Device Information		_	
Controlled Devices	SEP0026CB3DC691		
		-	Device Association
			Line Appearance Association for Presence
Available Profiles	A =1 = ==		

Escolha o ramal principal para o dispositivo conforme mostrado nesta imagem:

- Directory Number	r Associations	
Primary Extension	9998	

Marque a caixa de seleção Enable Mobility. Você também pode modificar o Tempo máximo de espera para coleta na mesa e o Limite de destino remoto, se necessário. Além disso, os valores padrão podem ser vistos na imagem:

- Mobility Information		
Enable Mobility		
Enable Mobile Voice Access		
Maximum Wait Time for Desk Pickup st	10000	
Remote Destination Limit*	4	

Configuração do Perfil de Destino Remoto

Crie um Perfil de Destino Remoto (RDP) para o usuário final.

Para criar um novo perfil RDP, navegue para Device > Device Settings > Remote Destination Profile > Add new.

Remote Destination Profile Configuration

Save

- Status

(i) Status: Ready

	KDF-Sankaip		
Description			
Jser ID*	sankalp		
Device Pool*	Default		\$
Calling Search Space	< None >	2	\$
AR Calling Search Space	< None >		\$
Jser Hold Audio Source	< None >		\$
Network Hold MOH Audio Source	< None >		\$
Privacy*	Default		\$
Rerouting Calling Search Space	< None >		\$
Calling Party Transformation CSS	<pre>< None ></pre>		\$
✓ Use Device Pool Calling Party	Transformation CSS		
Jser Locale	< None >		\$
Network Locale	< None >		\$
Ignore Presentation Indicator	s (internal calls only))	
Do Not Disturb			
Do Not Disturb			
OND Option* Call Reject		٥	

Click Save. Agora você pode ver uma opção para adicionar um novo Número de Diretório (DN).

Clique em Adicionar um novo DN para navegar para uma configuração de número de diretório onde você precisa especificar o número de diretório do telefone de mesa ao qual você precisa associar o RDP. Click Save.

Remote Destination Profile Configu	ıration	
Save 🗙 Delete 📄 Copy 🕂	Add New	
(i) Add successful		
Association Information	-Remote Destination Profile Inf	ormation
1 <u>Eine [1] - Add a new DN</u>	Name*	RDP-Sankalp
	Description	
	User ID*	sankalp
	Device Pool*	Default 📀
	Calling Search Space	test 📀
	AAR Calling Search Space	< None >
	User Hold Audio Source	1-SampleAudioSource
	Network Hold MOH Audio Source	1-SampleAudioSource
	Privacy*	Default 📀
	Rerouting Calling Search Space	test
	Calling Party Transformation CSS	test 📀
	✓ Use Device Pool Calling Party T	Transformation CSS
	User Locale	< None >
	Network Locale	< None >
	Ignore Presentation Indicators	(internal calls only)
	-Associated Remote Destination	15
	Add a New Remote Destination	
	- Do Not Disturb	
	Do Not Disturb	
	DND Option* Call Reject	

Também é importante saber que o CUCM tenta acessar o destino remoto através do Espaço de pesquisa de chamada de redirecionamento.

Directory Number Configuration						
Save 🗶 Delete 🔮	Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New					
- Status						
Update successful						
Directory Number Information						
Directory Number*	9998	Urgent Priority				

Depois de salvar o número de diretório, especifique o CSS correto no espaço de pesquisa de chamada de redirecionamento. Clique em Add a New Remote Destination, conforme mostrado na imagem:

Remote Destination Profile Configuration	on		
Save 🗶 Delete 📄 Copy 🕂 Ac	dd New		
┌ Status			
i Status: Ready			
Association Information	┌ Remote Destination Profile Inf	ormation	
1 erns Line [1] - 9998 (no partition)	Name*	RDP-Sankalp	
2 Eine [2] - Add a new DN	Description		
	User ID*	sankalp	
	Device Pool*	Default	\bigcirc
	Calling Search Space	test	
	AAR Calling Search Space	< None >	
	User Hold Audio Source	1-SampleAudioSource	
	Network Hold MOH Audio Source	1-SampleAudioSource	\bigcirc
	Privacy*	Default	\diamond
	Rerouting Calling Search Space	test	\Diamond
	Calling Party Transformation CSS	test	\bigcirc
	☑ Use Device Pool Calling Party 1	Transformation CSS	
	User Locale	< None >	\bigcirc
	Network Locale	< None >	
	Ignore Presentation Indicators	(internal calls only)	
	Associated Remote Destination	15	
	Add a New Remote Destination		

Configuração de destino remoto

Especifique o número de Destino, pois esse é o número do seu destino remoto .

Verifique se a caixa de seleção Habilitar recursos do Unified Mobility, Habilitar número de contato único, Habilitar mudança para celular está marcada.

A política de número único de acesso a correio de voz fornece duas opções:

- Controle de Temporizador (padrão)
- Controle do usuário

Na seção Informações do temporizador, especifique a quantidade de atraso antes que o destino remoto possa tocar.

Caso seja necessário que o destino remoto toque imediatamente, você pode definir Wait* como zero.

Também é importante calibrar o tempo em que o provedor de serviços do destino remoto envia a chamada para o correio de voz do destino remoto. O valor Stop ringing this phone after pode ser definido para um valor menor que esse para garantir que a chamada não vá para o correio de voz do telefone celular. Esse valor de hora é especificado em Parar de tocar no telefone após.

Na versão anterior do gerenciador de chamadas, esses parâmetros tinham nomes diferentes:

- Atraso antes do timer tocar
- Temporizador de resposta muito cedo
- Temporizador de resposta muito atrasada

Remote Destination Configuration		
Save		
┌ Status		
i Status: Ready		
┌ Remote Destination Information		
Name	RDP-Sankalp	
Destination Number*	9008815186	
Owner User ID*	sankalp	0
Enable Unified Mobility features		
Remote Destination Profile*	RDP-Sankalp	\$
Single Number Reach Voicemail Policy*	Use System Default	۵
Enable Single Number Reach		
Ring this phone and my business phone at the	e same time when my business line(s) is dial	ed.
Enable Move to Mobile	to this phone when the mehility button on w	our Ciase ID Phone is pressed
Finable Extend and Connect	to this phone when the mobility button on yo	Sur Cisco IP Phone is pressed.
Allow this phone to be controlled by CTI application	ns (e.g. Jabber)	
CTI Remote Device*	Not Selected	٥
┌ Timer Information		
Wait* 4.0 seconds before ringing this phone whe	n my business line is dialed.*	
Prevent this call from going straight to this phone's vo	icemail by using a time delay of * 1.5	econds to detect when calls go straight to voicemail. st
Stop ringing this phone after* 19.0 seconds to ave	bid connecting to this phone's voicemail.*	

Se a política de correio de voz SNR estiver configurada para Controle do usuário, as informações do temporizador serão alteradas, como mostrado na imagem:

Single Number Reach Voicemail Policy*	User Control	\$	
🗹 Enable Single Number Reach			
Ring this phone and my business phone at the sam	ne time when my business line(s) is dialed.		
Enable Move to Mobile If this is a mobile phone, transfer active calls to thi	is phone when the mobility button on your Cisco If	P Phone is pr	ressed.
 Enable Extend and Connect Allow this phone to be controlled by CTI applications (e. 	g. Jabber)		
CTI Remote Device*	Not Selected	\$	
Timer Information			
Wait* 4.0 seconds before ringing this phone when my Prevent this call from going straight to this phone's voicema	v business line is dialed.* ail by requiring you to respond to a prompt to be c	onnected.	
Stop ringing this phone after $*$ 19.0 seconds to avoid co	onnecting to this phone's voicemail. st		

Caso a configuração do SNR precise ser restrita com base no horário e no dia, essas opções são modificadas conforme necessário. Se nenhuma restrição precisar ser aplicada, a Programação de Toque pode ser definida como Todo o tempo e Ao receber uma chamada durante a programação de toque pode ser definida como Sempre tocar para este destino.

All the time	; t below				
Monday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	
Tuesday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	
Wednesday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	0
Thursday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	0
Friday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	٥
Saturday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	\$
Sunday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	\$
ime Zone* (0	GMT) Etc/GN	1T 📀			
Always ring	g a call du this destina	ring the above ring schedule			
Ring this de	estination or	ly if caller is in Not Selected		View Details	
Do not ring this destination if caller is in Not Selected					

Após concluir a configuração do destino remoto, clique em Salvar.

Marque a caixa de seleção, que fica ao lado da linha, e clique em Salvar.

emote Destination Configuration Re				
🔚 Save 🗶 Delete 📄 Copy 🕂 Add New				
Status				
(i) Add successful				
Remote Destination Profile	Remote Destination Information			
Line Line Association	Name	RDP-Sankalp		
Line [1] - 9998 (no partition)	Destination Number*	9008815186		
	Owner User ID*	sankalp	0	
	Enable Unified Mobility features			
	Remote Destination Profile*	RDP-Sankalp	0	
	Single Number Reach Voicemail Policy*	Use System Default	٥	
	Enable Single Number Reach Ring this phone and my business phone at the same time when my business line(s) is dialed.			
	Enable Move to Mobile If this is a mobile phone, transfer active calls to this phone when the mobility button on your Cisco IP Phone is pressed.			
	Enable Extend and Connect Allow this phone to be controlled by CTI application	ons (e.g. Jabber)		
	CTI Remote Device*	Not Selected	٢	
	Timer Information			
	Wait* 4.0 seconds before ringing this phone wh	nen my husiness line is dialed.*		
	Provide the angle from one prove them ingreduces the second secon			
	revent uns can moin going acting to this phone a volcement by using a differentiation of the detay of 1.5 sections to detect when cans go straight to volcement.			
	Stop ringing this phone after ⁺ 19.0 seconds to a	void connecting to this phone's voicemail.	*	

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Verifique o nome do Perfil de destino remoto, que é refletido na página Usuário final.

- Mobility Information			
Enable Mobility			
Enable Mobile Voice Access			
Maximum Wait Time for Desk Pickup*	10000		
Remote Destination Limit*	4	_	
Remote Destination Profiles	RDP-Sankalp]
		-	
			View Details

Na página do número de diretório, você deve ver o nome do Perfil de destino remoto na seção Dispositivos associados.

Directory Number Configuration				
🔜 Save 🗙 Delete 睯	Reset 🧷 Appl	y Config 🕂 Add New		
- Status				
i Status: Ready				
-Directory Number Inform	ation			
Directory Number*	9998		Urgent Priority	
Route Partition	< None >	2		
Description				
Alerting Name				
ASCII Alerting Name				
External Call Control Profile	< None >	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Allow Control of Device f	rom CTI			
Associated Devices	SEP0026CB3DC6	91		
	SEP04C5A44C158 RDP-Sankalp	3D	Edit Device	
			Edit Line Appearance	

Realize um teste através da Análise do Número Discado para verificar se o gerenciador de chamadas direciona a chamada para o destino remoto com base na configuração ou não.

Para executar uma análise do número discado, navegue até Cisco Unified Serviceability > Tools > Dialed Number Analyzer > Analysis > Phones > Find > Choose the calling phone.

Especifique o número de diretório do telefone de mesa e clique em Fazer análise.

-Analyzer Input-				
, and the second second				
Dialed Digit Settings				
 Dialed Digits 	9998			
Pattern Analysis	SIP Analysis			
	Domain Route			
	IP Route			
Date and Time S	ettings			
Time Zone	(GMT) Etc/GMT			
Data				
	2016 🖸 - Apr 💟 - 15 💟 (YYYY - MMM - DD)			
Time	10 📀 - 23 📀 - 12 📀 - 0 📀 (HH : MM : SS : MS)			
Do Analysis C	lear			

Na saída da análise, a chamada é estendida para o RDP junto com o telefone de mesa, o que confirma os eventuais efeitos da configuração do SNR.

DNA Analysis Output		
Cisco Unified Communications Manager Dialed Number Analyzer Results Expand All Collapse All		
Results Summary		
 Calling Party Information Calling Party = 1002 Partition = Device CSS = Line CSS = AAR Group Name = AAR CSS = Dialed Digits = 9998 Match Result = RouteThisPattern Matched Pattern Information 		
 Pattern Information Pattern = 9998 Partition = Time Schedule = Called Party Number = 9998 		



Troubleshooting

No momento, não há informações específicas disponíveis para solucionar esse problema de configuração.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.