Definir alertas e monitorar o uso de recursos em um cluster CUCM

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar RTMT com e-mail Configurar alertas

Introduction

Este documento fornece informações sobre como monitorar parâmetros para uso de recursos em um cluster do Cisco Unified Communications Manager (CUCM) com o uso da Real-Time Monitoring Tool (RTMT).

Um administrador de rede em uma organização deve monitorar o número de chamadas simultâneas em andamento no cluster. No entanto, não há MIBs do Cisco Call Manager (CCM) que ajudem o administrador de rede a monitorar o número de chamadas ativas, o uso de recursos de mídia e outros parâmetros para o cluster.

O administrador de rede pode monitorar essas chamadas de duas maneiras:

- Use contadores de desempenho. Os contadores de desempenho podem ser despejados continuamente para parâmetros como CallsActive para um arquivo .csv em um PC.
- Agende uma coleta de rastreamento de log Perfmon em intervalos regulares e verifique o parâmetro CallsAtive nos registros dos vários servidores.

Os alertas também podem ser definidos para enviar e-mails ou imprimir alertas nos registros do sistema (syslogs) quando o contador de desempenho específico ultrapassar um limite. O administrador pode então usar essas informações de alerta para analisar se outros recursos são necessários no cluster.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do CUCM e entenda a operação da RTMT.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de software e hardware:

CUCM versão 8.X

• O plugin RTMT

Observação: faça download do plug-in RTMT na página CCMAdmin em **Applications > Plugins**.

Configurar RTMT com e-mail

Use um servidor de email funcional em um domínio, como um servidor Exchange, com o servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) chamado **mail.xyz.com**.

Émuito simples configurar e-mails na RTMT.

1. Escolha System > Tools > Alert > Config Email Server.



- 2. Insira o nome de host do servidor de e-mail no campo Servidor de e-mail e o número da porta no campo Porta.
- 3. Digite a ID de e-mail da qual deseja obter os e-mails.

S	Configure Mail Server to send Email alert: Mail Server:
	mail.xyz.com
	Port:
	25
	Sender User Id:
	RTMT_Admin

4. Click **OK.** Os e-mails são enviados para endereços de e-mail. Agora, os endereços de e-mail dos destinatários estão configurados na seção Alertas. Você verá isso na próxima seção.

Configurar alertas

Clique na guia **Desempenho** na RTMT. O RTMT carrega os servidores no cluster com seus endereços IP. Em cada um desses servidores há uma lista dos serviços que os servidores executam, como o serviço Cisco CallManager ou o serviço Cisco IP Voice Media Streaming App.

Em cada um dos serviços há uma lista de parâmetros. Nesta captura de tela, há o serviço Cisco CallManager e, sob ele, há muitos parâmetros, como CallsAtive, CallsAttempted e CallsCompleted. Para visualizar qualquer um desses parâmetros em tempo real, você deve clicar e arrastar esse parâmetro para o lado direito da área e um gráfico é exibido.

1. Clique com o botão direito do mouse na janela **CallsAtive** e clique no botão **Set Alerts/Properties (Definir alertas/propriedades)**.



2. Digite uma descrição no campo **Descrição** e escolha a gravidade na lista suspensa **Gravidade**. Clique em Next.

	Name: 110.106.120.8/Cisco CallMa	inager/CallsActive		\rightarrow
	Enable Alert	Severity: Critical	•	
	Calls have exceeded 0!			
1831.00 1831.30 183	Recommended Action:		3.02.0 mpter	0 18:33:00 18:33:30 d
10.106.120				
	1		1	

3. Marque a caixa de seleção Sobreposição/Sob e insira um valor para definir o limite para esse contador. Clique em Next.

	4	
	Alert Properties: Threshold & Duration	
	Threshold: Trigger alert when following condition is met: Value: Over 1 OR Under	
8:32:30 18:3	Value Calculated As: Absolute	8-33-30
	 Delta (curr - prev) Delta Percentage ((curr - prev)/prev) 	npted
10.106.120	Duration:	
	or over threshold for 0 seconds	
	< Back Next > Cancel	

4. Defina a agenda do disparador de alertas.

	Alert Properties: Frequency & Schedule	
	Frequency When value exceed/below configured threshold: Trigger alert on every poll Trigger up to 0 alerts within 0 minutes 	
.120	Schedule Alert will be triggered in following period: Trigger Alert when it occurs. (Non-Stop Monitoring) Trigger Alert everyday (Scheduled Monitoring) between: Start Time: 06:34 PM = and End Time: 06:34 PM = and End Time:	3:34:30 mpted
	<back next=""> Cancel</back>	

Se o e-mail já tiver sido configurado e o RTMT usar o SMTP para enviar os alertas críticos comuns ao administrador, você também poderá configurar alertas de e-mail para esse contador.

- 5. Defina o texto do correio que deve ser exibido. Clique em Configurar. Isso define um novo endereço de e-mail.
- 6. Click **Save**. O e-mail é enviado para a ID de e-mail configurada aqui a partir da ID de email configurada na seção anterior **(RTMT_Admin).** Veja esta imagem.



7. Consulte Alertas personalizados nos syslogs com a marca CUSTOM.

06 31 32 PM 04/14/14	10 108 120 15	CriticalServiceDown	Critical
08 31 32 PM 04/14/14	10.106.120.8	510 108.120 BiCisco CallManager/CallsA	Critical
06.31/02/PM 04/14/14	10.108.120.18	CriticalServiceDown	Critical
06/31/02 PM 04/14/14	10.106.120.15	CriticalServiceDown	Critical
06.31/02 PM 64/14/14	10.106.120.18	SyslogSeverit/MatchFound	Critical
06.31:02 PM 64/14/14	10.106.120.15	SyslogSeverit/HatchFound	Critical
06/31/02 PM 04/14/14	10.106.120.8	SyslogSeverbWatchFound	Critical
06:31:02 PM 04/14/14	10.106.120.8	10.105.120.8)Cisco.CallVanaperiCallsA.	Critical
00:30:32 PM 04/14/14	10.106.120.15	CrticalServiceDown	Critical

Service operational status is DOWN Claco DRF Local .	System
On Mon Apr 14 18 31 32 IST 2014; alert 010 105 120	CUSICIE
Service operational status is DOWN, Cisco DRF Local	System
Service operational status is DOWN Cisco DRF Local	System
Al Mon Apr 14 18:31:02 IST 2014 on node 10:106.120	System
At Mon Apr 14 18 31:02 IST 2014 on node 10.106.120	System
At Man Apr 14 18 31:02 (ST 2014 on hade 10.106.120	System
On Mon Apr 14 18:31:02 IST 2014; alert 910:106:120	CUSTON
Service operational status is DOWNI Class DRE Local	Suchers

8. Clique com o botão direito do mouse na janela Desempenho na base (Contadores Perfmon) e defina o intervalo de sondagem e as opções de log. Você pode ser muito específico sobre o valor que será despejado no arquivo .csv. Se a sessão RTMT estiver aberta, as estatísticas desse parâmetro específico serão despejadas para o arquivo .csv no computador.

