# 在启用负载平衡的CMS集群部署中将参与者添加 到现有会议或空间

## 目录

<u>简介</u> <u>先决条件</u> <u>要求</u> <u>使用的组件</u> <u>向现有CMS会议添加参与者的方法</u> 配置 <u>验证</u> <u>故障排除</u> 相关信息

# 简介

本文档介绍如何在启用负载平衡的集群CMS部署中将参与者添加到现有CMS会议。

# 先决条件

### 要求

Cisco 建议您了解以下主题:

- CMS负载均衡(思科会议服务器)
- CUCM临时会议(思科统一通信管理器)

本文档假设已为集群Callbridge(CB)配置了负载均衡,并负责直接呼叫这些CMS服务器(直接呼叫 现有CMS空间)。 这意味着已配置了以下要求:

- •所有要用于临时会议的CMS服务器都会添加到CUCM>媒体资源>会议网桥
- 创建**包含媒体资源组(MRG**)的**媒体资源组列表(MRGL**),它仅具有CMS服务器,是MRGL中的第 一个组
- 将创建包含路由组的路由列表,其中包含CMS服务器,且所选分配算法为循环型

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本:

- CMS 2.9.1
- CUCM 12.5.1

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原 始(默认)配置。如果您的网络处于活动状态,请确保您了解所有命令的潜在影响。

### 向现有CMS会议添加参与者的方法

**注意:**向现有CMS会议添加参与者有三种主要方法:通过API添加参与者,通过Active Control添加参与者,并添加没有Active Control的参与者。

#### 1.通过API添加参与者

要使用此方法,必须启用Callbridge组上的LoadbalanceOutgoingCalls。

要使用此方法添加参与者,**必须**向/calls/<active-call-id>/participants/发**出API POST请求。**POST请 求需要包括正在添加到会议的**参与**者ID,作为此POST请求的一部分的**remoteParty** 参数的值。

此POST请求指示CMS向正在添加的参与者发出外发呼叫。如果Callbridge组上的 LoadbalanceOutgoingCalls已启用,并且CMS已达到其负载限制,则会在集群中找到空闲的CMS服 务器,以向添加的参与者发出呼出,并在两个服务器之间创建分布式呼叫。这是CMM用于向 CMS会**议**添加参与者的相同方法。

#### 2.通过Active Control添加参与者

要使用Active Control参与者添加,必须首先在CMS服务器与添加参与者的用户之间协商Active Control。

您需要在连接CUCM与CMS的SIP中继上配置的SIP中继配置文件上启用主动控制,才能启用参数 Allow IX application media,并注意,Standard SIP Profile For TelePresence Conferencing已默认 启用。此外,必**须启**用Callbridge组上的LoadbalanceOutgoingCalls。

当通过活动控制将参与者添加到现有CMS会议时,用户(通过活动控制消息)指示CMS1向新参与 者发出呼出呼叫。如果达到在CMS1上配置的负载限制值,并且用户尝试添加具有活动控制的新参 与者,CMS1将显示以下错误消息(最高CMS版本2.9.1):

add participant "<participant-uri>" request failed: call bridge unavailable 这适用于两种使用案例 — 当参与者被添加到临时会议,以及通过活动控制将其添加到现有CMS空 间时。

这是一种有效行为,正在缺陷下跟踪: <u>CSCvu72374</u>

#### 3.添加没有活动控制的参与者

当添加参与者时,不使用活动控制(因此Allow IX application media not enabled on the SIP Profile),CUCM会在发起操作的用户和新参与者之间发出呼叫。然后,当用户准备加入新参与者参加 会议时,CUCM会向CMS1上运行的对等会议发出传出呼叫。如果CMS1上达到负载限制,则无法添 加该参与者,CMS1显示以下错误消息(55是示例呼叫号):

call 55: ending; local teardown, system participant limit reached - not connected after 0:00 此错误消息是CMS服务器在收到来电后达到最大负载限制后打印的正常错误消息。然后,呼叫控制 服务器(CUCM或VCS)将呼叫继续路由到集群中的其他成员。但是,在临时会议中,这不起作用 ,并且不可能,因为CUCM没有临时会议的**路由**列表。

か. 宿

本文档提供使用向现有会议添加参与者的第3种方式(添加参与者而不**使用活动控制)所需的配置**步骤 。

本文档中通过配置步骤处理的行为是:

1.用户创建临时会议,CMS1服务器将其托管

2.建立临时会议后,CMS1逐渐达到其配置的负载限制(通过API在/system/configuration**/cluster上配** 置)

3.用户尝试向正在进行的临时会议添加新的参与者,但是,新用户未连接到会议

**注意:**此配置过程允许用户将参与者添加到现有CMS临时会议,即使托管该临时会议的 CMS服务器已达到其负载限制,并且它可以被使用,直到活动控制缺陷被修复。在该临时会 议中,活动控制将被禁用。

步骤1:为Trunk1创建新的SIP中继安全配置文件

- 导航至系统>安全> SIP 干线安全性配置文件
- •选择**新增**
- 将名称设置为5040上的Trunk1不安全接收
- 将设备安全模式设置为非安全模式
- 将传入**端口**设置为5040
- •选择**保存**

SIP Trunk Security Profile Information			-
Name*	Trunk1 non secure receiving on 5040		
Description	Trunk1 non secure receiving on 5040		
Device Security Mode	Non Secure	0	
Incoming Transport Type*	TCP+UDP	٢	
Outgoing Transport Type	ТСР	۵	
Enable Digest Authentication			
Nonce Validity Time (mins)*	600		
Secure Certificate Subject or Subject Alternate Nan	ne		
		10	
Incoming Port*	5040		
Graphic Application lovel authorization	3010		
Accept presence subscription			
Accept presence subscription			
Accept out-of-dialog refer			
Accept unsolicited notification			
Accept replaces neader			
Iransmit security status			
Allow charging header			
SIP V.150 Outbound SDP Offer Filtering*	Use Default Filter	<b>Q</b>	
			━┯ 挫 । ゔҎӯ

文件

第二步: 为Trunk2创建新的SIP中继安全配置文件

- 导航至**系统>安全> SIP 干线安全性配置文件**
- 选择**新增**
- 将Name 设置为Trunk2 non secure receiving on 5041
- 将设备**安全模式设**置为非**安全模式**
- 将传入**端口**设置为5041
- 选择**保存**

IP Trunk Security Profile Information		
lame*	Trunk2 non secure receiving on 5041	
Description	Trunk2 non secure receiving on 5041	
Device Security Mode	Non Secure	0
ncoming Transport Type*	TCP+UDP	۵
Outgoing Transport Type	ТСР	٢
Enable Digest Authentication		
Ionce Validity Time (mins)*	600	
seare certificate publication publication and		
ncoming Port*	5041	
Enable Application level authorization		
Accept presence subscription		
Accept out-of-dialog refer**		
Accept unsolicited notification		
Accept replaces header		
Accept replaces header Transmit security status		
Accept replaces header Transmit security status Allow charging header		

### 文件

第三步: 创建新的SIP规范化脚本

- •导航至设备>设备设置> SIP规范化脚本
- •选择**新增**
- 将名称设置为remove\_conference\_from\_call\_info\_header
- •在内**容**中,使用此脚本

 $\mathbb{M} = \{ \}$ 

function M.outbound\_INVITE(msg)

```
msg:removeHeaderValue("Call-Info", "<urn:x-cisco-remotecc:conference>")
```

end return M

### •选择**保存**

第四步: 创建新SIP配置文件

- 导航至**设备>设备设置> SIP 配置文件**
- •选择网**真会议的标准SIP配**置文件并复制
- 将Name设置为No active control telepresence conferencing
- •取消选中**页面底部的**允许iX应用介质复选框

### 选择保存

第五步: 创建新分区

- 导航至呼叫路由>控制类别> 分区
- 选择新增
- 将名称设置为cms\_adhoc\_numbers
- 选择保存

第六步: 创建新呼叫搜索空间(CSS):

- 导航至 呼叫路由>控制类>呼叫搜索空间
- 选择新增
- 将名称设置为CMS\_adhoc\_numbers
- •添加在步骤5 cms adhoc numbers中创建的分区
- •选择保存

Calling Sea	irch Space	Information	
Name*	CMS_adh	oc_numbers	
Description			
Route Part Available Pa	itions for artitions**	this Calling Search Space	

~~

呼叫搜索空间配置

**步骤 7.** 创建新的SIP中继, Trunk1:

- 导航至设备 >中继
- 选择**新增**

Selected Partitions

- 在中继类型中,选择 SIP 中继
- 选择下一步

• 输入这些值并保存

输入SIP中继的名称,**Trunk1** 

cms\_adhoc\_numbers

在所有活动Unified CM节 已选中 点上运行

目标地址

目标端口

设备名

输入Trunk2侦听的端口,5041 选择在第1步"Trunk1 non secure receiving on 5040"中创建的配

SIP 干线安全性配置文件 置文件

选择在第4步"无活动控制网真会议"中创建的配置文件 SIP 配置文件

DTMF信令方法 选择RFC 2833

选择在步骤3, remove\_conference\_from\_call\_info\_header中创建 SIP规范化脚本 的脚本

输入CUCM服务器本身的IP,**例如10.48.36.50** 

Destination Address is an SRV				
Destination Address	Destination Address Destination Address IPv6 Destination Por			
1* 10.48.36.50				5041
1TP Preferred Originating Codec*	711ulaw		0	
3LF Presence Group*	Standard Presence	group	0	
SIP Trunk Security Profile*	Trunk1 non secure	receiving on 5040	• T	
Rerouting Calling Search Space	< None >			iki SiP settir
Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >		0	
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >		0	
SIP Profile*	No active control te	lepresence conferencing	View De	tails
DTMF Signaling Method*	RFC 2833		0	

```
中继1 SIP设置
```

**步骤 8** 创建新的SIP中继, Trunk2:

• 导航至设备 >中继 •选择**新增** • 在中继类型中,选择 SIP 中继 •选择下一步 • 输入这些值并保存 输入SIP中继的名称,Trunk2 设备名 在所有活动Unified CM节 已选中 点上运行 呼叫搜索空间 选择在第6步CMS\_adhoc\_numbers中创建的CSS 目标地址 输入CUCM服务器本身的IP地址或FQDN,例如10.48.36.50 目标端口 输入Trunk1侦听的端口,5040 选择在第2步"Trunk2 non secure receiving on 5041"中创建的配 SIP 干线安全性配置文件 置文件 SIP 配置文件 选择在第4步"无活动控制网真会议"中创建的配置文件 DTMF信令方法 选择RFC 2833 SIP规范化脚本 选择现有规范化**脚本cisco-meeting-server-interop** 

<ul> <li>Destination Address is an SRV</li> <li>Destination Address</li> </ul>		Destination Address IF	Pv6	Destination Port
1* 10.48.36.50				5040
MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw		0	
BLF Presence Group*	Standard Present	ce group	٢	
SIP Trunk Security Profile*	Trunk2 non secu	re receiving on 5041	٢	Trunk2 SIP settings
Rerouting Calling Search Space	< None >		۵	
Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >		٢	
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >		٢	
SIP Profile*	No active control	telepresence conferencing	0	View Details
DTMF Signaling Method*	RFC 2833		0	

unk2 SIP设置

### 步骤9 创建新路由模式

- 导航至**呼叫路由>路由/寻线> 路由模式**
- •选择**新增**
- 设置 路由模式 到!
- 将路由分区设置为步骤5中创建的分区, cms\_adhoc\_numbers
- 启用复选框 **紧急优先级**
- •将呼叫分类更改为OnNet
- 将网关/路由列表设置为已配置的CMS路由列表(如前面的"要求"部分所述)
- 选择**保存**

Route Pattern*		1		
Route Partition		cms_adhoc_numbers	0	
Description			7	
Numbering Plan		Not Selected	0	
Route Filter		< None >	0	
MLPP Precedence*		Default	0	
Apply Call Blocking Percentag	ge			
Resource Priority Namespace Ne	twork Domain	< None >	0	
Route Class*		Default	0	
Gateway/Route List*		CMS-loadbalancing-RL	0	(Edit
Route Option		<ul> <li>Route this pattern</li> </ul>		
		O Block this pattern No Error	0	1
Call Classification*	OnNet	•		
External Call Control Profile	< None >	0		
Allow Device Override	ovide Outside D	vial Tone 🗌 Allow Overlap Sending 🔽 Urgent Priori	ty	

Route List Inform	ation		
Registration:		Registered with Cisco Unified Communications Manager 10.48.36.50	
IPv4 Address:		10.48.36.50	
Device is trusted	t i		
Name*		CMS-loadbalancing-RL	
Description			
Cisco Unified Comm	unications Manager Group*	Default	
Fnable this Rout	e List (change effective on S	ave: no reset required)	
Run On All Activ	e Unified CM Nodes		
Route List Membe	r Information		
Selected Groups**	CMS-loadbalancing		
		Add Route Group	
		~	
	**		CMS负载均衡
Ę			
Route Group Informa	tion		
Route Group Name*	CMS-loadbalancing		
Distribution Algorithm*	Circular	•	
Route Group Member	Information		
Find Devices to Add	to Route Group		
Device Name contains	5	Find	
Available Devices**	10.10.254.4		
	Cond1-rendez-vous	0	
	IMP		
	TO-EXP-JG-SN		
Port(s)	All		
	Add to Route Group		
Current Route Grou	p Members		
Selected Devices (ord	ered by priority)* cms-c1 (All P	orts)	
	cms-c2 (All P	vrts)	
	citie co (rei r	▲ CMS负载均衡路由组	

步骤 10 修改CMS对等会议网桥配置

- 导航至媒体资源> 会议桥
- •选择第一个CMS服务器
- 更改 SIP 干线 到Trunk1,在步骤7中创建的SIP中继
- 启用复选框 将SIP中继目标覆盖为HTTPS地址
- 在主机**名/IP地址字**段中,为该特定CMS服务器设置CMS Webadmin **FQDN**,该服务器的 Webadmin证书中也必须存在该CMS服务器
- •选择**保存**
- 对所有其他CMS服务器执行相同操作,将Trunk1设置为用于所有CMS服务器,但是将 Hostname/IP Address字段更改为特定CMS FQDN

Conference Bridge : Registration: IPv4 Address:	cms_c1 Registered with Cisco Unified Communications Manager 10.48.36.50 10.48.36.50	
Device Informatio	n	
Conference Bridge T	ype <sup>*</sup> Cisco Meeting Server	
Conference Bridge M	tame* cms_c1	
Description		
Conference Bridge P	refix	
SIP Trunk*	Trunk1	
Allow Conference	e Bridge Control of the Call Security Icon	
HTTPS Interface I	nfo	
Override SIP Tru	nk Destination as HTTPS Address	
H	ostname/IP Address	
i cms-ci.narc.co	admin	
Osername *	agmin	
Confirm Password		
HTTPS Port*	449	
Conference Bridge	e Information : cms_c2	CMS1
Registration: IPv4 Address:	Registered with Cisco Unified Communications Manager 10.48.36.5 10.48.36.50	0
Device Informati	07	_
Conference Bridge	Type* Cisco Meeting Server d	
Conference Bridge	Name* kms_c2	
Description		
Conference Bridge	Prefix	
SIP Trunk*	Trunk1	
Allow Conference		
	ce Bridge Control of the Call Security Icon	
HTTPS Interface	ce Bridge Control of the Call Security Icon	_
- HTTPS Interface	ce Bridge Control of the Call Security Icon Info unk Destination as HTTPS Address Hostname/IP Address	-
Override SIP Tr	te Bridge Control of the Call Security Icon Info unk Destination as HTTPS Address Hostname/IP Address tom tem	
Override SIP Tr Cons-c2.nart.c Username*	te Bridge Control of the Call Security Icon Info unk Destination as HTTPS Address Hostname/IP Address torm admin	
HTTPS Interface	ee Bridge Control of the Call Security Icon Info unk Destination as HTTPS Address Hostname/IP Address com admin admin	
HTTPS Interface	te Bridge Control of the Call Security Icon Info unk Destination as HTTPS Address Hostname/IP Address tom admin	
HTTPS Interface Override SIP Tr 1 cms-c2.nart.c Username* Password* Confirm Password* HTTPS Port*	te Bridge Control of the Call Security Icon Info unk Destination as HTTPS Address Hostname/IP Address com admin admin 449	
HTTPS Interface Override SIP Tr 1 cms-c2.nart.c Username* Password* Confirm Password* HTTPS Port*	te Bridge Control of the Call Security Icon Info unk Destination as HTTPS Address Hostname/IP Address admin admin 449	CMS2

Conference Bridge	Information		
Conference Bridge :	cms_c3		
Registration:	Registered with Cisco Unified Con	nmunications Manage	r 10.48.36.50
IPv4 Address:	10.48.36.50		
Device Informatio	n		
Conference Bridge T	ype* Cisco Meeting Server		
Device is trusted			
Conference Bridge N	lame* cms_c3		
Description	2110-20		
Description			
Conference Bridge P	refix		
SIP Trunk*	Trunk1		0
Allow Conference	e Bridge Control of the Call Securit	v Icon	
HTTPS Interface I	nfo		
Override SIP Tru	ink Destination as HTTPS Address		
н	ostname/IP Address		
1 cms-c3.nart.co	200	<b>H</b>	
a consideration			
Username*	admin		
Password*	•••••		
Confirm Password*	•••••		
HTTPS Port*	449		

步骤 11 重置SIP中继Trunk1和Trunk2

- 导航至**设备 >中继**
- •选择Trunk1和Trunk2
- 选择"重**置选定"**
- •等待,直到两者都显示完**整服务**

步骤 12 重置CMS对等服务器

- 导航至介质资源 > 会议网桥
- •选择所有CMS服务器
- 选择"重**置选定"**
- •等到所有服务器都显示"已注册"

# 验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

• 创建临时会议并检查哪个CMS服务器承载会议

## Active Calls



maxPeerVideoStreams participantLimit loadLimit 1000 newConferenceLoadLimitBasisPoints 5000 existingConferenceLoadLimitBasisPoints 8000 更改负载限制

• 向会议添加新参与者。由于CMS1已达到其限制,因此会添加参与者,并在CMS1和另一台 CMS服务器之间创建分布式

## Active Calls

	Co	nference: 001229340004 (4 ac	tive calls; 3 local participants; 1 remote partic
$\bigcirc$	SIP	5002@nart.local [more]	(call 53, incoming, unencrypted)
	SIP	5006@nart.local [more]	(call 54, outgoing, unencrypted)
0	SIP	5002@10.48.36.50 [more]	(call 55, outgoing, unencrypted)
		distributed call from "cms-c3" [more]	(call 57, incoming, encrypted - AES-128)

# 故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

您可以使用协<u>作解析</u>器工具进行日志分析。

# 相关信息

- <u>思科会议服务器上的负载均衡逻辑</u>
- CMS配置文档
- CMS API和MMP编程指南
- <u>CUCM配置文档</u>