

debug stun رمأ نم NDI و SDI حرش

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [SDI](#)
- [NDI](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يوفر هذا المستند تعريفات لإدخال البيانات التسلسلي (SDI) وإدخال بيانات الشبكة (NDI) عند مشاهدته في تصحيح الأخطاء، كما هو الحال في قسم [التحقق](#) من تكوين [STUN Virtual Multipoint](#).

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

[الاصطلاحات](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع [اصطلاحات تلمحات Cisco التقنية](#).

[SDI](#)

يمثل SDI الحزمة التي يتم الحصول عليها من قبل واجهة تغليف تسلسلية محلية (STUN) ويتم توجيهها إما إلى تضمين TCP أو تسلسلي أو مباشر أو.

[NDI](#)

يمثل NDI حزمة إجازات الشبكة عبر مسلسل، أو مباشر، أو TCP عملية كبسلة، ويتم توجيهها إلى واجهة STUN المغلقة.

معلومات ذات صلة

• الدعم الفني - Cisco Systems

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا