

# CUAC - قفاوتة فوفصم - CUCM

## تايوت حمل

[قمدق مل](#)

[قيساس الابلط مل](#)

[تابلط مل](#)

[قمدختس مل تانوك مل](#)

[قيمستل تاحالطصا](#)

[قوفوفص مل مادختس اة فيك](#)

[7.0 رادص الال الال 4.3 رادص الال CUCM عم CUAC قفاوت](#)

[8.0\(3\) رادص الال الال CUCM نم 7.1 رادص الال عم CUAC قفاوت](#)

[9.1\(2\) رادص الال الال 8.5 رادص الال CUCM عم CUAC قفاوت](#)

[CUCM عم CUAC ل مدقت مل قفاوت](#)

## قمدق مل

قئاقللتل بلطلال مكحت ةدحول ةفلتخمل تارادص الال نيب قفاوتل دننستس مل اذه فصوي Cisco (Advanced و Premium و Enterprise و Department و Business) نم (CUAC) ةدحوم ال عجرا. تيبثتلاب قلعتي اميف تامول عم رفوت ال (CUCM) Unified Communications Manager. مداخلل تيبثتلاب ق تابلط مل اعيمج ةفرعمل "تيبثتلال ليلد" و "رادص الال تاطحال م" الال.

## قيساس الابلط مل

### تابلط مل

CUAC و CUCM نم ةفرعم تنأ يقلتي نأ يصوي cisco.

### قمدختس مل تانوك مل

ةنعم ةيدام تانوك مل وجمارب تارادص الال دننستس مل اذه رصتقي ال.

ةصاخ ةيلمعم ةئيب في ةدوجوم الال ةزهجال نم دننستس مل اذه في ةدراولال تامول عم الال ءاشن اتم تناك اذا. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دننستس مل اذه في قمدختس ملال ةزهجال اعيمج تادب رمال لملتحمل ريثاتلل كمهف نم دكاتف، ليعشتل دي قكتكباش.

## قيمستل تاحالطصا

- Cisco نم ةدحوم الال اصتالال ري دم - CUCM
- Cisco Unified Business Attendant Console في مكحتل ةدحو - CUBAC
- Cisco Unified Department Attendant Console في مكحتل ةدحو - CUDAC
- Cisco Unified Enterprise Attendant Console قئاقللتل بلطلال مكحتل ةدحو
- Cisco Unified Premium Attendant Console قئاقللتل بلطلال مكحتل ةدحو - CUPAC
- Cisco Unified Attendant Console Advanced Edition - CUACA

## ةفوفصملا مادختسا ةيفيك

قفاوتملا CUAC رادصلال Y روحملا نم ققحت .لودجالا ي ف X روحملا لىل ع CUCM رادصلال نع ثحبا موعدم ينعت X لودجالا ي

### 7.0 رادصلال لىل 4.3 رادصلال CUCM عم CUAC قفاوت

			CUCM >>>>>					س,7
كابوك	كويك	كابوك	4.3	5.1	6.0	6.1	6.1.2	6.1.3
2.0.0.11			X	X	X	X	X	
2.0.1.14			X	X	X	X	X	
	3.0.0.2				X	X	X	
	3.0.1.4				X	X	X	X
3.1.1.5	3.1.1.5				X	X	X	X
3.1.1.8	3.1.1.8				X	X	X	X
3.1.1.10	3.1.1.10				X	X	X	X
8.0.0.5	8.0.0.5							X
8.0.3.9	8.0.3.9							X
8.5.1.5	8.5.1.5							
8.6.1.9	8.6.1.9							
8.6.2.11	8.6.2.11							
8.6.2.20	8.6.2.20							
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10						
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20						
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10						
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20						

Cisco Unified Department ةدحوملا يئاقولتلا بلطلا مكحت ةدحو فاقيا مت : تاظالم لادبتسا مت ، 9.1.1.20 رادصلال رودص دع ب . 9.1.1.20 رادصلال دع ب Attendant Console لادبتسا مت ، 9.1.1.20 رادصلال Business و Enterprise و Premium ب CUACA تارادصلال

### 8.0(3) رادصلال لىل CUCM نم 7.1 رادصلال عم CUAC قفاوت

			CUCM >>>>>					8.0(2)	8.0(3)
كابوك	كويك	كابوك	7.1	7.1(2)	7.1(3)	7.1(5)	8.0	8.0(2)	8.0(3)
2.0.0.11									
2.0.1.14			X						
	3.0.0.2								
	3.0.1.4		X						
3.1.1.5	3.1.1.5		X	X	X				
3.1.1.8	3.1.1.8		X	X	X				
3.1.1.10	3.1.1.10		X	X	X				
8.0.0.5	8.0.0.5		X	X	X		X		
8.0.3.9	8.0.3.9		X	X	X	X	X		
8.5.1.5	8.5.1.5					X	X	X	
8.6.1.9	8.6.1.9					X	X	X	
8.6.2.11	8.6.2.11					X	X	X	
8.6.2.20	8.6.2.20					X	X	X	
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10					X	X	X
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20					X	X	X
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10				X	X	X	X

9.1.1.20 9.1.1.20 9.1.1.20

X X X X

Cisco Unified Department ةدحومل ائاقولتل بلطلال مكحت ةدحو فاقب مت : تاظالم  
 لادبتس مت ، 9.1.1.20 رادصلال رودص دع ب . 9.1.1.20 رادصلال دع ب Attendant Console  
 ب CUACA و Enterprise و Premium و Business تارادصلال

### 9.1(2) رادصلال ال 8.5 رادصلال CUCM عم CUAC قفاوت

CUCM >>>>

كوك	كوك	كوك	8.5	8.6	9.0.1	9.1(1)	9.1(2)
2.0.0.11							
2.0.1.14							
3.0.0.2							
3.0.1.4							
3.1.1.5	3.1.1.5						
3.1.1.8	3.1.1.8						
3.1.1.10	3.1.1.10						
8.0.0.5	8.0.0.5						
8.0.3.9	8.0.3.9						
8.5.1.5	8.5.1.5		X				
8.6.1.9	8.6.1.9		X	X			
8.6.2.11	8.6.2.11		X	X			
8.6.2.20	8.6.2.20		X	X			
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10	X	X	X		
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20	X	X	X	X	
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10	X	X	X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20	X	X	X	X	X

Cisco Unified Department ةدحومل ائاقولتل بلطلال مكحت ةدحو فاقب مت : تاظالم  
 لادبتس مت ، 9.1.1.20 رادصلال رودص دع ب . 9.1.1.20 رادصلال دع ب Attendant Console  
 ب CUACA و Enterprise و Premium و Business تارادصلال

### CUCM عم CUAC ل مدقتل قفاوت

CUCM >>>>

كوك	7.1(5)*	8.x	9.x	10.0(1)	10.5(1)	10.5(2)	11.0.x	11,5,x	12.0.1
10.0.1.10	X	X	X	X					
10.5.1	X	X	X	X	X				
10.5.2	X	X	X	X	X	X	X		
11.0.1			X	X	X	X	X	X	
11.0.2			X	X	X	X	X	X	X
12.0.2					X**	X**	X**	X***	X

عم طابترالاب طقف موعدم تب 64 رادصلال نكلو ، تقولا لاوط موعدم تب 32 و TSP لوكوتورب \*  
 ةصاخلا ةمدقتل ةرادلال او تبثلل لئل نم ققحتل اىجرى ، CUCM تارادصلال ضع ب  
 تامولعملال نم ديزم لىل لوصحلل CUAC لوكوتورب

تب 64 رادصلال - Windows 2012 (R2) لىغشتللا ماظن لىل طقف موعدم \*\*

ثدحا و (1.13032-4) CUCM 11.5 رادصلال نوكى نأ بىجى \*\*\*

Microsoft Windows 10 J Cisco Unified Attendant Console Advanced  
Client ىل ع CUAC 11.0.1 امو ب ام و .  
ت اظ ح الم

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا