

Vérification des mises à jour de version sur l'interface de ligne de commande Firepower

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Abréviations](#)

[Vérifier les différentes mises à jour Version](#)

[1. Version du logiciel du produit](#)

[2. Mise à jour SRU et VDB](#)

[3. Version de mise à jour de GeoDB](#)

Introduction

Ce document décrit comment vérifier différentes versions de mises à jour sur l'interface de ligne de commande (CLI) de Firepower.

Conditions préalables

Cisco vous recommande d'avoir connaissance des produits suivants :

- Firepower Management Center (FMC)
- Firepower Threat Defense (FTD)

Abréviations

- Firepower Management Center (FMC)
- Firepower Threat Defense (FTD)
- Mise à jour de règle sécurisée ou mise à jour de règle Sourcefire (SRU)
- Paquet de sécurité léger (LSP)
- Base de données des failles (VDB)
- Base de données de géolocalisation (GeoDB)

Vérifier les différentes mises à jour Version

1. Version du logiciel du produit

Sur FMC et FTD CLI, vous pouvez vérifier la version du logiciel du produit en cours d'exécution à l'aide de la commande suivante :

```
show version
```

Exemple : résultat de la commande de l'interface CLI FMC.

```
Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.  
Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.  
All other trademarks are property of their respective owners.
```

```
Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)  
Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)
```

```
>  
> show version  
-----[ FMC ]-----  
Model          : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.2.4 (Build 169) <-  
UUID           : 6308d00c-54c3-11ee-a889-c4b0f35cec33  
Rules update version: 2023-10-02-002-vrt  
LSP version    : lsp-rel-20231002-1553  
VDB version    : 372  
-----
```

Exemple : résultat de la commande de l'ILC FTD.

```
Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.  
Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.  
All other trademarks are property of their respective owners.
```

```
Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 1400)  
Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.0.5 (build 72)
```

```
>  
> show version  
-----[ FTD ]-----  
Model          : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.0.5 (Build 72) <- - Di  
UUID           : 48797b40-463e-11ed-92b0-d0e26b47dcc4  
Rules update version : 2023-10-02-002-vrt  
VDB version    : 372  
-----
```

2. Mise à jour SRU et VDB

Sur l'interface de ligne de commande FMC et FTD, vous pouvez vérifier la version de mise à jour SRU (Snort2) et LSP (Snort3) en cours d'exécution, ainsi que la version VDB, à l'aide de la commande suivante :

```
show version
```



```
LSP version      : lsp-rel-20231002-1553
VDB version      : 372
```

```
<- - Display running LSP (Snort3) vers
<- - Display running VDB version.
```

3. Version de mise à jour de GeoDB

Sur FMC et FTD CLI (en mode expert), vous pouvez vérifier la version de GeoDB en cours d'exécution à l'aide de la commande suivante :

```
cat /var/sf/geodb/country_code_map_version
```

Exemple : résultat de la commande de l'interface CLI FMC.

```
Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.
All other trademarks are property of their respective owners.
```

```
Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)
Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)
```

```
>
```

```
> expert
```

```
rirana@FMC:~$ sudo su -
```

```
Password:
```

```
root@FMC:~#
```

```
root@FMC:~# cd /var/sf/geodb/
```

```
root@FMC:/var/sf/geodb#
```

```
root@FMC:/var/sf/geodb# cat country_code_map_version
```

```
2023-09-25-100
```

```
<- - To display running GeoDB update version
```

```
<- - FMC GeoDB update version is 2023-09-25-
```

Exemple : résultat de la commande de l'ILC FTD.

```
Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.
All other trademarks are property of their respective owners.
```

```
Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 1400)
Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.0.5 (build 72)
```

```
>
```

```
> expert
```

```
FTD:~$ sudo su -
```

```
Password:
```

```
root@FTD:~#
```

```
root@FTD:~# cd /var/sf/geodb/
```

```
root@FTD:geodb#
```

```
root@FTD:geodb# cat country_code_map_version
```

```
2023-09-25-100
```

```
<- - To display running GeoDB update version.
```

```
<- - FTD GeoDB update version is 2023-09-25-1
```

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.