

Afficher les informations régionales via l'interface Web du téléphone IP de la gamme SPA300/SPA500

Objectif

Il est essentiel pour tout utilisateur de voir toutes les informations de tonalité codées configurées dans un téléphone IP. Cet article montre où toutes ces informations peuvent être trouvées et exactement quel type d'informations peuvent être trouvées.

Périphériques pertinents

Téléphones IP · série SPA300
Téléphones IP · série SPA500

Régional



Dans l'interface utilisateur graphique du téléphone IP, sélectionnez l'onglet **Régional**. La fenêtre *Régional* s'ouvre.

Tonalités de progression d'appel

Le ToneScript peut être affiché pour tous les champs suivants : Tonalité, Tonalité Externe, Tonalité D'Invite, Tonalité Occupée, Tonalité De Réorganisation, Tonalité D'Avertissement De Reprise, Tonalité De Sonnerie, Tonalité D'Appel En Attente, Tonalité De Confirmation, Tonalité SIT (Informations Spéciales)# (1 - 4) Tonalité, Tonalité De Numérotation MWI (Indicateur De Message En Attente) un, Tonalité d'attente, Tonalité de conférence, Tonalité d'indication d'appel sécurisé, Tonalité de page, Tonalité d'alerte.

Schémas de sonnerie distincts

·Cadence# : affiche le script Cadence pour la sonnerie distincte 1 - 9. Chaque cadence a sa propre valeur par défaut qui est automatiquement définie pour chaque cadence.

Locale

- User Locale : affiche la langue et le pays de l'utilisateur.
- Network Locale : affiche le pays du réseau.
- Character Encoding : affiche le type de codage de caractères que le téléphone IP est configuré pour utiliser.