

Port d'intercommunication Cisco Business Wireless 145AC

Objectif

Ce bref article explique quelques détails sur le port de transit du point d'accès 145AC Cisco Business Wireless (CBW).

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel


- CBW 145AC ([fiche technique](#)) | 10.4.1.0 ([Télécharger la dernière version](#))

Quel est le port de transit ?

Le port de transit est une extension de câble. Oui, c'est aussi simple que ça. Ce port permet l'accès réseau à un autre périphérique sans avoir à utiliser de commutateur. Cette fonctionnalité fonctionne même si l'AP tombe en panne. C'est comme avoir une autre prise murale, qui peut être utile.

Où est le port de transit ?

Exclusif à la gamme CBW, le point d'accès Cisco Business 145AC dispose d'un port de transit (appelé *Pass-Thru* sur le point d'accès). Le port de transit à l'arrière du point d'accès mène au port de transit au bas du point d'accès. Il « traverse » littéralement l'AP.



Quand dois-je utiliser le port de transit ?

Scénario 1

Le point d'accès est monté sur un boîtier de jonction comportant deux câbles Ethernet.

- Le point d'accès utilise un câble tandis que le second câble se connecte au port de transit situé à l'arrière du point d'accès.
- Le second câble peut toujours être utilisé par un point d'extrémité ; il vous suffit de connecter le point d'extrémité au port de transfert situé en bas du point d'accès. Gardez à l'esprit que le port n'alimente pas le périphérique connecté.

Scénario 2

Le point d'accès est monté sur un mur sans boîtier de jonction et un câble de liaison ascendante doit y être connecté.

- Un câble de liaison ascendante Ethernet/PoE se connecte au port de transit situé au bas du point d'accès.
- Un câble de cavalier relie le port PoE situé à l'arrière au port de transit situé à l'arrière du point d'accès. Ceci termine la connexion et fournit l'alimentation/Ethernet au point d'accès.

Cela nécessite le kit d'espacement AIR-AP1815W-KIT=. Reportez-vous à la section « Montage de CBW145AC » du [Guide d'administration](#) pour plus de détails.

Profitez de ces options du port de transfert sur le point d'accès CBW 145AC. Quel joli bonus !