

# TANDBERG EX90 の壁紙や inTouch の背景を変更するにはどうすればよいですか。

## 内容

### [概要](#)

[TANDBERG EX90 の壁紙や inTouch の背景を変更するにはどうすればよいですか。](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事では、Cisco TelePresence System EX90に関連しています。

**Q. TANDBERG EX90の壁紙とInTouchの背景を変更するにはどうすればよいですか。**

**A. TANDBERG EX90の壁紙とinTouchの背景を変更するには、inTouchのメイン画面の任意の場所で約2秒間押し続けます。これにより、定義済みの壁紙が表示されます。**

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)