

TANDBERG EX90 のデフォルトのユーザ名とパスワードは何ですか。

内容

[概要](#)

[TANDBERG EX90 のデフォルトのユーザ名とパスワードは何ですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事では、Cisco TelePresence System EX90に関連しています。

Q. TANDBERG EX90のデフォルトのユーザ名とパスワードは何ですか。

A. TANDBERG EX90のデフォルトのユーザ名は「admin」、パスワードは「blank」です。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)