

TMS においてパブリック インターネットで到達可能であることと LAN で到達可能であることとの違いは何ですか。

内容

[概要](#)

[TMS においてパブリック インターネットで到達可能であることと LAN で到達可能であることとの違いは何ですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q.パブリックインターネットで到達可能とTMSでLANで到達可能の違いは何ですか。

A. TMSは、デバイスがTMSサーバに接続して接続できるようにデバイスを設定する必要があります。多くの組織では、TMSに到達するためのアドレスは、組織のネットワークの内外のシステムによって異なります。この設定を使用すると、このシステムで設定する管理設定のグループをTMSに通知できます。

管理設定は、[管理ツール(Administrative Tools)] > [設定(Configuration)] > [ネットワーク(Network)]ページで定義します。[LANで到達可能(Reachable on LAN)]に設定されたシステムは[ローカル(Local)]アドレスを使用し、パブリックインターネットに設定されたシステムは[パブリック(Public)]アドレスを使用します。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)