



INDEX

B

BAT

- アプリケーションの概要 [1-1](#)
 - インストール [1-2](#)
 - エラー メッセージ [80-3](#)
 - オンライン ヘルプ [1-12](#)
 - ジョブのスケジュール [79-1](#)
 - 設定プロセスの概要 [1-3](#)
 - データ入力ファイル [1-2](#)
 - トラブルシューティング [80-3](#)
 - バージョン [1-13](#)
 - パフォーマンスのトラブルシューティング [80-7](#)
 - ブラウザの要件 [1-12](#)
 - ログ ファイルのロケーション [80-3](#)
- BAT.xlt、「BAT スプレッドシート」を参照
- BAT スプレッドシート
- Catalyst 6000 FXS ポート [48-4](#)
 - FXS 用 VG202 および VG204 ゲートウェイまたは VG202 および VG204 ゲートウェイ
 - FXS 用 CSV データ ファイルの作成
 - VG202 または VG204 ゲートウェイ用の CSV データ ファイルの作成 [48-7](#)
 - FXS 用 VG224 ゲートウェイまたは VG224 ゲートウェイ
 - FXS 用 CSV データ ファイルの作成
 - VG224 ゲートウェイ用の CSV データ ファイルの作成 [48-5](#)
 - IP テレフォニー デバイス [3-57](#)
 - T1 CAS または T1/E1 PRI 用 VG200 ゲートウェイ [48-1](#)
 - Unified CM Assistant カスタム マネージャ アシスタント、プロキシ モード用 [28-12](#)
 - Unified CM Assistant デフォルト マネージャ アシスタント [28-11](#)

概要 [1-9](#)

- 既存の電話機への回線の追加 [10-11, 43-2](#)
 - 使用、CSV データ ファイルのための [1-9](#)
 - 電話機 [3-57](#)
 - 電話機とユーザ [24-2](#)
 - 電話機の移行
 - 電話機を移行するための CSV データ ファイルの作成 [62-1](#)
 - フィールドの説明
 - 回線の追加 [10-12, 43-3](#)
 - ユーザ デバイス プロファイル [34-4](#)
 - ユーザの更新 [18-3](#)
 - マネージャとアシスタントのアソシエーション [28-10](#)
 - ユーザ [15-2](#)
 - ユーザ デバイス プロファイル [34-2](#)
- BAT のパフォーマンス [B-1](#)
- Bulk Provisioning Service
- BPS のアクティブ化 [79-1](#)
 - BPS の非アクティブ化 [79-3](#)

C

- Catalyst 6000 FXS ポート
- CSV データ ファイルの作成 [48-4](#)
 - テキストベースの CSV ファイル形式 [A-18](#)
 - テキストベースの CSV ファイル、作成 [A-18](#)
- Cisco [77-2](#)
- Cisco CRS
- TAPS に必須 [77-2](#)
 - TAPS の設定 [77-5](#)
 - TAPS のトラブルシューティング [80-8](#)
- Cisco Customer Response Solutions、「Cisco CRS」を参照
- Cisco IME リンク学習ルート フィルタ要素の設定

- 削除 [75-1](#)
- Cisco Unified CallManager
 - 挿入
 - EMCC [64-1](#)
- Cisco Unified CM Assistant、「Unified CM Assistant」を参照
- Cisco Unified CM Assistant 設定ウィザード [28-2](#)
- Cisco Unified Communications Manager
 - TAPS の自動登録機能の有効化 [77-2](#)
 - 概要、レコードの挿入の [1-11](#)
 - 挿入
 - CTI ポート [6-1, 17-1, 39-1, 48-1](#)
 - H.323 クライアント [6-1, 17-1, 39-1, 48-1](#)
 - Unified CM Assistant マネージャとアシスタントのアソシエーション [29-1](#)
 - VG200 ゲートウェイ (FXS または FXO) [48-9](#)
 - VG200 ゲートウェイ (T1 CAS または T1/E1 PRI) [48-9](#)
 - 電話機 [6-1, 17-1, 39-1, 48-1](#)
 - 電話機とユーザ [27-1](#)
 - ユーザ [17-1](#)
- Cisco Unified IP-IVR
 - TAPS に必須 [77-2](#)
- Cisco VG202 または VG204 ゲートウェイ テンプレート
 - 作成 [46-13](#)
- CMC
 - テキストベースの CSV ファイル、更新 [A-22](#)
- CPG
 - テキストベースの CSV ファイル、更新 [A-25](#)
- CSV、カンマ区切り値テキスト ファイル [1-3, A-1](#)
- CSV データ ファイル
 - 新しいデバイスの追加 [1-6](#)
 - 概要 [1-5](#)
 - 既存のデバイスの更新 [1-6](#)
 - 使用、BAT スプレッドシート (BAT.xlt) の [1-9](#)
- CSV、テキストベース
 - Catalyst 6000 FXS ポート形式 [A-18](#)
 - Catalyst 6000 FXS ポート、作成 [A-18](#)
 - CMC
 - オプション [51-4](#)
- 更新 [A-22](#)
- CPG
 - オプション [53-3](#)
 - 更新 [A-25](#)
- CTI ポート形式 [A-3](#)
- CTI ポートとユーザ形式 [A-4](#)
- FAC
 - オプション [51-4](#)
 - 更新 [A-23](#)
- FXO または FXS ポート形式 [A-15](#)
- H.323 クライアント形式 [A-3](#)
- H.323 クライアントとユーザ形式 [A-4](#)
- T1 CAS、T1/E1 PRI 形式 [A-16](#)
- VG200 ゲートウェイ、作成 [A-14](#)
- VG202 および VG204 ゲートウェイ、作成 [A-19](#)
- VG224 ゲートウェイ、作成 [A-17](#)
- 概要 [A-1](#)
- 電話機
 - エクスポート ファイル、すべての詳細を含む [A-4](#)
 - オプション [4-1](#)
 - 作成 [A-2](#)
 - 作成する場合のヒント [A-2](#)
 - ユーザとの組み合わせ [A-3](#)
- マネージャとアシスタントのアソシエーション
 - カスタム形式 [A-14](#)
 - 作成 [A-13](#)
- マネージャとアシスタントのデフォルト形式 [A-13](#)
- ユーザ
 - 形式 [A-7](#)
 - 更新 [A-8](#)
 - 作成 [A-6](#)
- ユーザ デバイス プロファイル
 - 2 回線形式 [A-11](#)
 - エクスポート ファイル [A-11](#)
 - 作成 [A-9](#)
- ユーザ デバイス プロファイルのオプション [36-1](#)
- ユーザ デバイス プロファイルの形式 [A-10](#)
- CTI ポート

削除 [8-1, 13-1, 40-1](#)
 ダミーの MAC アドレス、使用 [6-2, 27-1, 39-2](#)
 テキストベースの CSV 形式 [A-3](#)
 CTI ポートとユーザ
 テキストベースの CSV 形式 [A-4](#)

E

E1 PRI
 VG200 ゲートウェイ テンプレートのフィールドの説明 [46-33](#)
 VG200 ゲートウェイ用の CSV ファイルの作成 [48-1](#)
 テキストベースの CSV ファイル形式 [A-16](#)
 E1 PRI ポート [46-9](#)
 EMCC
 Cisco Unified CallManager への挿入 [64-1](#)
 更新 [64-2](#)
 挿入 [64-1](#)
 デバイスの削除 [65-1](#)
 テンプレート [63-2](#)
 削除 [63-3](#)
 テンプレートの検索 [63-1](#)
 フィールドの説明 [63-4](#)

F

FAC
 テキストベースの CSV ファイル、更新 [A-23](#)
 FXO
 Cisco Unified Communications Manager への VG200 ゲートウェイの挿入 [48-9](#)
 VG200 ゲートウェイ用のテキストベースの CSV ファイル形式 [A-15](#)
 FXO ポート [46-8](#)
 FXS
 Catalyst 6000 ポート
 CSV データ ファイルの作成 [48-4](#)
 テキストベースの CSV 形式 [A-18](#)
 Catalyst 6000 ポート用テンプレートの作成 [46-10](#)

VG200 ゲートウェイ
 Cisco Unified Communications Manager への挿入 [48-9](#)
 テキストベースの CSV ファイル形式 [A-15](#)

H

H.323 クライアント
 削除 [8-1, 13-1, 40-1](#)
 テキストベースの CSV 形式 [A-3](#)
 H.323 クライアントとユーザ
 テキストベースの CSV 形式 [A-4](#)

I

IP テレフォニー デバイス
 BAT によるサポート [16-1](#)
 IP テレフォニー デバイス、「電話機」を参照

M

MGCP
 T1-CAS ポート [46-9](#)
 T1 PRI または E1 PRI ポート、追加 [46-9](#)

N

NM-1V [46-16](#)
 NM-2V [46-16](#)
 NM-HDV [46-16](#)

P

PIN
 リセット [21-1](#)

S

Sub-Unit [46-6, 46-11](#)

T

T1 CAS

VG200 ゲートウェイ用の CSV データ ファイルの作成 [48-1](#)

VG200 テンプレートのフィールドの説明 [46-29](#)

テキストベースの CSV ファイル形式 [A-16](#)

T1-CAS ポート、追加 [46-9](#)

T1 PRI

VG200 ゲートウェイ テンプレートのフィールドの説明 [46-33](#)

VG200 ゲートウェイ用の CSV ファイルの作成 [48-1](#)

テキストベースの CSV ファイル形式 [A-16](#)

T1 PRI ポート [46-9](#)

TAPS

Cisco CRS サーバ上の設定 [77-5](#)

Cisco CRS を必要とする [77-2](#)

Cisco Unified IP-IVR を必要とする [77-2](#)

TAPS サービスのアクティブ化 [77-6](#)

インストールの概要 [77-4](#)

エンドユーザ用の手順 [78-3](#)

概要 [77-1](#)

言語プロンプト [77-4](#)

削除 [78-2](#)

サービスの起動 [77-6](#)

サービスの再起動 [77-6](#)

サービスの停止 [77-6](#)

自動登録機能のオプションの設定 [77-7](#)

使用のためのオプション [77-7](#)

設定のリロード [77-3](#)

電話番号に対する制限の解除 [77-9](#)

電話番号の制限 [77-9](#)

電話番号の保護 [77-4, 77-8](#)

電話番号の保護の検索 [77-8](#)

トラブルシューティング [80-8](#)

必要条件 [77-2](#)

ログ ファイルのロケーション [80-8](#)

U

UDP、「ユーザ デバイス プロファイル」を参照

Unified CM Assistant

CSV データ ファイルの作成 [28-10](#)

アシスタントの削除

カスタム ファイルの使用 [32-3](#)

説明 [32-1](#)

概要 [28-1](#)

生成、レポートの [33-1](#)

テキストベースの CSV ファイル、作成 [A-13](#)

テキストベースの CSV ファイルのカスタム形式 [A-14](#)

電話機

アシスタントの設定オプション [28-5](#)

新しい電話機のプロキシ回線 [28-7](#)

既存の電話機のプロキシ回線 [28-7](#)

シェアドラインの例 [28-9](#)

シェアドライン モード [28-8](#)

プロキシ回線の例 [28-6](#)

プロキシモード [28-2](#)

マネージャの設定オプション [28-5](#)

電話機と回線の設定 [28-2](#)

プロキシモード用のアシスタント テンプレート [28-3](#)

プロキシモード用のマネージャテンプレート [28-3](#)

マネージャとアシスタントのアソシエーションの削除 [30-1](#)

マネージャとアシスタントのアソシエーションの挿入 [29-1](#)

マネージャとアシスタントの回線設定、プロキシモード [28-4](#)

マネージャとアシスタントのシェアドライン設定 [28-9](#)

マネージャの削除

カスタム ファイルの使用 [31-3](#)

クエリーの使用 [31-1, 32-1](#)

説明 [31-1](#)

Unified CM Assistant 設定ウィザード [28-2](#)

V

VG200 ゲートウェイ

Cisco Unified Communications Manager (FXS または FXO) への挿入 **48-9**

Cisco Unified Communications Manager (T1 CAS または T1/E1 PRI) への挿入 **48-9**

T1 CAS または T1/E1 PRI 用の CSV データ ファイルの作成 **48-1**

ゲートウェイの削除 **49-1**

生成、レポートの **50-1**

テキストベースの CSV ファイルの作成 **A-14**

テンプレートの作成 **46-5, 46-11, 46-13**

フィールドの説明

T1 CAS テンプレート **46-29**

T1/E1 PRI テンプレート **46-33**

VG200 ゲートウェイ テンプレート

FXO ポート、追加 **46-8**

VG202 および VG04 ゲートウェイ

テキストベースの CSV ファイルの作成 **A-19**

VG224 ゲートウェイ

テキストベースの CSV ファイルの作成 **A-17**

VIC-2FXO **46-6**VIC-2FXS **46-6, 46-11**VWIC-1MFT-E1 **46-6**VWIC-1MFT-T1 **46-6**VWIC-2MFT-E1 **46-6**VWIC-2MFT-T1 **46-6**

い

移行、電話機の

電話機の移行手順 **62-3**

インストール

TAPS の概要 **77-4**

TAPS の前提条件 **77-4**

インターコム DN

追加 **45-2**

インターコム テンプレート

テンプレート上での追加または更新 **3-8**

インポート / エクスポート

検証 **61-1**

インポート ファイルの検証 **61-1**

う

上書き、テンプレート値の **1-5**

え

エクスポート

移動、Cisco Unified Communications Manager 間のレコードの **9-1**

エクスポート ファイルの使用 **1-7**

手順、電話機レコードのエクスポートの **9-4**

電話機と 1 人以上のユーザ **9-5**

電話機レコードのオプション **9-1**

フィールド

All Phone Details **9-3**

All User Device Profile Details **41-1**

Default Phone Details **9-2**

Default Remote Destination Profile ファイル形式の詳細 **57-16**

Default User Device Profile Details **41-3**

ユーザ デバイス プロファイルのオプション **41-3**

ユーザ デバイス プロファイルのレコード形式 **41-1**

ユーザ レコードのオプション **20-1**

ユーザ レコードの形式 **20-1**

ライン アピアランス **23-2**

リモート接続先プロファイル レコードのオプション **57-15**

エクスポートされるフィールド **57-16**

All Phone Details **9-3**

All User Device Profile Details **41-1**

Default Phone Details **9-2**

Default User Device Profile Details **41-3**

エラー メッセージ、BAT の **80-3**

エンド **78-3**

か

回線

- 最大数 [3-5, 3-9](#)
- テンプレート上での追加または更新 [3-5](#)
- フィールドの説明、追加または更新用のテンプレートの [3-36, 3-54](#)
- マスター電話機テンプレート [1-5](#)
- ユーザ デバイス プロファイルへの更新 [42-1](#)

概要

- BAT アプリケーション [1-1](#)
- BAT スプレッドシート [1-9](#)
- Cisco Unified CM Assistant [28-1](#)
- CSV データ ファイル [1-5](#)
- TAPS [77-1](#)
- インストール [1-2](#)
- 検証 [1-10](#)
- 挿入、Cisco Unified Communications Manager へのレコードの [1-11](#)
- データ入力ファイル [1-2](#)
- テキストベースの CSV ファイル [A-1](#)
- テンプレート [1-4](#)
- ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの [1-7](#)
- ユーザ [15-1](#)
- ユーザ デバイス プロファイル [34-1](#)
- レポート [12-1, 22-1, 44-1](#)

カスタム ファイル

- Unified CM Assistant マネージャの削除 [31-3, 32-3](#)
- 使用 [1-7](#)
- 電話機の更新 [7-2](#)
- 電話機の削除 [8-3, 40-3](#)
- パスワードと PIN のリセットのための使用 [21-3](#)
- ユーザの削除 [19-2](#)

関連付け、ファイル形式の、テキストベースの CSV ファイルについての [4-6, 25-1, 37-1, 57-11](#)

- BAT の考慮事項 [51-2](#)
- BAT への CSV ファイルの挿入 [51-6](#)
- CSV ファイル (BAT.xlt) の作成 [51-3](#)
- CSV ファイルの設定値 (表) [51-5](#)
- CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) [51-7](#)
- カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の作成 [A-20](#)
- 既存の CSV ファイルの更新 [51-4](#)
- 設定チェックリスト (表) [51-2](#)

<

クエリー

- Unified CM Assistant マネージャの削除 [31-1, 32-1](#)
- 回線の更新 [42-1](#)
- コール ピックアップ グループの削除 [54-1](#)
- 電話機の更新 [7-1](#)
- 電話機の削除 [8-1, 13-1](#)
- パスワードと PIN のリセットのための使用 [21-1](#)
- フィルタのカスタマイズ [1-6](#)
- ユーザの削除 [19-1](#)
- リモート接続先プロファイルの削除 [57-13](#)

クライアント識別コード

- BAT の考慮事項 [51-2](#)
- BAT への CSV ファイルの挿入 [51-6](#)
- CSV ファイル (BAT.xlt) の作成 [51-3](#)
- CSV ファイルの設定値 (表) [51-5](#)
- CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) [51-7](#)
- カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の作成 [A-20](#)
- 既存の CSV ファイルの更新 [51-4](#)
- 設定チェックリスト (表) [51-2](#)

クラスタ間のエクステンション モビリティ

- テンプレート
- テンプレートの検索 [63-1](#)

き

強制承認コード

け

ゲートウェイ

テキストベースの CSV ファイルについてのファイル形式の関連付け **47-5**

ゲートウェイ テンプレート

Catalyst 6000 FXS ポート

テンプレートの作成 **46-10**

POTS ポートの設定 (表) **46-48**

VG200 ゲートウェイ テンプレート

FXO ポート、追加 **46-8**

T1-CAS ポート、追加 **46-9**

T1 PRI または E1 PRI ポート、追加 **46-9**

テンプレートの作成 **46-5, 46-11, 46-13**

VG202 および VG204 の作成 **46-13**

検索 **46-3**

設定 **46-15**

追加または編集 **46-5**

ポートの設定 (表) **46-47**

ゲートウェイのファイル形式

検索 **47-1**

設定 **47-2**

言語プロンプト、TAPS の **77-4**

検索

EMCC テンプレート **63-1**

TAPS からの電話番号の保護 **77-8**

UDP テンプレート **35-1**

UDP ファイル形式、テキストベースの CSV 用 **36-1**

ゲートウェイ テンプレート **46-3**

ゲートウェイのファイル形式 **47-1**

ジョブ **79-3**

電話機テンプレート **3-3**

電話機のファイル形式 **4-2**

ファイル **2-1**

ユーザ テンプレート **16-1**

ライン アピアランス **23-1**

リモート接続先のファイル形式 **57-7**

検証

インポート / エクスポート **61-1**

オプション **1-10**

概要 **1-10**

電話機とユーザのレコード **26-1**

電話機のレコード **5-1, 38-1**

ユーザ デバイス プロファイルのレコード **38-1**

こ

更新

EMCC **64-2**

TAPS を使用した電話機設定 **78-3**

ユーザ デバイス プロファイルへの回線 **42-1**

ライン アピアランス **23-3**

更新、回線の

フィールドの説明 **10-3, 42-3**

コール ピックアップ グループ

BAT の考慮事項 **53-1**

BAT への CSV ファイルの挿入 **53-5**

CSV ファイル (BAT.xlt) の作成 **53-2**

CSV ファイルの設定値 (表) **53-4**

CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) **53-6**

カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の作成 **A-23**

既存の CSV ファイルの更新 **53-3**

クエリーを使用したコール ピックアップ グループの削除 **54-1**

コピー

テンプレート **35-6**

電話機テンプレート **3-10**

ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの **4-4, 47-3, 57-9**

ファイル形式、テキストベースの CSV 用 **36-3**

ユーザ テンプレート **16-3**

さ

サービス、追加または更新 **3-6**

サービスのアクティブ化

BPS [79-1](#)
 TAPS [77-6](#)

再起動、電話機の

- カスタム ファイルの使用 [11-3](#)
- クエリーの使用 [11-1](#)
- 更新後 [11-1](#)

削除

Cisco IME リンク学習ルート フィルタ要素の設定 [75-1](#)

EMCC デバイス [65-1](#)
 EMCC テンプレート [63-3](#)
 Unified CM Assistant アシスタント [32-1](#)
 Unified CM Assistant マネージャ [31-1](#)
 VG200 ゲートウェイ [49-1](#)
 コール ピックアップ グループ [54-1](#)
 テンプレート [35-7](#)
 電話機、カスタム ファイルの使用 [8-3, 40-3](#)
 電話機、クエリーの使用 [8-1, 13-1](#)
 電話機テンプレート [3-11](#)
 ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの [4-6, 36-5, 47-5](#)
 マネージャとアシスタントのアソシエーション [30-1](#)
 未定義の電話番号 [8-4](#)
 ユーザ [19-1](#)
 ユーザ デバイス プロファイル [40-1](#)
 ユーザ テンプレート [16-4](#)
 リモート接続先のファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの [57-11](#)
 リモート接続先プロファイル、クエリーの使用 [57-13](#)

作成

Cisco VG202 または VG204 ゲートウェイ テンプレート [46-13](#)

し

自動登録、Cisco Unified Communications Manager での有効化

- TAPS の自動登録機能の有効化 [77-2](#)
- 自動登録機能のオプション、設定 [77-7](#)

じョブ

- BPS のアクティブ化 [79-1](#)
- BPS の非アクティブ化 [79-3](#)
- 検索 [79-3](#)
- スケジュール [79-4](#)
- ログ ファイルの表示 [79-6](#)

せ

設定、Cisco Unified Communications Manager レコードの、プロセス [1-3](#)

設定、ゲートウェイのファイル形式 [47-2](#)

前提条件

- TAPS [77-4](#)

そ

挿入

- EMCC [64-1](#)

挿入、Cisco Unified Communications Manager へのレコードの、概要 [1-11](#)

た

ダウンロード、電話機設定の、Unified TAPS を使用 [78-3](#)

ダミーの MAC アドレス [3-59, 6-2, 27-1, 39-2](#)

- リストの生成 [12-6](#)

短縮ダイヤルの設定、追加または更新 [3-6, 3-7](#)

ち

着信番号アナライザ

- トレース設定ファイル [80-1](#)

つ

追加、インターコム テンプレートのフィールドの説明 [3-54](#)

追加、回線の

BAT スプレッドシートのフィールドの説明 **10-12, 43-3**

BAT スプレッドシートを使用した既存の電話機への **10-11, 43-2**

既存の電話機への **10-10, 43-1**

既存のユーザ デバイス プロファイルへの **10-10, 43-1**

テンプレートのフィールドの説明 **3-36**

電話機テンプレートへの **3-5**

て

手順、エンドユーザ用の TAPS の **78-3**

テンプレート

BAT テンプレートの概要 **1-4**

EMCC **63-2**

EMCC の削除 **63-3**

IP サービスの追加または更新 **3-6**

値の上書き **1-5**

インターコム テンプレートの追加または更新 **3-8**

回線の追加または更新 **3-5**

検索 **35-1**

コピー **35-6**

削除 **35-7**

短縮ダイヤル設定の追加または更新 **3-6, 3-7**

電話機のコピー **3-10**

電話機の削除 **3-11**

電話機の変更 **3-10**

ビジョー ランプ フィールド ダイレクト コール パーク の設定値の追加または更新 **3-8**

フィールドの説明

EMCC **63-4**

VG200 ゲートウェイ - T1 CAS ゲートウェイ **46-29**

インターコム テンプレートの追加または更新 **3-54**

回線の追加または更新 **3-36**

電話機 **3-12**

ユーザ **16-4**

ユーザ デバイス プロファイル **35-2**

変更 **35-5**

マスター電話機 **1-5**

ユーザのコピー **16-3**

ユーザの削除 **16-4**

ユーザの変更 **16-3**

テンプレート タイプ

Catalyst 6000 FXS ポート **46-10**

EMCC **63-2**

IP テレフォニー デバイス **3-4**

Unified CM Assistant アシスタント、プロキシ モード用の **28-3**

Unified CM Assistant マネージャ、プロキシ モード用の **28-3**

VG200 ゲートウェイ テンプレート **46-5, 46-11, 46-13**

電話機 **3-4**

ユーザ **16-2**

ユーザ デバイス プロファイル **35-2**

電話機

CAPF の設定 **3-83, 16-7, 63-5**

TAPS を使用した設定 **77-2**

自動登録機能の有効化 **77-2**

Unified CM Assistant アシスタント **28-5**

Unified CM Assistant、プロキシ モード用の **28-2**

Unified CM Assistant マネージャの設定 **28-5**

エクスポートのオプション、レコードの **9-1**

エクスポートの手順、レコードの **9-4**

カスタム ファイルを使用した更新 **7-2**

クエリーを使用した更新 **7-1**

更新 **7-1, 18-1, 19-1**

削除 **8-1, 13-1, 40-1**

すべての詳細を含むエクスポート ファイル **A-4**

生成、レポートの **12-1**

設定のリロード **77-3**

挿入、Cisco Unified Communications Manager への **6-1, 17-1, 39-1, 48-1**

ダミーの MAC アドレス、使用 **3-59, 6-2, 27-1, 39-2**

ダミーの MAC アドレス リスト **12-6**

- 追加
- IP サービス **3-6**
 - インターコム テンプレート **3-8**
 - 回線 **3-5**
 - 既存への回線 **10-10, 43-1**
 - 短縮ダイヤルの設定 **3-6, 3-7**
 - ビジー ランプ フィールド ダイレクト コール パークの設定値 **3-8**
 - ユーザと **24-1**
- テキストベースの CSV ファイルの作成 **A-2**
- テンプレート
- IP テレフォニー デバイス **3-4**
 - コピー **3-10**
 - 削除 **3-11**
 - 新規作成 **3-4**
 - テンプレートの検索 **3-3**
 - フィールドの説明 **3-12**
 - 変更 **3-10**
- レコードの検証 **5-1, 38-1**
- レポートのオプション **12-3**
- 電話機とユーザ
- BAT スプレッドシートの使用 **24-2**
 - Cisco Unified Communications Manager への挿入 **27-1**
 - テキストベースの CSV 形式 **A-3**
 - レコードの検証 **26-1**
- 電話機の移行
- CSV データ ファイルの作成 **62-1**
- 電話番号
- TAPS からの制限 **77-9**
 - TAPS からの電話番号の保護の検索 **77-8**
 - TAPS からの保護 **77-8**
 - 制限の解除 **77-9**
- BAT ログ ファイル **80-3**
- TAPS **80-8**
- トラブルシューティングの説明
- BAT.xlt スプレッドシートが Excel XP で機能しない **80-6**
 - BAT.xlt ファイルで [Export to BAT Format] ボタンが機能しない **80-4**
 - BAT の Excel シートが操作に反応しない **80-4**
 - BAT のすべての機能にアクセスできない **80-4**
 - Cisco CRS が起動すると、JTAPI にサービスの一部が表示されるか、サービスが使用できない **80-8**
 - Cisco Unified Communications Manager で BAT のメニューが表示されない **80-3**
 - CSV データ ファイルが電話テンプレートやサンプルファイルに一致しない **80-4**
 - TAPS 番号をダイヤルすると、ビジー トーンが聞こえる **80-8**
 - アップロードした CSV ファイルが表示されない **80-5**
 - ジョブが [ジョブの検索と一覧表示 (Find and List Jobs)] ウィンドウに表示されない **80-5**
 - ジョブが保留状態のままになっている **80-5**
 - ジョブの状態が待機中のままになっている **80-5**
 - 選択したファイル形式にレコードが一致していない **80-7**
 - ダミー MAC アドレスの値を指定しようとしても、MAC アドレスの値がファイルで許可されない **80-6**
 - データをエクスポートするときに BAT のスプレッドシートでコンパイル エラーが発生する **80-4**
 - ポート番号がテンプレートに設定されていない **80-6**
- トレース設定ファイル
- 表示 **80-1**

は

- バージョン、表示 **1-13**
- パスワード
- リセット **21-1**

と

- トラブルシューティング
- BAT **80-3**
- BAT のパフォーマンス **80-7**

ひ

ビジョ ランプ フィールド ダイレクト コール パーク、追加
または更新 [3-8](#)

表示

ライン アピアランス [23-1](#)

表示、トレース設定ファイル [80-1](#)

ふ

ファイル形式、ゲートウェイの

検索 [47-1](#)

ファイル形式、テキストベースの CSV ファイル、ゲート
ウェイ

関連付け [47-5](#)

ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの

概要 [1-7](#)

関連付け [4-6, 25-1, 37-1, 57-11](#)

検索 [4-2, 36-1, 57-7](#)

コピー [4-4, 36-3, 47-3, 57-9](#)

削除 [4-6, 36-5, 47-5](#)

電話機の作成 [4-3, 47-2](#)

変更 [4-5, 36-4, 47-4](#)

ユーザ デバイス プロファイルの作成 [36-2](#)

リモート接続先プロファイルの作成 [57-8](#)

ファイルのアップロードとダウンロード

検索 [2-1](#)

削除 [2-4](#)

ダウンロード [2-2](#)

フィールドの説明

BAT スプレッドシート

回線の追加 [10-12, 43-3](#)

ユーザ デバイス プロファイル [34-4](#)

ユーザの更新 [18-3](#)

BAT スプレッドシートを使用したユーザの更
新 [18-3](#)

EMCC テンプレート [63-4](#)

VG200 ゲートウェイ - T1 CAS テンプレ
ート [46-29](#)

VG200 ゲートウェイ - T1/E1 PRI テンプレ
ート [46-33](#)

インターコムテンプレートの追加または更新 [3-54](#)

回線の更新 [10-3, 42-3](#)

回線の追加または更新 [3-36](#)

電話機テンプレート [3-12](#)

ユーザ デバイス プロファイルテンプレート [35-2](#)

ユーザ テンプレート [16-4](#)

ブラウザの要件 [1-12](#)

へ

ヘルプ、オンライン [1-12](#)

変更

電話機テンプレート [3-10](#)

ファイル形式、テキストベースの CSV ファイル
の [4-5, 47-4](#)

ファイル形式、テキストベースの CSV 用 [36-4](#)

ユーザ テンプレート [16-3](#)

リモート接続先のファイル形式、テキストベースの
CSV ファイルの [57-10](#)

ほ

保護、TAPS からの電話番号の [77-4, 77-8](#)

ま

マスター電話機テンプレート [1-5](#)

み

未定義の電話番号

削除 [8-4](#)

ゆ

ユーザ

BAT スプレッドシートを使用した更新についての
フィールドの説明 [18-3](#)

- Cisco Unified Communications Manager への挿入 **17-1**
 - CSV データ ファイルの作成 **15-2**
 - エクスポートされるレコード形式 **20-1**
 - 更新 **18-1**
 - 削除 **19-1**
 - カスタム ファイルの使用 **19-2**
 - クエリーの使用 **19-1**
 - 生成、レポートの **22-1**
 - 追加の概要 **15-1**
 - テキストベースの CSV 形式 **A-7**
 - テキストベースの CSV ファイル、更新 **A-8**
 - テキストベースの CSV ファイル、作成 **A-6**
 - テンプレート
 - 検索 **16-1**
 - コピー **16-3**
 - 削除 **16-4**
 - 新規作成 **16-2**
 - フィールドの説明 **16-4**
 - 変更 **16-3**
 - ユーザ用 **16-2**
 - 電話機との追加 **24-1**
 - ユーザ フィールドの説明の更新 **18-3**
 - リセット、パスワードと PIN **21-1**
 - レコードのオプション **20-1**
 - ユーザ デバイス プロファイル
 - BAT スプレッドシート
 - 使用 **34-2**
 - フィールドの説明 **34-4**
 - CSV データ ファイルの作成 **34-2**
 - エクスポート ファイルの形式 **41-1**
 - 回線の更新 **42-1**
 - 概要 **34-1**
 - 既存への回線の追加 **10-10, 43-1**
 - 削除 **40-1**
 - すべての詳細を含むエクスポート ファイル **A-11**
 - 追加の手順 **34-1**
 - テキストベースの CSV ファイル形式 **A-10**
 - テキストベースの CSV ファイル、作成 **A-9**
 - テンプレート
 - 検索 **35-1**
 - コピー **35-6**
 - 削除 **35-7**
 - 作成 **35-2**
 - 変更 **35-5**
 - レコードのエクスポート オプション **41-3**
 - レコードの検証 **38-1**
 - レポート、生成 **44-1**
 - ユーザと電話機
 - BAT スプレッドシートの使用 **24-2**
 - Cisco Unified Communications Manager への挿入 **27-1**
 - レコードの検証 **26-1**
-
- ら
- ライン アピアランス
 - エクスポート **23-2**
 - 検索 **23-1**
 - 更新 **23-3**
 - 表示 **23-1**
-
- り
- リセット、電話機の
 - カスタム ファイルの使用 **11-3**
 - クエリーの使用 **11-1**
 - 更新後 **11-1**
 - リセット、パスワードと PIN の
 - カスタム ファイルの使用 **21-3**
 - クエリーの使用 **21-1**
 - リモート接続先のファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの
 - 削除 **57-11**
 - 変更 **57-10**
 - リモート接続先プロファイル
 - エクスポートのオプション、レコードの **57-15**
 - リモート接続先プロファイル テンプレート **57-1**

れ

レポート

Unified CM Assistant マネージャおよびアシスタント [33-1](#)

VG200 ゲートウェイ [50-1](#)

概要 [12-1, 22-1, 44-1](#)

ダミー MAC アドレス [12-6](#)

電話機 [12-1](#)

電話機のオプション [12-3](#)

ユーザ [22-1](#)

ユーザ デバイス プロファイル [44-1](#)

ろ

ログ ファイル

BAT [80-3](#)

ジョブのログ ファイルの表示 [79-6](#)

ファイル名の表記法 [80-3](#)

レポート ログ ファイル [12-6, 22-2, 33-2, 50-3](#)

