



## プラグインのインストール

---

アプリケーションプラグインは、Cisco Unity Connection の機能を拡張します。たとえば、Real-Time Monitoring Tool (RTMT) では、パフォーマンス監視カウンタや Port Monitor などのツールを利用して、システムの状態をリモートで監視できます。

次の手順を実行します。



(注)

---

プラグインをインストールするときは、インストール先のサーバで動作する侵入検知サービスやアンチウイルスサービスを、事前にすべて無効にする必要があります。

---

### プラグインをインストールする

- 
- ステップ 1** Cisco Unity Connection の管理で、[システム設定 (System Settings)] を展開し、[プラグイン (Plugins)] をクリックします。
- ステップ 2** [プラグイン (Plugins)] ページで、インストールするプラグインの [Download] をクリックします。
- ステップ 3** 画面の指示に従って、プラグインをインストールします。
-

