

# Cisco Email 또는 Web Security Appliance에 기능 키를 설치하려면 어떻게 합니까?

## 목차

[질문:](#)

[환경:](#)

[CLI](#)

[GUI](#)

## 질문:

Cisco Email 또는 Web Security Appliance에 기능 키를 설치하려면 어떻게 합니까?

## 환경:

Cisco ESA(Email Security Appliance), Cisco WSA(Web Security Appliance), SMA(Security Management Appliance), 모든 버전의 AsyncOS

CLI 또는 GUI를 통해 ESA, WSA 또는 SMA에 기능 키를 설치할 수 있습니다.아래의 각 지침을 참조하십시오.

## CLI

```
-----  
CLI> featurekey
```

```
Enter feature key, or press Enter to go to the main prompt.  
[]>
```

## GUI

1. 'System Administration(시스템 관리)' → 'Feature Keys(기능 키)'의 'Feature Activation(기능 활성화)' 섹션에서 'Feature Key(기능 키)' 필드에 기능 키를 **입력합니다**.
2. 'Submit key'를 클릭합니다.