

Resolva "Falha: Unable to Update Boot Configuration" (Não foi possível atualizar a configuração de inicialização) no StarOS

Contents

[Introduction](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introduction

Este documento descreve o erro "Falha: Unable to update boot configuration" (Não foi possível atualizar a configuração de inicialização) quando o administrador tenta atualizar a prioridade de inicialização em produtos StarOS (ASR 5000, ASR 5500, Virtual Packet Core).

Problema

O erro é relatado quando a prioridade do sistema de inicialização é atualizada:

Solução

O erro significa que o arquivo de configuração foi aberto por outro usuário.

1. Limpe o usuário conectado e tente salvar a configuração novamente. O comando **show administrator session id** mostra os administradores conectados e sua ID de sessão.

```
# show administrators session id
```

```
# clear administrators session id <id>
```

```
# clear administrators name <name>
```

2. Execute a migração da placa de gerenciamento para limpar qualquer usuário conectado ao nó.

```
# card switch from <card number> to <card number>
```

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.