

# 8875的觸控式螢幕顯示與導航

## 目標

本文的目的是簡要介紹思科影片電話8875中的一些觸控式螢幕顯示和導航選項。

## 適用裝置 | 軟體版本

- 思科視訊電話8875 | 1.0([下載最新版本](#))

## 簡介

Cisco Video Phone 8875是一款帶有高畫質監視器和觸控式螢幕的影片電話，專用於工作辦公室和家庭辦公室中的視訊通話和會議。

思科影片電話8875與Webex的整合使使用者只需一個按鈕即可加入Webex會議。您不必擔心輸入會議ID和密碼，節省時間並立即加入會議。

7英吋觸控式螢幕的功能包括：

- 它具有1024 × 600高解析度，並可滾動訪問呼叫功能和基於文本的XML應用程式。
- 您可以擴展線路，不受硬體金鑰的限制。
- 基於觸控式螢幕上的虛擬鍵盤支援，也易於搜尋和輸入。


繼續閱讀以瞭解有關思科影片電話8875中的觸控式螢幕顯示和導航選項的更多資訊。

## 觸控式螢幕顯示和導航

要從睡眠模式喚醒電話，可以觸控電容式觸控LED按鈕。





要導航到選單選項，請觸控顯示的任何圖示。




LED螢幕底部的兩個點會告訴您有兩個頁面。只需向左或向右輕掃螢幕即可導航。




要訪問「Settings ( 設定 )」選單，請按  按鈕。




將顯示Settings螢幕。現在，您可以通過觸控式螢幕導航到任一選項。



當您向上或向下滾動頁面時，捲軸變得可見。



使用螢幕左上角的箭頭向後導航。



## 結論

就這麼簡單！現在您已瞭解思科影片電話8875的基本觸控式螢幕顯示和導航選項。

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。