



# CHAPTER 7

## Cisco Unity Connection 9.x メールボックスストアの設定

次の項を参照してください。

- 「メールボックス ストアの検索」 (P.7-1)
- 「新規メールボックス ストア」 (P.7-2)
- 「メールボックス ストアの編集」 (P.7-3)
- 「メールボックス ストア メンバーシップの検索」 (P.7-4)
- 「システム全体のメールボックス クォータの編集」 (P.7-4)
- 「メッセージ エージング ポリシーの検索」 (P.7-6)
- 「メッセージ エージング ポリシーの新規作成」 (P.7-6)
- 「メッセージ エージング ポリシー」 (P.7-6)
- 「メッセージ エージング アラート テキストの編集」 (P.7-10)
- 「録音メッセージの有効期限の編集」 (P.7-12)

### メールボックス ストアの検索

表 7-1 [メールボックス ストアの検索 (Search Mailbox Stores) ] ページ

フィールド	説明
メール データベース (Mail Database)	(表示専用) 指定した Cisco Unity Connection メールボックス ストアのシステム名。
アクセスを可能にする (Access Enabled)	(表示専用) メールボックス ストアへのアクセスが、現在有効かどうかを示します。メールボックス ストアが無効になっている場合は、ストアの内外にメールボックスを移動できません。 アクセスは、メールボックス ストアのバックアップ中、およびアクセスが手動で無効にされている場合以外は常に有効です。
ステータス (Status)	(表示専用) メールボックス ストアの現在のステータスを示します。表示される値は、[OK]、[Creating]、[CreationFailed]、[Deleting]、[DeletionFailed] のいずれかです。
表示名 (Display Name)	(表示専用) メールボックス ストアの名前。

表 7-1 [メールボックスストアの検索 (Search Mailbox Stores)] ページ (続き)

フィールド	説明
選択項目の削除 (Delete Selected)	<p>メールボックスストアを削除するには、該当するストアの [メール データベース (Mail Database)] の値の左側にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除 (Delete Selected)] をクリックします。複数のメールボックスストアを同時に削除できます。</p> <p>メールボックスストアを削除するには、次の手順を実行する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>パブリッシャ サーバ上で、システム管理者の役割を持つユーザとして Cisco Unity Connection Administration にサインインします。</li> <li>すべてのメールボックスをメールボックスストアの外部に移動します。</li> <li>削除対象のメールボックスストアがメールボックスの新規作成先になっているテンプレートをすべて変更して、別のメールボックスストア内に新しいメールボックスが作成されるようにします。</li> </ul> <p>デフォルトのメールボックスストア UnityMbxDb1 は削除できません。</p>
新規追加 (Add New)	<p>新しいメールボックスストアを追加するには、[新規追加 (Add New)] をクリックします。パブリッシャ サーバ上で、システム管理者の役割を持つユーザとして Cisco Unity Connection Administration にサインインする必要があります。</p>

**関連項目**

- 『*System Administration Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 9.x) の「[Managing Mailbox Stores in Cisco Unity Connection 9.x](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html)」の章 (http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\_ip\_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html から入手可能)。

## 新規メールボックスストア

表 7-2 [メールボックスストアの新規作成 (New Mailbox Store)] ページ

フィールド	説明
表示名 (Display Name)	メールボックスストアの識別に役立つ名前 (たとえば、メールボックスをこのメールボックスストアに保存する部署) を入力します。
警告前の最大サイズ (Maximum Size Before Warning)	Cisco Unity Connection でこのメールボックスストアに使用を許可する最大サイズ。メールボックスストアがこの値の 90% に達すると、Connection はシステム ログに警告を記録します。メールボックスストアがこの値の 100% に達すると、Connection はシステム ログにエラーを記録します。

**関連項目**

- 『*User Moves, Adds, and Changes Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 9.x) の「[Setting Up Features and Functionality That Are Controlled by User Account Settings in Cisco Unity Connection 9.x](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/user_mac/guide/9xcucmacx.html)」の章にある「Mailbox-Size Quotas in Cisco Unity Connection 9.x」の項 (http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\_ip\_comm/connection/9x/user\_mac/guide/9xcucmacx.html から入手可能)。
- 『*System Administration Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 9.x) の「[Controlling the Size of Mailboxes in Cisco Unity Connection 9.x](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html)」の章 (http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\_ip\_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html から入手可能)。

- 『*System Administration Guide for Cisco Unity Connection*』(Release 9.x) の「[Managing Mailbox Stores in Cisco Unity Connection 9.x](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html)」の章 ([http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html) から入手可能)。

## メールボックスストアの編集

表 7-3 [メールボックスストアの編集 (Edit Mailbox Store)] ページ

フィールド	説明
表示名 (Display Name)	メールボックスストアの識別に役立つ名前 (たとえば、メールボックスをこのメールボックスストアに保存する部署) を入力します。
メールデータベース (Mail Database)	(表示専用) 指定した Cisco Unity Connection メールボックスストアのシステム名。
サーバ (Server)	(表示専用) Cisco Unity Connection サーバの名前。
マウント済み (Mounted)	Cisco Unity Connection の機能を完全に有効にするには、[マウント済み (Mounted)] チェックボックスをオンにします。  [マウント済み (Mounted)] がオフになっている場合、Connection ユーザはメッセージを確認できず、管理者は Cisco Unity Connection Administration のメールボックスストアの設定を変更できません。ただし、発信者はメッセージを残すことができます。このメッセージはキューに入れられ、メールボックスストアが再び使用可能になった時点で配信されます。Connection Administration を使用して、ディレクトリの設定を変更することはできます。ユーザは、Connection Messaging Assistant および Cisco Unity Connection Personal Call Transfer Rules を使用して設定を変更できます。
メールボックスの数 (Number of Mailboxes)	(表示専用) [メールデータベース (Mail Database)] フィールドで指定したデータベースに含まれているボイスメールボックスの数。
すべてのボイスメッセージと添付ファイルの合計サイズ (Total Size of All Voice Messages and Attachments)	メールボックスストアのすべてのメッセージにより現在使用されているハードディスク領域の容量。この容量には、ボイスメッセージおよび添付ファイルが含まれます。たとえば、IMAP クライアントにより送信されたボイスメッセージに添付できる PDF ファイルなどです。ボイスメッセージおよび添付ファイルはデータベースに保存されません。各 .wav ファイルおよび各添付ファイルは、ハードディスクの個別の場所にあるファイルに保存されます。ボイスメッセージにテキストが関連付けられている場合、これは、ボイスメッセージが保存される場所ではなく、データベースに保存されます。
警告前の最大サイズ (Maximum Size Before Warning)	Cisco Unity Connection でこのメールボックスストアに使用を許可する最大サイズ。メールボックスストアがこの値の 90% に達すると、Connection はシステムログに警告を記録します。メールボックスストアがこの値の 100% に達すると、Connection はシステムログにエラーを記録します。
作成日 (Creation Date)	(表示専用) メールボックスストアの作成日時を表示します。

### 関連項目

- 『*System Administration Guide for Cisco Unity Connection*』(Release 9.x) の「[Managing Mailbox Stores in Cisco Unity Connection 9.x](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html)」の章 ([http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html) から入手可能)。

## メールボックス ストア メンバーシップの検索

表 7-4 [メールボックス ストア メンバシップの検索 (Search Mailbox Stores Membership)] ページ

フィールド	説明
メンバーシップ タイプの選択 (Choose Membership Type)	このメールボックス ストアでの検索対象を、ユーザ メールボックスにするか、このメールボックス ストア内にメールボックスを作成するテンプレートにするかを選択します。
[ユーザ メールボックスの検索 (Find User Mailboxes)]/[ユーザ テンプレートの検索 (Find User Templates)]	メンバーシップ タイプで [ユーザ メールボックス (User Mailbox)] を選択した場合は、検索対象となるメールボックスの条件指定を入力して [検索 (Find)] をクリックします。 メンバーシップ タイプで [ユーザ テンプレート (User Template)] を選択した場合は、検索対象となるテンプレートの条件指定を入力して [検索 (Find)] をクリックします。
選択したメールボックスの移動 (Move Selected Mailboxes)	メンバーシップ タイプで [ユーザ メールボックス (User Mailbox)] を選択した場合に限り使用できます。 メールボックスを別のメールボックス ストアに移動するには、移動するメールボックスのチェックボックスをオンにして、メールボックスの移動先となるメールボックス ストアを選択して、[選択したメールボックスの移動 (Move Selected Mailboxes)] をクリックします。
選択したテンプレートの割り当て (Assign Selected Templates)	メンバーシップ タイプで [ユーザ テンプレート (User Template)] を選択した場合に限り使用できません。 テンプレートの内容を変更して、別のメールボックス ストア内にメールボックスが作成されるようにするには、アップデートするテンプレートのチェックボックスをオンにして、選択したテンプレートでメールボックスの作成先にするメールボックス ストアを選択して、[選択したテンプレートの割り当て (Assign Selected Templates)] をクリックします。
エイリアス (Alias)	メールボックスの一意なテキスト名。
名 (First Name)	ユーザまたは連絡先の名。
姓 (Last Name)	ユーザまたは連絡先の姓。
表示名 (Display Name)	(表示専用) メールボックスの名前。

## システム全体のメールボックス クォータの編集

表 7-5 [システム全体のメールボックス クォータの編集 (Edit Systemwide Mailbox Quotas)] ページ

フィールド	説明
警告クォータ (Warning Quota)	ユーザが、ボイスメールボックス クォータにシステム設定を使用するよう設定されている場合、ユーザのメールボックスが [警告クォータ (Warning Quota)] フィールドで指定したサイズに達すると、そのユーザはメールボックスが最大許容サイズに達しつつあることを警告されます。 [警告クォータ (Warning Quota)] のデフォルトは 12 MB です。これは、G729a コーデックでの録音では約 200 分、G711 コーデックでの録音では約 25 分に相当します。 <b>(注)</b> [警告クォータ (Warning Quota)] の値は [送信クォータ (Send Quota)] の値以下にし、[送信クォータ (Send Quota)] の値は [送信/受信クォータ (Send/Receive Quota)] の値以下にする必要があります。

表 7-5 [システム全体のメールボックス クォータの編集 (Edit Systemwide Mailbox Quotas)] ページ (続き)

フィールド	説明
送信クォータ (Send Quota)	<p>ユーザが、ボイスメールボックス クォータにシステム設定を使用するよう設定されている場合、ユーザのメールボックスが [送信クォータ (Send Quota)] フィールドで指定したサイズに達すると、そのユーザはボイス メッセージを送信できなくなります。</p> <p>[送信クォータ (Send Quota)] のデフォルトは 13 MB です。これは、G729a コーデックでの録音では約 217 分、G711 コーデックでの録音では約 27 分に相当します。</p> <p>(注) [警告クォータ (Warning Quota)] の値は [送信クォータ (Send Quota)] の値以下にし、[送信クォータ (Send Quota)] の値は [送信/受信クォータ (Send/Receive Quota)] の値以下にする必要があります。</p>
送信/受信クォータ (Send/Receive Quota)	<p>ユーザが、ボイスメールボックス クォータにシステム設定を使用するよう設定されている場合、ユーザのメールボックスが [送信/受信クォータ (Send/Receive Quota)] フィールドで指定したサイズに達すると、そのユーザはボイス メッセージを送受信できなくなります。</p> <p>[送信/受信クォータ (Send/Receive Quota)] のデフォルトは 14 MB です。これは、G729a コーデックでの録音では約 233 分、G711 コーデックでの録音では約 29 分に相当します。</p> <p>(注) [警告クォータ (Warning Quota)] の値は [送信クォータ (Send Quota)] の値以下にし、[送信クォータ (Send Quota)] の値は [送信/受信クォータ (Send/Receive Quota)] の値以下にする必要があります。</p>
外部発信者からのメッセージについてメールボックスの空き容量をチェック (Full Mailbox Check for Outside Caller Messages)	<p>外部発信者がユーザにメッセージを残すことを Cisco Unity Connection で許可する前に、ユーザのメールボックスがいっぱいになっていないことを最初に確認するかどうかを示します。(メールボックスの最大サイズは、[メッセージストレージ (Message Storage)] &gt; [メールボックス クォータ (Mailbox Quotas)] ページ、または個々のユーザのクォータが優先される場合はそのユーザの [メールボックス (Mailbox)] ページのいずれかで設定したクォータにより決まります)。</p> <p>このチェックボックスがオンになっている場合、ユーザのメールボックスがいっぱいになっていると、外部発信者はメッセージを残すことができません。</p> <p>このチェックボックスがオフになっている場合、Connection はメールボックスがいっぱいになっているかどうかを確認しません。外部発信者は、メールボックスがいっぱいになっていてもメッセージを残すことができます。</p> <p>この設定は、外部発信者だけに適用されることに注意してください。Connection ユーザがサインインしてから別のユーザにメッセージを送信する場合は、この設定が有効であるかどうかにかかわらず、Connection はユーザのメールボックスがいっぱいになっているかどうかを常に確認します。</p> <p>デフォルト設定：チェックボックスはオフです。</p>

#### 関連項目

- 『*System Administration Guide for Cisco Unity Connection*』(Release 9.x) の「[Controlling the Size of Mailboxes in Cisco Unity Connection 9.x](#)」の章 ([http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html) から入手可能)。

## メッセージ エージング ポリシーの検索

表 7-6 [メッセージ エージング ポリシーの検索 (Search Message Aging Policy)] ページ

フィールド	説明
表示名 (Display Name)	メッセージ エージング ポリシーの名前。 サービス クラスの特定のページに移動するには、表示名を選択します。
有効 (Enabled)	メッセージ エージング ポリシーが有効になっている場合、このカラムの値は [True] です。ポリシーが無効になっている場合、この値は [False] です。 メッセージ エージング ポリシーの設定を変更するには、ポリシーの表示名を選択して、[有効 (Enabled)] チェックボックスをオンまたはオフにします。
選択項目の削除 (Delete Selected)	メッセージ エージング ポリシーを削除するには、表示名の左側にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除 (Delete Selected)] を選択します。複数のメッセージ エージング ポリシーを同時に削除できます。
新規追加 (Add New)	メッセージ エージング ポリシーを追加するには、[新規追加 (Add New)] ボタンを選択します。新しいページが開くので、このページに新規メッセージ エージング ポリシーに適用するデータを入力します。

## メッセージ エージング ポリシーの新規作成

表 7-7 [メッセージ エージング ポリシーの追加 (Add Message Aging Policy)] ページ

フィールド	説明
名前 (Name)	新しいメッセージ エージング ポリシーの名前。「Executives」や「All rules enabled」など、ポリシーの識別に役立つ名前を入力します。これは、特に、大量のポリシーを作成するときに便利です。

## メッセージ エージング ポリシー

表 7-8 [メッセージ エージング ポリシー (Message Aging Policy)] ページ

フィールド	説明
表示名 (Display Name)	ポリシーの作成時に入力されたメッセージ エージング ポリシーの名前。名前はいつでも入力して変更できます。
有効 (Enabled)	メッセージ エージング規則が選択されている場合、このチェックボックスをオンにすると規則が適用されます。チェックボックスをオフにした場合、規則は無視されます。 メッセージ エージング規則が選択されていない場合、このチェックボックスは適用されません。

**メッセージの最終更新日時に基づくメッセージ エージング規則 (Message Aging Rules Based on When the Message Was Last Modified)**

表 7-8 [メッセージ エージング ポリシー (Message Aging Policy)] ページ (続き)

フィールド	説明
新しいメッセージを開封済みメッセージフォルダに移動する日数: ____ 日 (Move New Messages to the Saved Messages Folder in ____ Days)	<p>このエージング規則が有効になっている場合、Cisco Unity Connection は、新しいメッセージが受信された後、指定した日数が経過するとメッセージを自動的に [開封済みメッセージ (Saved Messages)] フォルダに移動します。</p> <p>このオプションは、通常、ユーザのメッセージアクションが [メッセージを受信してリレー (Accept and Relay the Message)] に設定されている場合に使用されます (この設定の場合、メッセージが電子メールアドレスに転送されます)。ユーザが常に、Connection ではなく、電子メール受信ボックスを使用して、ボイス メッセージを確認する場合、このチェックボックスをオンにすると、ユーザの Connection 受信ボックスがいっぱいにならなくなります。</p> <p> <b>注意</b> この規則は、メッセージの最終更新時に基づく他の 2 つのメッセージ エージング規則とともに、有効になっている場合、ユーザがボイス メッセージの存在を認識しないうちにメッセージが削除されます。</p> <p>たとえば、あるポリシーとこれら 3 つの規則を有効にするとします。この場合、このポリシーを使用するように設定されているユーザが、Connection がメッセージを [開封済みメッセージ (Saved Messages)] フォルダに移動するために必要な日数より長い休暇をとると、E メールなどの通知が有効になっていない限り、メッセージを受信していたことを認識できません。(ユーザ電話の Message Waiting Indicator (MWI; メッセージ ウェイティング インジケータ) は、すべての新しいメッセージが [開封済みメッセージ (Saved Messages)] フォルダに移動されるとオフになります)。</p>
新しいメッセージを移動する前にユーザにアラートを送信 (Send Alert to User Prior to Moving New Messages)	<p>( [新しいメッセージを開封済みメッセージフォルダに移動する日数: ____ 日 (Move New Messages to the Saved Messages Folder in ____ Days)] チェックボックスがオンになっている場合に限り適用可能) ユーザの新しいメッセージを開封済みメッセージフォルダに移動するアクションの前に、ユーザにアラートする場合には、このチェックボックスをオンにします。このフィールドは、[メッセージの移動のアラートを送信する事前通知日数 (Number of Days Alert Is Sent Prior to Moving Messages)] フィールドと組み合わせて使用して、アクションよりも指定された日数だけ前にユーザに電子メールアラートを送信します。</p> <p><b>(注)</b> [ユーザ (Users)] &gt; [ユーザ (Users)] &gt; [ユーザの基本設定の編集 (Edit User Basics)] ページの [社内電子メールアドレス (Corporate Email Address)] フィールドに、有効な電子メールアドレスが入っている必要があります。その他の場合には、アラートは送信されません。</p> <p>デフォルト設定: チェックボックスはオフです。</p>
新しいメッセージの移動のアラートを送信する事前通知日数 (Number of Days Alert Is Sent Prior to Moving New Messages)	<p>( [新しいメッセージを移動する前にユーザにアラートを送信 (Send Alert to User Prior to Moving New Messages)] チェックボックスがオンになっている場合に限り適用可能) 新しいメッセージに対してアクションを実行する前に、そのアクションの何日前にユーザにアラートするか、日数を指定します。</p> <p>0 から 365 日までの数字を入力してください。デフォルト設定は 3 日間です。</p>
開封済みメッセージを削除済みアイテムフォルダに移動する日数: ____ 日 (Move Saved Messages to the Deleted Items Folder in ____ Days)	<p>このエージング規則が有効になっている場合、Cisco Unity Connection は、メッセージが最後に保存された後、指定した日数が経過するとメッセージを自動的に [削除済みアイテム (Deleted Items)] フォルダに移動します。メッセージは、単に聞くだけではクロックがリセットされず、指定した日数が経過した時点で [削除済みアイテム (Deleted Items)] フォルダに移動されることに注意してください。ユーザは、メッセージを保存するためのオプションを明示的に選択する必要があります。</p>

表 7-8 [メッセージエイジングポリシー (Message Aging Policy)] ページ (続き)

フィールド	説明
開封済みメッセージを移動する前にユーザにアラートを送信 (Send Alert to User Prior to Moving Saved Messages)	<p>([開封済みメッセージを削除済みメッセージフォルダに移動する日数: ____ 日 (Move Saved Messages to the Deleted Messages Folder in ____ Days)]) チェックボックスがオンになっている場合に限り適用可能) ユーザの開封済みメッセージを削除済みメッセージフォルダに移動するアクションの前に、ユーザにアラートする場合には、このチェックボックスをオンにします。このフィールドは、[メッセージの移動のアラートを送信する事前通知日数 (Number of Days Alert Is Sent Prior to Moving Messages)] フィールドと組み合わせて使用して、アクションよりも指定された日数だけ前にユーザに電子メールアラートを送信します。</p> <p>(注) [ユーザ (Users)] &gt; [ユーザ (Users)] &gt; [ユーザの基本設定の編集 (Edit User Basics)] ページの [社内電子メールアドレス (Corporate Email Address)] フィールドに、有効な電子メールアドレスが入っている必要があります。その他の場合には、アラートは送信されません。</p> <p>デフォルト設定: チェックボックスはオフです。</p>
開封済みメッセージの移動のアラートを送信する事前通知日数 (Number of Days Alert Is Sent Prior to Moving Saved Messages)	<p>([開封済みメッセージを移動する前にユーザにアラートを送信 (Send Alert to User Prior to Moving Saved Messages)]) チェックボックスがオンになっている場合に限り適用可能) 開封済みメッセージに対してアクションを実行する前に、そのアクションの何日前にユーザにアラートするか、日数を指定します。</p> <p>0 から 365 日までの数字を入力してください。デフォルト設定は 3 日間です。</p>
削除済みアイテムフォルダのメッセージを完全に削除する日数: ____ 日 (Permanently Delete Messages in the Deleted Items Folder in ____ Days)	<p>このエイジング規則が有効になっている場合、Cisco Unity Connection は、メッセージが [削除済みアイテム (Deleted Items)] フォルダに移動された後、指定した日数が経過するとメッセージを自動的に削除します。</p>
開封済みセキュアメッセージを削除する前にユーザにアラートを送信 (Send Alert to User Prior to Deleting Secure Touched Messages)	<p>([削除済みメッセージフォルダのメッセージを完全に削除する日数: ____ 日 (Permanently Delete Messages in the Deleted Messages Folder in ____ Days)]) チェックボックスがオンになっている場合に限り適用可能) ユーザのメッセージを削除済みメッセージフォルダから完全に削除するアクションの前に、ユーザにアラートする場合には、このチェックボックスをオンにします。このフィールドは、[メッセージの削除のアラートを送信する事前通知日数 (Number of Days Alert Is Sent Prior to Deleting Messages)] フィールドと組み合わせて使用して、アクションよりも指定された日数だけ前にユーザに電子メールアラートを送信します。</p> <p>(注) [ユーザ (Users)] &gt; [ユーザ (Users)] &gt; [ユーザの基本設定の編集 (Edit User Basics)] ページの [社内電子メールアドレス (Corporate Email Address)] フィールドに、有効な電子メールアドレスが入っている必要があります。その他の場合には、アラートは送信されません。</p> <p>デフォルト設定: チェックボックスはオフです。</p>

表 7-8 [メッセージ エージング ポリシー (Message Aging Policy) ] ページ (続き)

フィールド	説明
開封済みセキュア メッセージの削除の アラートを送信する 事前通知日数 (Number of Days Alert Is Sent Prior to Deleting Secure Touched Messages)	( [ 開封済みセキュア メッセージを削除する前にユーザにアラートを送信 (Send Alert to User Prior to Deleting Secure Touched Messages) ] チェックボックスがオンになっている場合に限り適用可能) 削除済みメッセージに対してアクションを実行する前に、そのアクションの何日前にユーザにアラートするか、日数を指定します。  0 から 365 日までの数字を入力してください。デフォルト設定は 3 日間です。
<b>メッセージの作成日時に基づくセキュア メッセージ エージング規則 (Secure Message Aging Rules Based on When the Message Was Created)</b>	
開封済みセキュア メッセージを完全に 削除するまでの日 数 : ____ 日 (Permanently Delete Secure Touched Messages That Are Older Than ____ Days)	このエージング規則が有効になっている場合、Cisco Unity Connection は、指定した日数以前に受信して、ユーザによりなんらかの方法で (たとえば、メッセージを保存、削除、あるいは開いてから新しいメッセージとして保存するなどして) 開封されたセキュア メッセージを自動的に削除します。  たとえば、7 日後に開封済みメッセージをエージングするようにこの規則が設定されていて、ユーザが 14 日間の休暇から戻ってきた場合、8 日以上経過しているセキュア メッセージは、ユーザに開封されるとすぐに削除されます。(エージングされたメッセージの削除は、約 30 分ごとに実行されます)。
開封済みセキュア メッセージを削除す る前にユーザにア ラートを送信 (Send Alert to User Prior to Deleting Secure Touched Messages)	( [ 開封済みセキュア メッセージを完全に削除するまでの日数 : ____ 日 (Permanently Delete Secure Touched Messages That Are Older Than ____ Days) ] チェックボックスがオンになっている場合に限り適用可能) 開封済みセキュア メッセージを完全に削除するアクションの前に、ユーザにアラートする場合には、このチェックボックスをオンにします。このフィールドは、[メッセージの削除のアラートを送信する事前通知日数 (Number of Days Alert Is Sent Prior to Deleting Messages) ] フィールドと組み合わせて使用して、アクションよりも指定された日数だけ前にユーザに電子メール アラートを送信します。  (注) [ユーザ (Users) ] > [ユーザ (Users) ] > [ユーザの基本設定の編集 (Edit User Basics) ] ページの [社内電子メール アドレス (Corporate Email Address) ] フィールドに、有効な電子メール アドレスが入っている必要があります。その他の場合には、アラートは送信されません。  デフォルト設定 : チェックボックスはオフです。
開封済みセキュア メッセージの削除の アラートを送信する 事前通知日数 (Number of Days Alert Is Sent Prior to Deleting Secure Touched Messages)	( [ 開封済みセキュア メッセージを削除する前にユーザにアラートを送信 (Send Alert to User Prior to Deleting Secure Touched Messages) ] チェックボックスがオンになっている場合に限り適用可能) 開封済みセキュア メッセージに対してアクションを実行する前に、そのアクションの何日前にユーザにアラートするか、日数を指定します。  0 から 365 日までの数字を入力してください。デフォルト設定は 3 日間です。
すべてのセキュア メッセージを完全に 削除するまでの日 数 : ____ 日 (Permanently Delete All Secure Messages That Are Older Than ____ Days)	このエージング規則が有効になっている場合、Cisco Unity Connection は、指定された日数より古いすべてのセキュア メッセージを自動的に削除します。ユーザがどのような方法でメッセージを聞き取ったか開封したかに関係なく削除は発生するので注意してください。  このエージング規則は、厳格なメッセージ保存ポリシーを適用する、またはサーベンス・オクスリー法 (SOX 法) のメッセージ保存要件を満たそうとする企業に役立ちます。

表 7-8 [メッセージエージングポリシー (Message Aging Policy)] ページ (続き)

フィールド	説明
セキュアメッセージを削除する前にユーザにアラートを送信 (Send Alert to User Prior to Deleting Secure Messages)	<p>( [すべてのセキュアメッセージを完全に削除するまでの日数: ___ 日 (Permanently Delete All Secure Messages That Are Older Than ___ Days) ] チェックボックスがオンになっている場合に限り適用可能) 指定された日数より古いすべてのセキュアメッセージを完全に削除するアクションの前に、ユーザにアラートする場合には、このチェックボックスをオンにします。このフィールドは、[すべてのセキュアメッセージの削除のアラートを送信する事前通知日数 (Number of Days Alert Is Sent Prior to Deleting All Secure Messages)] フィールドと組み合わせて使用して、アクションよりも指定された日数だけ前にユーザに電子メールアラートを送信します。</p> <p>(注) [ユーザ (Users)] &gt; [ユーザ (Users)] &gt; [ユーザの基本設定の編集 (Edit User Basics)] ページの [社内電子メールアドレス (Corporate Email Address)] フィールドに、有効な電子メールアドレスが入っている必要があります。その他の場合には、アラートは送信されません。</p> <p>デフォルト設定: チェックボックスはオフです。</p>
セキュアメッセージの削除のアラートを送信する事前通知日数 (Number of Days Alert Is Sent Prior to Deleting Secure Messages)	<p>( [セキュアメッセージを削除する前にユーザにアラートを送信 (Send Alert to User Prior to Deleting Secure Messages) ] チェックボックスがオンになっている場合に限り適用可能) 削除済みメッセージに対してアクションを実行する前に、そのアクションの何日前にユーザにアラートするか、日数を指定します。</p> <p>0 から 365 日までの数字を入力してください。デフォルト設定は 3 日間です。</p>

## 関連項目

- 『System Administration Guide for Cisco Unity Connection』(Release 9.x) の「Controlling the Size of Mailboxes in Cisco Unity Connection 9.x」の章にある「Managing Message Aging Policies in Cisco Unity Connection 9.x」の項  
([http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html) から入手可能)。

## メッセージエージングアラートテキストの編集

表 7-9 [メッセージエージングアラートテキストの編集 (Edit Message Aging Alert Text)] ページ

フィールド	説明
言語 (Language)	適切な言語を選択します。システムにインストールした各言語には、個別のメッセージエージングアラートセットがあります。

表 7-9 [メッセージ エージング アラート テキストの編集 (Edit Message Aging Alert Text)] ページ (続き)

フィールド	説明
デフォルトのテキストを使用 (Use Default Text)	<p>ユーザにメッセージ エージング アラート電子メールを送信するときに、[件名行 (Subject Line)] フィールドおよび[本文 (Body Text)] フィールドでデフォルトのテキストを使用する場合には、このチェックボックスをオンにします。ユーザに送信するメッセージ エージング アラート電子メールの[件名行 (Subject Line)] フィールドや[本文 (Body Text)] フィールドをカスタマイズする場合には、このチェックボックスをオフにします。</p> <p>デフォルトのメッセージ エージング アラート テキストは、各メッセージ エージング規則で異なることに注意してください。5つのメッセージ エージング規則は、すべて個別にカスタマイズできます。ただし、このページのこの場所で指定したテキストが、すべてのメッセージ エージング ポリシーで使用されます。たとえば、開封済みメッセージを削除済みアイテム フォルダに移動する規則の[件名行 (Subject Line)] や[本文 (Body Text)] をカスタマイズすると、アラートでこの規則が有効である任意のメッセージ エージング ポリシーに割り当てられたユーザに送信するすべての電子メールアラートに対して、カスタマイズした[件名行 (Subject Line)] と[本文 (Body Text)] が使用されます。</p>
件名行 (Subject Line)	<p>(このフィールドは、[デフォルトのテキストを使用 (Use Default Text)] チェックボックスがオンの場合のみ編集可能です)。メッセージ エージング アラート電子メールの件名行に表示するテキストを入力します。</p> <p>通常のテキストに加えて、このフィールドでは次のパラメータを使用できます。これらのパラメータは、アラート メッセージの送信時に該当する値に置き換えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>%ARRIVALTIME%</b> : メッセージを受信した日次で置き換えられます。</li> <li>• <b>%MODIFICATIONTIME%</b> : メッセージが受信者またはシステムによって最後に開封された日時に置き換えられます。(たとえば、受信者は、メッセージを保存、削除、または開いてから新しいメッセージとして保存することによって開封します。システムは、メッセージ エージング規則によって、新しいメッセージが開封済みメッセージ フォルダに移動された場合、または開封済みメッセージが削除済みアイテム フォルダに移動された場合に、メッセージを開封します)。</li> <li>• <b>%DAYSUNTIL%</b> : 適用可能なメッセージ エージング アクションがメッセージに適用されるまでの日数で置き換えられます。</li> <li>• <b>%SENDER%</b> : メッセージの送信者の表示名で置き換えられます。</li> <li>• <b>%RECIPIENT%</b> : メッセージの受信者の表示名で置き換えられます。</li> <li>• <b>%RECIPIENT_EXTENSION%</b> : メッセージの受信者の内線番号で置き換えられます。</li> </ul>

表 7-9 [メッセージ エージング アラート テキストの編集 (Edit Message Aging Alert Text)] ページ (続き)

フィールド	説明
本文 (Body Text)	<p>(このフィールドは、[デフォルトのテキストを使用 (Use Default Text)] チェックボックスがオンの場合のみ編集可能です)。メッセージ エージング アラート 電子メールの本文に表示するテキストを入力します。</p> <p>通常のテキストに加えて、このフィールドでは次のパラメータを使用できます。これらのパラメータは、アラート メッセージの送信時に該当する値に置き換えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>%ARRIVALTIME%</b> : メッセージを受信した日次で置き換えられます。</li> <li>• <b>%MODIFICATIONTIME%</b> : メッセージが受信者またはシステムによって最後に開封された日時に置き換えられます。(たとえば、受信者は、メッセージを保存、削除、または開いてから新しいメッセージとして保存することによって開封します。システムは、メッセージ エージング 規則によって、新しいメッセージが開封済みメッセージ フォルダに移動された場合、または開封済みメッセージが削除済みアイテム フォルダに移動された場合に、メッセージを開封します)。</li> <li>• <b>%DAYSUNTIL%</b> : 適用可能なメッセージ エージング アクションがメッセージに適用されるまでの日数で置き換えられます。</li> <li>• <b>%SENDER%</b> : メッセージの送信者の表示名で置き換えられます。</li> <li>• <b>%RECIPIENT%</b> : メッセージの受信者の表示名で置き換えられます。</li> <li>• <b>%RECIPIENT_EXTENSION%</b> : メッセージの受信者の内線番号で置き換えられます。</li> </ul>

## 録音メッセージの有効期限の編集

表 7-10 録音メッセージの有効期限の編集 (Edit Message Recording Expiration)

フィールド	説明
有効 (Enabled)	<p>ユーザ メールボックスからの録音メッセージの自動的な期限切れ (完全削除) を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。このフィールドと [録音メッセージの有効期限: ____ 日 (Message Recordings Expire in ____ Days)] フィールドと併せて使用し、ユーザが受信した録音メッセージのコピーを、指定された日数を超えて保存することを防止します。</p> <p>この 2 つのフィールドを設定すると、ユーザのメールボックスから削除された録音メッセージは、ユーザに「このメッセージは期限が切れた」ことを通知する録音に置き換えられます。</p> <p>デフォルト設定: チェックボックスはオフです</p>
録音メッセージの有効期限: ____ 日 (Message Recordings Expire in ____ Days)	<p>メッセージが最初に受診された日から、期限切れとなり、ユーザのメールボックスから自動的に削除されるまでの日数を入力します。このフィールドと [有効 (Enabled)] チェックボックスと併せて使用し、ユーザが受信した録音メッセージのコピーを、指定された日数を超えて保存することを防止します。</p> <p>ユーザが有効期限のポリシーを回避するためにメッセージを転送した場合、メッセージのカウントはリセットされません。WAV ファイルの有効期限は、メッセージの最初のコピーがユーザのメールボックスに到着した日付に基づきます。</p> <p>この 2 つのフィールドを設定すると、ユーザのメールボックスから削除された録音メッセージは、ユーザに「このメッセージは期限が切れた」ことを通知する録音に置き換えられます。</p> <p>デフォルト設定: 180 日</p>