



Real-Time Monitoring の設定

この章は、Cisco Unified CallManager Real-Time Monitoring Tool (RTMT) の設定に関する次の項で構成されています。

- [Real-Time Monitoring Tool \(RTMT\) のインストール \(P.7-2\)](#)
- [RTMT のアンインストール \(P.7-3\)](#)
- [RTMT の使用 \(P.7-4\)](#)
- [電子メール通知の設定 \(P.7-6\)](#)
- [構成プロファイルの操作 \(P.7-7\)](#)
- [事前定義オブジェクトの操作 \(P.7-9\)](#)
- [デバイスの操作 \(P.7-14\)](#)
- [CTI アプリケーション、デバイス、および回線の操作 \(P.7-18\)](#)
- [参考情報 \(P.7-23\)](#)



ヒント

アラート、パフォーマンス モニタリング、トレース収集、Syslog Viewer の設定については、[P.7-23](#) の「参考情報」を参照してください。

Real-Time Monitoring Tool (RTMT) のインストール

RTMT は、800*600 以上の解像度で動作し、Windows 98、Windows XP、Windows 2000、Windows Vista、または Red Hat Linux with KDE や Gnome クライアントにインストールできます。



(注) Windows Vista マシンに RTMT をインストールしているときに、「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」というユーザ アカウント制御ポップアップメッセージが表示されます。[許可] を選択して、RTMT の操作を続行します。



ヒント

インストールする RTMT のバージョンに、クラスタ内で動作する Cisco Unified CallManager のバージョンとの互換性があることを確認してください。たとえば、Cisco Unified CallManager 4.X をサポートする RTMT のバージョンは Cisco Unified CallManager 5.X をサポートしませんが、Cisco Unified CallManager 5.0 をサポートする RTMT のバージョンは Cisco Unified CallManager 5.1 をサポートします。

Cisco Unified CallManager 4.X のクラスタと 5.X のクラスタを同時にモニタするには、複数のバージョンの RTMT (Cisco Unified CallManager のリリースごとに 1 つのバージョン) をインストールする必要があります。複数のバージョンのプラグインをインストールする場合は、フォルダが別である限り、それらのバージョンを同じクライアントにインストールできます。インストールの際、フォルダ内で別のバージョンが検出されると、メッセージが表示されます。インストールを続行するには、別のフォルダにそのバージョンをインストールします。

ツールをインストールするには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CallManager の管理] ページで、[アプリケーション]>[プラグイン] の順に選択します。
- ステップ 2** [検索] ボタンをクリックします。
- ステップ 3** Microsoft Windows オペレーティング システムを実行しているクライアントに RTMT ツールをインストールする場合は、Cisco Unified CallManager Real-Time Monitoring Tool-Windows の [ダウンロード] リンクをクリックします。Linux オペレーティング システムを実行しているクライアントに RTMT ツールをインストールする場合は、Cisco Unified CallManager Real-Time Monitoring Tool-Linux の [ダウンロード] リンクをクリックします。
- ステップ 4** 実行ファイルをクライアント上の適切な場所にダウンロードします。
- ステップ 5** Windows バージョンをインストールする場合は、デスクトップに表示された RTMT アイコンをダブルクリックするか、ファイルのダウンロード先のディレクトリから RTMT インストール ファイルを実行します。

抽出プロセスが開始します。

- ステップ 6** Linux バージョンをインストールする場合は、ファイルに実行特権があることを確認します。たとえば、`chmod +x CcmServRtmtPlugin.bin` コマンド (大文字と小文字が区別される) を入力します。

- ステップ7** RTMT の初期画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。
- ステップ8** ライセンス契約書に同意するには、[使用条件の条項に同意します。] をクリックしてから、[次へ] をクリックします。
- ステップ9** RTMT のインストール先を選択します。デフォルト以外の場所にインストールする場合は、[ブラウザ] をクリックし、別の場所に移動します。[次へ] をクリックします。
- ステップ10** インストールを開始するには、[次へ] をクリックします。
- 設定状況に関するウィンドウが表示されます。[取り消し] をクリックしないでください。
- ステップ11** インストールを完了するには、[終了] をクリックします。

追加情報

P.7-24 の「関連項目」を参照してください。

RTMT のアンインストール



ヒント

ツール (RTMT) を使用すると、ユーザプリファレンスやダウンロードされたモジュールの jar ファイル (キャッシュ) は、クライアント マシンにローカルに保存されます。システムは、キャッシュを Cisco Unified CallManager データベースに保存します。RTMT をアンインストールする場合は、キャッシュを削除するか保存するかを選択します。

Windows クライアントで RTMT をアンインストールするには、[コントロールパネル] の [アプリケーションの追加と削除] を使用します ([スタート] > [設定] > [コントロール パネル] > [アプリケーションの追加と削除] を選択)。

KDE や Gnome クライアントを使用した Red Hat Linux で RTMT をアンインストールするには、タスクバーから [Start] > [Accessories] > [Uninstall Real-time Monitoring tool] の順に選択します。



(注) Windows Vista マシンで RTMT をアンインストールしているときに、「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」というユーザー アカウント制御ポップアップメッセージが表示されます。[許可] を選択して、RTMT の操作を続行します。

追加情報

P.7-24 の「関連項目」を参照してください。

RTMT の使用

始める前に

RTMT を使用する前に、クラスタ内の各ノードで Cisco AMC Service がアクティブであることを確認する必要があります。Cisco Unified CallManager Serviceability で、[Tools] > [Control Center - Network Services] の順に選択します。Cisco AMC Service ([CM Services] の下) のステータスが [Not Running] と表示されている場合は、[Cisco AMC Service] オプション ボタンをクリックします。ウィンドウの下部で、[Start] をクリックします。



(注) Windows Vista マシンで RTMT を使用しているときに、「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」というユーザー アカウント制御ポップアップメッセージが表示されます。[許可] を選択して、RTMT の操作を続行します。

手順

ステップ 1 プラグインをインストールした後、次のいずれかの操作を実行します。

- Windows デスクトップで、[Cisco Unified CallManager Real-Time Monitoring Tool] アイコンをダブルクリックします。
- [スタート] > [プログラム] > [Cisco CallManager Serviceability] > [Real-Time Monitoring Tool] > [Real-Time Monitoring Tool] の順に選択します。

[Real-Time Monitoring Tool Login] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [Host IP Address] フィールドに、ファースト ノードの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

ステップ 3 [User Name] フィールドに、[CCMAdministrator] アプリケーションのユーザ名を入力します。たとえば、このユーザのデフォルトのユーザ名は、**CCMAdministrator** です。

ステップ 4 [Password] フィールドに、ユーザ名に設定した CCMAdministrator アプリケーションのユーザパスワードを入力します。



(注) 認証に失敗した場合、またはサーバに到達できない場合は、サーバと認証の詳細を再入力するように求められます。また、[Cancel] ボタンをクリックして、アプリケーションを終了することもできます。認証に成功した場合は、RTMT により、ローカル キャッシュまたはリモート ノードからモニタリング モジュールが起動されます。リモート ノードは、バックエンドの Cisco Unified CallManager バージョンと一致するモニタリング モジュールがローカル キャッシュに含まれていない場合に使用されます。

ステップ 5 アプリケーションがサーバのリッスンに使用するポートを入力します。デフォルト設定は 8443 です。

ステップ 6 [Secure Connection] チェックボックスをオンにします。

ステップ 7 [OK] をクリックします。

ステップ 8 [Yes] をクリックして、証明書ストアを追加します。

ステップ9 RTMT で実行できる操作については、次のリストを参照してください。

- 電子メール アラートのためのメール サーバを設定する場合は、P.7-6 の「電子メール通知の設定」を参照してください。
- 構成プロファイルを作成する場合は、P.7-7 の「構成プロファイルの追加」を参照してください。
- 事前定義オブジェクトをモニタする場合は、P.7-9 の「事前定義オブジェクトの操作」を参照してください。
- デバイスを操作する場合は、P.7-14 の「デバイスの操作」を参照してください。
- CTI アプリケーション、デバイス、および回線を操作する場合は、P.7-18 の「CTI アプリケーション、デバイス、および回線の操作」を参照してください。
- アラートを操作する場合は、P.8-2 の「アラートの操作」を参照してください。
- パフォーマンス モニタリング オブジェクトを操作する場合は、P.9-2 の「パフォーマンスカウンタの表示」を参照してください。
- トレースを収集して表示する場合は、P.10-3 の「RTMT の Trace & Log Central オプションの表示」を参照してください。
- SysLog Viewer を使用する場合は、P.11-1 の「RTMT SysLog Viewer の使用」を参照してください。
- RTMT のトレース設定値を設定する場合は、[Edit] > [Trace Setting] の順に選択します。適切なオプション ボタンをクリックします。
- ウィンドウの左側に表示される [Quick Launch Channel] ペインを非表示にするには、[Edit] > [Hide Quick Launch Channel] の順に選択します。
一度非表示にした[Quick Launch Channel]を表示するには、[Edit]>[Hide Quick Launch Channel]の順に選択します。
- 1 つのモニタリング ウィンドウを閉じるには、[Window] > [Close] の順に選択します。表示されているすべてのモニタリング ウィンドウを閉じるには、[Window] > [Close All Windows] の順に選択します。
- [RTMT] ウィンドウから [Cisco Unified CallManager の管理] ページまたは [Cisco Unified CallManager Serviceability] にアクセスするには、[Application] > [CCM Admin Webpage] (または [CCM Serviceability Webpage]) の順に選択します。
- RTMT から [Serviceability Report Archive] オプションにアクセスするには、[System] > [Report Archive] の順に選択します。[セキュリティの警告] ウィンドウが表示された場合、[はい] をクリックします。サーバの管理ユーザ名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- インストールされている RTMT のバージョンを確認するには、[Help] > [About] の順に選択します。バージョン情報がウィンドウに表示されます。情報を確認した後、[OK] をクリックします。
- RTMT のマニュアルにアクセスするには、[Help] > [Help Topics] (または [For this Window]) の順に選択します。RTMT または Cisco Unified CallManager Serviceability の詳細については、『Cisco Unified CallManager Serviceability システム ガイド』も参照してください。
- JVM 情報をモニタするには、[System] > [JVM Information] の順にクリックします。JAVA ヒープメモリの使用状況がウィンドウに表示されます。[OK] をクリックします。
- RTMT からログアウトするには、[System] > [Log Off] の順に選択します。この操作を実行すると、現在のユーザがログオフし、[Real-Time Monitoring Tool Login] ウィンドウが表示されます。
- アプリケーションを終了するには、[System] > [Exit] の順に選択します。この操作を実行すると、アプリケーションが終了します。

追加情報

P.7-24 の「関連項目」を参照してください。

電子メール通知の設定

電子メール通知を設定するには、次の手順を実行します。

手順

-
- ステップ 1** [Mail Server] フィールドに、電子メールの受信者の情報を入力します。
 - ステップ 2** [Port] フィールドに、メール サーバのポート番号を入力します。
 - ステップ 3** [OK] をクリックします。
-

追加情報

[P.7-24 の「関連項目」](#) を参照してください。

構成プロファイルの操作

この項は、次の内容で構成されています。

- [デフォルトの構成プロファイルの使用 \(P.7-7\)](#)
- [構成プロファイルの追加 \(P.7-7\)](#)
- [プロファイルの復元 \(P.7-8\)](#)
- [構成プロファイルの削除 \(P.7-8\)](#)

デフォルトの構成プロファイルの使用

RTMT を初めてロードすると、CM-Default という名前のデフォルト設定が適用されます。RTMT を初めて使用すると、CM-Default プロファイルが使用され、モニタ ペインに要約が表示されます。CM-Default は、Cisco Unified CallManager の全ノードにある登録済みの電話機をすべて動的にモニタします。クラスタに 5 つの Cisco Unified CallManager 設定ノードがある場合、CM-Default は Cisco Unified CallManager クラスタ内の各ノードの登録済み電話機すべて、進行中のコール、およびアクティブなゲートウェイ ポートとチャネルを表示します。

独自の構成プロファイルを作成する方法については、[P.7-7 の「構成プロファイルの追加」](#)を参照してください。

追加情報

[P.7-24 の「関連項目」](#)を参照してください。

構成プロファイルの追加

RTMT で複数のモニタリング ウィンドウ ([CPU & Memory]、[SDL Queue]、およびパフォーマンス カウンタなど) を開いた後、独自の構成プロファイルを作成すると、これらのウィンドウを個別に開かなくても 1 つの操作でこれらのモニタリング ウィンドウを復元できます。同じ RTMT セッションで複数の異なるプロファイルを切り替えたり、後続の RTMT セッションで同じプロファイルを使用したりすることもできます。

プロファイルを作成する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 [System] > [Profile] の順に選択します。

[Preferences] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [Save] をクリックします。

[Save Current Configuration] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Configuration name] フィールドに、この構成プロファイルの名前を入力します。

ステップ 4 [Configuration description] フィールドに、この構成プロファイルの説明を入力します。



(注) 構成プロファイルの名前と説明は任意に入力できます。

システムにより新しい構成プロファイルが作成されます。

追加情報

P.7-24 の「関連項目」を参照してください。

プロファイルの復元

構成済みのプロファイルを復元するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [System] > [Profile] の順に選択します。

[Preferences] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 復元するプロファイルをクリックします。

ステップ 3 [Restore] をクリックします。

復元された構成に対する、あらかじめ用意されている設定やパフォーマンス モニタリング カウンタのすべてのウィンドウが開きます。

追加情報

P.7-24 の「関連項目」を参照してください。

構成プロファイルの削除

構成済みのプロファイルを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [System] > [Profile] の順に選択します。

[Preferences] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 削除するプロファイルをクリックします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

ステップ 4 [Close] をクリックします。

追加情報

P.7-24 の「関連項目」を参照してください。

事前定義オブジェクトの操作

ツール (RTMT) には、システムの状況をモニタするデフォルトのモニタリング オブジェクトのセットが用意されています。デフォルト オブジェクトには、パフォーマンス カウンタや Cisco Unified CallManager でサポートされているサービスについての重要なイベントステータスが含まれています。

この項は、次の内容で構成されています。

- [事前定義オブジェクトの表示とモニタリング \(P.7-10\)](#)
- [デバイスの操作 \(P.7-14\)](#)
- [CTI アプリケーション、デバイス、および回線の操作 \(P.7-18\)](#)

事前定義オブジェクトの表示とモニタリング

カテゴリ、つまり事前定義のオブジェクトのモニタリング ペインには、事前定義のモニタリング オブジェクトのアクティビティが表示されます。カテゴリの情報を表示する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 カテゴリを表示またはモニタするには、次のいずれかの操作を実行します。

- [Quick Launch Channel] で [View] タブをクリックします。次に、[Summary]、[Server]、[Call Process] などのカテゴリをクリックします。カテゴリのアイコンが表示されている場合は、アイコンをクリックして、モニタする情報を表示します。
- 表示するカテゴリに応じて、表 7-1 からいずれかのオプションを選択します。

表 7-1 カテゴリのメニューパス

カテゴリ	メニューパス	表示されるデータ
Summary	[Monitor] > [Summary]	メモリの使用状況、CPU の使用状況、登録済みの電話機、進行中のコール、アクティブなゲートウェイ ポートとチャネルを表示します。
Server	[Monitor] > [Server] > [CPU and Memory] (または [Process]、[Disk Usage]、[Critical Services])	<ul style="list-style-type: none"> • [CPU and Memory] : メモリと CPU の使用状況を表示します。 • [Process] : プロセス名、プロセス ID (PID)、およびプロセス、常駐メモリと共有メモリ、Nice (レベル) によって使用される CPU とメモリの割合を表示します。 • [Disk Usage] : 各ホストの最大パーティションが使用しているディスク容量の割合を表示します。 • [Critical Services] : 重要なサービスの名前、ステータス (サービスが稼働状態、停止状態、非アクティブ状態、管理者によって停止された、開始中、停止中、不明な状態のいずれであるか)、および特定の Cisco Unified CallManager ノードでサービスが特定の状態である経過時間を表示します。 <p>重要なサービスのステータスで、管理者がサービスを停止したことが示される場合は、管理者がサービスを意図的に停止する操作を実行しました。たとえば、管理者が Cisco Unified CallManager をバックアップまたは復元した、アップグレードを実行した、Cisco Unified CallManager Serviceability またはコマンドライン インターフェイス (CLI) でサービスを停止したなどの理由で、サービスが停止しました。</p> <p>重要なサービスのステータスが不明な状態であると表示される場合は、システムがサービスの状態を特定できません。</p> <p>重要なサービスの状態の詳細については、『Cisco Unified CallManager Serviceability システム ガイド』の「サーバ状況のモニタリング」を参照してください。</p>

表 7-1 カテゴリのメニューパス (続き)

カテゴリ	メニューパス	表示されるデータ
Call Process	[Monitor] > [Call Process] > [Call Activity] (または [Gateway Activity]、[Trunk Activity]、[SDL Queue]、[SIP Activity])	<ul style="list-style-type: none"> • [Call Activity] : クラスタ内の各 Cisco Unified CallManager サーバでのコール アクティビティを表示します。完了コール数、試行されたコール数、進行中のコールなどの項目が含まれます。 • [Gateway Activity] : Cisco Unified CallManager クラスタでのゲートウェイ アクティビティを表示します。アクティブ ポート、処理中のポート、完了コールなどの項目が含まれます。 • [Trunk Activity] : Cisco Unified CallManager クラスタのトランク アクティビティを表示します。進行中のコールや完了コールなどの項目が含まれます。 • [SDL Queue] : SDL キュー情報を表示します。キューにある信号数や処理された信号数などの項目が含まれます。 • [SIP Activity] : クラスタ内の各 Cisco Unified CallManager サーバの SIP アクティビティを表示します。要求の要約、応答の要約、応答されなかった受信コールの要約、応答されなかった発信コールの要約、発信要求の再試行、発信応答の再試行などの項目が含まれます。
Service	[Monitor] > [Service] > [Cisco TFTP] (または [Heartbeat]、[Database Summary])	<ul style="list-style-type: none"> • [Cisco TFTP] : クラスタ内の各 Cisco Unified CallManager サーバの Cisco TFTP ステータスを表示します。TFTP 要求合計、検出された TFTP 要求合計、中止された TFTP 要求合計などの項目が含まれます。 • [Heartbeat] : Cisco Unified CallManager、Cisco TFTP、Cisco CallManager Attendant Console サービスのハートビート情報を表示します。 • [Database Summary] : Cisco Unified CallManager サーバ上のデータベースに関する要約情報を表示します。データベースのキューに登録された変更通知要求、メモリのキューに登録された変更通知要求、接続されたクライアントの合計数、キュー登録中にリセットされたデバイスの数、作成された複製、複製状況などの項目が含まれます。

表 7-1 カテゴリのメニューパス (続き)

カテゴリ	メニューパス	表示されるデータ
Device	[Monitor] > [Device Summary] (または [Phone Summary])	<p>[Device Summary] は、クラスタ内の各 Cisco Unified CallManager サーバの情報として、登録済みの電話機数、登録済みのゲートウェイ デバイス数、登録済みのメディア リソース デバイス数などを表示します。</p> <p>[Device Search] は、クラスタ名とデバイス タイプをツリー階層に表示し、電話機やデバイスに関する情報のクエリーを受け付けます。</p> <p>[Phone Summary] は、クラスタ内の各 Cisco Unified CallManager サーバに関する情報として、登録済みの電話機数、登録済みの SIP 電話機数、登録済みの SCCP 電話機数、登録未完了の電話機数、失敗した登録試行数などを表示します。</p> <p> ヒント [Monitor] > [Device Summary] または [Monitor] > [Phone Summary] の順に選択する代わりに、[Device]>[Open Device Search] の順に選択すると、クラスタ名とデバイスまたは電話機のタイプをツリー階層に表示することができます。</p> <p> ヒント デバイスをモニタするには、P.7-14 の「モニタ対象の特定のデバイスの検索」の説明に従って、追加の設定手順を実行する必要があります。</p>
CTI Manager	[Monitor] > [CTI Manager]	<p>クラスタ名と CTI タイプ (アプリケーション、デバイス、および回線) をツリー階層に表示します。</p> <p>特定の CTI タイプをモニタするには、次の項の説明に従って、追加の設定手順を実行する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • モニタ対象の CTI アプリケーションの検索 (P.7-18) • モニタ対象の CTI デバイスの検索 (P.7-19) • モニタ対象の CTI 回線の検索 (P.7-20) <p>メニューバーを使用して [CTI Manager] を選択することはできません。クラスタ内の各 Cisco Unified CallManager サーバの 1 つのウィンドウで、開いているデバイス、回線、CTI 接続数をモニタするには、P.7-14 の「デバイスの操作」を参照してください。</p>
Performance	[Performance]>[Open Performance]	<p>perfmon カウンタを表示します。</p> <p>perfmon カウンタの使用の詳細については、P.9-1 の「パフォーマンスモニタリングの設定と使用」を参照してください。</p>

ステップ 2 一部のカテゴリでは、特定のサーバやデバイス タイプを選択してモニタできます。特定のサーバやデバイス タイプを選択してモニタするには、リストされたペインで次の操作のいずれかを実行します。

- [CPU and Memory Usage] : 特定のサーバの CPU やメモリの使用状況をモニタするには、[Host] ドロップダウン リスト ボックスからサーバを選択します。
- [Disk Usage] : 特定のサーバのディスク使用状況をモニタするには、[Host] ドロップダウン リスト ボックスの [Disk Usage] からサーバを選択します。

- [Critical Services] : 特定のサーバの重要なサービスをモニタするには、[Host] ドロップダウンリストボックスの [Critical Services] からサーバを選択します。
- [Gateway Activity] : 特定のゲートウェイタイプのゲートウェイ アクティビティをモニタするには、[Gateway Type] ドロップダウンリストボックスからゲートウェイタイプを選択します。
- [Trunk Activity] : 特定のトランクタイプのトランク アクティビティをモニタするには、[Trunk Type] ドロップダウンリストボックスからトランクタイプを選択します。
- [SDL Queue] : 特定の SDL キュータイプの SDL キュー情報をモニタするには、[SDL Queue Type] ドロップダウンリストボックスからタイプを選択します。



ヒント

事前定義オブジェクトのモニタで詳細表示（ズームイン）するには、図の対象部分でマウスの左ボタンをクリックしてドラッグします。対象部分を選択したら、マウスの左ボタンを離します。RTMTによって、モニタビューが更新されます。ズームアウトして、モニタを当初のデフォルトビューにリセットするには、「R」キーを押します。

追加情報

P.7-24 の「[関連項目](#)」を参照してください。

デバイスの操作

この項は、次の内容で構成されています。

- モニタ対象の特定のデバイスの検索 (P.7-14)
- 電話機情報の表示 (P.7-15)
- デバイスのプロパティの表示 (P.7-16)
- デバイスとパフォーマンス モニタリング カウンタのポーリング レートの設定 (P.7-17)

モニタ対象の特定のデバイスの検索

次の手順を実行すると、次のデバイス タイプのデータをモニタできます。

- 電話機
- ゲートウェイ デバイス
- H.323 デバイス
- CTI デバイス
- ボイスメール デバイス
- メディア リソース
- ハント リスト
- SIP トランク

手順

ステップ 1 次のいずれかの操作を実行します。

- **[Search] > [Device] > < [Phone]、[Gateway]、[Hunt List] などのデバイス タイプ > の順に** 選択します。検索条件を入力するための、デバイス選択ウィンドウが表示されます。 **ステップ 4** に進みます。
- **[Quick Launch Channel] ペインで、[Device] をクリックしてから [Device Search] アイコンを** クリックします。
- **[Device] > [Open Device Search] の順に** 選択します。

[Device Search] ウィンドウに、クラスタ名とモニタ可能なすべてのデバイス タイプがリストされたツリー階層が表示されます。



ヒント

[Device Search] または [CTI Search] ペインを表示した後、デバイス タイプを右クリックし、[CCMAdmin] を選択して [Cisco Unified CallManager の管理] ページに移動できます。

ステップ 2 クラスタ内のすべてのデバイスを検索するか、デバイス モデルの完全なリストを表示して選択するには、クラスタ名を右クリックし、**[Monitor]** を選択します。

ステップ 3 特定のデバイス タイプをモニタするには、ツリー階層からデバイス タイプを右クリックまたはダブルクリックします。



ヒント

デバイス タイプを右クリックした場合は、**[Monitor]** を選択してデバイス選択ウィンドウを表示する必要があります。

ステップ 4 [Select device with status] ウィンドウで、適切なオプション ボタンをクリックします。

ステップ 5 クリックしたオプション ボタンの横のドロップダウン リスト ボックスで、[Any CallManager] またはデバイス情報を表示する特定の Cisco Unified CallManager サーバを選択します。



ヒント この後のステップでは、[< Back]、[Next >]、[Finish]、または [Cancel] の各ボタンを選択できます。

ステップ 6 [Next >] ボタンをクリックします。

ステップ 7 [Search by device model] ペインで、適切なオプション ボタンをクリックします。



ヒント [Device Model] を選択した場合は、デバイス情報を表示するデバイス タイプを選択します。

ステップ 8 [Next] をクリックします。

ステップ 9 [Search with name] ペインで、いずれかのオプション ボタンを選択し、必要に応じて、対応するフィールドに適切な情報を入力します。

ステップ 10 [Next] をクリックします。

ステップ 11 [Monitor following attributes] ペインで、1 つまたはすべての検索属性をオンにします。

ステップ 12 [Finish] をクリックします。

追加情報

P.7-24 の「関連項目」を参照してください。

電話機情報の表示

[RTMT Device Monitoring] ペインに表示されている電話機の情報を見ることができます。ここでは、電話機の情報を表示する方法を説明します。

手順

ステップ 1 [RTMT Device Monitoring] ペインに電話機を表示するには、P.7-14 の「モニタ対象の特定のデバイスの検索」を参照します。

ステップ 2 次のいずれかの操作を実行します。

- 情報を表示する電話機を右クリックし、[Open] を選択します。
- 電話機をクリックし、[Device] > [Open] の順に選択します。

■ デバイスの操作

- ステップ 3** [Select Device with Status] ペインで、適切なオプション ボタンをクリックします。
- ステップ 4** クリックしたオプション ボタンの横のドロップダウン リスト ボックスで、[Any CallManager] またはデバイス情報を表示する特定の Cisco Unified CallManager サーバを選択します。
- ステップ 5** [Search By Device Model] ペインで、表示する電話プロトコルを選択します。
- ステップ 6** [Any Model] または [Device Model] オプション ボタンをクリックします。[Device Model] オプション ボタンをクリックした場合、表示する特定の電話機モデルを選択します。
- ステップ 7** [Next] をクリックします。
- ステップ 8** [Search With Name] ペインで適切なオプション ボタンをクリックし、対応するフィールドに適切な情報を入力します。
- ステップ 9** [Monitor following attributes] ペインで、1 つまたはすべての検索属性をオンにします。
- ステップ 10** [Finish] をクリックします。

[Device Information] ウィンドウが表示されます。デバイスについて詳しい情報を表示するには、ウィンドウの左側のペインに表示されるフィールドを選択します。

追加情報

P.7-24 の「関連項目」を参照してください。

デバイスのプロパティの表示

デバイスのプロパティは、[RTMT Device Monitoring] ペインに表示できます。ここでは、デバイスのプロパティを表示する方法を説明します。

手順

- ステップ 1** [RTMT device monitoring] ペインにデバイスを表示します。P.7-14 の「モニタ対象の特定のデバイスの検索」を参照してください。
- ステップ 2** 次のいずれかの操作を実行します。
- プロパティ情報を表示するデバイスを右クリックし、[Properties] を選択します。
 - プロパティ情報を表示するデバイスをクリックし、[Device] > [Properties] の順に選択します。
- ステップ 3** デバイスの説明を表示するには、[Description] タブをクリックします。
- ステップ 4** その他のデバイス情報を表示するには、[Other Info] タブをクリックします。

追加情報

P.7-24 の「関連項目」を参照してください。

デバイスとパフォーマンス モニタリング カウンタのポーリング レートの設定

Cisco Unified CallManager は、カウンタ、デバイス、ゲートウェイ ポートをポーリングしてステータス情報を収集します。[RTMT monitoring] ペインでは、パフォーマンス モニタリング カウンタとデバイスのポーリング間隔を設定します。



(注)

ポーリング レートの頻度を高くすると、Cisco Unified CallManager のパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがあります。図形式のパフォーマンス カウンタをモニタする場合、最小ポーリング レートは 5 秒です。表形式のパフォーマンス カウンタをモニタする場合、最小レートは 1 秒です。デフォルト値はいずれも 10 秒です。

デバイスのデフォルト値は 10 秒です。

ポーリング レートを更新するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ 1** [RTMT monitoring] ペインに、デバイスまたはパフォーマンス モニタリング カウンタを表示します。
- ステップ 2** デバイスをクリックし、[Edit] > [Polling Rate] の順に選択します。
- ステップ 3** [Polling Interval] ペインで、使用する時間間隔を指定します。
- ステップ 4** [OK] をクリックします。

追加情報

[P.7-24 の「関連項目」](#) を参照してください。

CTI アプリケーション、デバイス、および回線の操作

この項は、次の内容で構成されています。

- [CTI Manager 情報の表示 \(P.7-18\)](#)
- [モニタ対象の CTI アプリケーションの検索 \(P.7-18\)](#)
- [モニタ対象の CTI デバイスの検索 \(P.7-19\)](#)
- [モニタ対象の CTI 回線の検索 \(P.7-20\)](#)
- [アプリケーション情報の表示 \(P.7-21\)](#)

CTI Manager 情報の表示

クラスタ内の各 Cisco Unified CallManager サーバについて、開かれているデバイス、回線、CTI 接続の図を表示するには、[Quick Launch Channel] で [CTI] をクリックし、[CTI Manager] アイコンをクリックします。

追加情報

[P.7-24](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

モニタ対象の CTI アプリケーションの検索

モニタ対象の特定の CTI アプリケーションを検索するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 次のいずれかの操作を実行します。

- [Search] > [CTI] > [CTI Applications] の順に選択します。検索条件を入力できる選択ウィンドウが表示されます。[ステップ 3](#) に進みます。
- [Quick Launch Channel] ペインで、[CTI] をクリックしてから [CTI Search] アイコンをクリックします。[CTI Search] ウィンドウに、クラスタ名と、モニタ可能なすべての CTI タイプがリストされたツリー階層が表示されます。

ステップ 2 ツリー階層で、[Applications] を右クリックまたはダブルクリックします。



ヒント オプションを右クリックした場合は、[Monitor] を選択します。

ステップ 3 [CTI Manager] ドロップダウン リスト ボックスから、モニタの対象とする CTI Manager を選択します。

ステップ 4 [Application Status] ドロップダウン リスト ボックスで、アプリケーション ステータスを選択します。

ステップ 5 [Next] をクリックします。

ステップ 6 [Application Pattern] ペインで、適切なオプション ボタンをクリックします。

ステップ 7 クリックしたオプション ボタンのフィールドに情報を入力します。たとえば、[IP Subnet] オプション ボタンをクリックした場合は、フィールドに IP アドレスとサブネット マスクを入力します。

ステップ 8 [Next] をクリックします。

ステップ 9 [Monitor following attributes] ウィンドウで、モニタする属性に対応した 1 つまたはすべてのチェックボックスをオンにします。

ステップ 10 [Finish] をクリックします。

[Application Monitoring] ペインに、選択した情報が表示されます。

追加情報

P.7-24 の「関連項目」を参照してください。

モニタ対象の CTI デバイスの検索

モニタ対象の特定の CTI デバイスを検索するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 次のいずれかの操作を実行します。

- [Monitor] > [CTI] > [CTI Devices] の順に選択します。検索条件を入力できる選択ウィンドウが表示されます。ステップ 3 に進みます。
- [Quick Launch Channel] ペインで、[CTI] をクリックしてから [CTI Search] アイコンをクリックします。[CTI Search] ウィンドウに、クラスタ名と、モニタ可能なすべての CTI タイプがリストされたツリー階層が表示されます。

ステップ 2 ツリー階層で、[Devices] を右クリックまたはダブルクリックします。



ヒント オプションを右クリックした場合は、[Monitor] を選択します。

ステップ 3 [CTI Manager] ドロップダウン リスト ボックスから、モニタの対象とする CTI Manager を選択します。

ステップ 4 [Devices Status] ドロップダウン リストボックスで、デバイス ステータスを選択します。

ステップ 5 [Devices] ペインで、適切なオプション ボタンをクリックします。



ヒント [Device Name] を選択した場合は、フィールドにデバイス名を入力します。

ステップ 6 [Next] をクリックします。

ステップ 7 [Application Pattern] ウィンドウで、適切なオプション ボタンをクリックします。

ステップ 8 クリックしたオプション ボタンのフィールドに情報を入力します。たとえば、[IP Subnet] をクリックした場合は、フィールドに IP アドレスとサブネット マスクを入力します。

■ CTI アプリケーション、デバイス、および回線の操作

ステップ 9 [Next] をクリックします。

ステップ 10 [Monitor following attributes] ウィンドウで、モニタする属性に対応した 1 つまたはすべてのチェックボックスをオンにします。

ステップ 11 [Finish] をクリックします。

[Device Monitoring] ペインに、選択した情報が表示されます。

追加情報

P.7-24 の「関連項目」を参照してください。

モニタ対象の CTI 回線の検索

モニタ対象の特定の CTI 回線を検索するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 次のいずれかの操作を実行します。

- [Monitor] > [CTI] > [CTI Lines] の順に選択します。検索条件を入力できる選択ウィンドウが表示されます。ステップ 3 に進みます。
- [Quick Launch Channel] ペインで、[CTI] をクリックしてから [CTI Search] アイコンをクリックします。[CTI Search] ウィンドウに、クラスタ名と、モニタ可能なすべての CTI タイプがリストされたツリー階層が表示されます。

ステップ 2 ツリー階層で、[Lines] を右クリックまたはダブルクリックします。



ヒント オプションを右クリックした場合は、[Monitor] を選択します。

ステップ 3 [CTI Manager & Status] ドロップダウン リスト ボックスから、モニタの対象とする CTI Manager を選択します。

ステップ 4 [Lines Status] ドロップダウン リストボックスで、ステータスを選択します。

ステップ 5 [Devices] ペインで、適切なオプション ボタンをクリックします。



ヒント [Device Name] を選択した場合は、フィールドにデバイス名を入力します。

ステップ 6 [Lines] ペインで、適切なオプション ボタンをクリックします。



(注) [Directory Number] を選択した場合は、フィールドに電話番号を入力します。

ステップ 7 [Next] をクリックします。

ステップ 8 [Application Pattern] ペインで、適切なオプション ボタンをクリックします。

ステップ 9 クリックしたオプション ボタンのフィールドに情報を入力します。たとえば、[IP Subnet] をクリックした場合は、フィールドに IP アドレスとサブネット マスクを入力します。

ステップ 10 [Next] をクリックします。

ステップ 11 [Monitor following attributes] ウィンドウで、モニタする属性に対応した 1 つまたはすべてのチェックボックスをオンにします。

ステップ 12 [Finish] をクリックします。

[Lines Monitoring] ペインに、選択した情報が表示されます。

追加情報

P.7-24 の「[関連項目](#)」を参照してください。

アプリケーション情報の表示

Cisco Unified IP Phone、CTI ポート、CTI ルート ポイントなどの選択されたデバイスに対するアプリケーション情報を表示できます。ここでは、アプリケーション情報を表示する方法を説明します。

手順

ステップ 1 P.7-19 の「[モニタ対象の CTI デバイスの検索](#)」の説明に従って、[RTMT monitoring] ペインにデバイスを表示します。

ステップ 2 次のいずれかの操作を実行します。

- アプリケーション情報を表示するデバイス（たとえば、CTI）を右クリックし、[App Info] を選択します。
- アプリケーション情報を表示するデバイスをクリックし、[Device] > [App Info] の順に選択します。

[Application Information] ウィンドウに、CTI マネージャのノード名、アプリケーション ID、ユーザ ID、アプリケーション IP アドレス、アプリケーションの状況、アプリケーションのタイムスタンプ、デバイスのタイムスタンプ、デバイス名、および CTI デバイスのオープン状況が表示されます。

ステップ 3 表示された情報を更新するには、[Refresh] をクリックします。[OK] をクリックして、ウィンドウを閉じます。

追加情報

P.7-24 の「[関連項目](#)」を参照してください。

カテゴリの操作

カテゴリを使用すると、パフォーマンス モニタリング カウンタとデバイスをモニタできます。たとえば、デフォルト カテゴリの **CallManager** では、6 つのパフォーマンス モニタリング カウンタをグラフ形式でモニタできます。それ以上のカウンタを使用する場合は、新しいカテゴリを設定して、データを表形式で表示できます。

電話やゲートウェイなどのデバイスに関するさまざまな検索を実行する場合、検索ごとにカテゴリを作成し、結果をカテゴリに保存することができます。

カテゴリの追加

カテゴリを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Performance Monitoring] または [Devices] ツリー階層を表示します。

ステップ 2 [Edit] > [Add New Category] の順に選択します。

ステップ 3 カテゴリ名を入力し、[OK] をクリックします。

ウィンドウの下部に、カテゴリのタブが表示されます。

追加情報

- [P.7-24](#) の「関連項目」を参照してください。

カテゴリ名の変更

カテゴリ名を変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 次のいずれかの操作を実行します。

- 名前を変更するカテゴリのタブを右クリックし、[Rename Category] を選択します。
- 名前を変更するカテゴリのタブをクリックし、[Edit] > [Rename Category] の順に選択します。

ステップ 2 新しいカテゴリ名を入力し、[OK] をクリックします。

ウィンドウの下部に、変更後のカテゴリ名が表示されます。

追加情報

- [P.7-24](#) の「関連項目」を参照してください。

カテゴリの削除

カテゴリを削除するには、次のいずれかの操作を実行します。

- 削除するカテゴリのタブを右クリックし、**[Remove Category]** を選択します。
- 削除するカテゴリのタブをクリックし、**[Edit] > [Remove Category]** の順に選択します。

追加情報

P.7-24 の「[関連項目](#)」を参照してください。

参考情報

- [RTMT でのアラート設定 \(P.8-1\)](#)
- [パフォーマンス モニタリングの設定と使用 \(P.9-1\)](#)
- [RTMT の Trace & Log Central オプションの表示 \(P.10-3\)](#)
- 『Cisco Unified CallManager Serviceability システム ガイド』の「[Real-Time Monitoring Tool](#)」
- 『Cisco Unified CallManager Serviceability システム ガイド』の「[アラート](#)」
- 『Cisco Unified CallManager Serviceability システム ガイド』の「[パフォーマンス オブジェクトとパフォーマンス カウンタ](#)」

追加情報

P.7-24 の「[関連項目](#)」を参照してください。

関連項目

- [カテゴリの追加 \(P.7-22\)](#)
- [カテゴリ名の変更 \(P.7-22\)](#)
- [カテゴリの削除 \(P.7-23\)](#)
- [Real-Time Monitoring の設定](#)
- [CTI Manager 情報の表示 \(P.7-18\)](#)
- [モニタ対象の CTI アプリケーションの検索 \(P.7-18\)](#)
- [モニタ対象の CTI デバイスの検索 \(P.7-19\)](#)
- [モニタ対象の CTI 回線の検索 \(P.7-20\)](#)
- [パフォーマンス モニタリングの設定と使用 \(P.9-1\)](#)
- [デバイスの操作 \(P.7-14\)](#)
- [デバイスのプロパティの表示 \(P.7-16\)](#)
- [モニタ対象の特定のデバイスの検索 \(P.7-14\)](#)
- [電話機情報の表示 \(P.7-15\)](#)
- [デバイスとパフォーマンス モニタリング カウンタのポーリング レートの設定 \(P.7-17\)](#)
- [デフォルトの構成プロファイルの使用 \(P.7-7\)](#)
- [プロファイルの復元 \(P.7-8\)](#)
- [デフォルトの構成プロファイルの使用 \(P.7-7\)](#)
- [構成プロファイルの削除 \(P.7-8\)](#)
- [構成プロファイルの追加 \(P.7-7\)](#)
- [構成プロファイルの操作 \(P.7-7\)](#)
- [事前定義オブジェクトの操作 \(P.7-9\)](#)
- [RTMT でのアラート設定 \(P.8-1\)](#)
- [パフォーマンス モニタリングの設定と使用 \(P.9-1\)](#)
- [RTMT SysLog Viewer の使用 \(P.11-1\)](#)
- [Real-Time Monitoring Tool \(RTMT\) のインストール \(P.7-2\)](#)
- [RTMT のアンインストール \(P.7-3\)](#)
- [RTMT のアンインストール \(P.7-3\)](#)
- [RTMT の使用 \(P.7-4\)](#)