



A	
AAR	
概要	28-1
Analog Access ゲートウェイとポート	
追加	69-13
Annunciator 53-1	
更新	3-3, 53-3
設定	53-1
設定値 (表)	53-4
リセット	53-4
B	
BAT	
アプリケーションの概要	94-1
BLF/SpeedDial	
設定値	70-26
BRI	
ゲートウェイ設定	69-34
ポート、追加	69-9
C	
call waiting	
設定値	49-25
Cisco CallManager	
主な機能	1-2
概要	1-1
グループ	
検索	4-2
削除	4-5
設定値 (表)	4-4
設定の概要	4-1
追加	4-3
検索	3-2
サーバ設定	2-1
参考情報	1-10
参照	1-3
設定	3-1
設定値 (表)	3-4
利点	1-2
ログイン	1-3
ログオフ	1-4
Cisco CallManager Administration	
操作	1-8
Cisco CallManager アドミニストレーションガイド	
関連資料	xxvi
対象読者	xxiv
表記法	xxvii
マニュアルの構成	xxv
目的	xxiv
Cisco CallManager サーバの設定	
ソフトウェア Conference Bridge	54-3
Cisco CallManager の概要 1-1	
Cisco IP Manager Assistant (IPMA)	
プロキシ回線の設定ウィザード	81-1
Cisco IP Phone	
MAC アドレスの表示	70-5
検索と一覧表示	70-32
削除	70-6
設定	70-3
設定の概要	70-1
テンプレート、電話機のボタン	
設定	76-1
電話番号	49-2
リセット	70-5
Cisco IP Phone サービス	
Dependency Records	78-6
加入	70-26
加入解除	70-28
更新	70-27
サービス パラメータの更新	78-7
サービス パラメータの削除	78-9

- サービス パラメータの追加 78-7
- サービスの検索 78-2
- サービスの削除 78-6
- サービスの設定 78-4
- 設定 70-26, 78-1
- 設定値 (表) 78-5
- パラメータ設定値 (表) 78-8
- Cisco SIP IP Phone
 - サードパーティ製 SIP デバイスの相違点 C-2
- Cisco Unity
 - Cisco CallManager 4.0 以降へのアップグレード B-2, B-3
 - ボイスメール ポートのセットアップ B-3
 - ボイスメール ポートの調整 B-1
 - ボイスメール ポートのフェールオーバー B-3
 - ボイスメール ポートの変更 B-2
 - ユーザ設定のボイスメールボックス 87-4
- Cisco Unity Connection
 - ユーザ設定のボイスメールボックス 87-4
- Cisco Unity または Cisco Unity Connection ボイスメールボックス
 - 電話番号 49-7
- Cisco uOne
 - MWI デバイス、設定 64-4
- Cisco Voice Mail
 - Port Wizard Device Information の設定値 63-3
 - Port Wizard Directory Number の設定値 63-4
 - ウィザードを使用するポートの削除 63-8
 - ウィザードを使用するポートの追加 63-7
 - 新規サーバとポートの追加 63-2
 - 設定 62-1
 - プロファイルの設定 66-1
 - ポート ウィザードの設定 63-1
 - ポートの検索 62-2
 - ポートの更新 62-4
 - ポートのコピー 62-4
 - ポートの削除 62-8
 - ポートの設定値 (表) 62-5
 - ポートの追加 62-4
 - メッセージ受信の設定 64-1
 - メッセージ受信番号の検索 64-2
- Cisco ボイスメール パイロット
 - 検索 65-2
 - 削除 65-5
 - 設定 65-1, 65-3
- CMLocal 日付 / 時間グループ 6-1
- Conference Bridge
 - Cisco Conference Bridge (WS-SVC-CMM) の設定値 (表) 54-12
 - Cisco Conference Bridge (WS-SVC-CMM) の追加 54-11
 - Cisco IOS Video Conference Bridge デバイスの追加 54-9
 - Cisco IOS 設定値 (表) 54-8
 - Cisco IOS デバイスの追加 54-7
 - Cisco Video の設定値 (表) 54-10
 - Meet-Me Number/Pattern の検索 50-2
 - Meet-Me Number/Pattern のコピー 50-4
 - Meet-Me Number/Pattern の削除 50-6
 - 検索 54-2
 - コンファレンス デバイスの更新 54-13
 - コンファレンス デバイスの削除 54-14
 - 設定 54-1
 - ソフトウェアの設定値 (表) 54-4
 - ハードウェア デバイスの追加 54-5
 - ハードウェアの設定値 (表) 54-6
- CTI
 - ルート ポイント
 - 検索 67-2
 - 削除 67-6
 - 設定 67-1
 - 設定値 (表) 67-4
 - 追加 67-3
 - リセット 67-7
- D
 - Dependency Records
 - Cisco IP Phone サービス 78-6
 - アクセス A-4
 - エンタープライズ パラメータ A-2
 - 概要 A-1
 - 共通電話プロファイル 80-5
 - 使用可能化 A-2
 - 使用不可 A-3
 - ボイスメールパイロット番号 65-5
 - ボイスメールプロファイル 66-5
 - ボイスメールポート 62-8
 - ボタン A-6
 - ユーザ デバイス プロファイル 75-7
 - ルート フィルタ 32-7

DHCP

- アクティブ化、DHCP モニタ サービス 10-2
- 開始、DHCP モニタ サービス 10-3
- サーバ
 - 検索 10-4
 - 削除 10-7
 - 設定 10-5
 - 設定値 (表) 10-6
- サブネット
 - 検索 11-2
 - 削除 11-6
 - 設定 11-4
 - 設定値 (表) 11-5
- Digital Access PRI ポート 69-8
- Digital Access T1
 - ポート 69-8

F

- FXO ポート 69-6
- FXS ポート 69-5

H

- H.323、ゲートウェイの追加 69-12
- HTTPS
 - Secure Sockets Layer 上の HTTP 1-4

I

- IP Phone、Cisco
 - 設定 70-3
 - 設定の概要 70-1
- IP Phone サービス、Cisco
 - 加入 70-26
 - 加入解除 70-28
 - 更新 70-27
 - 設定 70-26
- IP アドレス 2-1
- ISDN BRI、ゲートウェイ設定 69-34
- ISDN、ゲートウェイ設定 69-23

L

LDAP

- 更新、LDAP システムの情報 12-2
- 更新、LDAP 認証の情報 14-2
- システム
 - 設定 12-1
 - 設定値 (表) 12-3
- ディレクトリ
 - 検索 13-2
 - 削除 13-7
 - 設定 13-1, 13-3
 - 設定値 (表) 13-4
- 認証
 - 設定 14-1
 - 設定値 (表) 14-3

M

- Max list box エンタープライズ パラメータ
 - ユーリング サーチ スペース 49-26

Meet-Me Number/Pattern

- 検索 50-2
- コピー 50-4
- 削除 50-6
- 設定 50-1
- 設定値 (表) 50-5

MGCP

BRI

- ゲートウェイの設定値 (表) 69-34
- Cisco IOS、追加 69-3
- Digital Access PRI ポート、追加 69-8
- Digital Access T1 ポート 69-8
- FXO ポート、追加 69-6
- FXS ポート、追加 69-5
- IOS 以外のゲートウェイ、追加 69-11
- ゲートウェイ、追加 69-3
- ポート、追加 69-5

MLPP ドメイン

- 概要 17-1
- 検索 17-2
- 削除 17-5
- 設定 17-3
- 設定値 (表) 17-4

MTP

- IOS MTP 設定値 (表) 55-5

- 検索 55-2
- 削除 55-6
- 設定 55-1
- 追加 55-4
- Multilevel Administration Access (MLA)
 - ユーザグループからのユーザの削除 89-8
 - ユーザグループへの特権の割り当て 89-9
- MWI
 - MWI デバイスの設定値 (表) 64-5
 - uOne 用の MWI デバイス 64-4
- N
- NTP サーバ 21-1, 22-1, 91-1, 92-1, 93-1
- Number/Pattern、Meet-Me
 - 検索 50-2
 - コピー 50-4
 - 削除 50-6
- P
- PRI、ゲートウェイ設定 69-23
- S
- SCCP
 - Cisco IOS、追加 69-9
 - ゲートウェイ、追加 69-9
- SIP
 - サードパーティ製 SIP 電話機と TFTP C-3
 - サードパーティ製 SIP 電話機の設定チェックリスト (表) C-4
 - サードパーティ製デバイスの設定 C-1
 - 設定の相違点 C-2
- SIP 電話機
 - ダイジェスト認証の使用可能化
 - サードパーティ製電話機 C-3
- SIP のダイヤル規則
 - 検索 31-2
 - 更新 31-3
 - 削除 31-7
 - 設定 31-1, 31-3
 - 設定値 31-4
 - ダイヤルプランの例 31-6
 - パターンの形式 31-5
 - リセット 31-8
- SIP プロファイル
 - 検索 79-2
 - 更新 79-3
 - コピー 79-3
 - 削除 79-10
 - 設定 79-1
 - 設定値 79-4
 - 追加 79-3
 - リセット 79-11
- SIP ルートパターン
 - 関連項目 39-8
 - 検索 39-2
 - 削除 39-8
 - 設定 39-1, 39-4
 - 設定値 (表) 39-5
- SRST
 - 検索 16-2
 - 削除 16-4
 - 設定 16-1, 16-3
 - 設定値 (表) 16-5
- Survivable Remote Site Telephony (SRST)
 - 設定 16-1
- T
- T1 ポート、追加 69-8
- TFTP
 - サードパーティ製 SIP 電話機 C-3
- U
- uOne、Cisco
 - MWI デバイス、設定 64-4
- User/Phone Add
 - 設定 90-1
 - 追加 90-2
- V
- Video
 - Conference Bridge 54-9
- Voice Gateway 69-1
- Voice Mail
 - Port Wizard Device Information の設定値 63-3
 - Port Wizard Directory Number の設定値 63-4

- ウィザードを使用するポートの削除 63-8
 - ウィザードを使用するポートの追加 63-7
 - 新規サーバとポートの追加 63-2
 - 設定 62-1
 - プロファイルの設定 66-1
 - ポート ウィザードの設定 63-1
 - ポートの検索 62-2
 - ポートの更新 62-4
 - ポートのコピー 62-4
 - ポートの削除 62-8
 - ポートの設定値 (表) 62-5
 - ポートの追加 62-4
 - メッセージ受信の設定 64-1
 - メッセージ受信番号の検索 64-2
- あ**
- アクセシビリティ
 - アクセス、ボタンとアイコン 1-9
 - アドミッション制御
 - ロケーションを使用する実装 15-1
 - アプリケーション サーバ
 - 検索 23-5
 - 削除 23-3
 - 設定 23-1, 23-2
 - 設定値 (表) 23-4
 - アプリケーション ユーザ
 - アプリケーション プロファイル 86-8
 - アプリケーション ユーザとデバイスとの関連付け 86-9
 - 検索 86-2
 - 設定 86-1
 - 設定値 (表) 86-4
 - 追加 86-3
 - パスワードの変更 86-8
- え**
- エクステンション モビリティ
 - エンドユーザ 87-14
 - エンタープライズ パラメータ
 - Dependency Records A-2
 - 設定 18-1
 - エンドユーザ
 - PIN の変更 87-10
 - エクステンション モビリティ 87-14
 - エンドユーザとデバイスとの関連付け 87-12
 - 検索 87-2
 - 削除 87-15
 - 設定 87-1
 - 設定値 (表) 87-6
 - 追加 87-3
 - 電話機との設定 90-1
 - 電話機との追加 90-2
 - パスワードの変更 87-10
 - ユーザ関連情報 87-11
 - エンドユーザとデバイス
 - 設定値 (表) 90-3
- か**
- 回線グループ
 - 概要 36-1
 - 検索 36-2
 - 削除 36-10
 - 設定 36-3
 - 設定値 (表) 36-4
 - デバイスの削除 36-9
 - デバイスの追加 36-8
 - 外部電話番号マスク 27-5
 - 概要
 - BAT アプリケーション 94-1
 - カスタム電話ボタン テンプレート
 - 7914 Expansion Module に対する作成 76-6
 - 検索 76-2
 - 削除 76-8
 - 追加 76-4
 - 関連資料 xxvi
- き**
- キーパッドテンプレート、設定 76-1
 - 共通電話プロファイル
 - Dependency Records 80-5
 - 検索 80-2
 - 削除 80-5
 - 設定 80-1, 80-3
 - 設定値 (表) 80-4

- く
- グループ
- Cisco CallManager
 - 設定 4-1
 - 設定値 (表) 4-4
 - 日付と時刻
 - 概要 6-1
 - 設定値 (表) 6-6
 - プレゼンス、設定 5-1
- け
- ゲートウェイ
- Analog Access ゲートウェイ、追加 69-13
 - Analog Access の設定値 (表) 69-54
 - BRI の設定値 (表) 69-34
 - Cisco IOS SCCP ゲートウェイの設定値 (表) 69-58
 - Cisco VG224/VG248 Analog Gateway、追加 69-14
 - Cisco VG224/VG248 アナログ ポート、追加 69-14
 - Cisco VG248 設定値 (表) 69-57
 - Digital Access PRI の設定値 (表) 69-22
 - E & M ポートの設定値 (表) 69-65
 - FSX/FXO 設定値 (表) 69-18
 - H.323 設定値 (表) 69-46
 - H.323、追加 69-12
 - IOS 以外の、追加 69-11
 - ISDN 69-23
 - ISDN BRI 69-34
 - MGCP
 - BRI、設定 69-34
 - BRI ポート、追加 69-9
 - Cisco IOS、追加 69-3
 - Digital Access PRI ポート、追加 69-8
 - FXO ポート、追加 69-6
 - FXS ポート、追加 69-5
 - T1 ポート、追加 69-8
 - 設定値 (表) 69-16
 - ポート、追加 69-5
 - POTS ポートの設定値 (表) 69-61
 - PRI 69-23
 - SCCP
 - Cisco IOS、追加 69-9
 - グラウンドスタート ポートの設定値 (表) 69-64
- 検索
- コーリング サーチ スペースによる 69-70
 - 説明による 69-68
 - デバイス タイプによる 69-74
 - デバイス プールによる 69-71
 - デバイス名による 69-67
 - 電話番号による 69-69
 - ルート グループによる 69-73
 - ルート パターンによる 69-69
 - 検索と一覧表示 69-67
 - 更新 69-78
 - 再起動 69-77
 - 削除 69-76
 - 設定 69-1
 - 設定値 (表) 69-16
 - 追加 69-2
 - 変更 69-76
 - ポート、追加 69-13
 - ポートの設定値 (表) 69-61
 - リセット 69-77
 - ループ スタート ポートの設定値 (表) 69-63
- ゲートキーパー
- ゲートキーパーの設定 68-3
 - 検索 68-2
 - 削除 68-5
 - 設定 68-1
 - 設定値 (表) 68-4
 - リセット 68-6
- こ
- コーリング サーチ スペース
- 検索 43-2
 - 更新 66-3
 - 削除 43-6
 - 設定 43-1
 - 設定値 (表) 43-4
 - 追加 43-3
 - ドロップダウン リスト ボックスでの表示を設定 49-26
- コール ルーティング
- 電話番号
 - 設定の概要 49-1
- コール表示制限
- 電話機の設定 70-13
 - 変換パターンでの設定 46-8

- ユーザデバイス プロファイルでの設定 75-4
- 固定短縮ダイヤル
 - 設定値 (表) 70-25
- さ
- サーバ
 - 検索 2-2
 - 更新 2-4
 - 削除 2-5
 - 設定 2-1, 2-4
 - 設定値 (表) 2-6
- サービス
 - Cisco IP Phone 設定値 (表) 78-5
 - Cisco IP Phone パラメータ設定値 (表) 78-8
 - 設定
 - Cisco IP Phone サービス 78-4
 - Cisco IP Phone サービスの検索 78-2
 - Cisco IP Phone サービスの削除 78-6
- サービス URL ボタン
 - 追加 70-29
- サービス パラメータ
 - サービス用の設定 19-2
 - サービス用の表示 19-4
 - 設定 19-1
 - Cisco IP Phone サービスの更新 78-7
 - Cisco IP Phone サービスの削除 78-9
 - Cisco IP Phone サービスの追加 78-7
- 参照
 - Cisco CallManager 1-3
 - セキュリティ
 - ハイパーテキスト転送プロトコル 1-4
- し
- 時間帯 6-1
 - 検索 40-2
 - 削除 40-4
 - 設定 40-1, 40-3
 - 設定値 (表) 40-5
- 自動生成デバイス プロファイル
 - 電話番号の設定 75-9
- 自動代替ルーティング グループ
 - 概要 28-1
 - 検索 28-2
 - 削除 28-5
- 設定 28-3
- 設定値 (表) 28-4
- 自動登録
 - 自動登録番号の再使用 27-6
 - 使用可能化 27-2
 - 使用不可 27-3
 - 設定 27-1
 - 設定値 (表) 27-4
- 資料
 - 関連 xxvi
- そ
- 操作
 - Cisco CallManager Administration 1-8
 - ソフトウェア Conference Bridge
 - 設定 54-3
 - ソフトキー テンプレート
 - 更新 77-9
 - 削除 77-8
 - 設定 77-1
 - 名前変更 77-7
 - 割り当て 77-10
- た
- ダイジェスト認証
 - サードパーティ製 SIP 電話機に対する使用可能化 C-3
- タイム スケジュール
 - 検索 41-2
 - 削除 41-4
 - 設定 41-1, 41-3
 - 設定値 (表) 41-5
- ダイヤル プラン
 - Cisco CallManager サービスの再起動 52-9
 - NANP 以外のダイヤル プランに関するルート パターンの詳細の設定 52-5
 - アップグレード 52-6
 - アンインストール 52-7
 - インストラクション 52-4
 - 検索 52-2
 - 編集 52-4
- ダイヤル規則
 - 検索 29-2
 - 更新 29-3

- 更新、ディレクトリ検索規則 30-3
- 削除 29-5
- 削除、ディレクトリ検索規則 30-5
- 設定 29-1
- 設定、ディレクトリ検索規則 30-3
- 追加 29-3
- ディレクトリ検索の規則設定 30-1
- ディレクトリ検索の設定値 30-4
 - パターンの形式 31-5
 - 優先順位の変更 29-5
- 短縮ダイヤル
 - 設定値 (表) 70-25
- 短縮ダイヤル ボタン
 - 設定 70-24

- て
- ディレクトリ
 - Cisco Unity または Cisco Unity Connection のボイス
メールボックス 87-4
- ディレクトリ検索のダイヤル規則
 - 更新 30-3
 - 削除 30-5
 - 設定 30-1, 30-3
 - 設定値 30-4
- デバイス
 - Cisco IP Phone
 - 設定 70-3
 - 設定の概要 70-1
 - MWI 設定値 (表) 64-5
 - 共通特性の指定 9-1
 - ゲートウェイ 69-1
 - ゲートキーパー、設定 68-1
 - デフォルト以外のファームウェア ロード使用
73-2
 - トランク、設定 71-1
- デバイス デフォルト
 - 更新 72-2
 - 設定 72-1, 73-1
 - 設定値 (表) 72-3
- デバイス プール
 - 検索 9-2
 - 削除 9-8
 - 設定 9-1
 - 設定値 (表) 9-5
 - 追加 9-4
- デバイス プロファイル
 - 検索 75-2
 - 自動生成デバイス プロファイル用の電話番号の設
定 75-9
 - 自動生成プロファイルの更新 75-8
 - 設定 75-1
 - ユーザ プロファイルの更新 75-3
 - ユーザ プロファイルの削除 75-7
 - ユーザの追加 75-3
- デバイス プロファイル デフォルト
 - サービスの登録 74-6
 - 削除 74-6
 - 設定 74-1
 - 設定値 74-3
 - 追加 74-2
- デフォルト
 - デバイス
 - 更新 72-2
 - 設定 72-1, 73-1
 - 設定値 (表) 72-3
 - ファームウェア ロードを使用しない 73-2
- 電話機
 - Cisco IP Phone サービス
 - サービス パラメータの更新 78-7
 - サービス パラメータの削除 78-9
 - サービス パラメータの追加 78-7
 - サービスの検索 78-2
 - サービスの削除 78-6
 - サービスの設定 78-4
 - 設定 78-1
 - 設定値 (表) 78-5
 - パラメータ設定値 (表) 78-8
 - MAC アドレスの表示 70-5
 - エンドユーザとの設定 90-1
 - エンドユーザとの追加 90-2
 - 検索と一覧表示 70-32
 - 削除 70-6
 - 設定値 (表) 70-7
 - 電話番号、設定 49-2
 - リセット 70-5
- 電話機 NTP リファレンス 8-1
 - 削除 8-5
 - 設定 8-3
 - 設定値 (表) 8-4
- 電話番号
 - call waiting の設定値 49-25

- Cisco Unity または Cisco Unity Connection ボイス
メールボックスの作成 49-7
 - 関連項目 49-27
 - 検索 49-3
 - コーリング サーチ スペースのリスト 49-26
 - 設定 49-4
 - 設定値 (表) 49-9
 - 設定の概要 49-1, 49-2
 - 電話機からの削除 49-6
 - 割り当てられていない~の更新 51-5
 - 割り当てられていない~の削除 51-4
 - 電話ボタン テンプレート
 - 7914 Expansion Module に対する作成 76-6
 - 検索 76-2
 - 削除 76-8
 - 設定 76-1
 - 設定値 (表) 76-7
 - 追加 76-4
 - ボタン項目の変更 70-30
- と
- 特権
 - ユーザ グループへの割り当て 89-9
 - ドメイン、MLPP
 - 概要 17-1
 - ドメイン ネーム システム (DNS) 2-1
 - トランク
 - 検索と一覧表示 71-2
 - 削除 71-28
 - 設定 71-1
 - 設定値 (表) 71-5
 - 追加 71-3
 - 変更 71-3
 - リセット 71-29
 - トランスコーダ
 - 概要 59-1
 - 削除 59-6
 - 設定 59-2, 59-4
 - 設定値 (表) 59-7
 - リセット 59-5
- は
- パーティション
 - 検索 42-2, 42-7
 - 削除 42-4
 - 設定 42-1
 - 追加 42-3
 - パラメータ
 - エンタープライズ 18-1
 - サービス用の設定 19-2
 - サービス用の表示 19-4
 - 設定 19-1
 - ハント パイロット
 - 検索 38-2
 - 削除 38-5
 - 設定 38-1, 38-4
 - 設定値 (表) 38-6
 - ハント リスト
 - 回線グループの削除 37-7
 - 回線グループの順位の変更 37-8
 - 回線グループの追加 37-6
 - 検索 37-2
 - 削除 37-9
 - 設定 37-1
 - 追加 37-4
- ひ
- 日付 / 時間グループ
 - NTP サーバ設定の使用 91-1, 92-1, 93-1
 - 検索 6-2
 - 削除 6-7
 - 使用、NTP サーバ設定での 21-1, 22-1
 - 設定 6-1
 - 設定値 (表) 6-6
 - 追加 6-4
 - ~を使用した電話機 NTP リファレンスの設定の使用 8-1
 - 非標準ソフトキー テンプレート
 - アプリケーション ソフトキーの追加 77-5
 - 検索 77-2
 - ソフトキーの位置 77-6
 - 追加 77-4
 - 表記法 xxvii
- ふ
- ファームウェア ロード、デフォルト以外のデバイス 73-2

プラグイン

- インストール 85-2
- 設定 85-1

プレゼンスグループ

- 設定 5-1

へ

変換パターン

- 概要 46-1
- 検索 46-2
- 削除 46-10
- 設定 46-4
- 設定値 (表) 46-5

ほ

ボイスメールパイロット

- 検索 65-2
- 削除 65-5
- 設定 65-1, 65-3
- 設定値 (表) 65-4

ボイスメールパイロット番号

- Dependency Records 65-5

ボイスメールプロファイル

- Dependency Records 66-5
- 一覧表示 66-2
- 検索 66-2
- コピー 66-3
- 削除 66-5
- 設定値 (表) 66-4

ボイスメールポート

- Cisco Unity 用の調整 B-1
- Cisco Unity 用の変更 B-2
- Dependency Records 62-8

ポート

- Cisco ボイスメールの更新 62-4
- Digital Access T1 の設定値 (表) 69-42
- 検索 62-2
- 更新 69-78
- コピー 62-4
- 削除 62-8
- 追加 62-4
- 変更 69-76

ま

マニュアル

- 対象読者 xxiv
- 表記法 xxvii
- マニュアルの構成 xxv
- 目的 xxiv
- マニュアルの構成 xxv

め

メディアターミネーションポイント (MTP) 55-1

メディアリソースグループ

- 検索 60-2
- 更新 60-4
- コピー 60-4
- 削除 60-6
- 設定 60-1
- 設定値 (表) 60-5
- 追加 60-4

メディアリソースグループリスト

- 検索 61-2
- 更新 61-4
- コピー 61-4
- 削除 61-6
- 設定 61-1
- 設定値 (表) 61-5
- 追加 61-4

ゆ

ユーザ

Cisco Unity または Cisco Unity Connection のボイス
メールボックスの設定 87-4

アプリケーション

- アプリケーションプロファイル 86-8
- アプリケーションユーザとデバイスとの関連
付け 86-9
- 検索 86-2
- 設定 86-1
- 設定値 (表) 86-4
- 追加 86-3
- パスワードの変更 86-8

エンド

- PIN の変更 87-10
- エクステンションモビリティ 87-14

- エンドユーザとデバイスとの関連付け 87-12
 - 検索 87-2
 - 削除 87-15
 - 設定 87-1
 - 設定値 (表) 87-6
 - 追加 87-3
 - 電話機との設定 90-1
 - 電話機との追加 90-2
 - パスワードの変更 87-10
 - ユーザ関連情報 87-11
 - ユーザ グループ
 - 検索 89-2
 - 削除 89-5
 - 説明 89-1
 - 追加 89-4
 - 特権の割り当て 89-9
 - ユーザの削除 89-8
 - ユーザの追加 89-6
 - ユーザのロールの表示 89-11
 - ユーザ デバイス プロファイル
 - Dependency Records 75-7
 - ユーザ情報
 - 設定値 (表) 85-4
 - ユーザとデバイス
 - 設定値 (表) 90-3
- ら
- ライセンス
 - 計算方法、ライセンス ユニット 25-2
 - 生成、ライセンス ユニット レポート 24-2
 - ライセンス ファイル
 - アップロード 26-5
 - 取得、ライセンス ファイル 26-2
 - 内容 26-3
 - ライセンス ファイルの例 26-3
- り
- リージョン
 - 検索 7-2
 - 削除 7-9
 - 設定 7-1
 - 設定値 (表) 7-7
 - 追加 7-4
- る
- ルート グループ
 - 概要 33-1
 - 検索 33-2
 - 削除 33-9
 - 設定 33-4
 - 設定値 (表) 33-5
 - デバイスの削除 33-8
 - デバイスの追加 33-7
 - ルート パターン
 - 概要 35-1
 - 検索 35-2
 - 検索、SIP パターン 39-2
 - 削除 35-13
 - 削除、SIP パターン 39-8
 - 設定 35-4
 - 設定、SIP パターン 39-4
 - 設定値 (表) 35-6
 - ルート フィルタ
 - Dependency Records 32-7
 - 演算子
 - 説明 32-9
 - 説明 (表) 32-10
 - 概要 32-1
 - クローズ (文節) の削除 32-6
 - クローズ (文節) の追加 32-5
 - 検索 32-2
 - 削除 32-7
 - 設定 32-3
 - 設定値 (表) 32-4
 - タグ
 - 説明 32-8
 - 説明 (表) 32-8
 - ルート プラン
 - レポート
 - 設定 51-1
 - ファイル内の表示 51-6
 - レコードを表示 51-2
 - 割り当てられていない電話番号の更新 51-5
 - 割り当てられていない電話番号の削除 51-4
 - ルート リスト
 - 検索 34-2
 - 削除 34-10
 - 設定 34-1
 - 追加 34-4

- ルートグループの削除 34-8
- ルートグループの順位の変更 34-9
- ルートグループの追加 34-6

ろ

ルール

- 検索 88-2
- 削除 88-5
- 設定 88-4
- 設定値（表） 88-6
- 説明 88-1
- ユーザの～の表示 89-11

ログイン

- Cisco CallManager 1-3

ログオフ

- Cisco CallManager 1-4

ロケーション

- 検索 15-2
- 更新 15-4
- コピー 15-4
- 削除 15-7
- 設定 15-1
- 設定値（表） 15-5
- 帯域幅の再同期化 15-8
- 追加 15-4

わ

割り当てられていない電話番号

- 更新 51-5
- 削除 51-4